

ACURITE®

Counts up or down

Cuenta hacia arriba o hacia abajo

Magnetic Back

Parte trasera magnética

Instructions for use:

1. The timer is "always on".
2. In sleep mode, the LCD will display 00:00. This will not drain battery.
3. MINUTES: Press the "MINUTES" button until desired number reached. Hold the "MINUTES" button down to activate "rapid advance".
4. SECONDS: Press the "SECONDS" button until desired number reached. Hold the "SECONDS" button down to activate "rapid advance".
5. START/STOP: Pressing the "START/STOP" button without entering a time causes the timer to start counting up. Pressing the "START/STOP" button after entering a time will cause the timer to start counting down from the time entered.
6. CLEAR: Press the "CLEAR" button to clear the time displayed.

When timer is set but NOT running: Press the "START/STOP" button to begin counting down from the time entered.

When the timer is running: Press the "START/STOP" button to stop the countdown.

General Timer Description: This is a countdown timer (this means that when the timer reaches 00:00 it will sound an alarm). The alarm will sound for 1 minute at 75 db.

Instrucciones de uso:

1. El temporizador siempre "está encendido".
2. En modo de dormir, el LCD mostrará 00:00. Esto no gasta la pila.
3. MINUTOS: Presionar el botón de "MINUTOS" hasta alcanzar el número deseado. Mantener presionado el botón de "MINUTOS" para activar el "avance rápido".
4. SEGUNDOS: Presionar el botón de "SEGUNDOS" hasta alcanzar el número deseado. Mantener presionado el botón de "SEGUNDOS" para activar el "avance rápido".
5. INICIO/ALTO ("START/STOP"): Presionar el botón de "INICIO/ALTO" ("START/STOP") sin ingresar una hora causará que el temporizador empiece a contar. Presionar el botón de "INICIO/ALTO" ("START/STOP") después de ingresar una hora causará que el temporizador empiece a descontar el tiempo establecido.
6. BORRAR: Presionar el botón de "BORRAR" ("CLEAR") para borrar la hora en pantalla.

Cuando el temporizador se ha fijado, pero NO avanza: Presionar el botón de "INICIO/ALTO" ("START/STOP") para que empiece a correr el tiempo establecido.

Cuando el temporizador está corriendo: Presionar el botón de "INICIO/ALTO" ("START/STOP") para detener el conteo.

Descripción General del

Temporizador: Este es un temporizador de conteo (esto quiere decir que cuando el temporizador alcance 00:00 sonará una alarma). La alarma sonará continuamente a 75 db durante 1 minuto.

⚠ WARNING:
DO NOT place unit on hot surface or grill. DO NOT submerge in water.

⚠ ADVERTENCIA:
NO colocar la unidad sobre superficies calientes, dentro del horno o en el asador. NO sumerja la unidad en agua.

Product Facts

Battery: 1 AAA (not included)

Measurement Range

Time: 99 minutes, 59 seconds

model# 00291E



MADE IN CHINA
HECHO EN CHINA

Customer Support:
877-221-1252

www.AcuRite.com

AcuRite is a registered trademark of Chaney Instrument Co.
965 Wells St. • Lake Geneva, WI 53147

Limited 1-Year Warranty

Register your product on AcuRite.com

Garantía Limitada de 1 Año

Registre su producto en AcuRite.com