



Technisches Handbuch

powersnap 10,000mAh magnetische Powerbank

For more languages, please visit

<https://manuals.boompods.com/>



- 1: Wireless charging green light
- 2: Power LED Indicator
- 3: Type-C port PD Input & Output
- 4: Power button
- 5: Magnetic wireless charging surface



Technical details:
 Modell: powersnap 10
 Kapazität: 10000 mAh / 3.85V / 38.5Wh
 Eingang: Type-C-Anschluss / PD18W (5V~3A,9V~2A,12V~1.5A)
 Ausgang: Type-C-Anschluss / PD20W (5V~3A,9V~2.22A,12V~1.67A)
 Drahtloser Ausgang: 5W/7.5W/10W/15W Max.
 Gesamtausgang: 5V~3A (15W Max)
 Abmessungen: 104 x 68 x 15mm
 Gewicht: 185g±5g.



CHARGING



Charging your power bank

Use a Type-C cable that supports the PD charging protocol to connect the power bank to a computer, car charger, or wall charger. The power bank will start charging automatically. While charging, the power LED light will flash to indicate the current remaining power.

Once charging is complete, you can disconnect the cable. The power bank will automatically enter sleep mode immediately.

Charging Your Device

Type-C Port Output:

Use a Type-C quick charging cable to connect your device. It will start charging automatically. The power LED indicator will stay lit and show the remaining power of the power bank.

Wireless Charging Output:

Place a wireless charging-compatible phone on the magnetic wireless charging surface. (Phone models above the 12 series can magnetically attach to the surface directly.) Charging will start automatically. During the charging process, the green wireless charging light will remain on, and the power LED will stay lit to show the remaining power of the power bank.

Power on/off mode

Single click the button the power bank would be on .
 Double-click the button the power bank entering sleep mode.
 The power bank would be entered the sleep mode for approximately 35(±5) seconds under non-loaded condition.

Protection

- Overcurrent protection
- Overvoltage protection
- Overcharge protection
- Overdischarge protection
- Short circuit protection

powersnap



MagSafe
Compatible



SICHERHEITSAUWEISUNGEN

WARNUNG

1. Lassen Sie einen Akku während des Ladevorgangs niemals unbeaufsichtigt.
2. Setzen Sie die Powerbank nicht übermäßiger Feuchtigkeit oder Flüssigkeiten aus. Lagern Sie sie an einem kühlen, trockenen Ort.
3. Beschädigen oder durchstechen Sie das Gehäuse der Powerbank nicht. Dies kann zu Überhitzung, Feuer oder Explosion führen.
4. Setzen Sie die Powerbank keinen Hitzequellen wie Heizkörpern, Öfen oder offenen Flammen aus. Setzen Sie sie keiner Umgebungstemperatur über 40 °C aus, z. B. im heißen Auto oder direkter Sonneneinstrahlung. Nichtbeachtung kann Überhitzung, Feuer oder Explosion verursachen.
5. Verwenden Sie die Powerbank nicht in starken elektrostatischen oder elektromagnetischen Umgebungen (z. B. in der Nähe von Mikrowellen), da dies die Lebensdauer verkürzen kann.
6. Wenn die Powerbank Geruch, übermäßige Hitze, Verfärbungen oder Verformungen zeigt, stellen Sie die Verwendung sofort ein.
7. Reparaturen dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden. Dies ist notwendig, wenn die Powerbank beschädigt ist, Flüssigkeiten ausgesetzt war oder nicht normal funktioniert. Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu öffnen oder zu reparieren – Gefahr von Überhitzung, Feuer oder Explosion.
8. Entsorgen Sie das Gerät am Ende seiner Lebensdauer an einer zertifizierten Batterie-Recyclingstelle. Nicht über den Hausmüll entsorgen.
9. Wird eine neue Powerbank drei Monate oder länger nicht verwendet, kann die Kapazität vorübergehend sinken. Dies ist normal und erholt sich nach 3-4 vollständigen Lade-/Entladezyklen.
10. Kalibrierung der Akkuanzeige: Laden Sie die Powerbank nach dem ersten Kauf nach vollständiger Entladung ohne Unterbrechung von 0 % auf 100 % auf. Nach 3-4 kompletten Lade-/Entladezyklen wird die Anzeige genauer.



GARANTIEINFORMATIONEN

Garantiezeitraum

Boompods-Produkte beinhalten eine zweijährige Garantie ab dem Datum der Übernahme der Ware (Lieferdatum).

Kundendienst / After-Sales-Support

Online-Käufe

Wenn Sie das Produkt online gekauft haben, kontaktieren Sie bitte den Kundenservice der jeweiligen Plattform oder des Shops. Boompods-Support stellt anschließend technische Unterstützung und Lösungen bereit.

Offline-Käufe

Wenn Sie das Produkt in einem physischen Geschäft, bei einem Händler oder autorisierten Partner gekauft haben, wenden Sie sich direkt an diesen für After-Sales-Support.

Erforderlicher Kaufnachweis

Für die Bearbeitung eines Garantieanspruchs ist ein gültiger Kaufnachweis erforderlich.

Für Online-Käufe

Bitte stellen Sie Folgendes bereit:

- Bestellnummer
- Informationen zur Online-Plattform oder zum Verkäufer
- Produktdetails
- Preis
- Kaufdatum

Für nicht-offizielle Verkaufskanäle

Bitte stellen Sie bereit:

- Informationen zum Geschäft oder Verkäufer
- Bestellnummer, oder
- Produktinformationen, die vom Boompods-Service Team überprüft werden können

Nicht durch die Garantie abgedeckt

Die Herstellergarantie erlischt unter folgenden Bedingungen (inkl. aber nicht beschränkt auf):

- Verlust, Diebstahl oder kostenlose (Werbe-)Produkte
- Produkte außerhalb der Garantiezeit
- Produkte ohne ausreichenden Kaufnachweis
- Unsachgemäße Wartung, Reparatur oder Modifikation
- Schäden durch Unfall, Missbrauch, unsachgemäße Verwendung, Verschmutzung oder äußere Einflüsse
- Verwendung ungeeigneter, nicht spezifizierter Adapter oder Zubehörteile
- Schäden durch Naturkatastrophen (Erdbeben, Blitzschlag, Überschwemmung), abnorme Spannung oder Umweltbedingungen
- Schäden durch Nichtbeachtung der Produktanweisungen

Kontaktinformationen

Für FAQs und weitere Informationen besuchen Sie:
<https://www.boompods.com/support/>

Garantie aktivieren



Registrieren Sie Ihr Produkt innerhalb von 30 Tagen
 unter www.boompods.com
 oder scannen Sie den QR-Code.

Hinweis



WEEE-Richtlinienkonformität

Dieses Symbol zeigt an, dass dieses Produkt innerhalb der Europäischen Union nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Elektrische und elektronische Geräte müssen getrennt gesammelt werden, um eine ordnungsgemäße Behandlung, Rückgewinnung und Recycling zu gewährleisten.

Unschonungsmäßige Entsorgung kann Umwelt- oder Gesundheitsrisiken verursachen, da elektronische Produkte häufig gefährliche Stoffe enthalten.

Bitte bringen Sie das Gerät zu einer geeigneten Sammelstelle oder geben Sie es beim Händler zurück, bei dem Sie es erworben haben. Dieser sorgt für eine umweltgerechte Entsorgung gemäß den lokalen Vorschriften.



BOOMPODS is a trademark of BOOMPODS Ltd.
 Registered in the UK & other countries. Registered No: 08147066.
 BOOMPODS (EU), Granica, 05-806, PL. info@boompods.com