



Volume + Button: 音量+ボタン
Volume Up
Next
Switch Manual/Automatic Answering Calls
音量上げる
次
手動/自動着信応答の切り替え

Power Button: 電源ボタン
Music Play/Pause
Answering/End/Reject Phone Call
Voice command
音楽再生/一時停止
電話着信応答/終了/拒否
音声コマンド

Volume - Button: 音量-ボタン
Volume Down
Previous
Switch prompt tone(English/Japanese)
音量下げる
前
音声案内の切り替え (英語・日本語)

Mesh Button: メッシュボタン
Start / End Bluetooth Mesh Intercom
Enter Mesh Setting
Start/Stop Sharing Music
メッシュインターコム開始/終了
メッシュ設定開始
音楽の共有を開始/停止

TYPE-C Port (Earphone / Charging)
TYPE-Cジャック (スピーカー用 / 充電用)

LED Indicator
LEDランプ

- State: Charging 状態: 充電中
- State: OFF 状態: 電源オフ
- State: Pairing Mode 状態: ペアリングモード
- State: Start Intercom 状態: インターコム開始
- State: Start Mesh Intercom 状態: メッシュインターコム開始
- State: Full Charge 状態: 満充電
- State: ON / Stand by 状態: 電源オン/待機
- State: Search Mode 状態: 検索ペアリングモード
- State: End Intercom 状態: インターコム終了
- State: End Mesh Intercom 状態: メッシュインターコム終了

Basic Function | 基本機能

Power On: 電源オン: HOLD 2 Seconds (2秒間長押し)
Power Off: 電源オフ: HOLD 2 Seconds (2秒間長押し)

Volume Up: 音量上げる: HOLD 2 Seconds (TAP x1) (2秒間長押し (1回タップ))
Volume Down: 音を下げる: HOLD 2 Seconds (TAP x1) (2秒間長押し (1回タップ))

* Volume Adjustment: Fm/Music/Telephone/Bluetooth/Intercom/Mesh Intercom
音量調整: FM/音楽/携帯/Bluetooth/インターコム/メッシュインターコム

Music | 音楽
FODSPORTS Bluetooth Mesh Intercom
FODSPORTS Bluetooth メッシュインターコム

NOTE: When using the "FODSPORTS Bluetooth Mesh Intercom" function talkback, and music is played at the same time, the volume can be adjusted separately.
ご注意: "FODSPORTS Bluetooth メッシュインターコム"でインターコム時音楽を再生しながら、それぞれの音量を調整できます。

Enter Pairing Mode: ペアリングモードに入ります
*Used to connect Bluetooth devices | Bluetoothデバイスへの接続

Enter Search Mode: 検索ペアリングモードに入ります
*Used to intercom function connection between FX 10C
FX 10C間のインターコムへの接続

Charging | 充電

TYPE-C Port (Charging)
TYPE-Cジャック (充電用)

Battery detection | バッテリー検出

Situation 状況	Voice prompts 音声通知
100%	Battery 100% バッテリー残量100パーセントです
80%	Battery 80% バッテリー残量80パーセントです
50%	Battery 50% バッテリー残量50パーセントです
25%	Battery 25% バッテリー残量25パーセントです

Reset Bluetooth Pairing Record: ペアメモリの削除

Switch prompt tone(English/Japanese):
音声案内の切り替え (英語・日本語)

Universal Pairing | ユニバーサルペアリング

- Non-fodsports/Other Bluetooth headset | 非fodsports/その他のBluetoothヘッドセット
Follow the unit instruction to enter pairing mode (以下の指示に従ってペアリングモードに入ります)
- Enter Search Mode: 検索ペアリングモードに入ります
- Paired Successfully | 成功に接続されました
- Start Intercom | インターコム開始
- End Intercom | インターコム終了

FM Radio | FMラジオ

Radio On ラジオオン
Radio Off ラジオオフ

Previous Channel 前のチャンネルを再生
Next Channel 次のチャンネルを再生

Pair Device (Mobile phone) | デバイスとペアリング (携帯)

- Power On | 電源オン
- Enter Pairing Mode | ペアリングモードに入ります
- Pair Mobile Phone | 携帯とペアリング
- Paired Successfully | 成功に接続されました

Mobile Phone | 携帯

Answer Phone Call: 電話に出る

End Phone Call: 電話を切る

Reject Phone Call: 着信を拒否する

Voice Command (Siri/S-Voice): 音声コマンド (Siri/S-Voice)

Switch Manual/Automatic Answering Calls: 手動/自動着信応答の切り替え

Website | ウェブサイト

User Manual Download
Fodsports Official Facebook Page

FODSPORTS Fodsports Official Website
Fodsports Official YouTube Channel

NOTE: In addition, you can also contact from the following email address.
contact information: winzon.cs@outlook.com
ご注意: また、以下のメールアドレスからご連絡いただけます。
連絡先: winzon.cs@outlook.com

Music | 音楽

Play Music 音楽再生
Pause Music 一時停止

Play Previous 前曲再生
Play Next 次曲再生

Music Sharing | 音楽共有

- Power on (No.1) and (No.2) | 電源オン(No.1)と(No.2)
- Intercom Connection | インターコム接続
- Paired Successfully | 成功に接続されました
- Enter Pairing Mode: | ペアリングモードに入ります
- Paired with Mobile Phone | 携帯とペアリング
- Playing Music | 音楽再生
- Music Sharing | 音楽共有
- Exit Music Sharing | 音楽共有終了

NOTE: When sharing music, the best effect is that one is connected to your phone and the other is not.
*注意: 音楽を共有する場合、片方携帯と接続され、もう一方は携帯と接続されていないのが効果的です

*** Exit Music Sharing | 音楽共有終了**

Bluetooth Intercom Bluetoothインターコム

- Power on (No.1) and (No.2)**
電源オン(No.1)と(No.2)
No.1: State: OFF (状態:電源オフ) → HOLD 2 Seconds (2秒間長押し)
No.2: State: OFF (状態:電源オフ) → HOLD 2 Seconds (2秒間長押し)
- (No.1) and (No.2) enter pairing / search mode**
(No.1)と(No.2)ペアリングモード/検索ペアリングモードに入ります
No.2: HOLD 3 Seconds (3秒間長押し) → Enter Pairing Mode (ペアリングモードに入ります)
No.1: HOLD 3 Seconds (3秒間長押し) → TAP x1 (1回タップ) → Enter Search Mode (検索ペアリングモードに入ります)
- Paired Successfully**
成功に接続されました
- Start Intercom**
インターコム開始
HOLD 2 Seconds (2秒間長押し)
- End Intercom**
インターコム終了
HOLD 2 Seconds (2秒間長押し)

FODSPORTS Bluetooth Mesh Intercom FODSPORTS Bluetooth メッシュインターコム

- Initiate: Power on**
起動:電源を入れる
State: OFF (状態:電源オフ) → HOLD 2 Seconds (2秒間長押し)
- Enter Mesh Channel Settings**
メッシュチャンネル設定に入ります
HOLD 2 Seconds (2秒間長押し) → TAP x1 (1回タップ)
Mesh Channel: short press the Mesh button to adjust the Mesh channel from 1-10. (メッシュチャンネル:メッシュボタンを短く押し、メッシュチャンネルを1から10まで調整します)
- Reset Mesh Channel (default channel 4)**
メッシュチャンネルのリセット:(チャンネル4にデフォルト)
State: Stand by (状態:待機) → HOLD 8 Seconds (8秒間長押し)
NOTE: Confirm that all devices to restore the default channel 4. (ご注意:すべてのデバイスがデフォルトチャンネル4に復帰していることを確認します)
- Save Mesh Channel Settings**
メッシュチャンネル設定を保存する
HOLD 2 Seconds (2秒間長押し)
NOTE: Confirm that all devices select the same channel. (ご注意:すべてのデバイスが同じチャンネルを選択していることを確認します)
- Start Bluetooth Mesh Intercom**
Bluetoothメッシュインターコム開始
TAP x1 (1回タップ)
Note: FODSPORTS Mesh Intercom mode is intercom based on Mesh Channel, and the number of users is not limited. (ご注意:FODSPORTSメッシュインターコムモードはメッシュチャンネルに基づいており、ユーザー数は制限されていません)
- End Bluetooth Mesh Intercom**
Bluetoothメッシュインターコム終了
TAP x1 (1回タップ)

Background sound function バックグラウンドサウンド機能

You can also listen to music and navigate during Mesh intercom. (メッシュインターコムながら音楽やナビを聴くこともできます)

NOTE: When using the FODSPORTS Bluetooth Mesh intercom mode, you can listen to music and navigation while intercom. (ご注意:FODSPORTSメッシュインターコムモードを使う場合は、インターコムながら音楽やナビを聴いたり)

*** Volume Adjustment: 音量調整**
Music (音楽) | 音量調整: HOLD 2 Seconds (2秒間長押し)
FODSPORTS Bluetooth Mesh Intercom (FODSPORTS Bluetooth メッシュインターコム) | 音量調整: TAP x1 (1回タップ)

Package Include パッケージ内容

- FX 10C
- Button Microphone (コードマイク)
- Speakers&Hard Tube Microphone (スピーカー&アームマイク)
- USB Cable (USBケーブル)
- Clip Mounting Bracket (クランプユニット)
- Wrench&Screw (ドライバー&ネジ)
- 3M Tape Bracket (3Mテープブラケット)
- Unit Base (ユニットベース)
- Start Guide (スタートガイド)

Clamp Installation 取り付け方法

method 1: Clip Mounting Bracket + Wrench&Screw
方法1: クランプユニット+ドライバー&ネジ (Recommended method 1, 方法1をお勧めします)

- Assembly the Clip Mounting Bracket. (クランプユニットを組み立てます)
- Fix the Clip Mounting Bracket to the helmet. (クランプユニットをヘルメットの縁に差し込んで、差し込みは内側スポンジ側の中(頭に当たらないように)にします)
- Screw the screw in with a wrench. (ドライバーでネジを回して固定します)
- Install the FX 10C to helmet. (FX 10C本体をクランプユニットに装着します)

Method 2: 3M Tape Bracket
方法2: 3Mテープブラケット

- Wipe clean the position for pasting the base. (クリップ貼り付ける位置をきれいに拭きます)
- Tear the 3M Tape protective layer. (両面テープ部分のカバーシールを剥がします)
- Press the 3M Tape Bracket for more than 15 seconds to make it fit better. (ヘルメット表面に貼ったあと、完全に接着するために、最低15秒以上押しつけてください)
- Install the FX 10C to helmet. (FX 10C本体を3Mテープブラケットに装着します)

Installation インストール

Situation 1: Speakers & Button Microphone + FX 10C
ケース1: スピーカー&コードマイク+FX 10C

- Locate an area in the nose section just to the left of center to mount the button microphone for full helmets. (フルヘルメットの場合、鼻の中央から左側にボタンマイクを接続するための領域を特定してください)
- Place the speakers into the cheek pads. (スピーカーを頬パッドに押し込み、ヘルメットの内側とスピーカーの間に隙間を確保してください)
- Insert the microphone and earphone line, installation complete. (マイクとイヤホンのコネクタを本体に差し込んで、音を聴きながらスピーカーの位置を調整して、装着が完了しました)

Situation 2: Speakers & Hard Tube Microphone + FX 10C
ケース2: スピーカー&アームマイク+FX 10C

- If you are installing into an open face helmet, please adjust the direction of the microphone so that the triangular mark on the microphone is pointing towards your mouth. (オープンフェイスヘルメットの場合は、マイク先端の三角印が口に向くように調整してください)
- Place the speakers into the cheek pads. (スピーカーを頬パッドに押し込み、ヘルメットの内側とスピーカーの間に隙間を確保してください)
- Insert the microphone and earphone line, installation complete. (マイクとイヤホンのコネクタを本体に差し込んで、音を聴きながらスピーカーの位置を調整して、装着が完了しました)

Technical Specifications 技術仕様

- Bluetooth 5.0 Support: HSP,HFP,A2DP,AVRCP
- Battery Total Capacity: lithium battery, 800mAh /3.7v
- Dimensions: 94mm *44mm * 25mm
- FODSPORTS Bluetooth Mesh Intercom (the number of users is not limited.)
- Intercom users: Two riders
- Working time: 15 hours
- Standby time: 200 hours
- Charging time: 2-3 hours
- Weight: 44g ; 92g (Include Headphone & Mic Kits)
- Frequency Range: 2.4G~ 2.485G
- Operating temperature: -20 C ~ 50 C
- Certification: CE FCC ROHS QBQ TELEC
- USB Adapter standard charge voltage: DC 5V±0.2V
- USB Adapter standard charge circuit: DC 1A~ 2A

Bluetooth 5.0のサポート: HSP,HFP,A2DP,AVRCP
電池総容量: リチウム電池、800mAh/3.7v
サイズ: 94mm *44mm * 25mm
FODSPORTS Bluetooth メッシュインターコム (ユーザー数は制限されていません)
Bluetoothインターコム会話人数: 2人
稼働時間: 15H
待機時間: 200H
充電時間: 2-3H
重さ: 44g ; 92g (スピーカーマイクセットを含む)
周波数範囲: 2.4 G~2.485 G
動作温度: -20°C~50°C
認証: CE FCC ROHS QBQ TELEC
USBアダプタ標準充電電圧: 直流5V±0.2V
USBアダプタ標準充電回路: 直流1A~2A

The FX 10C operates in the following order of priority
FX 10Cは以下の優先順位で動作します

1	Phone call (highest)	電話(最高)
2	FODSPORTS Bluetooth Mesh Intercom	FODSPORTS Bluetooth メッシュインターコム
3	Intercom	インターコム
4	Music	音楽
5	FM Radio	FMラジオ