



URC 200AC series instruction manual eredeti használati utasítás návod na použitie manual de utilizare uputstvo za upotrebu návod k použití upute za uporabu



Brand	Model Code
ALPIN	0252, 0253, 0764, 1277, 1789
AUCMA	0288-0296, 0462, 1313, 1998
AUX	0297-0300, 0451, 0474, 0475, 0812, 1987
BANSHEN	0264, 1288, 1800
BOERKA	0383, 0434, 0436, 0437, 1407, 1972
CARRIER	0203-0209, 0456-0458, 0482-0486, 0563-0565
CHANGHONG	0301-0308, 0813, 1843
CHIGAO	0379-0382, 0489, 0515, 1403, 1916
CHOFU	0184-0187, 1209, 1723
CHUNLAN	0345-0350, 0450, 0453, 1373
CORONA	0155-0163, 0459, 1180, 1995
CONROWA	0377, 1401, 1913
CONSUL	0463, 0975
DAEWOO	0203-0209, 0406, 0715, 1942
DAIKIN	0171-0183, 0566, 0577, 0583, 0685, 1707
DOCTOR	0221, 0449, 1245, 1985
DONGBAO	0355-0361, 1385, 1891
DONGXINBAO	0413, 0925, 1654
Electrolux	0216-0220, 0569, 1245, 1752
FEDDERS	0498, 0499, 0528
FRETECH	0277, 0519, 0520, 0789
FUJITSU	0127-0137, 0464, 0552-0554, 1152
FUNAI	0430, 0481, 1505, 1966
GALANZ	0371, 0372, 0521, 0883, 1908
General	0128-0136, 0639, 0976, 1161
GUQIAO	0244, 0291, 1268, 1827
GLEE	0398, 0399, 0910, 1935
GOLDSTAR	0201, 0466-0469, 0979, 1737
GREE	0309-0316, 0482, 0512, 0513
HAIER	0266-0272, 0453-0455, 0778
HISENSE	0332-0335, 0517, 0847, 1359, 1868
HITACHI	0118-0126, 0630, 1145
HUALABO	0336-0344, 1360, 1878
HUAKE	0408, 0920, 1944
HUAMEI	0402, 0460-0465, 1426, 1999
HUALING	0317-0325, 0452, 0964
HUIFENG	0370, 0882
HUIKANG	0368, 0441-0443, 1392, 1979
HYUNDAI	0202, 0433, 0480, 1226, 1969
JDC	0373, 0440, 0952, 1909
JIANGNAN	0432, 1456
JINDA	0414, 0926, 1950
JINSONG	0389-0391, 0446-0448, 1984
JOHNSON	0245, 0492, 1269, 1516
KANGLI	0374, 0375, 1399, 1910
KELON	0282-0287, 0473, 0485-0488
KILIMATAIR	0225, 0226, 0452, 0737, 1761
KOLIN	0416-0418, 1441, 1952
KONKA	0397, 0457-0459, 1933
LG	0197-0200, 0514, 1026, 1733
LIANGYU	0233, 0451, 0745, 1257

Brand	Model Code
LITTLE DUCK	0015-0020, 0530, 1043
LOREN-SEBO	0255, 0471, 0472, 0767
MACQUAY	0234-0237, 0465, 0746, 1773
MICOM	0415, 0927, 1951
MIDEA	0260-0265, 0526, 1289, 1976
MITSUBISHI	0001-0045, 0476-0479, 0522, 0523, 0568, 0582, 1502
NIITZ	0431, 1455
PANASONIC National	0138-0154, 0483, 0490-0492, 0653, 1507
PANDA	0378, 0890
PHILCO	0210, 0211, 0487, 0488, 1746
PROTON	0421-0423, 0933, 1958
RAYBO	0362-0367, 1386, 1898
ROWA	0369, 0438, 0439, 0494, 0527, 0531, 1393
Sabro	0435, 0506-0508, 1018, 1971
SAIJO DENKI	0212-0215, 0724, 1750
SAMPO	0424-0426, 1448, 1961
SAMSUNG	0188-0196, 0516, 0518, 0700, 1726
SANYO	0046-0095, 0529, 0530, 0558, 1582
SASUKI	0254, 0470, 0766, 1494
SHANGLING	0384-0388, 0444, 0445, 1980
SHANXING	0392, 0449, 1416, 1985
SHARP	0096-0106, 0525, 0609, 1640
SHENGFENG	0376, 0480, 1504, 1912
SHINCO	0351-0354, 0454-0456, 1887
SHUANGLU	0376, 0404-0407, 0480, 1941
SHUIKANG	0288, 0800
SONGDE	0428, 0429, 1453, 1964
SOVA	0409, 0410, 0921, 1434
SUMMER	0427, 1451
SUNDURG	0257, 0505, 1017, 1793
SWAN	0434, 0477, 0516, 0524, 0946
TADIRAN	0246-0251, 0758, 1275
TATUNG	0419, 0420, 0932, 1955
TCL	0273-0281, 0476, 0493, 0570, 0786, 1305
TEGO	0256, 0473-0475, 1792
TIANDI	0415, 1439
TOSHIBA	0107-0117, 0479, 0489, 0561, 0562, 1001, 1643
TRANE	0227-0232, 0739, 1768
UNI-AIR	0222-0224, 0450, 0734, 1986
Wan bao	0138-0152, 0566, 0995, 1177
WEILI	0393-0396, 0907, 1420, 1929
Whirlpool	0164-0170, 0502, 0677, 1760
WINIA	0481, 0550, 0993
XILENG	0411, 0412, 0924, 1947
XINLE	0400, 0401, 0913, 1425, 1936
YANGZI (YAIR)	0403, 0915
YINYAN	0258, 0259, 0326-0331, 0478, 0838
YORK	0107, 0238-0243, 0573, 0750, 1266
Zhen bao	0129-0137, 1151, 1488, 1664

UNIVERSAL REMOTE CONTROLLER FOR AIR CONDITIONERS

Before using this product, please read the following instructions carefully and retain it for further reference. The original instruction manual has written in Hungarian language.

2000 operating codes, suitable for more than 10000 types • Applicable for almost all air conditioners • It will expand the functions of yours with most and useful ones • Always displays the room temperature • Current time is readable constantly • Scheduled programs, on and off switch • Intelligent quick cooling and quick heat functions • SMART sleep mode with delayed temperature control • Automatic operating code searching • Manual setting by brands • Clear, readable, large display • High-quality, uniform blue LED backlighting • Ergonomic design • Accessory: wall console • Power supply: 2xAAA (1.5V) battery, not included

POWER SUPPLY, INSTALLATION

Remove the cover of the battery compartment, and insert 2 pcs AAA size (1.5V) alkaline batteries following the marked polarity. If the display dims or the range is reduced, during operation, replace the batteries with new ones. After battery replacement, it is not necessary to set the operating code again. • The battery should be replaced by adults only! • Do not use different kinds of batteries and/or used and new batteries together! • Immediately remove batteries if they are discharged, or you are not planning to use the unit for longer period. • If there is some liquid flow out, then take a protective glove and clean the battery holder with a dry cloth! • Do not open, burn and short circuit the batteries! • It is forbidden to charge the batteries which are not rechargeable! Risk of explosion! • Do not use accumulators instead of batteries, because their voltage and efficiency is significantly lower! • In cold circumstances, the power of the batteries weakens, frequent battery replacement may be needed!

SETTING OPERATING CODE

Before you start operation of your unit, the unique operating code of your air conditioner has to be set on the remote controller. At the moment this type of universal remote controller knows the most operating codes (2000) which is available at the stores. Due to this ability, it can control almost all types, but due to improvements of the manufacturers, 100% compatibility is not guaranteed. There are two ways of setting sufficient operating code: • Manual setting: search the brand name of your device in the table included in the packing. Codes belonging to it operates not only one device but whole families. Choose the code which operates your air conditioner. E.g.: in case of CARRIER device, choose 0203 code first, and if it doesn't work, try the next one (0204), then try the further ones if needed.

Entering code: press SELECT button. At the place of the clock, the CODE label will be flashing. Enter the 4-digit code directly with the number keys. After entering the fourth digit, the data will be recorded automatically. After that, try to operate your air conditioner with the on/off switch. If it reacts, try the other functions as well. If functions, used earlier don't work, try other code numbers. Since the remote controller includes variety of 2000 codes, the maximum number you can specify can be 1999.

If you can't find the brand name, or none of the codes belonging to the brand name operates the air conditioner, doesn't mean that the remote controller can't be used together with it. Different manufacturers often apply same code system, so there are many air conditioners operated by the remote controller, which can't be found in the list. For checking that, starting the automatic code search is recommended.

Automatic code searching: Place the remote controller to have the INFRA LED situated on its front directed to the receiver window of the air conditioner. Keep pressed the SELECT button for 5 seconds. Then the remote controller will step the codes one by one, and each of them will send a signal to the air conditioner. If it emits a sound, it has found the operating code. After that, press the POWER

(on/off) button and operating code will be fixed. If there are functions, which are not working, then try other code numbers. With ENTER button you can check the actual fixed code at any time. Stepping and trying each code can take even 40 minutes. In the meantime, you can follow the process by indicating codes 1-1999.

CLOCK SETTING Press CLOCK button, then start to set current time within 8 seconds with TIME +/- buttons. After the setting has finished, press CLOCK button again.

SCHEDULED ON-OFF SWITCH Press TIMER ON button, then start to set desired switch-on time within 8 seconds with TIME +/- buttons. After the setting has finished, wait till the flashing stops. Setting of switch-off time can be done with TIMER OFF and TIME +/- buttons. In order to operate the function, leave the remote controller in such position, where it is able to control the air conditioner. Timing can be cancelled with double press of TIMER ON or TIMER OFF buttons. If you want to check the set time, press TIMER ON or TIMER OFF buttons, and the set time will be visible for 5 seconds.

OPERATION OF SLEEP MODE

In summer, when the air conditioner is working in cooling mode, press SLEEP button, and a moon/star symbol will appear on the display. The adjusted temperature will increase by 1°C increment in the first 2 hours, and the unit will switch off after 8 hours. In order to operate the function, leave the remote controller in such position, where it is able to control the air conditioner. (In case of heating mode, the temperature will decrease automatically.)

USING „SMART“ COOL AND HEAT

In summer, when the air conditioner is working in cooling mode, press i.COOL button, and the air conditioner will start cooling immediately. In winter, i.HEAT button will switch immediate heating. In these cases, the temperature remains in a comfort range and the ventilator as well as the blades will work automatically. It is available to adjust temperature with TEMP +/- buttons. This function makes an especially simple use available for children and elderly people.

WARNINGS

• Please read this instruction manual carefully before use and retain it for further reference. • Protect it from dust, humidity, liquids, wet, frost, shocks and direct heat radiation and sunshine! • Do not expose the device to splashing water and do not place objects, filled with liquids or in (e.g. glass)! • Do not place open source of flame (e.g.: lighting candle) on the device! • For private use only! • Due to continuous improvements the design and specifications may change without any prior notice. • We don't take the responsibility for printing errors and we apologize if there's any.

Waste equipment must be collected separately or disposed of with household waste because it may contain components hazardous to the environment or health. Used or waste equipment may be dropped off free of charge at the point of sale, or at any distributor which sells equipment of identical nature and function. Dispose of product at a facility specializing in the collection of electronic waste. By doing so, you will protect the environment as well as the health of others and yourself. If you have any questions, contact the local waste management organization. We shall undertake the tasks pertinent to the manufacturer as prescribed in the relevant regulations and shall bear any associated costs arising.

UNIVERZÁLIS TÁVIRÁNYÍTÓ LÉGKONDITIONÁLÓKHOZ

A termék használatba vétele előtt, kérjük olvassa el az alábbi használati utasítást és őrizze is meg. Az eredeti leírás magyar nyelven készült. 2000 működtető kód több, mint 10000 típushoz • Szinte minden klímaberendezés alkalmazható • Új, hasznos funkciókkal bővült készülék • Mindig kijelzi a szoba hőmérsékletét • Folyamatosan leolvasható a pontos idő • Időzített mód • SMART elalvás mód késleltetett hőmérséklet-szabályozással • Automatikusan működtető kód keresés • Márka szerinti kézi beállítás • Áttekinthető, jól olvasható, nagymeretű kijelző • Igényes, egyenletes kék LED háttérvilágítás • Kézhez álló, ergonomikus kialakítás • Tartozék: fall tartókonozól • Tápellátás: 2xAAA (1,5V) elem, nem tartozék

TÁPELLÁTÁS, ÜZEMBE HELYZÉS

Távolítsa el az elemtartó fedelét, majd az ott jelölt polaritásnak megfelelően helyezzen be 2db AAA méretű (1,5V) alkáli elemet. Ha a használat során a kijelző elhalványodik vagy csökken a hatótávolság, cserélje ki az elemeket újakra. Elemcsere után nem szükséges újra beállítani a működtető kódot. • Az elemcsere csak felnőtt végezheti el! • Ne alkalmazzon egyetlen kijelzőből gyártmányú vagy állapottól elemeket! • Ha az elemek kimerültek vagy hosszú ideig nem használja a készüléket, azonnal távolítsa el az elemeket! • Ha az akkumulátor esetleg kifolyt a folyadék, akkor vegyen le védőkesztyűt és szorj ruhával tisztítsa meg az elemtartót! • Az elemeket illos felnyitni, tűzbe dobni vagy rövidre zární! • A nem töltött elemeket tilos tölteni! Robbanásveszély! • Az elemek helyét ne tegyen bele akkumulátorokat, mert azok feszültsége és hatótávoka jelentősen kisebb! • Hidegben az elemek teljesítménye gyengül, gyakorból elemcsere lehet szükséges!

A MŰKÖDTETŐ KÓD BEÁLLÍTÁSA

A használat megkezdése előtt a távirányítót be kell állítani az Ön klímaberendezését működtető egyedi kódot. Ez az univerzális távirányító jelenleg a legtöbb kódot (2000) ismerő típus az üzletekben. Ennek köszönhetően szinte minden típus tud működtetni, de a gyártók fejlesztései miatt nem garantálható a 100%-os kompatibilitás. A megfelelő működtető kód beállítása két módon lehetséges. • Kézi beállítás: a csomagolásban található táblázatban keresse meg az Ön készülékének márkanevét. Az ahhoz tartozó kódok nem csupán egy-egy készülék, hanem készülék családok működtetnek. Válassza ki azt a kódot, amely az Ön klímaberendezését működteti. Például CARRIER klíma esetén válassza először a 0203 kódot, és ha az nem működteti a készülékét, próbálja ki a következőt (0204), majd szükség esetén a többit is.

A kód megadása: nyomja meg a SELECT gombot. Az óra helyén a CODE szám villog. Usse be közvetlenül a számbillegzővel a 4-jegyű kódszámot. A negyedik számjegy megadása után az adat automatikusan rögzítésre kerül. Ezután próbálja meg a be/ki kapcsolóval működtetni klímáját. Ha reagál rá, próbálja ki a többi gyári kódjait is. Amennyiben nem működik minden korábbi funkciója, próbáljon ki újabb kódszámokat. Mivel a távirányító 2000 különböző kódot tartalmaz, a megadható legnagyobb kódszám 1999 lehet. Ha nem találja a márkanevet vagy a márkánévhez tartozó egyik kód sem működteti a klímát, akkor az még nem jelenti azt, hogy a távirányító nem használható hozzá. A különböző gyártók gyakran alkalmaznak azonos kódrendszert, ezért sok olyan gyártmány is működtető a távirányító, amelyek nem találhatók meg a felsorolásban. Ennek ellenőrzésére javasolt az automatikus kódkeresés elindítása.

Automatikusan kódkeresés: Helyezze el a távirányítót úgy, hogy az teljesen található INFRA LED a klímaberendezés vévő ablaka felé mutasson. Tartsa nyomva a SELECT gombot 5 másodpercig. Ezután a távirányító egyesével lépíti a kódotakat és mindegyikkel kilicid egy-egy utasítást a klímának. Ha az hangjelzést ad, akkor megtalálta a működtető kódot. Ekkor nyomja meg a POWER (be/ki) gombot és a működtető kód rögzítésre kerül. Amennyiben nem működik minden funkció, tájékoztatás a hulladékkezelésről: www.somogyi.hu

próbáljon ki újabb kódszámokat. Az ENTER gombbal bármikor ellenőrizheti az aktuálisan rögzített kódszámot. Az összes kód automatikus végigléptetése és kipróbálása, 40 percet is igénybe vehet. Közben a kijelzőn követhető a folyamat 1-1999 kódjig.

ÓRABEÁLLÍTÁS Nyomja meg a CLOCK gombot, majd azonnal kezdje el beállítani a pontos időt a TIME +/- gombokkal. A beállítás befejezése után újra nyomja meg a CLOCK gombot.

IDŐZÍTETT BE- ÉS KIKAPCSOLÁS Nyomja meg a TIMER ON gombot, majd 8 másodpercen belül kezdje el beállítani a kívánt bekapcsolási időpontot a TIME +/- gombokkal. A beállítás befejezése után várja meg, amíg a villogás megszűnik. A kikapcsolási időpont beállítását a TIMER OFF és TIME +/- gombokkal végezheti el. A funkció működséhez hagyja a távirányítót olyan pozícióban, hogy a klímát irányítani tudja. Az időzítő törölhető a TIMER ON vagy TIMER OFF gombok dupla megnyomásával. Ha ellenőrizni akarja a beállított kapcsolási időpontokat, nyomja meg a TIMER ON vagy TIMER OFF gombokat és 5 másodpercig láthatóak lesznek az beállított időpontok. Utána visszatér az óra kijelzés.

AZ ELALVÁS MŰKÖDÉSE

Nyomjon, amikor a klíma hűtés módban működik, nyomja meg a SLEEP gombot és a kijelzőn megjelenjen egy hold/csigalaj szimbólum. A beállított hőmérséklet óránként 1°C fokkal emelkedik az első 2 órában és 8 óra múlva kikapcsol. A funkció működséhez hagyja a távirányítót olyan pozícióban, hogy a klímát irányítani tudja. (Fűtés mód esetén a hőmérséklet automatikusan csökkenni fog.)

AZ „INTELLIGENS“ HŰTÉS ÉS FŰTÉS HASZNÁLATA

Nyomjon, amikor a klíma hűtés módban működik, nyomja meg az i.COOL gombot és a klíma azonnal hűteni kezd. Telen az i.HEAT gomb azonnali fűtésre kapcsolja. Ezekben az esetekben a hőmérséklet komfortos tartományban marad és a ventilátor, valamint a terelelapát automatikusan működik. Lehetőség van a hőmérséklet módosítására a TEMP +/- gombokkal. Ez a funkció különösen egyszerű használatot tesz lehetővé gyermekek és idősek számára.

FIGYELMEZTETÉSEK

• Kérjük, a használatbevétele előtt olvassa el figyelmesen ezt az útmutatót és tegye el a későbbiekben is hozzáférhető helyre! • Óvja portól, páratól, fagyától, nedvségtől, fagyóltól és ütődéstől, valamint a közvetlen hő-vagy nap sugarazástól! • A készüléknek ne érje fröccsenő víz, és ne tegyen folyadékkal töltött tárgyakat, pl. poharat a készülékre! • Nyílt lángforrás, mint égő gyertya, nem helyezhető a készülékre! • A készülék nem közületi, hanem háztartási használatra készült. • A folyamatos továbbfejlesztések miatt műszaki adat és a design előzetes bejelentés nélkül is változhat. • Az esetleges nyomdahibákért felelősséget nem vállalunk, és elnézést kérünk.

A hulladékká vált berendezést elkülönítetten gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetbe vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket is tartalmazhat! A használt vagy hulladékká vált berendezés lértérszennyezés átadhat a fergalmazás helyén, illetve valamilyen forgalmazónál, amely a berendezéssel ellátásban és funkciójában azonos berendezésként értékesíti. Elhelyezhet elektronikai hulladék átvételére szakszolgáltató hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel Ön védi a környezetet, embertársát és saját egészségét. Kérdés esetén keresse a helyi hulladékkezelő szervezetet. A vonatkozó jogszabályban előírt, a gyártóra vonatkozó felelősséget vállaljuk, az azokkal kapcsolatban felmerülő költségeket viseljük. Tájékoztató a hulladékkezelésről: www.somogyi.hu

UNIVERZÁLIS TÁVIRÁNYÍTÓ PIRE KLIMATIZÁCIÓ

Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte tento návod na použitie a starostlivo si ho uschovajte. Tento návod je preklad originálneho návodu. 2000 kódov pre viac ako 10000 typov • Možnosť použiť lakmer s každou klimatizáciou • Rozšíriť Váš prístroj o nové, užitočné funkcie • Klíma zobrazuje izbovú teplotu • Neprerušiteľne zobrazuje presný čas • Načasovanie programov; za- a vypnutie • Inteligentný režim rýchleho chladenia a ohrievania • SMART úsporný režim s oneskorenou reguláciou teploty • Automatické vyhľadávanie kódu • Manuálne nastavenie podľa značky • Prehľadný, dobre čitateľný, veľký displej • Náročné, rovnomerne modré LED podsvietenie • Ergonomické prevedenie • Príslušenstvo: nástenná konzola • Napájanie: 2 x AAA (1,5 V) batéria, nie je priložené

NAPÁJANIE, UVEDENIE DO PREVÁDZKY

Odstárite kryt puzdra na batérie a vložte 2 ks AA (1,5 V) alkalické batérie, pričom dbajte na správnu polaritu. Keď počas prevádzky displej slabo svieti alebo sa zniži dosah, vymenite batérie. Po výmene batérií nie je potrebné znovu nastaviť prevádzkový kód. • Výmena batérií môže previesť len dospelá osoba! • Nepoužívajte naraz rôzne typy batérií alebo rôzne nábité batérie! • Ihneď odstráňte batérie, keď sa vybilí alebo keď prístroj dlhšie nepracuje! • Keď z nich vyteká tekutina, použite ochranné rukavice a očistite suchou utierkou puzdro na batérie! • Batérie je zakázané otvárať, házať do ohňa alebo skratovať! • Nenabíjateľné batérie je zakázané nabíjať! Nebezpečenstvo výbuchu! • Nepoužívajte akumulátory namiesto batérií, lebo ich napätie a účinnosť je výrazne nižšia! • Chlad znižuje výkon batérií, môže byť potrebná ich častejšia výmena

NASTAVENIE PREVÁDZKOVÝCH KÓDOV

Pred uvedením do prevádzky treba nastaviť na diaľkovom ovládači osobitný prevádzkový kód Vašej klimatizácie. Tento diaľkový ovládač pozná momentálne najviac kódot (2000). Pomocou diaľkového ovládača je možné prevádzkovať takmer všetky typy klimatizácie, ale vzhľadom na neustály vývoj výrobkov nie je zaručená 100%-ná kompatibilita. Vhodný prevádzkový kód môžete nastaviť dvomi spôsobmi.

Manuálne nastavenie: v príloženom tabuľke nájdite značku Vašej klimatizácie. Príslušné kódy prevádzkujú len jeden prístroj, ale celý sortiment prístrojov. Vyberte kód, ktorý prevádzkuje Vašu klimatizáciu. Napríklad v prípade CARRIER vyberte najprv kód 0203 a keď pomocou tohto největšie prevádzkovať prístroj, skúste ďalší kód (0204), v prípade potreby pokračujte aj ďalšie.

Zadanie kódu: stlačte tlačidlo SELECT. Na displeji bliká CODE namiesto hodín. Zadajte pomocou tlačidla 4-miestny kód. Po zadani poslednej číslice údaj sa automaticky uloží. Teraz skúste za- / vypnúť klimatizáciu. Keď reaguje, vyskúšajte aj ostatné funkcie. Keď nefungujú všetky pôvodné funkcie, tak vyskúšajte ďalší kód. Keďže diaľkový ovládač obsahuje 2000 rôznych kódov, najvyšší kód môže byť 1999.

Ak neviete nájsť značku alebo ani jeden kód prevádzkujúcej klimatizácie, ešte to neznamená, že diaľkový ovládač nie je správny. Rôzni výrobcovia často používajú ten istý systém kódov, preto diaľkový ovládač môže ovládať veľa týchto výrobkov, ktorých ani nie sú uvedené v zozname. Kódy skontrolujte aj spustením automatického vyhľadávania kódu.

AUTOMATICKÉ VYHĽADÁVANIE KÓDU

Umiestnite diaľkový ovládač tak, aby INFRA LED na jeho prednej strane smeroval na okienko prijímača signálu klimatizácie. Podržte stlačenú tlačidlo SELECT počas 5 sekúnd. Potom diaľkový ovládač skúša kódy po jednom a vyšle klimatizácii jeden pokyn. Keď klimatizácia vydá zvukový signálizáciu, tak diaľkový ovládač našiel správny kód. Stlačte tlačidlo POWER (za- / vypnúť) a prevádzkový kód sa uloží. Keď nefungujú všetky pôvodné funkcie, tak vyskúšajte ďalší kód. Pomocou tlačidla ENTER môžete kódovať

skontrolovať aktuálne uložený kód. Automatické hľadanie a vyskúšanie všetkých kódov môže trvať aj 40 minút. Vyhľadávanie kódu od 1-1999 môžete sledovať na displeji.

NASTAVENIE HODÍN

Stlačte tlačidlo CLOCK a hneď začnete s nastavením presného času pomocou tlačidla TIME +/- . Po nastavení času stlačte znovu tlačidlo CLOCK.

NAČASOVANÉ ZA- A VYPNUTIE

Stlačte tlačidlo TIMER ON a do 8 sekúnd začnete s nastavením času zapnutia pomocou tlačidla TIME +/- . Po ukončení nastavenia počkajte, kým sa blikanie ukončí. Cas vypnutia môžete nastaviť pomocou tlačidla TIMER OFF a TIME +/- . Aby táto funkcia fungovala, diaľkový ovládač nechajte v takej pozícii, z ktorej môže ovládať klimatizáciu. Casová funkcia vymaže dvojitým stlačením tlačidla TIMER ON alebo TIMER OFF. Keď chcete skontrolovať nastavené časy, stlačte tlačidlo TIMER ON alebo TIMER OFF a počas 5 sekúnd budú zobrazené nastavené časy. Potom sa vráti zobrazenie presného času.

ÚSPORNÝ REŽIM

V lete, keď klimatizácia funguje v režime chladenia, stlačte tlačidlo SLEEP a na displeji sa objaví symbol mesiac / hviezda. Nastavená teplota sa zvyšuje o 1°C každú hodinu počas prvých 2 hodín a o

