

**TIMEX**

## DGTL Ana-Digi Model 03X

<a href="#">USER GUIDE</a> .....	1
<a href="#">GUÍA DEL USUARIO</a> .....	3
<a href="#">MODE D'EMPLOI</a> .....	5
<a href="#">GUIA DO USUÁRIO</a> .....	7
<a href="#">GUIDA DELL'UTENTE</a> .....	9
<a href="#">BENUTZERHANDBUCH</a> .....	11
<a href="#">GEBRUIKERSHANDLEIDING</a> .....	13
<a href="#">用戶指南</a> .....	15
<a href="#">ユーザガイド</a> .....	16
<a href="#">ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ</a> .....	17

### 03X-096000 7.29.19

Register your product at <https://www.timex.com/product-registration.html>

Registra tu producto en [www.timex.es/es\\_ES/product-registration.html](http://www.timex.es/es_ES/product-registration.html)  
[timex.com.mx/pages/registro-de-productos](http://timex.com.mx/pages/registro-de-productos)

Enregistrez votre produit sur [fr.timex.ca/product-registration.html](http://fr.timex.ca/product-registration.html)  
[www.timex.fr/fr\\_FR/product-registration.html](http://www.timex.fr/fr_FR/product-registration.html)

Registre o seu produto no site [www.timex.eu/en\\_GB/product-registration.html](http://www.timex.eu/en_GB/product-registration.html)

Registrare il prodotto all'indirizzo [www.timex.it/it\\_IT/product-registration.html](http://www.timex.it/it_IT/product-registration.html)

Registrieren Sie Ihr Produkt bei [www.timex.de/de\\_DE/product-registration.html](http://www.timex.de/de_DE/product-registration.html)

Registreer uw product bij [www.timex.eu/en\\_GB/product-registration.html](http://www.timex.eu/en_GB/product-registration.html)

请在 [www.timex.eu/en\\_GB/product-registration.html](http://www.timex.eu/en_GB/product-registration.html) 上注册您的产品

製品登録サイト <https://www.timexwatch.jp/>

Зарегистрируйте свое изделие на сайте [www.timex.eu/en\\_GB/product-registration.html](http://www.timex.eu/en_GB/product-registration.html)

## EXTENDED WARRANTY

**Available in U.S. only.** Extend your warranty for an additional 4 years from date of purchase for \$5. You can pay with AMEX, Discover, Visa or MasterCard by calling 1 800-448-4639 during normal business hours. Payment must be made within 30 days of purchase. Name, address, telephone number, purchase date, and 5-digit model number required. You can also mail a check for \$5 to: Timex Extended Warranty, P.O. Box 1676, Dept. EF, Little Rock, AR 72203.

Please read instructions carefully to understand how to operate your Timex® watch.

## FEATURES AND BASIC OPERATION

1. Date with MM-DD format (month/day)
2. 24-Hour Stopwatch with Split time
3. Daily Alarm and Hourly Chime
4. Dual Time (2nd Time Zone)
5. INDIGLO® night-light



Button functions shown with setting functions in parentheses

## TIME

To set time and date

1. To start your watch remove the plastic guard from under the crown, then press the crown in against the case. The second hand will begin advancing in one-second intervals.
2. Pull the crown out all the way and turn to the correct analog time. Push the crown in to restart the analog watch.
3. From Time of Day mode in the digital watch, press **and** hold **RESET**. The watch beeps and Seconds can be seen flashing.
4. Press **ST/STP** to set Seconds to zero.
5. Press **MODE** to set Hours, as indicated by its flashing. Press **ST/STP** to advance the Hours setting. Press and hold to increment quickly.
6. Press **MODE** to set Minutes, as indicated by its flashing. Press **ST/STP** to advance the Minutes setting. Press and hold to increment quickly.
7. Press **MODE** to set the Year number, as indicated by its flashing. Press **ST/STP** to advance the Year setting. Press and hold to increment quickly.
8. Press **MODE** to set the Month number, as indicated by its flashing. Press **ST/STP** to advance the Month setting. Press and hold to increment quickly.
9. Press **MODE** to set the Date, as indicated by its flashing. Press **ST/STP** to advance the Date setting. Press and hold to increment quickly.
10. Press **RESET** to exit Time Set.
11. To toggle between 12-Hour (A/P indicator) and 24-Hour time format, press **RESET**.

**Note:** Press and hold **ST/STP** to peek at Month Number and Year.

## ALARM

To turn on/off or to set the Daily alarm, or to turn on/off an hourly chime.

1. Press **MODE** until "AL" appears.
 

**Note:** The alarm settings are tied to the primary time zone (T1).
2. Press **ST/STP** repeatedly to toggle the Alarm (•) on/off, to toggle the Hourly Chime (•) on/off, or to toggle both on/off.
3. To Set the Alarm, press **RESET**. The Hour digit flashes and the Alarm ON (•) lights.
4. Press **ST/STP** to advance the Hours setting. Press and hold to increment quickly.

**Note:** The Hours will be presented in the same format (12- or 24-hour time) as the time setting.

5. Press **MODE** to set the Minutes as indicated by its flashing. Press **ST/STP** to advance the Minutes setting. Press and hold to increment quickly.
6. Press **RESET** to exit the Alarm Set.
7. When the alarm sounds, press ANY button to silence the alert, or it will stop automatically in about 60 seconds.

## STOPWATCH

Use this function for timing events.

1. Press **MODE** until "SP" appears.
2. Press **ST/STP** to start timing.
3. With the stopwatch running, press **RESET** to record the Split time. The display will show the Split time, but the stopwatch will continue timing in the background.
4. Press **RESET** to release the display and show the current running stopwatch time.
5. Press **RESET** to record another Split time.
6. Press **ST/STP** to pause the timing.
7. Either press **ST/STP** to resume timing, or press **RESET** to reset the Stopwatch to zero.

LAP 1 = 7.11	LAP 2 = 7.50	LAP 3 = 7.08	LAP 4 = 7.30
SPLIT 1 = 7.11			
SPLIT 2 = 15.01			
SPLIT 3 = 22.09			
SPLIT 4 = 29.39			

## DUAL TIME

To set the time for a second time zone

1. Press **MODE** until "T2" appears.
2. Press **RESET**. The Hours can be seen flashing. Press **ST/STP** to advance the Hours setting. Press and hold to increment quickly.
3. Press **MODE** to set Minutes, as indicated by its flashing. Press **ST/STP** to toggle between the same Minutes setting as Time Mode (T1) or 30 Minutes difference.
4. Press **RESET** to exit Dual Time Set.
 

**Note:** The Hours will be presented in the same format (12- or 24-hour time) as the time setting.

## INDIGLO® NIGHT-LIGHT

Press **INDIGLO®** button to illuminate watch display for 2-3 seconds. Electroluminescent technology used in the **INDIGLO®** night-light illuminates watch face at night and in low light conditions.

## WATER AND SHOCK RESISTANCE

If your watch is water-resistant, meter marking or ( ⚡ ) is indicated

Water-Resistance Depth	p.s.i.a. * Water Pressure Below Surface
30m/98ft	60
50m/164ft	86
100m/328ft	160

\*pounds per square inch absolute

## WARNING: TO MAINTAIN WATER-RESISTANCE, DO NOT PRESS ANY BUTTONS UNDER WATER.

1. Watch is water-resistant only as long as lens, push buttons and case remain intact.
2. Watch is not a diver watch and should not be used for diving.
3. Rinse watch with fresh water after exposure to salt water.
4. Shock-resistance will be indicated on watch face or caseback. Watches are designed to pass ISO test for shock-resistance. However, care should be taken to avoid damaging crystal/lens.

**BATTERY**

Timex strongly recommends that a retailer or jeweler replace battery. If applicable, push reset button when replacing battery. Battery type is indicated on caseback. Battery life estimates are based on certain assumptions regarding usage; battery life may vary depending on actual usage.

**DO NOT DISPOSE OF BATTERY IN FIRE. DO NOT RECHARGE. KEEP LOOSE BATTERIES AWAY FROM CHILDREN.**

**TIMEX INTERNATIONAL WARRANTY**

<http://www.timex.com/productWarranty.html>

©2019 Timex Group USA, Inc. TIMEX and INDIGLO are registered trademarks of Timex Group B.V. and its subsidiaries.

Lee atentamente las instrucciones para saber cómo funciona tu reloj Timex®.

**CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONAMIENTO BÁSICO**

1. Fecha con formato MM-DD (mes/día)
2. Cronómetro de hasta 24 horas con tiempo fraccionado
3. Alarma diaria y señal horaria
4. Hora dual (2ª zona horaria)
5. Luz nocturna INDIGLO®



Las funciones de los botones se muestran con las funciones de ajuste entre paréntesis

**HORA**

Para ajustar la hora y fecha

1. Para iniciar tu reloj retira el protector de plástico de debajo de la corona y luego empuja la corona contra la caja. El segundero comenzará a avanzar a intervalos de un segundo.
2. Tira de la corona del todo y gira hasta la hora analógica correcta. Empuja la corona para reiniciar el reloj analógico.
3. Desde el modo de hora del día en el reloj digital, pulsa y mantén oprimido **RESET**. El reloj pita y los segundos destellan.
4. Pulsa **ST/STP** para poner los segundos a cero.
5. Pulsa **MODE** para ajustar las horas, como se indica con su parpadeo. Pulsa **ST/STP** para avanzar el ajuste de las horas. Mantenlo pulsado para avanzar rápido.
6. Pulsa **MODE** para ajustar los minutos, como se indica con su parpadeo. Pulsa **ST/STP** para avanzar el ajuste de los minutos. Mantenlo pulsado para avanzar rápido.
7. Pulsa **MODE** para ajustar el número del año, como se indica con su parpadeo. Pulsa **ST/STP** para avanzar el ajuste del año. Mantenlo pulsado para avanzar rápido.
8. Pulsa **MODE** para ajustar el número del mes, como se indica con su parpadeo. Pulsa **ST/STP** para avanzar el ajuste del mes. Mantenlo pulsado para avanzar rápido.
9. Pulsa **MODE** para ajustar la fecha, como se indica con su parpadeo. Pulsa **ST/STP** para avanzar el ajuste de la fecha. Mantenlo pulsado para avanzar rápido.
10. Pulsa **RESET** para salir del ajuste de la hora.
11. Para cambiar entre el formato de 12 horas (indicador A/P) y el formato de 24 horas, pulsa **RESET**.

**Nota:** Pulsa y mantén oprimido **ST/STP** para echar un vistazo al número del mes y al año.

**ALARMA**

Para activar/desactivar o ajustar la alarma diaria, o para activar/desactivar una señal horaria.

1. Pulsa **MODE** hasta que aparezca «AL».
- Aviso:** los ajustes de la alarma están vinculados a la zona horaria principal (T1).
2. Pulsa **ST/STP** repetidamente para activar/desactivar la alarma (●), activar/desactivar la señal horaria (🔔) o activar/desactivar ambas.
3. Para ajustar la alarma, pulsa **RESET**. El dígito de las horas destella y se ilumina el indicador de alarma activada (●).
4. Pulsa **ST/STP** para avanzar el ajuste de las horas. Mantenlo pulsado para avanzar rápido.
- Aviso:** las horas se presentarán en el mismo formato (12 o 24 horas) del ajuste horario.

5. Pulsa **MODE** para ajustar los minutos, como se indica con su parpadeo. Pulsa **ST/STP** para avanzar el ajuste de los minutos. Mantenlo pulsado para avanzar rápido.
6. Pulsa **RESET** para salir del ajuste de alarma.
7. Cuando suene la alarma, pulsa CUALQUIER botón para silenciarla, o se detendrá automáticamente en unos 60 segundos.

**CRONÓMETRO**

Usa esta función para cronometrar eventos.

1. Pulsa **MODE** hasta que aparezca «SP».
2. Pulsa **ST/STP** para iniciar el cronometraje.
3. Con el cronómetro en marcha, pulsa **RESET** para registrar un tiempo fraccionado. La pantalla mostrará el tiempo fraccionado, pero el cronómetro seguirá funcionando en segundo plano.
4. Pulsa **RESET** para despejar la pantalla y mostrar el tiempo transcurrido actual del cronómetro.
5. Pulsa **RESET** para registrar otro tiempo fraccionado.
6. Pulsa **ST/STP** para pausar el cronometraje.
7. Pulsa **ST/STP** para reanudar el cronometraje, o pulsa **RESET** para poner el cronómetro a cero.

VUELTA 1 = 7.11	VUELTA 2 = 7.50	VUELTA 3 = 7.08	VUELTA 4 = 7.30
SECCIÓN 1 = 7.11			
	SECCIÓN 2 = 15.01		
		SECCIÓN 3 = 22.09	
			SECCIÓN 4 = 29.39

**HORA DUAL**

Para ajustar la hora de una segunda zona horaria

1. Pulsa **MODE** hasta que aparezca «T2».
2. Pulsa **RESET**. Verás que los horas destellan. Pulsa **ST/STP** para avanzar el ajuste de las horas. Mantenlo pulsado para avanzar rápido.
3. Pulsa **MODE** para ajustar los minutos, como se indica con su parpadeo. Pulsa **ST/STP** para cambiar entre el mismo ajuste de minutos que el modo de hora (T1) o 30 minutos de diferencia.
4. Pulsa **RESET** para salir del ajuste de hora dual.

**Aviso:** las horas se presentarán en el mismo formato (12 o 24 horas) del ajuste horario.

**LUZ NOCTURNA INDIGLO®**

Pulsa el botón **INDIGLO®** para iluminar la pantalla del reloj durante 2-3 segundos. La tecnología electroluminiscente utilizada en la luz nocturna **INDIGLO®** ilumina la esfera del reloj por la noche y en condiciones de poca luz.

**RESISTENCIA AL AGUA Y LOS GOLPES**

Si tu reloj es resistente al agua, se indicarán los metros o (🌊).

Profundidad de resistencia al agua	p.s.i.a. * Presión bajo la superficie del agua
<b>30 m/98 pies</b>	<b>60</b>
<b>50 m/164 pies</b>	<b>86</b>
<b>100 m/328 pies</b>	<b>160</b>

\*libras por pulgada cuadrada absoluta

**ADVERTENCIA: PARA MANTENER LA RESISTENCIA AL AGUA, NO PULSES NINGÚN BOTÓN DEBAJO DEL AGUA.**

1. El reloj es resistente al agua solamente mientras el cristal, los botones y la caja permanezcan intactos.
2. El reloj no es apropiado para hacer submarinismo y no debería usarse para ello.
3. Aclara el reloj con agua dulce después de haber estado expuesto a agua salada.
4. La resistencia a los golpes estará indicada en la esfera del reloj o en la parte posterior de la carcasa. Los relojes están diseñados para pasar la prueba ISO de resistencia a los golpes. Sin embargo, se debe tener cuidado para evitar dañar el cristal/la lente.

## PILA

Timex recomienda encarecidamente que un minorista o un joyero lleve a cabo el cambio de pila. Si procede, pulsa el botón de reinicio (Reset) cuando cambies la pila. El tipo de pila se indica en la parte posterior de la carcasa. La vida útil estimada de la pila depende de ciertas suposiciones relacionadas con el uso; la vida útil de la pila puede variar según el uso real.

**NO ARROJES LA PILA AL FUEGO. NO LA RECARGUES. MANTÉN LAS PILAS SUELTAS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

## GARANTÍA INTERNACIONAL DE TIMEX

[www.timex.es/es\\_ES/productWarranty.html](http://www.timex.es/es_ES/productWarranty.html)

[timex.com.mx/pages/devoluciones-y-cambios](http://timex.com.mx/pages/devoluciones-y-cambios)

©2019 Timex Group USA, Inc. TIMEX e INDIGLO son marcas comerciales registradas de Timex Group B.V. y sus filiales.

Veillez lire les instructions attentivement pour bien comprendre le fonctionnement de votre montre Timex®.

## FONCTIONS ET OPÉRATIONS DE BASE

1. Date au format MM-JJ (mois/jour)
2. Chronomètre 24-heures avec affichage du temps intermédiaire
3. Alarme quotidienne et Carillon horaire
4. Deux horaires (Deuxième fuseau horaire)
5. Veilleuse INDIGLO®



Les fonctions des boutons sont indiquées avec les fonctions de réglage entre parenthèses

## HEURE

Réglage de l'heure et de la date

1. Pour mettre la montre en marche, retirer la bague de protection en plastique située sous la couronne, puis enfoncer la couronne vers le boîtier. L'aiguille des secondes commencera à avancer par intervalles d'une seconde.
2. Tirer la couronne complètement et tourner jusqu'à afficher l'heure analogique correcte. Enfoncer la couronne pour redémarrer la montre analogique.
3. Du mode Heure de la journée de la montre numérique, appuyer sur **et** maintenir le bouton **RESET** (REMISE À ZÉRO). La montre émet un bip et l'affichage des Deux secondes clignote.
4. Appuyer sur **ST/STP** pour remettre les secondes à zéro.
5. Appuyer sur **MODE** pour régler les Heures. (Un affichage qui clignote indique que le réglage est en cours.) Appuyer sur **ST/STP** pour effectuer le réglage de l'Heure. Tenir le bouton enfoncé pour changer le réglage rapidement.
6. Appuyer sur **MODE** pour régler les Minutes. (Un affichage qui clignote indique que le réglage est en cours.) Appuyer sur **ST/STP** pour effectuer le réglage des Minutes. Tenir le bouton enfoncé pour changer le réglage rapidement.
7. Appuyer sur **MODE** pour régler l'Année. (Un affichage qui clignote indique que le réglage est en cours.) Appuyer sur **ST/STP** pour effectuer le réglage de l'Année. Tenir le bouton enfoncé pour changer le réglage rapidement.
8. Appuyer sur **MODE** pour régler le Mois. (Un affichage qui clignote indique que le réglage est en cours.) Appuyer sur **ST/STP** pour effectuer le réglage du Mois. Tenir le bouton enfoncé pour changer le réglage rapidement.
9. Appuyer sur **MODE** pour régler la Date. (Un affichage qui clignote indique que le réglage est en cours.) Appuyer sur **ST/STP** pour effectuer le réglage de la Date. Tenir le bouton enfoncé pour changer le réglage rapidement.
10. Appuyer sur **RESET** pour quitter le réglage de l'Heure.
11. Pour alterner entre le système horaire de 12 heures (indicateur A/P, à savoir avant et après midi) et celui de 24 heures, appuyer sur **RESET** (REMISE À ZÉRO).

**Remarque :** Tenir le bouton **ST/STP** enfoncé pour consulter rapidement le Numéro du mois et l'Année.

## ALARME

Pour activer/désactiver L'Alarme quotidienne, ou pour activer/désactiver le Carillon horaire.

1. Appuyer sur **MODE** jusqu'à afficher « AL ».
- Remarque :** Tous les réglages d'alarme sont liés au fuseau horaire principal (T1).
2. Appuyer sur le bouton **ST/STP** de façon répétée pour alterner entre l'activation et la désactivation de l'Alarme (●), du Carillon horaire (🔔) ou des deux.
3. Pour régler l'Alarme, appuyer sur **RESET**. Le chiffre de l'Heure clignote et le voyant Alarme activé (●) s'illumine.
4. Appuyer sur **ST/STP** pour effectuer le réglage de l'Heure. Tenir le bouton enfoncé pour changer le réglage rapidement.
- Remarque :** Le format d'affichage des Heures sera identique au système horaire utilisé pour l'Heure (12 ou 24 heures).
5. Appuyer sur **MODE** pour régler les Minutes. (Un affichage qui clignote indique que le réglage est en cours.) Appuyer sur **ST/STP** pour effectuer le réglage des Minutes. Tenir le bouton enfoncé pour changer le réglage rapidement.
6. Appuyer sur **RESET** pour quitter le Réglage des alarmes.
7. Quand l'alarme sonne, appuyer sur TOUT bouton pour éteindre la sonnerie, faute de quoi elle s'arrêtera automatiquement dans environ 60 secondes.

## CHRONOGRAPHE

Utiliser cette fonction pour chronométrer des événements.

1. Appuyer sur **MODE** jusqu'à afficher « SP ».
2. Appuyer sur **ST/STP** pour démarrer le chronométrage.
3. Quand le chronomètre est en marche, appuyer sur **RESET** pour enregistrer le Temps intermédiaire. L'affichage montrera le Temps intermédiaire, mais le chronomètre continuera le chronométrage dans l'arrière-plan.
4. Appuyer sur **RESET** pour enlever l'affichage et montrer la durée chronométrée en cours.
5. Appuyer sur **RESET** pour enregistrer un autre Temps intermédiaire.
6. Appuyer sur **ST/STP** pour suspendre le chronométrage.
7. Appuyer sur le bouton **ST/STP** pour reprendre le chronométrage, ou sur **RESET** pour réinitialiser le Chronomètre en le remettant à zéro.

TOUR 1 = 7.11	TOUR 2 = 7.50	TOUR 3 = 7.08	TOUR 4 = 7.30
TPS INTERM. 1 = 7.11			
	TPS INTERM. 2 = 15.01		
		TPS INTERM. 3 = 22.09	
			TPS INTERM. 4 = 29.39

## DOUBLE AFFICHAGE DE L'HEURE


Pour régler l'heure d'un deuxième fuseau horaire

1. Appuyer sur **MODE** jusqu'à afficher « T2 ».
  2. Appuyer sur **RESET**. Le chiffre de l'Heure clignotera. Appuyer sur **ST/STP** pour effectuer le réglage de l'Heure. Tenir le bouton enfoncé pour changer le réglage rapidement.
  3. Appuyer sur **MODE** pour régler les Minutes. (Un affichage qui clignote indique que le réglage est en cours.) Appuyer sur **ST/STP** pour basculer entre le même réglage de Minutes que le mode Heure (T1) et un décalage de 30 Minutes par rapport à celui-ci.
  4. Appuyer sur **RESET** pour quitter le réglage du Double affichage de l'heure.
- Remarque :** Le format d'affichage des Heures sera identique au système horaire utilisé pour l'Heure (12 ou 24 heures).

**VEILLEUSE INDIGLO®**

Appuyer sur le bouton **INDIGLO®** pour illuminer l'affichage de la montre pendant 2 à 3 secondes. La technologie électroluminescente utilisée dans la veilleuse **INDIGLO®** permet d'illuminer le cadran de la montre la nuit et dans des conditions de faible éclairage.

**ÉTANCHÉITÉ ET RÉSISTANCE AUX CHOCS**

Si la montre est étanche, la profondeur maximale ou le symbole (  ) est indiqué

Profondeur d'étanchéité	p.s.i.a. * Pression de l'eau sous la surface
<b>30 mètres/98 pieds</b>	<b>60</b>
<b>50 mètres/164 pieds</b>	<b>86</b>
<b>100 mètres/328 pieds</b>	<b>160</b>

\*livres par pouce carré (abs.)

**AVERTISSEMENT : POUR PRÉSERVER L'ÉTANCHÉITÉ, NE PAS ENFONCER LES BOUTONS SOUS L'EAU.**

1. La montre est étanche aussi longtemps que le verre, les boutons poussoir et le boîtier sont intacts.
2. La montre n'est pas conçue pour la plongée. Ne pas l'utiliser dans ces conditions.
3. Rincer à l'eau douce après tout contact avec l'eau de mer.
4. La résistance aux chocs est indiquée sur le cadran de la montre ou le dos du boîtier. Les montres sont conçues pour se conformer à l'essai de choc ISO. Toutefois, prendre garde à éviter d'endommager le verre/cristal.

**PILE**

Timex recommande fortement de faire changer la pile par un détaillant ou un bijoutier. Le cas échéant, appuyer sur le bouton de remise à zéro (Reset) lors du changement de la pile. Le type de pile est indiqué sur le dos du boîtier. L'estimation de la durée de vie de la pile est basée sur certaines hypothèses d'utilisation ; la durée réelle peut varier selon l'utilisation de la montre.

**NE PAS JETER LA PILE AU FEU. NE PAS RECHARGER LA PILE.  
GARDER LES PILES HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.**

**GARANTIE INTERNATIONALE TIMEX**

[fr.timex.ca/productWarranty.html](http://fr.timex.ca/productWarranty.html)

[www.timex.fr/fr\\_FR/productWarranty.html](http://www.timex.fr/fr_FR/productWarranty.html)

©2019 Timex Group USA, Inc., TIMEX et INDIGLO sont des marques déposées de Timex Group B.V. et de ses filiales.

Leia atentamente as instruções para saber como utilizar o seu relógio Timex®.

## RECURSOS E OPERAÇÃO BÁSICA

1. Data com formato MM-DD (mês-dia)
2. Cronógrafo de 24 horas com tempo fracionado
3. Alarme diário e sinal sonoro da hora
4. Tempo dual (segundo fuso horário)
5. Luz noturna INDIGLO®



Funções dos botões apresentadas com as funções de configuração entre parêntesis.

## TIME (HORA)

Para configurar a hora e a data:

1. Retire a proteção plástica abaixo da coroa e pressione a coroa contra a caixa para iniciar o funcionamento do relógio. O ponteiro dos segundos começará a avançar em intervalos de um segundo.
2. Puxe a coroa completamente para fora e gire para a hora analógica correta. Empurre a coroa para dentro para reiniciar o relógio analógico.
3. A partir do modo Time of Day (hora do dia) no relógio digital, pressione e mantenha pressionada a função **RESET**. O relógio emite um som e os segundos podem ser vistos piscando.
4. Pressione **ST/STP** para ajustar os segundos para zero.
5. Pressione **MODE** para definir a hora, conforme indicado pela hora piscando. Pressione **ST/STP** para avançar a configuração da hora. Pressione e mantenha pressionado para aumentar rapidamente.
6. Pressione **MODE** para definir os minutos, conforme indicado pelos minutos piscando. Pressione **ST/STP** para avançar a configuração dos minutos. Pressione e mantenha pressionado para aumentar rapidamente.
7. Pressione **MODE** para definir o número do ano, conforme indicado pelo número piscando. Pressione **ST/STP** para avançar a configuração do ano. Pressione e mantenha pressionado para aumentar rapidamente.
8. Pressione **MODE** para definir o número do mês, conforme indicado pelo número piscando. Pressione **ST/STP** para avançar a configuração do mês. Pressione e mantenha pressionado para aumentar rapidamente.
9. Pressione **MODE** para definir a data, conforme indicado pela data piscando. Pressione **ST/STP** para avançar a configuração da data. Pressione e mantenha pressionado para aumentar rapidamente.
10. Pressione **RESET** para sair do modo Time Set.
11. Para alternar entre o formato de hora de 12 horas (indicador de A/P) e 24 horas, pressione **RESET**.

**Observação:** Pressione e mantenha pressionada a função **ST/STP** para visualizar o número do mês e o ano.

## ALARM (ALARME)

Para ativar/desativar ou para definir um alarme diário ou para ativar/desativar o sinal sonoro da hora.

1. Pressione **MODE** até "AL" aparecer.  
**Observação:** As configurações do alarme estão associadas com o fuso horário principal (T1).
2. Pressione **ST/STP** repetidamente para alternar o Alarme (●) ligado/desligado, para alternar o sinal sonoro da hora (🔊) ligado/desligado ou para alternar ambos ligado/desligado.
3. Para configurar o alarme, pressione **RESET**. O dígito da hora pisca e o alarme ON (●) é iluminado.
4. Pressione **ST/STP** para avançar a configuração da hora. Pressione e mantenha pressionado para aumentar rapidamente.  
**Observação:** A hora é apresentada no mesmo formato (12 ou 24 horas) que a configuração do tempo.

5. Pressione **MODE** para definir os minutos, conforme indicado pelos minutos piscando. Pressione **ST/STP** para avançar a configuração dos minutos. Pressione e mantenha pressionado para aumentar rapidamente.
6. Pressione **RESET** para sair da configuração do alarme.
7. Quando o alarme tocar, pressione QUALQUER botão para silenciar o alerta ou ele para automaticamente em aproximadamente 60 segundos.

## STOPWATCH (CRONÓGRAFO)

Use este recurso para eventos controlados pela hora.

1. Pressione **MODE** até "SP" aparecer.
2. Pressione **ST/STP** para iniciar o cronômetro.
3. Com o cronômetro em execução, pressione **RESET** para registrar o tempo fracionado. O mostrador mostra o tempo fracionado, mas o cronômetro continua marcando o tempo no plano de fundo.
4. Pressione **RESET** para liberar o mostrador e mostrar a hora atual no cronômetro em execução.
5. Pressione **RESET** para registrar outro tempo fracionado.
6. Pressione **ST/STP** para pausar o cronômetro.
7. Pressione **ST/STP** para retomar o cronômetro ou pressione **RESET** para reconfigurar o cronômetro para zero.

VOLTA 1 = 7.11	VOLTA 2 = 7.50	VOLTA 3 = 7.08	VOLTA 4 = 7.30
FRACIONADO 1 = 7.11			
FRACIONADO 2 = 15.01			
FRACIONADO 3 = 22.09			
FRACIONADO 4 = 29.39			

## DUAL TIME (TEMPO DUAL)

Para configurar a hora para um segundo fuso horário:

1. Pressione **MODE** até "T2" aparecer.
2. Pressione **RESET**. A hora pode ser vista piscando. Pressione **ST/STP** para avançar a configuração da hora. Pressione e mantenha pressionado para aumentar rapidamente.
3. Pressione **MODE** para definir os minutos, conforme indicado pelos minutos piscando. Pressione **ST/STP** para alternar entre a mesma configuração de minutos que no modo Time (T1) ou com uma diferença de 30 minutos.
4. Pressione **RESET** para sair da configuração do tempo dual.

**Observação:** A hora é apresentada no mesmo formato (12 ou 24 horas) que a configuração do tempo.

## LUZ NOTURNA INDIGLO®

Pressione o botão **INDIGLO®** para iluminar o mostrador do relógio por 2 a 3 segundos. A tecnologia eletroluminescente utilizada na luz noturna **INDIGLO®** ilumina todo o mostrador do relógio à noite e em condições de pouca luz.

## RESISTÊNCIA À ÁGUA E A CHOQUES

Se o relógio for resistente à água, haverá uma indicação de profundidade em metros ou (  $\approx$  ).

Profundidade da resistência à água	p.s.i.a. * Pressão da água abaixo da superfície
30 metros/98 pés	60
50 metros/164 pés	86
100 metros/328 pés	160

\*pressão absoluta em libras por polegada quadrada

## ADVERTÊNCIA: PARA MANTER A RESISTÊNCIA À ÁGUA, NÃO PRESSIONE NENHUM BOTÃO QUANDO ESTIVER EMBAIXO D'ÁGUA.

1. Essa resistência à água continuará invariável sempre que o cristal, os botões e a caixa se mantiverem intactos.
2. Este não é um relógio de mergulho e, por isso, não deve ser usado para essa atividade.
3. Enxágue o relógio com água limpa depois de tê-lo exposto à água salgada.
4. A resistência a choques será indicada na face ou na caixa traseira do relógio. Os relógios são fabricados para passarem na prova de resistência a choques da ISO. Contudo, deve-se ter cuidado para não danificar o cristal/lentes.

**BATERIA**

A Timex recomenda veementemente que a bateria seja trocada por um representante autorizado ou por um relojoeiro. Se for o caso, pressione o botão de reinicialização quando substituir a bateria. O tipo da bateria está indicada na tampa do relógio. A duração de vida útil estimada da bateria se baseia em certas conjeturas relacionadas com o seu uso. A vida útil da bateria variará com o seu uso real.

**NÃO DESCARTE A BATERIA NO FOGO. NÃO RECARREGUE A BATERIA. MANTENHA AS BATERIAS SOLTAS FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.**

**GARANTIA INTERNACIONAL TIMEX**

[www.timex.eu/en\\_GB/productWarranty.html](http://www.timex.eu/en_GB/productWarranty.html)

©2019 Timex Group USA, Inc. TIMEX e INDIGLO são marcas comerciais registradas da Timex Group B.V. e suas subsidiárias.

Leggere attentamente le istruzioni per comprendere il funzionamento dell'orologio Timex®.

## CARATTERISTICHE E FUNZIONAMENTO BASILARE

1. Data con formato MM-GG (mese/giorno)
2. Cronometro da 24 ore con tempo intermedio
3. Sveglia giornaliera e cicalino orario
4. Doppio fuso orario (secondo fuso orario)
5. Luce notturna INDIGLO®



Funzioni dei pulsanti mostrate con le funzioni di impostazione fra parentesi

## ORARIO

Per impostare ora e data, procedere come segue

1. Per avviare l'orologio, rimuovere dalla corona la protezione di plastica e premere la corona contro la cassa. La lancetta dei secondi inizierà a spostarsi in avanti a intervalli di un secondo.
2. Tirare la corona completamente e ruotarla per correggere l'ora analogica. Premere la corona per riavviare l'orologio analogico.
3. Dalla modalità Time of Day (Ora del giorno) nell'orologio digitale, premere e tenere premuto **RESET**. L'orologio emette un segnale acustico e i secondi lampeggiano.
4. Premere **ST/STP (Inizio/Stop)** per impostare i secondi sullo zero.
5. Premere **MODE (Modalità)** per impostare le ore come indicato dal lampeggio. Premere **ST/STP (Inizio/Stop)** per passare all'impostazione dei minuti. Premere e tenere premuto per un incremento rapido.
6. Premere **MODE (Modalità)** per impostare i minuti come indicato dal lampeggio. Premere **ST/STP (Inizio/Stop)** per passare all'impostazione dell'anno. Premere e tenere premuto per un incremento rapido.
7. Premere **MODE (Modalità)** per impostare il mese come indicato dal lampeggio. Premere **ST/STP (Inizio/Stop)** per passare all'impostazione del mese. Premere e tenere premuto per un incremento rapido.
8. Premere **MODE (Modalità)** per impostare la data come indicato dal lampeggio. Premere **ST/STP (Inizio/Stop)** per passare all'impostazione della data. Premere e tenere premuto per un incremento rapido.
9. Premere **RESET** per uscire dall'impostazione dell'orario.
10. Per passare tra il formato dell'ora a 12 ore (con indicatore antimeridiano/postmeridiano) e quello a 24 ore, premere **RESET**.

**Nota:** Premere e tenere premuto **ST/STP (Inizio/Stop)** per dare un'occhiata al mese e all'anno.

## SVEGLIA

Per attivare/disattivare o impostare la sveglia giornaliera o per attivare/disattivare un cicalino orario.

1. Premere **MODE (Modalità)** finché non appare il simbolo "AL".  
**Nota:** Le impostazioni della sveglia sono vincolate al fuso orario principale (T1).
2. Premere **ST/STP (Inizio/Stop)** ripetutamente per attivare/disattivare la sveglia (●), per attivare/disattivare il cicalino orario (🔊), o per attivare/disattivare entrambi.
3. Per impostare la sveglia, premere **RESET**. Il numero dell'ora inizierà a lampeggiare e il simbolo Alarm ON (Sveglia attivata) (●) si illumina.
4. Premere **ST/STP (Inizio/Stop)** per passare all'impostazione delle ore. Premere e tenere premuto per un incremento rapido.  
**Nota:** Le ore saranno visualizzate nello stesso formato (12 o 24 ore) in cui è impostato l'orario.

5. Premere **MODE (Modalità)** per impostare i minuti come indicato dal lampeggio. Premere **ST/STP (Inizio/Stop)** per passare all'impostazione dei minuti. Premere e tenere premuto per un incremento rapido.
6. Premere **RESET** per uscire dall'impostazione della sveglia.
7. Quando la sveglia suona, premere QUALSIASI pulsante per disattivare il segnale acustico, oppure si disattiverà automaticamente dopo circa 60 secondi.

## CRONOMETRO

Utilizzare questa funzione per gli eventi che si desidera cronometrare.

1. Premere **MODE (Modalità)** finché non appare il simbolo "SP".
2. Premere **ST/STP (Inizio/Stop)** per avviare il cronometraggio.
3. Mentre il cronometro è in funzione, premere **RESET** per registrare un tempo intermedio. Il display visualizzerà il tempo intermedio, ma il cronometro continuerà a registrare il tempo in sottofondo.
4. Premere **RESET** per sbloccare il display e visualizzare il tempo che si sta cronometrando attualmente.
5. Premere **RESET** per registrare un altro tempo intermedio.
6. Premere **ST/STP (Inizio/Stop)** per mettere in pausa il cronometraggio.
7. Premere **ST/STP (Inizio/Stop)** per riavviare il cronometraggio oppure premere **RESET** per resettare il cronometro a zero.

GIRO 1 = 7.11	GIRO 2 = 7.50	GIRO 3 = 7.08	GIRO 4 = 7.30
TE INTER 1 = 7.11			
	TE INTER 2 = 15.01		
		TE INTER 3 = 22.09	
			TE INTER 4 = 29.39

## DOPPIO FUSO ORARIO

Per impostare l'ora per un secondo fuso orario

1. Premere **MODE (Modalità)** finché non appare il simbolo "T2".
2. Premere **RESET**. Le ore iniziano a lampeggiare. Premere **ST/STP (Inizio/Stop)** per passare all'impostazione delle ore. Premere e tenere premuto per un incremento rapido.
3. Premere **MODE (Modalità)** per impostare i minuti come indicato dal lampeggio. Premere **ST/STP (Inizio/Stop)** per passare tra la stessa impostazione dei minuti come Time Mode (Modalità Ora) (T1) o 30 minuti di differenza.
4. Premere **RESET** per uscire dall'impostazione del doppio fuso orario (Dual Time Set).

**Nota:** Le ore saranno visualizzate nello stesso formato (12 o 24 ore) in cui è impostato l'orario.

## LUCE NOTTURNA INDIGLO®

Premere il pulsante **INDIGLO®** per illuminare il quadrante dell'orologio per 2-3 secondi. La tecnologia elettroluminescente impiegata per la luce notturna **INDIGLO®** illumina l'intero quadrante dell'orologio di notte e in condizioni di scarsa luminosità.

## RESISTENZA ALL'ACQUA E AGLI URTI

Se l'orologio è resistente all'acqua, indicherà il numero dei metri di resistenza o il contrassegno (🌊)

Profondità di immersione	p.s.i.a. * Pressione dell'acqua sotto la superficie
30 m/98 piedi	60
50 m/164 piedi	86
100 m/328 piedi	160

\*libbre per pollice quadrato assolute

**AVVERTENZA: PER SALVAGUARDARE LA RESISTENZA ALL'ACQUA DELL'OROLOGIO, NON PREMERE ALCUN PULSANTE SOTT'ACQUA.**

1. L'orologio è resistente all'acqua solo fintanto che la lente, i pulsanti e la cassa restano intatti.
2. L'orologio non è un orologio subacqueo e non va usato per le immersioni.
3. Risciacquare l'orologio con acqua dolce dopo l'esposizione all'acqua marina.
4. La resistenza agli urti verrà indicata sul quadrante o sul retro della cassa dell'orologio. Gli orologi sono progettati in modo da superare il test ISO di resistenza agli urti. Fare tuttavia attenzione per evitare danni al cristallo/ alla lente.

**BATTERIA**

Timex raccomanda espressamente di portare l'orologio da un rivenditore o da un gioielliere per la sostituzione della batteria. Se pertinente, premere il pulsante di ripristino alla sostituzione della batteria. Il tipo di batteria è indicato sul retro della cassa. Le stime sulla durata di vita della batteria si basano su determinati presupposti relativi all'uso; la durata della batteria può variare a seconda dell'uso effettivo dell'orologio.

**NON GETTARE LE BATTERIE NEL FUOCO. NON RICARICARLE. TENERE LE BATTERIE SFUSE LONTANO DAI BAMBINI.**

**GARANZIA INTERNAZIONALE TIMEX**

[www.timex.it/it\\_IT/productWarranty.html](http://www.timex.it/it_IT/productWarranty.html)

©2019 Timex Group USA, Inc. TIMEX e INDIGLO sono marchi registrati di Timex Group B.V. e delle sue sussidiarie.

Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung für Ihre Timex®-Uhr sorgfältig durch.

## MERKMALE UND GRUNDFUNKTIONEN

1. Datum im Format MM-TT (Monat/Tag)
2. 24-Stunden-Stoppuhr mit Zwischenzeitanzeige
3. Täglicher Weckruf und Stundensignal
4. Dualzeit (2. Zeitzone)
5. INDIGLO®-Zifferblattbeleuchtung



Knopffunktionen mit Einstellfunktion in Klammern

## ZEIT

Zeit- und Datumseinstellung:

1. Zunächst den Plastikschild unter der Krone entnehmen und diese dann gegen das Gehäuse drücken. Der Sekundenzeiger beginnt, sich in Sekundenintervallen vorwärts zu bewegen.
2. Ziehen Sie die Krone vollständig heraus und stellen Sie durch Drehen der Krone die korrekte Zeit ein. Drücken Sie die Krone hinein und starten Sie die analoge Uhr von Neuem.
3. Halten Sie im Uhrzeit-Modus der digitalen Uhr **RESET** gedrückt. Die Uhr beginnt zu piepsen und die Sekundenanzeige blinkt.
4. Den Knopf **ST/STP** drücken, um die Sekunden auf Null zu stellen.
5. Drücken Sie **MODE**, um die Stunden einzustellen, was durch das Blinken der Anzeige bestätigt wird. Drücken Sie **ST/STP**, um die Stunden vorzurücken. Drücken und halten, um die Intervalle zu beschleunigen.
6. Drücken Sie **MODE**, um die Minuten einzustellen, was durch das Blinken der Anzeige bestätigt wird. Drücken Sie **ST/STP**, um die Minuten vorzurücken. Drücken und halten, um die Intervalle zu beschleunigen.
7. Drücken Sie **MODE**, um das Jahr einzustellen, was durch das Blinken der Anzeige bestätigt wird. Drücken Sie **ST/STP**, um die Jahre vorzurücken. Drücken und halten, um die Intervalle zu beschleunigen.
8. Drücken Sie **MODE**, um den Monat einzustellen, was durch das Blinken der Anzeige bestätigt wird. Drücken Sie **ST/STP**, um die Monate vorzurücken. Drücken und halten, um die Intervalle zu beschleunigen.
9. Drücken Sie **MODE**, um das Datum einzustellen, was durch das Blinken der Anzeige bestätigt wird. Drücken Sie **ST/STP**, um zur Einstellung der Stunden überzugehen. Drücken und halten, um die Intervalle zu beschleunigen.
10. Drücken Sie **RESET**, um das Einstellen der Zeit zu beenden.
11. Drücken Sie den **RESET**-Knopf, um zwischen dem 12-Stunden-Format (A/P-Anzeige) und dem 24-Stunden-Format zu wechseln.

**Hinweis:** Halten Sie **ST/STP** gedrückt, um die Monatszahl und das Jahr angezeigt zu bekommen.

## WECKRUF

Einstellung bzw. An-/Abschalten des täglichen Weckrufs bzw. des Stundensignals.

1. Drücken Sie **MODE**, bis „AL“ angezeigt wird.  
**Hinweis:** Die Einstellungen für den Weckruf gelten für die erste Zeitzone (T1)
2. Drücken Sie **ST/STP** wiederholt, um zwischen Weckruf (☛) an/aus, Stundensignal (☛) an/aus oder zwischen beiden an/aus zu wählen.
3. Drücken Sie **RESET**, um den Weckruf einzustellen. Die Stunden beginnen zu blinken und Alarm ON (☛) leuchtet auf.
4. Drücken Sie **ST/STP**, um die Stunden vorzurücken. Drücken und halten, um die Intervalle zu beschleunigen.  
**Hinweis:** Die Stunden werden im selben Format (12 oder 24 Stunden) wie die Zeiteinstellung angezeigt.

5. Drücken Sie **MODE**, um die Minuten einzustellen, was durch das Blinken der Anzeige bestätigt wird. Drücken Sie **ST/STP**, um die Minuten vorzurücken. Drücken und halten, um die Intervalle zu beschleunigen.
6. Drücken Sie **RESET**, um das Einstellen des Weckrufs zu beenden.
7. Wenn der Weckruf ertönt, können Sie ihn durch Drücken eines BELIEBIGEN Knopfs stumm schalten, ansonsten hört er nach ca. 60 Sekunden automatisch auf.

## STOPPUHR

Funktion zur Zeitmessung bei Veranstaltungen.

1. Drücken Sie **MODE**, bis „SP“ erscheint.
2. Drücken Sie **ST/STP**, um mit der Zeitmessung zu beginnen.
3. Zur Aufzeichnung einer Zwischenzeit drücken Sie bei laufender Stoppuhr **RESET**. Auf der Anzeige erscheint die Zwischenzeit, während die Stoppuhr im Hintergrund weiterläuft.
4. Drücken Sie **RESET**, um die Anzeige freizugeben und die aktuell laufende Stoppuhrzeit zu sehen.
5. Drücken Sie **RESET**, um eine weitere Zwischenzeit aufzuzeichnen.
6. Drücken Sie **ST/STP**, um die Zeitmessung zu unterbrechen.
7. Drücken Sie entweder **ST/STP**, um die Zeitmessung wieder aufzunehmen oder drücken Sie **RESET**, um die Stoppuhr auf Null zurückzusetzen.

RUNDE 1 = 7.11	RUNDE 2 = 7.50	RUNDE 3 = 7.08	RUNDE 4 = 7.30
ZWISCHENZEIT 1 = 7.11			
	ZWISCHENZEIT 2 = 15.01		
		ZWISCHENZEIT 3 = 22.09	
			ZWISCHENZEIT 4 = 29.39

## DUALZEIT

Einstellung der Uhrzeit für eine zweite Zeitzone

1. Drücken Sie **MODE**, bis „T2“ erscheint.
2. Drücken Sie **RESET**. Die Stundenanzeige beginnt zu blinken. Drücken Sie **ST/STP**, um die Stunden vorzurücken. Drücken und halten, um die Intervalle zu beschleunigen.
3. Drücken Sie **MODE**, um die Minuten einzustellen, was durch das Blinken der Anzeige bestätigt wird. Drücken Sie **ST/STP**, um zwischen derselben Minuteneinstellung wie im Zeitmodus (T1) oder 30 Minuten Unterschied hin- und herzuschalten.
4. Drücken Sie **RESET**, um das Einstellen der Dualzeit zu beenden.

**Hinweis:** Die Stunden werden im selben Format (12 oder 24 Stunden) wie die Zeiteinstellung angezeigt.

## INDIGLO®-ZIFFERBLATTBELEUCHTUNG

Drücken Sie den **INDIGLO®**-Knopf, um die Anzeige für 2-3 Sekunden zu beleuchten. Die bei der **INDIGLO®**-Zifferblattbeleuchtung eingesetzte Elektroleuchttechnik beleuchtet in der Nacht und bei schlechten Lichtverhältnissen das gesamte Zifferblatt der Uhr.

## WASSER- UND STOSSFESTIGKEIT

Wenn Ihre Uhr wasserdicht ist, wird eine Meterangabe oder (☞) angezeigt

Wassertiefe/Dichte	p.s.i.a. * Wasserdruck unterhalb der Oberfläche
30 m	60
50 m	86
100 m	160

\*Pound-Force pro Quadratzoll absolut

## HINWEIS: ZUR AUFRICHTERHALTUNG DER WASSERDICHTIGKEIT BITTE KEINE KNÖPFE UNTER WASSER DRÜCKEN.

1. Die Uhr ist nur wasserdicht, solange Uhrglas, Knöpfe und Gehäuse intakt sind.
2. Die Uhr ist keine Taucheruhr und sollte nicht als solche verwendet werden.
3. Die Uhr nach Kontakt mit Salzwasser mit Leitungswasser abspülen.
4. Die Stoßfestigkeit wird auf der Vorderseite oder auf dem Gehäuse der Uhr angezeigt. Die Uhren halten den Stoßfestigkeitstests gemäß ISO stand. Eine Beschädigung des Uhrglases/der Linse sollte jedoch vermieden werden.

**BATTERIE**

Timex empfiehlt, den Batteriewechsel von einem Fachhändler vornehmen zu lassen. Beim Batteriewechsel den Reset-Knopf drücken, sofern vorhanden. Die Batterieart ist auf dem Gehäuse angegeben. Die geschätzte Lebensdauer einer Batterie basiert auf Annahmen bezüglich der Verwendung; die tatsächliche Lebensdauer der Batterie kann davon je nach tatsächlicher Verwendung abweichen.

**BATTERIE NICHT IN EIN FEUER WERFEN. BATTERIE NICHT WIEDER AUFLADEN. LOSE BATTERIEN VON KINDER FERNHALTEN.**

**TIMEX INTERNATIONALE GARANTIE**

[www.timex.de/de\\_DE/productWarranty.html](http://www.timex.de/de_DE/productWarranty.html)

©2019 Timex Group USA, Inc. TIMEX und INDIGLO sind eingetragene Marken der Timex Group B.V. und ihrer Tochtergesellschaften.

Lees de instructies goed door zodat u weet hoe u uw Timex® horloge moet bedienen.

## FUNCTIES EN ALGEMENE WERKING

1. Datum met MM-DD-indeling (maand/dag)
2. 24-uurs stopwatch met tussentijd
3. Dagelijks alarm en uursignaal
4. Twee tijdzones (2e tijdzone)
5. INDIGLO® nachtverlichting



Functies van knoppen afgebeeld met instelfuncties tussen haakjes

## TIJD

Tijd en datum instellen:

1. Om uw horloge te starten, haalt u de plastic bescherming onder de kroon weg en drukt u de kroon vervolgens tegen de kast aan. De secondewijzer begint te lopen in stappen van één seconde.
2. Trek de kroon helemaal naar buiten en draai hem naar de juiste analoge tijd. Druk de kroon naar binnen om het analoge horloge opnieuw te starten.
3. Druk in de modus Tijd van dag in het digitale horloge op **RESET** en houd dit ingedrukt. Het horloge geeft een pieptoon en u ziet de seconden knipperen.
4. Druk op **ST/STP** om de seconden op nul in te stellen.
5. Druk op **MODE** om de uren in te stellen zoals knipperend aangegeven. Druk op **ST/STP** om de ureninstelling te verhogen. Houd dit ingedrukt om snel te verhogen.
6. Druk op **MODE** om de minuten in te stellen zoals knipperend aangegeven. Druk op **ST/STP** om de minuteninstelling te verhogen. Houd dit ingedrukt om snel te verhogen.
7. Druk op **MODE** om het jaargetal in te stellen zoals knipperend aangegeven. Druk op **ST/STP** om de jaarinstantelling te verhogen. Houd dit ingedrukt om snel te verhogen.
8. Druk op **MODE** om het maandgetal in te stellen zoals knipperend aangegeven. Druk op **ST/STP** om de maandinstelling te verhogen. Houd dit ingedrukt om snel te verhogen.
9. Druk op **MODE** om de datum in te stellen zoals knipperend aangegeven. Druk op **ST/STP** om de datuminstelling te verhogen. Houd dit ingedrukt om snel te verhogen.
10. Druk op **RESET** om het instellen van de tijd af te sluiten.
11. Om te wisselen tussen 12-uurs (A/P-indicator) en 24-uurs tijdsindeling drukt u op **RESET**.

**Opmerking:** Houd **ST/STP** ingedrukt om het maandgetal en jaar even te zien.

## ALARM

Het dagelijkse alarm aan-/uitletten of instellen, of een uursignaal aan-/uitletten.

1. Druk op **MODE** totdat "AL" verschijnt.  
**Opmerking:** De alarminstellingen zijn aan de primaire tijdzone (T1) gekoppeld.
2. Druk herhaaldelijk op **ST/STP** om het alarm (AL) aan/uit te zetten, het uursignaal (AL) aan/uit te zetten of beide aan/uit te zetten.
3. Druk op **RESET** om het alarm in te stellen. Het uurcijfer knippert en Alarm AAN (AL) is verlicht.
4. Druk op **ST/STP** om de ureninstelling te verhogen. Houd dit ingedrukt om snel te verhogen.  
**Opmerking:** De uren worden in dezelfde indeling (12- of 24-uurs tijd) weergegeven als de tijdsinstelling.
5. Druk op **MODE** om de minuten in te stellen zoals knipperend aangegeven. Druk op **ST/STP** om de minuteninstelling te verhogen. Houd dit ingedrukt om snel te verhogen.

6. Druk op **RESET** om het instellen van het alarm af te sluiten.
7. Druk op om het even welke knop om het alarm te stoppen wanneer het afgaat, of anders stopt het na ongeveer 60 seconden automatisch.

## STOPWATCH

Gebruik deze functie voor het opnemen van de tijd van evenementen.

1. Druk op **MODE** totdat "SP" verschijnt.
2. Druk op **ST/STP** om de tijd te gaan opnemen.
3. Druk op **RESET** terwijl de stopwatch loopt, om de tussentijd te registreren. Het display toont de tussentijd maar de stopwatch blijft de tijd op de achtergrond opnemen.
4. Druk op **RESET** om het display vrij te geven en de huidige tijd van de lopende stopwatch te tonen.
5. Druk op **RESET** om nog een tussentijd te registreren.
6. Druk op **ST/STP** om het opnemen van de tijd te pauzeren.
7. Druk op **ST/STP** om het opnemen van de tijd te hervatten of druk op **RESET** om de stopwatch op nul terug te stellen.

RONDE 1 = 7.11	RONDE 2 = 7.50	RONDE 3 = 7.08	RONDE 4 = 7.30
TUSSENTIJD 1 = 7.11			
	TUSSENTIJD 2 = 15.01		
		TUSSENTIJD 3 = 22.09	
			TUSSENTIJD 4 = 29.39

## TWEE TIJDZONES

De tijd instellen voor een tweede tijdzone


1. Druk op **MODE** totdat "T2" verschijnt.
2. Druk op **RESET**. U ziet de uren knipperen. Druk op **ST/STP** om de ureninstelling te verhogen. Houd dit ingedrukt om snel te verhogen.
3. Druk op **MODE** om de minuten in te stellen zoals knipperend aangegeven. Druk op **ST/STP** om te wisselen tussen dezelfde minuteninstelling als de tijdmodus (T1) of 30 minuten verschil.
4. Druk op **RESET** om het instellen van twee tijdzones af te sluiten.

**Opmerking:** De uren worden in dezelfde indeling (12- of 24-uurs tijd) weergegeven als de tijdsinstelling.

## INDIGLO® NACHTVERLICHTING

Druk op de knop **INDIGLO®** om het display van het horloge 2-3 seconden te verlichten. De in de **INDIGLO®** nachtverlichting gebruikte elektroluminescentietechnologie verlicht de wijzerplaat van het horloge 's nachts en wanneer er weinig licht is.

## WATERBESTENDIGHEID EN SCHOKVASTHEID

Als het horloge waterbestendig is, wordt de metermarkering of (  ) aangegeven.

Waterbestendige diepte	p.s.i.a. * Waterdruk onder oppervlak
30 m/98 ft	60
50 m/164 ft	86
100 m/328 ft	160

\*lb per vierkante inch absoluut

## WAARSCHUWING: OM HET HORLOGE WATERBESTENDIG TE HOUDEN MAG U ONDER WATER OP GEEN ENKELE KNOP DRUKKEN.

1. Het horloge is alleen waterbestendig zo lang het glas, de drukknooppunten en de kast intact blijven.
2. Het horloge is geen duikershorloge en mag niet voor duiken worden gebruikt.
3. Spoel het horloge met zoet water af nadat het aan zout water is blootgesteld.
4. De schokvastheid wordt op de wijzerplaat of de achterkant van de kast aangegeven. De horloges zijn zodanig ontworpen dat ze aan de ISO-test voor schokvastheid voldoen. Beschadiging van het horlogeglas moet echter worden vermeden.

**BATTERIJ**

Timex raadt ten sterkste aan om de batterij door een winkelier of juwelier te laten vervangen. Druk, indien van toepassing, op de terugstelknop wanneer u de batterij vervangt. Het type batterij vindt u aan de achterkant van de kast. De geschatte levensduur van de batterij is op bepaalde veronderstellingen met betrekking tot het gebruik gebaseerd; de levensduur van de batterij varieert al naargelang het werkelijke gebruik.

**DE BATTERIJ NIET IN HET VUUR WEGGOOIEN. NIET OPLADEN. LOSSE BATTERIJEN UIT DE BUURT VAN KINDEREN HOUDEN.**

**INTERNATIONALE GARANTIE VAN TIMEX**

[www.timex.eu/en\\_GB/productWarranty.html](http://www.timex.eu/en_GB/productWarranty.html)

©2019 Timex Group USA, Inc. TIMEX en INDIGLO zijn gedeponeerde handelsmerken van Timex Group B.V. en zijn dochterondernemingen.

请仔细阅读本说明，以了解 Timex® 手表的操作方法。

## 功能与基本操作方法

1. 采用 MM-DD (月/日) 格式的日期
2. 带分项计时的 24 小时码表
3. 每日闹铃和整点报时
4. 双时间 (第二时区)
5. INDIGLO® 夜间照明功能



按钮功能说明包括在括号内的设置功能

## 时间

要设置时间和日期

1. 要启用手表，请从表冠下方揭掉塑料保护罩，然后将表冠按向表壳。此时，秒针将以 1 秒为间隔开始向前走动。
2. 将表冠全部拔出，然后转动调至正确的时间。推入表冠重启指针式手表。
3. 从数字手表的“Time of Day (时间)”模式中，长按 **RESET (重设)**。手表将发出蜂鸣，秒数开始闪烁。
4. 按 **ST/STP (开始/停止)** 按钮将秒数设置为零。
5. 按 **MODE (模式)** 设置小时，如闪烁所示。按 **ST/STP (开始/停止)** 向前调整小时设置。按下并按住快速增加。
6. 按 **MODE (模式)** 设置分钟，如闪烁所示。按 **ST/STP (开始/停止)** 向前调整分钟设置。按下并按住快速增加。
7. 按 **MODE (模式)** 设置年份数字，如闪烁所示。按 **ST/STP (开始/停止)** 向前调整日设置。按下并按住快速增加。
8. 按 **MODE (模式)** 设置月份数字，如闪烁所示。按 **ST/STP (开始/停止)** 向前调整月份设置。按下并按住快速增加。
9. 按 **MODE (模式)** 设置日期，如闪烁所示。按 **ST/STP (开始/停止)** 向前调整日期设置。按下并按住快速增加。
10. 按 **RESET (重设)** 退出时间设置。
11. 如需切换 12 小时 (用 A/P 标记) 和 24 小时显示格式，可按 **RESET (重设)** 键。

注：长按 **ST/STP (开始/停止)** 键可快速浏览月份与年份。

## 闹铃

如需开关或设置每日闹铃，或开关整点报时功能，请按如下操作。

1. 按 **MODE (模式)**，直到出现“AL”。
- 注：闹铃设置与主时区 (T1) 相关。
2. 反复按 **ST/STP (开始/停止)** 键切换闹铃 (🔔) 开关以及整点闹铃 (🕒) 开关，或将两者同时打开/关闭。
3. 要设置闹铃，按 **RESET (重设)**。小时数字闪烁，闹铃打开 (🔔) 亮起。
4. 按 **ST/STP (开始/停止)** 向前调整小时设置。按下并按住快速增加。
- 注：小时将以与时间设置相同的格式 (12 或 24 小时) 显示。
5. 按 **MODE (模式)** 设置分钟，如闪烁所示。按 **ST/STP (开始/停止)** 向前调整分钟设置。按下并按住快速增加。
6. 按 **RESET (重设)** 退出闹铃设置。
7. 闹铃响起时，按任何按钮静音闹铃，或在约 60 秒后自动停止。

## 码表

为定时活动使用本功能。

1. 按 **MODE (模式)**，直到出现“SP”。
2. 按 **ST/STP (开始/停止)** 开始计时。
3. 运行码表期间，按 **RESET (重设)** 记录分项计时。屏幕上将显示分项时间，但码表将在后台继续计时。
4. 按 **RESET (重设)** 松开显示并显示当前正在运行的码表时间。
5. 按 **RESET (重设)** 记录另一个分项计时。
6. 按 **ST/STP (开始/停止)** 暂停计时。
7. 按 **ST/STP (开始/停止)** 恢复计时，或按 **RESET (重设)** 将码表复位为零。

LAP 1 = 7.11	LAP 2 = 7.50	LAP 3 = 7.08	LAP 4 = 7.30
SPLIT 1 = 7.11			
SPLIT 2 = 15.01			
SPLIT 3 = 22.09			
SPLIT 4 = 29.39			

## 双时间

设置第二时区的时间

1. 按 **MODE (模式)**，直到出现“T2”。
2. 按 **RESET (重设)** 键。可以看到小时闪烁。按 **ST/STP (开始/停止)** 向前调整小时设置。按下并按住快速增加。
3. 按 **MODE (模式)** 设置分钟，如闪烁所示。按 **ST/STP (开始/停止)** 在与时间模式 (T1) 相同的分钟设置或 30 分钟差别之间切换。
4. 按 **RESET (重设)** 退出双时间设置。

注：小时将以与时间设置相同的格式 (12 或 24 小时) 显示。

## INDIGLO® 夜间照明

按 **INDIGLO®** 按钮照亮手表屏幕 2-3 秒钟。**INDIGLO®** 夜间照明采用了电致发光技术，可在夜间和低光度环境下照亮手表表面。

## 防水防震

如果您的手表如果具有防水性能，则会显示米数刻度或 (🌊)。

防水深度	p.s.i.a.* 水面以下水压
30 米/98 英尺	60
50 米/164 英尺	86
100 米/328 英尺	160

\* 按磅每平方英寸计算的绝对压力值

警告：为保持防水性能，请勿在水中按任何按钮。

1. 只有在镜面、按钮和表壳完好无损的情况下，本表才能保持防水性能。
2. 本表非潜水用手表，不宜在潜水时使用。
3. 接触盐水处理后，用清水冲洗。
4. 表盘上或表壳背面会注明手表是否具有防震性能。本表的防震设计通过了 ISO 国际标准测试。但应注意避免损坏晶体/镜面。

## 电池

Timex 强烈建议由零售商店或钟表店来更换电池。在适用情况下，更换电池时应按下重置(reset)键。电池类型注明在表壳背面。电池寿命是根据对使用方式的某些假设而估算的；电池寿命长短取决于实际使用方式。

切勿将电池弃置于火内。请勿为电池充电。切勿让儿童接触拆下的电池。

## TIMEX 国际保修规定

[www.timex.eu/en\\_GB/productWarranty.html](http://www.timex.eu/en_GB/productWarranty.html)

©2019 Timex Group USA, Inc. TIMEX 和 INDIGLO 均为 Timex Group B.V. 及其分公司的注册商标。

使用説明書をよくお読みになり、Timex® 時計の操作方法をご理解ください。

## 機能と基本操作

1. 日付表示 (月・日)
2. スプリットタイム付き 24 時間ストップウォッチ
3. デイリーアラームと時間チャイム
4. デュアルタイム (第2のタイムゾーン)
5. INDIGLO® ナイトライト



括弧内に設定機能を示したボタン機能

## 時刻

時間と日付を設定するには

1. 腕時計をスタートさせるには、リュースの下からプラスチックのガードをはずした後、リュースをケースに向かって押し込みます。秒針が1秒ごとに動き始めます。
2. リュースを外まで引いて、正しいアナログ時刻に合わせます。リュースを押し込むとアナログ時計は再開されます。
3. 時刻表示モードで **RESET** ボタンを押し続けます。ピープ音とともに秒の表示は点滅します。
4. **ST/STP** を押しして秒をゼロに設定します。
5. **MODE** ボタンを押すと時間の表示が点滅し、設定可能となります。**ST/STP** ボタンを押すと設定値が進みます。押し続けると設定値が早く進みます。
6. **MODE** ボタンを押すと分の表示が点滅し、設定可能となります。**ST/STP** ボタンを押すと設定値が進みます。押し続けると設定値が早く進みます。
7. **MODE** ボタンを押すと年の表示が点滅し、設定可能となります。**ST/STP** ボタンを押すと設定値が進みます。押し続けると設定値が早く進みます。
8. **MODE** ボタンを押すと月の表示が点滅し、設定可能となります。**ST/STP** ボタンを押すと設定値が進みます。押し続けると設定値が早く進みます。
9. **MODE** ボタンを押すと日付の表示が点滅し、設定可能となります。**ST/STP** ボタンを押すと設定値が進みます。押し続けると設定値が早く進みます。
10. **RESET** ボタンを押しして設定を終了します。
11. **RESET** ボタンを押すと時間の表示方法を12時間 (A/Pインジケータ) と24時間に切り替えます。

ヒント: **ST/STP** ボタンを押すと当月と年が表示されます。

## アラーム

毎日用アラームの切り替えや、毎時チャイムの切り替えを行います。

1. 「AL」が表示されるまで **MODE** ボタンを押します。  
ヒント: アラームの設定は第 1 タイムゾーン (T1) に対応しています。
2. **ST/STP** を押すとアラーム (🔔)、毎時チャイム (🔊)、またはその両方を切り替えます。
3. **RESET** ボタンを押してアラームを設定します。時間の数字が点滅され、アラーム作動中の表示 (🔔) が点灯されます。
4. **ST/STP** ボタンを押すと設定値が進みます。押し続けると設定値が早く進みます。  
ヒント: 時間の表示方法は現在時刻と同じ設定 (12・24 時間表示) となります。
5. **MODE** ボタンを押すと分の表示が点滅し、設定可能となります。**ST/STP** ボタンを押すと設定値が進みます。押し続けると設定値が早く進みます。
6. **RESET** を押すとアラーム設定は終了します。
7. アラームが鳴ったら、いずれかのボタンを押すと止まります。そのまま放置すると約60秒間で自動的に止まります。

## ストップウォッチ

競争などのイベントを計測します。

1. 「SP」が表示されるまで **MODE** ボタンを押します。
2. **ST/STP** ボタンを押して計測を開始します。
3. 計測中に **RESET** ボタンを押すとスプリットタイムは記録されます。このスプリットタイムは表示されている間、計測は非表示でそのまま続きます。
4. **RESET** ボタンを押すと表示は解除され、現在の計測時間が表示されます。
5. **RESET** ボタンを押すとスプリットタイムは更に記録されます。
6. **ST/STP** ボタンを押すと計測は一時停止します。
7. この状態で **ST/STP** ボタンを押して計測を再開するか、**RESET** ボタンを押してリセットします。

LAP 1 = 7.11	LAP 2 = 7.50	LAP 3 = 7.08	LAP 4 = 7.30
SPLIT 1 = 7.11			
	SPLIT 2 = 15.01		
		SPLIT 3 = 22.09	
			SPLIT 4 = 29.39

## デュアルタイム

第 2 のタイムゾーンを設定します。

1. 「T2」が表示されるまで **MODE** ボタンを押します。
2. **RESET** を押します。時間の表示は点滅します。**ST/STP** ボタンを押すと設定値が進みます。押し続けると設定値が早く進みます。
3. **MODE** ボタンを押すと分の表示が点滅し、設定可能となります。**ST/STP** を押すと、時刻モード (T1) と同じ分の設定にするか、30分間ずれるかを選択します。
4. **RESET** ボタンを押して設定を終了します。

ヒント: 時間の表示方法は現在時刻と同じ設定 (12・24 時間表示) となります。

## INDIGLO® ナイトライト

INDIGLO® ボタンを押すと腕時計の表示が 2-3 秒間明るくなります。INDIGLO® で使用されている電子発光技術により、低光条件で文字盤を照明します。

## 耐水性・耐衝撃性

時計が防水であれば、メートルマーキングまたは (🌊) が示されています。

防水水深	p.s.i.a.* 水圧
30m/98ft	60
50m/164ft	86
100m/328ft	160

\*重量ポンド毎平方インチ絶対圧

警告: 水性を維持するためには、水中ではどのボタンも押さないでください。

1. この時計はレンズ、プッシュボタン、ケースが無傷の場合のみで耐水性があります。
2. 計はダイバーウォッチではありませんので潜水には使用しないでください。
3. 腕時計に塩水がかかった場合は真水ですすいでください。
4. 耐衝撃性は腕時計の文字盤、またはケース裏に表記されています。腕時計は ISO の耐衝撃性試験に合格するよう設計されていますが、クリスタルレンズが損傷しないよう十分注意してください。

## 電池

Timex 社では、電池の交換は販売店または時計専門店に依頼されますよう強く推奨しています。リセットボタンがある場合は電池交換時に押ししてください。電池の種類はケース裏に記されています。電池の寿命は一定の使用条件を仮定して概算したものです。電池の寿命は実際の使用法によって異なります。

電池を焼却しないでください。再充電しないでください。外した電池はお子様の手の届かないところに保管してください。

## TIMEX 国際保証書

[www.timexwatch.jp/fs/timex/c/guide#returns](http://www.timexwatch.jp/fs/timex/c/guide#returns)

©2019 Timex Group USA, Inc. TIMEX および INDIGLO は、Timex Group B.V. およびその系列会社の登録商標です。

Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации, чтобы понять, как правильно пользоваться часами Timex®.

## ФУНКЦИИ И ПРИНЦИП РАБОТЫ

1. Отображение даты в формате ММ-ДД (месяц-день)
2. 24-часовой секундомер с отображением промежуточного времени
3. Ежедневный будильник и почасовой звуковой сигнал
4. Двойная индикация времени (время во втором часовом поясе)
5. Ночная подсветка INDIGLO®



Установочные функции кнопок указаны в скобках

## ВРЕМЯ

Установка даты и времени

1. Для запуска часов удалите из-под заводной головки блокировочную вставку, затем, надавив на головку, задвиньте ее до упора. Секундная стрелка начнет двигаться с интервалом в одну секунду.
2. Выдвините заводную головку в крайнее положение и, поворачивая, установите правильное аналоговое время. Задвиньте заводную головку до упора для перезапуска аналоговых часов.
3. Находясь в режиме времени суток на цифровом дисплее, нажмите и удерживайте кнопку **RESET**. Часы издадут звуковой сигнал и замигают секунды.
4. Нажмите на кнопку **ST/STP** для обнуления секунд.
5. Нажмите на кнопку **MODE** для установки часов, о чем будет свидетельствовать их мигание. Нажимайте на кнопку **ST/STP** для изменения часов. Нажмите и удерживайте кнопку для ускоренной смены цифр.
6. Нажмите на кнопку **MODE** для установки минут, о чем будет свидетельствовать их мигание. Нажимайте на кнопку **ST/STP** для изменения минут. Нажмите и удерживайте кнопку для ускоренной смены цифр.
7. Нажмите на кнопку **MODE** для установки года, о чем будет свидетельствовать его мигание. Нажимайте на кнопку **ST/STP** для изменения года. Нажмите и удерживайте кнопку для ускоренной смены цифр.
8. Нажмите на кнопку **MODE** для установки месяца, о чем будет свидетельствовать его мигание. Нажимайте на кнопку **ST/STP** для изменения месяца. Нажмите и удерживайте кнопку для ускоренной смены цифр.
9. Нажмите на кнопку **MODE** для установки числа месяца, о чем будет свидетельствовать его мигание. Нажимайте на кнопку **ST/STP** для изменения числа месяца. Нажмите и удерживайте кнопку для ускоренной смены цифр.
10. Нажмите на кнопку **RESET** для выхода из режима настройки времени.
11. Для переключения между 12-часовым (индикатор A/P) и 24-часовым форматом отображения времени, нажимайте на кнопку **RESET**

**Примечание:** Нажмите и удерживайте кнопку **ST/STP** для того, чтобы просмотреть число месяца и год.

## БУДИЛЬНИК

Включение/отключение и установка ежедневного будильника, а также включение/отключение почасового звукового сигнала.

1. Нажимайте на кнопку **MODE** до тех пор, пока не появится «AL».
 

**Примечание:** Установка будильника привязана к первичному часовому поясу (T1).
2. Нажимайте на кнопку **ST/STP** многократно для включения/отключения будильника (🔔), почасового звукового сигнала (🔊) или и того, и другого.

3. Для установки будильника нажмите на кнопку **RESET**. Замигают часы и загорится значок Alarm ON (будильник вкл.) (🔔).
4. Нажимайте на кнопку **ST/STP** для изменения часов. Нажмите и удерживайте кнопку для ускоренной смены цифр.
 

**Примечание:** Часы будут отображены в том же формате (12- или 24-часовом), в котором установлено время.
5. Нажмите на кнопку **MODE** для установки минут, о чем будет свидетельствовать их мигание. Нажимайте на кнопку **ST/STP** для изменения минут. Нажмите и удерживайте кнопку для ускоренной смены цифр.
6. Нажмите на кнопку **RESET** для выхода из режима установки будильника.
7. При срабатывании будильника нажмите на ЛЮБУЮ кнопку для отключения звукового сигнала. Сигнал отключится автоматически через 60 секунд.

## СЕКUNДОМЕР

Пользуйтесь данной функцией для отсчета времени событий.

1. Нажимайте на кнопку **MODE** до тех пор, пока не появится «SP».
2. Нажмите на кнопку **ST/STP** для начала отсчета.
3. При работающем секундомере, нажмите на кнопку **RESET** для замера промежуточного времени. На дисплее отобразится промежуточное время, однако секундомер продолжит отсчет времени в фоновом режиме.
4. Нажмите на кнопку **RESET** для разблокирования дисплея и отображения текущего времени секундомера.
5. Нажмите на кнопку **RESET** для замера нового промежуточного времени.
6. Нажмите на кнопку **ST/STP** для приостановки отсчета времени.
7. Нажмите на кнопку **ST/STP** для возобновления отсчета или на кнопку **RESET** для сброса секундомера.

Временной отрезок 1 = 7.11	Временной отрезок 2 = 7.50	Временной отрезок 3 = 7.08	Временной отрезок 4 = 7.30
Промежуточное время 1 = 7.11			
Промежуточное время 2 = 15.01			
Промежуточное время 3 = 22.09			
Промежуточное время 4 = 29.39			

## ДВОЙНАЯ ИНДИКАЦИЯ ВРЕМЕНИ

Установка времени во втором часовом поясе

1. Нажимайте на кнопку **MODE** до тех пор, пока не появится «T2».
2. Нажмите на кнопку **RESET**. Замигают часы. Нажимайте на кнопку **ST/STP** для изменения часов. Нажмите и удерживайте кнопку для ускоренной смены цифр.
3. Нажмите на кнопку **MODE** для установки минут, о чем будет свидетельствовать их мигание. Нажимайте на кнопку **ST/STP** для переключения между той же установкой минут, что и во времени первого часового пояса (T1), или разницей в 30 минут.
4. Нажмите на кнопку **RESET** для выхода из режима установки времени во втором часовом поясе.

**Примечание:** Часы будут отображены в том же формате (12- или 24-часовом), в котором установлено время.

## НОЧНАЯ ПОДСВЕТКА INDIGLO®

Нажмите на кнопку **INDIGLO®** для освещения дисплея часов на 2-3 секунды. Электролюминесцентная технология, используемая в ночной подсветке **INDIGLO®**, освещает циферблат часов в ночное время и в условиях слабой освещенности.

## ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ И УДАРОПРОЧНОСТЬ

О водонепроницаемости ваших часов свидетельствует метровая отметка или значок (  ).

Глубина водонепроницаемости	р.с.и.а. * Давление воды ниже поверхности
<b>30м/98футов</b>	<b>60</b>
<b>50м/164фута</b>	<b>86</b>
<b>100м/328футов</b>	<b>160</b>

\*абсолютное давление в футах на кв. дюйм

### **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ НЕ НАЖИМАЙТЕ КНОПКИ ПОД ВОДОЙ.**

1. Часы сохраняют водонепроницаемость только до тех пор, пока стекло циферблата, кнопки и корпус остаются неповрежденными.
2. Часы не являются водолазными и не предназначены для ныряния.
3. После контакта с морской водой часы следует ополоснуть пресной водой.
4. Ударопрочные модели имеют соответствующую маркировку на циферблате или задней крышке. Такие часы отвечают требованиям МОС по ударопрочности. Тем не менее, следует избегать повреждения стекла циферблата.

### **БАТАРЕЙКА**

Для замены батарейки фирма Timex настоятельно рекомендует обращаться к розничному продавцу или ювелиру. В зависимости от модели часов, при замене батарейки нажмите на кнопку сброса. Тип батарейки указан на задней крышке. Приблизительный срок службы батарейки основан на определенных предположениях относительно пользования и может варьироваться, в зависимости от фактического пользования.

**НЕ БРОСАЙТЕ БАТАРЕЙКУ В ОГОНЬ. НЕ ПОДЗАРЯЖАЙТЕ БАТАРЕЙКУ. ХРАНИТЕ РАСПАКОВАННЫЕ БАТАРЕЙКИ ВНЕ ДОСЯГАЕМОСТИ ДЕТЕЙ.**

### **МЕЖДУНАРОДНАЯ ГАРАНТИЯ TIMEX**

[www.timex.eu/en\\_GB/productWarranty.html](http://www.timex.eu/en_GB/productWarranty.html)

©2019 Timex Group USA, Inc. TIMEX и INDIGLO являются зарегистрированными торговыми марками компании Timex Group B.V. и ее дочерних предприятий.