

[REVISIONS]				
{ECO#}	{REV.}	{DESCRIPTION}	{DATE}	{APPROVED}
NA	0A	NEW RELEASE	4.1.21	Paz Baum
A2200004	0B	WITH 130690E002	30.1.23	Paz Baum
A2300018	0C	Adding recycling Signs	11.1.23	Paz Baum

Tiny Love

Magical Tales™ Magical Night 3-in-1 Projector Mobile

130690E001, 130690E002



O-24M
0-5m as a mobile

E3069IS067 0C

Tiny Love

For more developmental information and playing tips please visit:

www.tinylove.com

Magical Night 3-in-1 Projector Mobile

INSTRUCTION GUIDE

READ THE INSTRUCTIONS BEFORE USE, FOLLOW THEM AND KEEP THEM FOR REFERENCE.

WARNINGS

- The mobile is suitable for babies 0-5m, as a music box 0-24m.
- To prevent possible injury by entanglement, remove this toy when the child starts trying to get up on its hands and knees in a crawling position.
- Remove all packaging materials before use. Suffocation Hazard.

IMPORTANT:

- We recommend attaching this toy to a crib side that is fixed and cannot move up or down.
- Always attach all provided fasteners tightly to the crib or playpen according to the instructions. Check frequently. This crib/mobile is intended for visual stimulation and is not intended to be grasped by a child.
- Do not modify or alter this product in any way.
- Do not add additional strings or acorns to attach the mobile to a play yard, travel crib, or bassinet.
- Adult assembly required.
- Phillips screwdriver required (not included).

Other battery information:

- Do not mix old and new batteries.
- Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.
- We recommend alkaline batteries for longer battery life.
- Non rechargeable batteries are not to be recharged.
- Rechargeable batteries are to be removed from the unit before being charged.
- Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.
- Use only batteries of the same or equivalent type as recommended.
- Batteries are to be inserted with the correct polarity.
- The supply terminals are not to be short-circuited.
- Check that all contact surfaces are clean and bright before installing batteries.
- Batteries should be replaced by adults only.
- Exhausted batteries are to be removed from a product.
- Do not burn batteries. Dispose of batteries in a safe and appropriate manner.
- Install new batteries and retry function before calling Consumer Relations on electronics.
- At the end of their useful life, dispose of the product/batteries in an appropriate collection point.
- Uses 4 X C/LR14 (1.5V) batteries (not included).

Cleaning and storage

- Make sure that the toy is turned off.
- Use damp cloth to wipe clean.
- DO NOT submerge any part of the product in water.
- Remove the batteries for long-term storage or periods of non-use.



For customer service information please visit our website: www.tinylove.com

Deutsch

Magical Night 3-in-1 Projector Mobile

GEBRUCHSANLEITUNG

LESEN SIE DIESE ANWEISUNGEN VOR GEBRAUCH, BEFOLGEN SIE DIESE UND BEWAHREN SIE SIE SORGFÄLTIG AUF.

ACHTUNG

- Das Mobile ist für Babys von 0-5 Monaten geeignet. Als Spieluhr 0-24 Monate.
- Der Zusammenbau ist durch einen Erwachsenen vorzunehmen.
- Für den Aufbau ist ein rezechtlich-schraubenzieher erforderlich (nicht im Lieferumfang enthalten).
- Um mögliche Verletzungen durch Verheddern zu verhindern, entfernen Sie das Spielzeug, sobald Ihr Kind beginnt, sich auf den Händen aufzurichten und auf allen viere zu krabbeln.
- Entfernen Sie vor dem Gebrauch alle Verpackungsmaterialien. Erstickungsgefahr.

WICHTIG:

- Wir empfehlen Alkalibatterien für eine längere Batteriehaltbarkeit.
- Bringen Sie sämtliche mitgelieferten Halterungen immer anleitungsgemäß fest am Kinderbett oder: Laufstall an und überprüfen Sie diese häufig.
- Dieses Kinderbett-Mobile dient der visuellen Stimulation und sollte vom Kind nicht angefasst werden.
- Vermeiden Sie es, dieses Produkt in irgendeiner Form umzubauen oder zu verändern.
- Fügen Sie keine zusätzlichen Bänder oder Gurte hinzu, um das Mobile am Kinderbett oder Laufstall zu befestigen.

Sonstige Batterieinformation:

- Kombinieren Sie keine alten Batterien mit neuen.
- Kombinieren Sie keine Alkali-, Standard- (Kohlenstoff-Zink) oder wiederaufladbaren (Nickel-Kadmium) Batterien.
- Wir empfehlen Alkalibatterien für eine längere Batteriehaltbarkeit. Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht nachgeladen werden.
- Wieder aufladbare Batterien müssen vor dem Nachladen aus dem Spielzeug entfernt werden.
- Wieder aufladbare Batterien dürfen nur unter Aufsicht von Erwachsenen nachgeladen werden.

Manufactured by:
Tiny Love Ltd. Körensdijk 5,
NL-5704 RD, Helmond.

© All rights reserved, Tiny Love Ltd.

E3069IS067 0C

Für Informationen zu unserem Kundenservice besuchen Sie bitte unsere Website: www.tinylove.com

D - German

FR - French

Magical Night 3-in-1 Projector Mobile

NOTICE D'UTILISATION

LIRE LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION, S'Y CONFORMER ET LES GARDER COMME RÉFÉRENCE.

ATTENTION

- Le mobile convient à des bébés de la naissance à 5 mois. En tant que boîte à musique: 0-24 m.
- Afin d'éviter tout risque de blessure suite à un enchevêtrement, ôter le jouet dès que l'enfant tente de se mettre à quatre pattes ou de taper.
- Enlever l'intégralité de l'emballage avant la première utilisation. Dangers de suffocation.

IMPORTANT :

- Nous vous recommandons d'utiliser des piles alcalines qui durent plus longtemps.
- Veillez à bien fixer toutes les attaches fournies au berceau ou au parc, conformément aux instructions. Vérifiez souvent.
- Ce mobile pour berceau est destiné à la stimulation visuelle et non pas à être attrapé par l'enfant.
- Ne modifiez ce produit en aucun cas.
- N'ajoutez pas de anneis ni courroies pour attacher le jouet au berceau ou au parc.
- Assemblez par un adulte requis.
- Nécessite un tournevis cruciforme (non fourni).

Entretien et Entreposage

- Vérifiez quelle mobile est bien éteint.
- Utilisez un chiffon humide pour le nettoyage.
- Aucune partie de ce produit NE DOIT être immergée dans l'eau.
- Enlevez les piles si vous n'utilisez pas ou entreposez le produit pour une longue période.

Informations supplémentaires concernant les piles :

- Ne pas mélanger vieilles et nouvelles piles.
- Ne mélangez pas les piles alcalines, standard (carbonézinc) et rechargeables (nickel-cadmium).
- Nous vous recommandons d'utiliser des piles alcalines qui durent plus longtemps.
- Ne tentez pas de recharger des piles non rechargeables.
- Enlevez les piles rechargeables du produit avant de les recharger.
- Ne rechargez des piles qu'en présence d'un adulte.
- Utilisez que des piles de type identique ou similaire.
- Veillez en insérant les piles à bien respecter la polarité.
- Ne pas court-circuiter les pôles.
- Bien vérifier que toutes les surfaces contact sont bien propres avant d'insérer les piles.
- Seuls des adultes peuvent remplacer les piles.
- Enlevez du produit les piles usées.
- Ne pas jeter les piles au feu. Débarrassez-vous des piles usagées comme il se doit.
- Pour les produits électroniques, insérer de nouvelles piles et tenter de faire fonctionner le produit à nouveau avant d'appeler le Service Clientèle.
- En fin de vie, rapporter le produit/piles dans un lieu de collecte approprié.
- Piles non fournies (4 X C/LR14(1.5V)).

- Vérifiez quelle mobile est bien éteint.
- Utilisez un chiffon humide pour le nettoyage.
- Aucune partie de ce produit NE DOIT être immergée dans l'eau.
- Enlevez les piles si vous n'utilisez pas ou entreposez le produit pour une longue période.



Pour tout information clientèle, rendez-vous sur notre site : www.tinylove.com

Italiano

Magical Night 3-in-1 Projector Mobile

MANUALE D'ISTRUZIONI

LEGGERE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO, ATTENDERSI AD ESSER E CONSERVARLE PER RIFERIMENTO FUTURO.

AVVERTENZE

- La giostrina è adatta a bambini da 0 a 5 mesi. Come scatola musicale 0-24 mesi.
- Per evitare eventuali lesioni da impigliamento, rimuovere questo giocattolo quando il bambino comincia a tentare di alzarsi sulle mani e sulle ginocchia in posizione di gattonamento.
- Rimuovere completamente l'imballaggio prima del primo utilizzo. Rischio di soffocamento.

IMPORTANTE:

- Raccomandiamo l'utilizzo di pile alcaline per una maggiore durata.
- fissare saldamente alla culla o al box tutte le parti fornite, come indicato dalle istruzioni. Verificare frequentemente.
- Questo gioco mobile per culla è progettato per lo stimolo visivo e non è destinato ad essere afferrato dal bambino.
- Non modificare o alterare questo prodotto in alcun modo.
- Non aggiungere altre cinghie o corde per fissare il prodotto alla culla o al box.
- Richiesto assemblaggio da parte di un adulto.
- È necessario un cacciavite a stella (non incluso).

Reinigung und Aufbewahrung

- Stellen Sie sicher, dass das Mobile ausgeschaltet ist.
- Mit einem feuchten Tuch abwischen.
- Tauchen Sie KEIN Teil des Produkts in Wasser ein.
- Entfernen Sie die Batterien für eine längerfristige Lagerung oder Nichtbenutzung.



Per informazioni sull'assistenza clienti, visitare il nostro sito web: www.tinylove.com

IT - Italy

FL - Flemish

ARSCHUWINGEN

- Le mobile is geschikt voor baby's van 0 tot 5 maanden. Als muziekdoos 0-24m.
- Om te voorkomen dat het kind verstrikt raakt en zich bezeert, verwijder dit speelgoed wanneer het kind op handen en voeten begint te kruipen.
- Verwijder vóór gebruik al het verpakkingsmateriaal. Verstikkingsgevaar.

BELANGRIJK:

- Wij adviseren alkaline batterijen voor een langere levensduur van de batterij.
- Bevestig alle meegeleverde bevestigingsonderdelen stevig aan bedje of box volgens de instructies. Controleer ze geregeld.
- Dit mobile is bedoeld voor visuele stimulatie en niet om door het kind gepakt te worden.
- Verander dit product op geen enkele manier.
- Voeg geen extra koorden of banden toe om de mobile aan bedje of box te bevestigen.
- Te monteren door een volwassene.
- Phillips schroevendraaier nodig (niet inbegrepen).

Schoonmaken en Bewaren

- Let erop dat de mobile op UIT staat.
- Gebruik een vochtige doek om schoon te maken.
- Onderdompel GEEN onderdeel van het product in water.
- Verwijder de batterijen in geval van langdurig opbergen of opslag.

Overige informatie over de batterij:

- Gebruik geen oude en nieuwe batterijen door elkaar.
- Gebruik geen alkalische, standaard (carbonzink) of oplaadbare (nikkel-cadmium) batterijen door elkaar.
- Wij adviseren alkaline batterijen voor een langere levensduur van de batterij.
- Probeer geen batterijen op te laden die niet voor opladen geschikt zijn.
- Oplaadbare batterijen moeten voor het opladen uit het speelgoed verwijderd worden.
- Oplaadbare batterijen mogen alleen onder toezicht van een volwassene opgeladen worden.
- Gebruik alleen batterijen van hetzelfde of gelijkwaardige soort als aanbevolen.
- Gebruik alleen batterijen van hetzelfde of gelijkwaardige soort als aanbevolen.
- Zorg ervoor dat geen kortsluiting ontstaat bij de toevoerterminals.
- Controleer dat alle contactoppervlakken van de batterijen schoon en helder zijn voordat ze worden geïnstalleerd.
- Opgebruikte batterijen moeten uit het speelgoed verwijderd worden.
- Alleen volwassenen mogen batterijen verwisselen.
- Verbrand de batterijen niet. Doe de batterijen op veilige en passende manier weg.
- Plaats nieuwe batterijen en probeer ze uit voordat u de elektronica Consumer Relations benadert.
- Als het product/batterijen niet meer werkt, breng het dan naar een geschikt verzamelpunt.
- Batterijen zijn niet meegelieferd (4 X C/LR14(1.5V)).

- Let erop dat de mobile op UIT staat.
- Gebruik een vochtige doek om schoon te maken.
- Onderdompel GEEN onderdeel van het product in water.
- Verwijder de batterijen in geval van langdurig opbergen of opslag.



Voor klantenservice informatie kunt u terecht op onze website: www.tinylove.com

Suomi

Magical Night 3-in-1 Projector Mobile

KÄYTTÖOHJEET

LUE KÄYTTÖOHJEET ENNEN KÄYTTÖÄ, JA NUOUDATA NIITÄ, SÄÄLTÄ OHJEET VASTAISTUUDEN VARALLE.

VAROITUKSET

- Mobile-laitte sopii 0-5 ikk ikäisille vauvoille. Musiikki-kuusi 0-24 kk.
- Jotta lapsi ei kietoutuisi naruun tai kurotuksi, lelu on otettava pois, kun lapsi alkaa nousta kourtaussentoon.
- Poista kaikki pakkausmateriaali ennen käyttöä.
- Tuoketurmavaara.

TÄRKEÄÄ:

- Suosittelemme alkaliparistoja suojuksi pidentää akun käyttöiää.
- Varmista aina, että kaikki osat on ohjeiden mukaisesti kiinnitetty kunnolla vauvansängyn tai leikkikehään.
- Tämä mobile on tarkoitettu vain katselusta ja kuuntelemista varten eikä lapsen kosketeltavaksi.
- Älä muutele tai muuta tätä tuotetta millään tavalla.
- Älä lisää mitään ylimääräisiä naruja tai hihnoja kiinnittäessäsi laitteen Pack & Play -maksajansyyn tai-kehoon.
- Akkujen huolto.
- Ristipääruuvimeisselillä tarpeen (ei toimitettu).

Lisätietoja paristoista:

- Vanhjoja ja uusia paristoja ei saa käyttää yhdessä.
- Älä käytä samaaikaaisesti eri tyyppisiä paristoja – Älä sekoita keskenään alkali-, standardi- (hiili-sinkkiparisto) tai uudelleladatavita (nikkelikadmium) paristoja.
- Suosittelemme alkaliparistoja vuoksi pidentää akun käyttöiää.
- Ei-ladattavia paristoja ei saa ladata uudelleen.
- Uudelleladatavien paristojen lataamisen saa tehdä vain aikuisen valvonnassa.
- Uudelleladatavien paristojen lataamisen saa tehdä vain aikuisen valvonnassa.
- Käytä vain suositeltuja tai vastaaventyyppisiä paristoja.
- Paristot on tyhjennettävä sisään niin, että navat tulevat oikein päin.
- Pariston napoja ei saa kytkeä oikosulkuun.
- Varmista, että kaikki kosketuspinnat ovat puhtaita ja paljasti ennen kuin asetat paristot.
- Vain aikuisen saa vaihtaa paristot.
- Loppuun kuluneet paristot on poistettava leluista.
- Paristoja ei saa hävittää polttamalla. Hävität paristot turvallisesti paikallisten ohjeiden mukaan.
- Äsennä uudet paristot ja testata toimivuutta uudelleen ennen yhteydenottoa asiakaspalveluun.
- Kun tuotteet/alkut ovat tyhjiä, ne on hävitettävä kierrätykselle.
- Paristot eivät kuulu pakkaukseen (4 X C/LR14(1.5V)).

Puhdistus ja Säilytys

- Varmista että laite on sammutettu.
- Käytä kosteaa liinaa pyyhkimiseen.
- NO tuottoen osaa voidaan uottaa veteen.
- Paristot on tyhjennettävä sisään niin, että navat tulevat oikein päin.



DK - Danish

Lisätietoja asiakaspalvelusta sivulltamme: www.tinylove.com

Magical Night 3-in-1 Projector Mobile

INSTRUCTIES

LEES EERST DE GEBRUIKSAANWIJZING EN VOLG DEZE OP. BEWAAR DEZE OM LATERT TE KUNNEN RAADPLEGEN.

Om de door u aangekochte apparatuur te produceren, was het noodzakelijk natuurlijke hulpbronnen te winnen en aan te wenden. Het product kan substanties bevatten die een schadelijke invloed hebben op de gezondheid en het milieu.

Om de verspreiding van deze substanties in ons milieu te vermijden en de druk op de natuurlijke hulpbronnen in te perken, raden wij u aan gebruik te maken van de gepaste terugnamesystemen. Deze systemen zullen de meeste onderdelen van uw verslten apparatuur op een verantwoorde manier hergebruiken of recycleren.

Het doortreepje vuilnisbaksymbool is bedoeld om u aan te sporen gebruik te maken van deze systemen.

Als u verdere informatie wenst omtrent de inzamel-, hergebruik- en recyclagesystemen, gelieve dan contact op te nemen met de bevoegde plaatselijke of regionale instanties.

L'équipement que vous avez acheté a nécessité l'extraction et l'utilisation de ressources naturelles en vue de sa fabrication. Il peut contenir des substances dangereuses pour la santé et l'environnement.

Pour éviter une dissémination de ces substances dans l'environnement et pour diminuer la pression sur les ressources naturelles, nous vous encourageons à utiliser les systèmes de reprise adéquats. Ces systèmes résultent et recyclent de manière appropriée la plupart des matériaux de votre équipement lorsqu'il arrive en fin de vie.

Le label de la poubelle barrée vous invite à utiliser ces systèmes.

Pour de plus amples informations sur les systèmes de collecte, de réutilisation et de recyclage, contactez votre intercommunale de gestion des déchets.



Um die Ausrüstung durch Sie gekauft zu produzieren, war es notwendig Naturresourcen des Gewinns ein zu setzen. Das Produkt kann Substanzen enthalten, die einen schädlichen Einfluss auf Gesundheit und das Klima haben. Um die Verteilung dieser Substanzen in unserem Klima zu beschranken und der Druck auf den Naturresourcen zu vermeiden, schätzen wir Ihnen zum Gebrauch von den passenden Zurücknahmestemen. Diese Systeme verwenden wieder oder bereiten auf die meisten Bestandteilen Ihrer abgenutzten Ausrüstung. Das gekreuzte Müllersymbool hat eine Bedeutung zum anreizung vom Gebrauch von diesen Systemen. Wenn Sie weitere Informationen über das Sammeln wünschens, recyclagesystemen oder umnutzung, treten Sie dann in Kontakt mit den kompetenten lokalen oder regionalen Agenturen

EUROCOM

Dansk

Magical Night 3-in-1 Projector Mobile

BETVJENINGSVEJLEDNING

LES BRUGSANVISNINGEN FØR BRUG, FØLG DEN OG GEM DEN TIL SENERE BRUG.

ADVARSLER

- Mobilet er velegnet til spædbarn fra 0-5 måneder. Som spilledeks 0-24 måneder.
- For at undgå eventuelle skader bør legetøjet fjernes, når barnet begynder at forsøge at rejse sig på alle fire i en kravlede position, da det ellers kan vikles sig ind i legetøjet.
- Fjern al emballage før brug. Kvælningfare.

VIGTIGT:

- Vi anbefaler brug af alkalinebatterier af hensyn til længere batterilevetid.
- Monter altid de medfølgende holdere fast på vuggen eller kravlegården som anført i instruktionerne. Tjek jævnligt efter.
- Denne mobile er beregnet til visuel stimulation og ikke til, at barnet skal rekke ud efter den.
- Foretag ikke ændringer eller stopper til at montere produktet på nogen måde.
- Brug ikke yderligere snor eller stopper til at montere mobilen på vuggen eller kravlegården.
- Samling skal foretages af en voksen.
- Sjæreskræfterækker nødvendig (medfølger ikke).

Øvrige batteriopllysninger:

- Bland ikke nye og gamle batterier.
- Bland ikke almindelige alkalinebatterier med genopladelige batterier (NiCD-batterier).
- Vi anbefaler brug af alkalinebatterier af hensyn til længere batterilevetid.
- Ikke-genopladelige batterier må ikke genoplades.
- Genopladelige batterier skal fjernes fra produktet før opladning.
- Genopladelige batterier må kun genoplades under opsyn af voksne.
- Beny kun batterier af samme eller lignende type som anbefalet.
- Batterierne skal sættes in med rätt polaritet.
- Forsygningsterminalerne må ikke kortsluttes.
- Kontroller, at alle kontaktpletter er rene og blottede, før batterierne sættes.
- Kun voksne må udskifte batterier.
- Afslut batterier skal fjernes fra produktet.
- Batterier må ikke afbødes. Kasser batterier på en sikker og passende facon.
- Isæt nye batterier, og afjern funktionselefter igen, for du ringer til kundenservice for forbrugerelektronik.
- Når produktterne/batterierne er udfjorte, skal de kasseres på et genbrugscenter.
- Batterier medfølger ikke (4 X C/LR14(1.5V)).

Renngøring og opbevaring

- Kontroller, at mobilen er slukket.
- Brug en fugtig klud til afrensning.
- INGEN del af produktet må nedskræbes i vand.

Wieder aufladbare Batterien dürfen nicht nachgeladen werden. Wieder aufladbare Batterien müssen vor dem Nachladen aus dem Spielzeug entfernt werden. Wieder aufladbare Batterien dürfen nur unter Aufsicht von Erwachsenen nachgeladen werden.



Der findes oplysninger om kundeservice på vores websted: www.tinylove.com

FI - Finnish

Tiny Love		{PRODUCT}	{NAME}	{DATE}	{TOLERANCE}
		Magical Night™ Magical Night 3-in-1 Projector Mobile			
{ISO} {STANDARDS}	{PART NAME}	{DESIGN}	{DRAWN}	NA	{UNLESS OTHERWISE SPECIFIED}
	INST. SHEET 67				
{REVISION}	{PART NO.}	{APP}	Asaf Mizrahi		
{SHEET: 01 OF 2 }	E3069IS067 0C	{SCALE}	{1:1}		
{PAPER SIZE}	{MARKETING PART NO.}	{MATERIAL}	White paper	{WEIGHT}	80 gr/m ²
{W 744 / H 420}	{STATUS}	{FINISH}	NA	{COLOR}	PANTONE 2717_U

