

ATTENTION: To prevent electrical shock, disconnect from power source before installing or servicing. In environments with a risk of contamination or aggressive emissions, the device must be installed in a suitable enclosure. Do not operate manually.

ACHTUNG: Um Unfälle zu vermeiden, vor Installations- oder Servicearbeiten die Stromversorgung unterbrechen. In Umgebungen mit möglichen Schmutzbelastungen oder aggressiven Emissionen müssen die Geräte in ein geeignetes Gehäuse eingebaut werden. Nicht von Hand betätigen.

ATTENTION: Avant le montage ou le maintenance, couper l'alimentation secteur afin d'éviter tout accident. Dans des environnements présentant un risque de contamination ou des émissions agressives, l'appareil doit être monté dans un coffret approprié. Ne pas actionner manuellement.

ATTENZIONE: Per prevenire infortuni, togliere tensione prima dell'installazione o manutenzione. In caso di rischio in ambienti inquinati o contaminanti da emissioni aggressive, l'apparecchio deve essere installato in appropriata custodia. Non azionare manualmente.

ATENCIÓN: Desconectar la alimentación eléctrica antes de realizar el montaje o mantenimiento, para evitar accidentes. En un ambiente contaminado o agresivo los dispositivos deben ser instalados en una caja apropiada. No opere manualmente.

ВНИМАНИЕ: Для предотвращения удара электрическим током отключите питание перед монтажом или обслуживанием. В случае риска возникновения в окружающей среде загрязняющих или агрессивных веществ устройство должно быть установлено в соответствующий корпус. Не включать вручную. "соответствующий корпус. Не включать вручную.



AB Allen-Bradley

100L-C20



IEC/EN 60947-4-1/5-1
UL 60947-4-1/5-1
CAN/CSA-C22.2 No. 60947-4-1/5-1

These devices are not suitable for Isolation as defined in IEC 60947-1 Ed 5.2 clause 7.1.7



	a	b	c		
mm	81	86	34	53	59
inch	3-3/16	3-25/64	1-11/32	2-3/32	2-21/64

- Min. distance lateral to grounded parts or walls = 6mm
- Min. seitlicher Abstand zu geerdeten Teilen oder Wänden = 6mm
- Distance latéral min. enver pièces mises à terre ou parois = 6mm
- Distanza laterale min. verso pezzi a massa o pareti = 6mm
- Distancia lateral min. a chasis o paredes = 6mm

		9 mm	2x1...4mm ² No.16...10AWG		1.5...2.0Nm 13.3...17.7 lb-in
			Use 75°C Cu wire only		No. 3
			2x1.5...6mm ² No.16...10AWG		Pozitiv No. 2
A1		9 mm	1x1...2.5mm ² 2x1...2.5mm ² No.16...12AWG		1...1.5Nm 8.9...13lb-in
A2			Use 75°C Cu wire only		No. 3
			1x1...4mm ² 2x1...4mm ² No.16...12AWG		Pozitiv No. 2




Type of Load	Max. Amp	Max. AC Volts Poles To Load	
		1 For 1 ø	3 For 3 ø
Tungsten or Ballast	20	277V	480/277V
	15	347V	600/347V
General Use Resistance	30	600V	600V

20 Amp 250 Volt DC Max. With 3 Poles in Series

USA/CND
Suitable for use on circuits capable of delivering max. 5000 rms Sym. A.

Fuse 600 V max. 90 A	Circuit Breaker 480 V max. 50 A
-------------------------	------------------------------------

AC



Rockwell Automation maintains current product environmental information on its website at:

<http://www.rockwellautomation.com/rockwellautomation/about-us/sustainability-ethics/product-environmental-compliance.page>

www.rockwellautomation.com

Power, Control and Information Solutions Headquarters

Americas: Rockwell Automation, 1201 South Second Street, Milwaukee, WI 53204-2496 USA, Tel: (1) 414.382.2000, Fax: (1) 414.382.4444
Europe/Middle East/Africa: Rockwell Automation NV, Pegasus Park, De Kleielaan 12a, 1631 Diegem, Belgium, Tel: (32) 2663 0800, Fax: (32) 2663 0640
Asia Pacific: Rockwell Automation, Level 14, Core F, Cyberport 3, 100 Cyberport Road, Hong Kong, Tel: (852) 2887 4788, Fax: (852) 2508 1846

Technical changes reserved
22-211-953-01 / 07. 2 0 1 7
Edition 10