BEDIENUNGSANLEITUNG
USER MANUAL

POWERBANK 10000MAH
POWERBANK 20000MAH
POWERBANK 30000MAH

DE | EN | FR | ES | PT | SV
IT | NL | DK | FI | NO

DE

ALLGEMEINES
Diese Bedienungsanleitung enthält wichtige Informationen zur Benutzung und Inbetriebnahme dieses Produktes.
Vor Inbetriebnahme des Produkts die komplette Bedienungsanleitung sorgfältig durchlesen. Auch die Bedienungsanleitung von anderen Geräten lesen, welche mit diesem Produkt betrieben oder an diesem Produkt angeschlossen werden. Betriebsanleitung für späteren Gebrauch oder für Nachbesitzer aufbewahren.
Bei Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung und der Sicherheitshinweise können Schäden am Produkt und Gefahren (Verletzungen) für den Bediener und andere Personen entstehen.
Die Bedienungsanleitung bezieht sich auf gültige Normen und Regeln der Europäischen Union. Hierzu bitte auch die im Ausland landesspezifischen Gesetze und Richtlinien beachten.

ZEICHENERKLÄRUNG
Bitte folgende Zeichen und Wörter beachten, welche in der Bedienungsanleitung, auf dem Produkt und auf der Verpackung verwendet werden:

> Information: Nützliche Zusatz-Informationen zum Produkt

> Hinweis: Dieser Hinweis warnt vor möglichen Schäden aller Art

> Warnung: Achtung – Gefährdung! Kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen

CE = Das Produkt entspricht den Anforderungen der EU Richtlinien.

= Elektroschrott (WEEE-Richtlinie)

SICHERHEITSHINWEISE

Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und mangelndem Wissen verwendet werden, wenn sie über die sichere Verwendung des Produkts unterwiesen wurden und die Gefahren kennen. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Reinigung und Pflege dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.

Vor der Verwendung der Powerbank alle Anweisungen und Sicherheitshinweise des zu ladenden Geräts beachten. Die Powerbank ist nur geeignet für Geräte mit passendem USB-Eingang. Verwenden Sie originale oder zertifizierte Kabel.

Bitte trennen Sie die Powerbank vom USB Ladegerät, wenn diese vollständig aufgeladen ist. Nicht über Nacht laden. Nicht unbeaufsichtigt aufladen.

Um Brandgefahr bzw. die Gefahr eines elektrischen Schlages auszuschließen, ist die Powerbank vor Feuchtigkeit und Regen zu schützen! Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen. Nehmen Sie niemals ein feuchtes Gerät in Betrieb. Betreiben Sie das Gerät niemals mit feuchten Händen.

Das Produkt kann durch Stöße, Schläge oder einen Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden. Behandeln Sie das Produkt sorgfältig! Verwenden Sie ein beschädigtes Gerät nicht mehr weiter. EXPLOSIONSGEFAHR! Entsorgen Sie die Powerbank gemäß den Anweisungen.

Niemals in explosionsgefährdeter Umgebung einsetzen, in welcher sich brennbare Flüssigkeiten, Staub oder Gase befinden.

Das Produkt darf nur in geschlossenen, trockenen und weiträumigen Räumen geladen werden, entfernt von brennbaren Materialen und Flüssigkeiten. Nichtbefolgung kann zu Verbrennungen und Bränden führen.

Betreiben Sie das Produkt nur innerhalb seiner in den technischen Daten angegebenen Leistungsgrenzen.

Prüfen Sie vor Anschluss eines Endgerätes, ob dieses mit der Stromabgabe des Ladegerätes ausreichend versorgt werden kann.

Schützen Sie das Produkt vor Feuchtigkeit, Überhitzung und Schmutz. Verwenden Sie es nur in trockener Umgebung.

Das Produkt niemals extremen Belastungen wie z.B. extreme Hitze, Kälte, Feuer, direkte Sonneneinstrahlung usw. aussetzen.

Führen Sie das Laden und Entladen der Powerbank nicht gleichzeitig aus.

Laden Sie Ihre Powerbank mindestens alle 4 Monate auf, um die Lebensdauer zu erhalten.

Nicht in der Verpackung benutzen.

Produkt nicht öffnen oder modifizieren! Instandsetzungsarbeiten dürfen nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person durchgeführt werden.

Reinigungsarbeiten nur bei gezogenem Netzstecker / unterbrochener Spannungsversorgung.

Reinigungsarbeiten nur mit einem leicht feuchten Tuch durchführen, anschließend gut trocken reiben. Keine harten Bürsten oder scharfen Gegenstände, Scheuer- oder Lösungsmittel verwenden.

BESTIMMUNGSGEMÄSSER GEBRAUCH
Das Produkt ist ausschließlich für den privaten Gebrauch im Haushalt und nicht für den kommerziellen Gebrauch bestimmt. Anwendung außerhalb dieser Information gilt nicht als bestimmungsgemäß, also nach Sachschäden oder Personenschäden verursachen. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden, die durch falschen bzw. nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch entstanden sind.
Die Powerbank ist zum laden kompatibler Geräte mit USB-Schnittstelle (z.B. Smartphones, Tablets, Kopfhörer, uvm.) vorgesehen. Schließen Sie die Powerbank mit einem passenden USB-Kabel an Ihr Gerät an. Die Aufladung startet automatisch. Falls nach dem anschließen des Geräts nichts passiert, drücken Sie die Stromtaste, um die Powerbank neu zu starten. Drücken Sie einmal die Stromtaste, um den Ladestatus des Akkus zu prüfen. Die LED Punkte kennzeichnen jeweils ca. 25% Ladekapazität. Verwenden Sie ein 5V / 2A USB- oder Typ-C-Netzteil, um die Powerbank aufzuladen. Schwächere USB-Netzteile können verwendet werden, der Ladevorgang verlängert sich entsprechend.

HINWEIS FÜR FLUORESIERENDE (GILT NUR FÜR 1700-0134 - POWERBANK 30000MAH)
Aufgrund der hohen Kapazität von über 100Wh ist diese Powerbank für die Mitnahme in der Flugzeugkabine leider nicht zugelassen. Wenden Sie sich im Zweifel bitte an Ihre Airline.

TECHNISCHE DATEN

MODELL	1700-0132	1700-0133	1700-0134
EINGANG			
Micro USB:	5VDC	2.0A	5VDC	2.0A	5VDC	2.0A
USB Type-C:	5VDC	2.0A	5VDC	2.0A	5VDC	2.0A
Lightning:	-	-	5VDC	2.0A
AUSGANG			
2x USB Standard Type-A:	5VDC	2.1A 10,5W (gesamt)	5VDC	2.1A 10,5W (gesamt)	5VDC	2.1A 10,5W (gesamt)
ANZEIGE			
LED Anzeige für die Standardfunktionen der Powerbank: Anzahl LED:	4 weiße LEDs, 25% Schritte	4 weiße LEDs, 25% Schritte	4 weiße LEDs, 25% Schritte
INTERNE ZELLEN			
Nominale Spannung:	3.7 V	3.7 V	3.7 V
Kapazität:	10000 mAh	20000 mAh	30000 mAh
Energiegehalt:	37 Wh	74 Wh	111 Wh
Zellchemie:	Li-Polymer	Li-Polymer	Li-Polymer
TEMPERATUREN			
Betriebstemperatur:	-10 °C...40 °C	-10 °C...40 °C	-10 °C...40 °C
Ladetemperatur:	0 °C...40 °C	0 °C...40 °C	0 °C...40 °C
ALLGEMEINES			
Schutzfunktionen:	• Kurzschluss • Überstrom • Tiefentladung • Überladung	• Kurzschluss • Überstrom • Tiefentladung • Überladung	• Kurzschluss • Überstrom • Tiefentladung • Überladung
Lieferumfang:	• Powerbank • Micro USB Kabel • Mehrsprachige Bedienungsanleitung • Garantiekarte	• Powerbank • Micro USB Kabel • Mehrsprachige Bedienungsanleitung • Garantiekarte	• Powerbank • Micro USB Kabel • Mehrsprachige Bedienungsanleitung • Garantiekarte
Maße:	146 x 69,4 x 15,7 mm	147,5 x 70,2 x 27,7 mm	164,5 x 84,5 x 32 mm
Gewicht:	226 g	409 g	625 g

UMWELTHINWEISE / ENTSORGUNG
Die Verpackung sortenrein entsorgen. Pappe und Karton zum Altpapier, Folie in die Wertstoff-Sammlung.
Das unbrauchbare Produkt gemäß den gesetzlichen Bestimmungen entsorgen. Die Kennzeichnung „Mülltonne" weist darauf hin, dass Elektrogeräte in der EU nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Rückgabe- und Sammelsysteme in Ihrer Gemeinde verwenden oder an den Händler wenden, bei dem das Produkt gekauft wurde.
Produkt zur Entsorgung an einer speziellen Entsorgungsstelle für Altgeräte abgeben. Das Produkt nicht in den Hausmüll werfen.
Gebrauchte Batterien/Akkus immer in Übereinstimmung mit den örtlichen Gesetzen oder Anforderungen entsorgen.
Damit erfüllen Sie Ihre gesetzlichen Pflichten und leisten Ihren Beitrag zum Umweltschutz.

HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE
Die in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Informationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Wir übernehmen keine Haftung für direkte, indirekte, zufällige oder sonstige Schäden oder Folgeschäden, die durch unsachgemäße Handhabung/falscher Verwendung oder durch Missachtung der in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Informationen entstehen.
Technische Änderungen vorbehalten. Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.

EN

GENERAL
These operating instructions contain important information for the first use and normal operation of this product.
Read through the complete operating instructions carefully before using the product for the first time. Read the operating instructions for other devices which are to be operated with this product or which are to be connected to this product. Keep these operating instructions for future use or for future users' reference.
Failure to follow the operating instructions and safety instructions may result in damage to the product and hazards (injuries) for the operator and other persons.
The operating instructions refer to applicable standards and regulations of the European Union. Please also adhere to the laws and guidelines specific to your country.

SIGNS AND SYMBOLS
Please take note of the following symbols and words used in the operating instructions, on the product and on the packaging:

> Information: Useful additional information about the product

> Note: This note warns you of possible damage of all kinds

> Warning: Attention – Danger! May result in serious injury or death

CE = The product complies with the requirements from the EU directives.

= Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE directive)

SAFETY INSTRUCTIONS

This product may be used by children from the age of 8 and by persons with reduced physical, sensory or mental abilities or lack of experience and knowledge, if they have been instructed on the safe use of the product and are aware of the hazards. Children are not permitted to play with the product. Children are not permitted to carry out cleaning or care without supervision.

Observe all information and safety instructions for the device to be charged before using the Powerbank. The Powerbank is only suitable for devices with suitable USB input. Use the original cable or a certified cable.

Please disconnect the Powerbank from the USB device being charged once it has been fully charged. Do not charge overnight. Do not charge unsupervised.

In order to prevent any risk of fire or electric shock, the Powerbank must be protected from moisture and rain! Never submerge the product in water or other liquids. Do not use the device if it is wet. Never operate the device with wet hands.

The product can be damaged by impacts, shocks or being dropped, even from low heights. Handle the product carefully! Do not continue to use a damaged device. RISK OF EXPLOSION! Dispose of the Powerbank in accordance with instructions.

Do not expose to potentially explosive environments where there are flammable liquids, dusts or gases.

The product may only be charged in closed, dry and spacious rooms, away from combustible materials and liquids. Disregard can result in burns and fires.

Operate the product only within its power limits as cited in the technical data.

Before connecting an end device, check whether this can be adequately supplied with the power output of the charger.

Protect the product from moisture, overheating and dirt. Use it only in dry environments.

Never expose the product to extreme conditions, such as extreme heat/cold, fire, direct solar radiation, etc.

Do not charge and discharge the Powerbank at the same time.

Charge your Powerbank at least once every 4 months in order to maintain its service life.

Do not use while still in the packaging.

Do not open or modify the product! Repair work shall only be carried out by the manufacturer or by a service technician appointed by the manufacturer or by a similarly qualified person.

Carry out cleaning tasks only when the mains plug has been pulled out / when the power supply has been disconnected.

Clean only with a slightly damp cloth, then rub it dry. Do not use hard brushes or sharp objects, abrasive cleaners or solvents.

NOTE FOR AIR TRAVELLERS (ONLY FOR 1700-0134 - POWERBANK 30000MAH)
Due to the high capacity of over 100Wh, this Powerbank is unfortunately not approved for taking with you into the aircraft cabin. If in doubt, please contact your airline.

TECHNICAL DATA

MODEL	1700-0132	1700-0133	1700-0134
INPUT			
Micro USB:	5VDC	2.0A	5VDC	2.0A	5VDC	2.0A
USB type-C:	5VDC	2.0A	5VDC	2.0A	5VDC	2.0A
Lightning:	-	-	5VDC	2.0A
OUTPUT			
2x USB standard Type-A:	5VDC	2.1A 10.5W (total)	5VDC	2.1A 10.5W (total)	5VDC	2.1A 10.5W (total)
DISPLAY			
LED display for the standard functions of the Powerbank: Number of LEDs:	4 white LEDs, 25% steps	4 white LEDs, 25% steps	4 white LEDs, 25% steps
INTERNAL CELLS			
Nominal voltage:	3.7 V	3.7 V	3.7 V
Capacity:	10000 mAh	20000 mAh	30000 mAh
Energy content:	37 Wh	74 Wh	111 Wh
Cell chemistry:	Li-polymer	Li-polymer	Li-polymer
TEMPERATURES			
Operating temperature:	-10 °C to 40 °C	-10 °C to 40 °C	-10 °C to 40 °C
Charging temperature:	0 °C to 40 °C	0 °C to 40 °C	0 °C to 40 °C
GENERAL			
Protective functions:	• Short-circuit • Over-current • Deep discharge • Overcharging	• Short-circuit • Over-current • Deep discharge • Overcharging	• Short-circuit • Over-current • Deep discharge • Overcharging
Delivery includes:	• Powerbank • Micro USB cable • Operating instructions in several languages • Warranty card	• Powerbank • Micro USB cable • Operating instructions in several languages • Warranty card	• Powerbank • Micro USB cable • Operating instructions in several languages • Warranty card
Size:	146 x 69,4 x 15,7 mm	147,5 x 70,2 x 27,7 mm	164,5 x 84,5 x 32 mm
Weight:	226 g	409 g	625 g

ENVIRONMENTAL INFORMATION / DISPOSAL
Dispose of packaging after sorting by material type. Cardboard to the waste paper, film to the recycling collection.
Dispose of the unusable product in accordance with legal provisions. The „waste bin" symbol indicates that, in the EU, it is not permitted to dispose of electrical equipment in household waste. Use the return and collection systems in your area or contact the dealer from whom you purchased the product.
For disposal, pass the product on to a specialist disposal point for old equipment. Do not dispose of the device with household waste!
Always dispose of used batteries & rechargeable batteries in accordance with the local regulations and requirements.
In this way you will fulfil your legal obligations and contribute to environmental protection.

LIABILITY DISCLAIMER
The information contained within these operating instructions can be changed without prior notification. We accept no liability for direct, indirect, incidental or other damage or consequential damage arising through improper handling/use or through disregard of the information contained within these operating instructions.
Subject to technical changes. We assume no liability for printing errors.

FR

GENERAL
These operating instructions contain important information for the first use and normal operation of this product.
Read through the complete operating instructions carefully before using the product for the first time. Read the operating instructions for other devices which are to be operated with this product or which are to be connected to this product. Keep these operating instructions for future use or for future users' reference.
Failure to follow the operating instructions and safety instructions may result in damage to the product and hazards (injuries) for the operator and other persons.
The operating instructions refer to applicable standards and regulations of the European Union. Please also adhere to the laws and guidelines specific to your country.

EXPLICATION DES SYMBOLES
Veuillez respecter les symboles et mots de signalisation suivants qui sont utilisés dans le mode d'emploi, sur le produit et sur l'emballage.

> Information: Informations utiles supplémentaires sur le produit

> Remarque: Avertit contre des dommages possibles de tout type

> Avertissement: Attention – danger ! Peut entraîner des blessures graves, voire la mort

CE = Le produit est conforme aux exigences des directives européennes.

= Déchets électroniques (directive WEEE)

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Ce produit peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes avec des capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles limitées ou avec un manque d'expérience et de connaissances si elles sont surveillées ou si elles ont été instruites concernant l'utilisation de sécurité du produit et si elles connaissent les dangers. Les enfants ne doivent pas jouer avec le produit. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

Respecter toutes les instructions et toutes les consignes de sécurité de l'appareil à charger avant l'utilisation de la banque de puissance. La banque de puissance convient uniquement aux appareils avec l'entrée USB correspondante. Utilisez des câbles d'origine ou certifiés.

Débranchez la banque de puissance du chargeur USB une fois qu'elle est entièrement chargée. Ne pas charger pendant toute la nuit. Ne pas laisser sans surveillance pendant le chargement.

Afin d'exclure le risque d'incendie ou le risque d'un choc électrique, protéger la banque de puissance contre l'humidité et la pluie ! Ne jamais plonger le produit dans l'eau ou dans un autre liquide. Ne mettez jamais un appareil humide en marche. N'utilisez jamais l'appareil avec des mains humides.

Le produit peut être endommagé par des chocs, des coups ou une chute, même de faible hauteur. Manipulez le produit avec soin ! N'utilisez plus un appareil endommagé. RISQUE D'EXPLOSION ! Éliminez la banque de puissance conformément aux instructions.

Ne jamais utiliser dans un environnement explosible où se trouvent des liquides inflammables, de la poussière ou des gaz.

Ne charger le produit que dans des pièces fermées, au sec et vastes, à l'abri de matériaux et de liquides inflammables. Le non-respect peut entraîner des brûlures et des incendies.

N'utiliser le produit que dans ses limites de performance indiquées dans les caractéristiques techniques.

Avant le raccordement d'un appareil terminal, vérifiez si celui-ci peut être suffisamment alimenté avec la fourniture en courant du chargeur.

Protégez le produit contre l'humidité, la surchauffe et la saleté. Ne l'utilisez que dans un environnement sec.

Ne jamais exposer le produit à des sollicitations extrêmes, par ex. chaleur extrême, froid, feu, rayonnement direct du soleil, etc.

N'effectuez pas le chargement et le déchargement de la banque de puissance simultanément.

Chargez la banque de puissance au moins tous les 4 mois afin de préserver sa durée de vie.

Ne pas utiliser dans l'emballage.

Ne pas ouvrir ou modifier le produit ! Les travaux de réparation ne doivent être effectués que par le fabricant ou par un technicien de service chargé de ce travail par le fabricant ou par une personne qualifiée de manière similaire !

N'effectuer les travaux de nettoyage qu'avec la fiche secteur débranchée / la tension d'alimentation coupée.

N'effectuer les travaux de nettoyage qu'avec un chiffon légèrement humide, puis bien essuyer pour sécher. Ne pas utiliser de brosse dure ou d'objet acéré ni de produit caustique ou solvant pour le nettoyage.

REMARQUE POUR LES VOYAGES EN AVION (1700-0134 - BANQUE DE PUISSANCE 30000MAH)
En raison de la capacité élevée de plus de 100Wh, cette banque de puissance n'est malheureusement pas autorisée en cabine. En cas de doute, veuillez vous adresser à votre compagnie aérienne.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

MODÈLE	1700-0132	1700-0133	1700-0134
ENTRÉE			
Connecteur micro USB :	5VDC	2.0A	5VDC	2.0A	5VDC	2.0A
Connecteur USB Type C :	5VDC	2.0A	5VDC	2.0A	5VDC	2.0A
Connecteur Lightning :	-	-	5VDC	2.0A
SORTIE			
2x standard USB Type A :	5VDC	2.1A 10,5W (total)	5VDC	2.1A 10,5W (total)	5VDC	2.1A 10,5W (total)
AFFICHAGE			
Affichage LED pour les fonctions standard de la banque de puissance : Nombre de LED :	4 LED blanches, incrément de 25%	4 LED blanches, incrément de 25%	4 LED blanches, incrément de 25%
CELLULES INTERNES			
Tension nominale :	3.7 V	3.7 V	3.7 V
Capacité :	10000 mAh	20000 mAh	30000 mAh
Capacité énergétique :	37 Wh	74 Wh	111 Wh
Chimie des cellules :	Li-polymère	Li-polymère	Li-polymère
TEMPÉRATURES			
Température de service :	-10 °C à 40 °C	-10 °C à 40 °C	-10 °C à 40 °C
Température de charge :	0 °C à 40 °C	0 °C à 40 °C	0 °C à 40 °C
GÉNÉRAL			
Fonctions de protection :	• court-circuit • surintensité • décharge profonde • surcharge	• court-circuit • surintensité • décharge profonde • surcharge	• court-circuit • surintensité • décharge profonde • surcharge
Étendue de la livraison :	• Banque de puissance • Câble micro USB • Mode d'emploi en plusieurs langues • Carte de garantie	• Banque de puissance • Câble micro USB • Mode d'emploi en plusieurs langues • Carte de garantie	• Banque de puissance • Câble micro USB • Mode d'emploi en plusieurs langues • Carte de garantie
Dimensions:	146 x 69,4 x 15,7 mm	147,5 x 70,2 x 27,7 mm	164,5 x 84,5 x 32 mm
Poids:	226 g	409 g	625 g

REMARQUES CONCERNANT L'ENVIRONNEMENT / ÉLIMINATION
Éliminez l'emballage par type. Mettez le papier et le carton avec les déchets de papier et le film avec les matières recyclables.
Éliminez le produit inutilisable conformément aux dispositions légales. Le marquage avec la « poubelle » indique que dans l'UE, les appareils électriques ne doivent pas être éliminés avec les déchets domestiques normaux. Utilisez les systèmes de reprise et de collecte de votre commune ou adressez-vous au revendeur auprès de qui l'appareil a été acheté.
Remettez le produit à un point de collecte spécial pour appareils usagés en vue de son élimination. Ne jetez pas le produit avec les ordures ménagères.
Éliminez toujours les piles / batteries usées conformément aux lois ou exigences locales.
Vous vous acquittez ainsi de vos obligations légales et contribuez à la protection de l'environnement.

ES

GENERALIDADES
Estas instrucciones de servicio contienen importantes informaciones para el empleo y la puesta en servicio de este producto.
Antes de la puesta en servicio del producto lea íntegramente y a fondo las instrucciones de servicio. Lea igualmente las instrucciones de servicio de otros dispositivos que hayan de funcionar con este producto o se conecten a él. Guarde las instrucciones de servicio para usos posteriores o para el siguiente propietario.
En caso de no observar las instrucciones de servicio y las indicaciones de seguridad podrían darse daños en el producto y correrse peligros (heridas) que afectarían al usuario y otras personas.
Las instrucciones de servicio son relativas a las normas y reglas vigentes en la Unión Europea. A este respecto sírvase observar las leyes y directivas específicas de los países extranjeros.

EXPLICACIÓN DE SÍMBOLOS
Por favor, observe las siguientes señales y palabras que se emplearán en las instrucciones de servicio, en el producto y en su embalaje.

> Información: útiles informaciones adicionales sobre el producto

> Indicación: esta indicación advierte de posibles daños de todo tipo

> Aviso: ¡Atención, peligro! Puede tener como consecuencia heridas graves o la muerte

CE = El producto observa las exigencias de las directivas de la UE .

= chatarra eléctrica (directiva RAEE)

INDICACIONES RELATIVAS A LA SEGURIDAD

Este producto puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia si se les informa de su empleo seguro y conocen sus peligros. Los niños no deben jugar con el producto. La limpieza y los cuidados no deben correr a cargo de los niños sin vigilancia.

Antes de emplear el Powerbank observe todas las instrucciones e indicaciones de seguridad del dispositivo a cargar. El Powerbank sólo es apropiado para dispositivos con una entrada USB adecuada. Emplee cables originales o certificados.

Por favor, separe el Powerbank del dispositivo de carga USB cuando éste se haya cargado completamente. No realice la carga durante la noche. No cargue sin vigilancia.

¡Para descartar el peligro de incendio o de electrocución hay que proteger el Powerbank de la humedad y la lluvia! No sumerja el producto nunca en agua u otros líquidos. No ponga nunca en funcionamiento un dispositivo que esté húmedo. No maneje nunca el dispositivo con las manos húmedas.

El producto podría dañarse por causa de los golpes, las percusiones o las caídas incluso de pequeñas alturas). ¡Maneje el producto con precaución! No siga empleando un dispositivo dañado. ¡PELIGRO DE EXPLOSIÓN! Elimine el Powerbank según las instrucciones.

No emplear nunca en entornos susceptibles de explosión, donde se encuentren líquidos inflamables, polvos o gases.

El producto solamente debe cargarse en estancias cerradas, secas, amplias y alejadas de materiales y líquidos inflamables. La no observación puede tener como consecuencia quemaduras e incendios.

Emplear el producto solamente dentro del margen de sus prestaciones como se indica en sus datos técnicos.

Antes de conectar un dispositivo final compruebe si el suministro de corriente del dispositivo de carga es suficiente para él.

Proteja el producto de la humedad, el sobrecalentamiento y la suciedad. Empléelo solamente en entornos secos.

El producto no debe someterse nunca a esfuerzos extremos como, por ejemplo, calor y frío intensos, fuego, radiación solar directa, etc.

No lleve a cabo simultáneamente la carga y la descarga del Powerbank.

Cargue su Powerbank al menos cada cuatro meses para preservar su vida útil.

No lo emplee en su embalaje.

¡No abrir ni modificar el producto! Las reparaciones solo deben ser llevadas a cabo por el fabricante o por un técnico de servicio por él encargado o por una persona cualificada de modo Semejante.

Los trabajos de limpieza solamente deben llevarse a cabo con el enchufe retirado e interrumpiendo el suministro de tensión

Los trabajos de limpieza solo deben realizarse con un paño ligeramente humedecido; seguidamente secar bien frotando. No emplear para la limpieza ningún cepillo duro ni objeto agudo alguno ni medios abrasivos ni disolventes.

INDICACIÓN PARA QUIENES VIAJEN EN AVIÓN (1700-0134 - POWERBANK 30000MAH)
Lamentablemente, por capacidad de más de 100Wh, el Powerbank no puede llevarse a la cabina del avión. En caso de duda sírvase consultar a su aerolínea.

DATOS TÉCNICOS

MODELO	1700-0132	1700-0133	1700-0134
ENTRADA			
USB micro:	5VDC	2.0A	5VDC	2.0A	5VDC	2.0A
USB tipo C:	5VDC	2.0A	5VDC	2.0A	5VDC	2.0A
Lightning:	-	-	5VDC	2.0A
SALIDA			
2 USB estándar del tipo A:	5VDC	2.1A 10,5W (en total)	5VDC	2.1A 10,5W (en total)	5VDC	2.1A 10,5W (en total)
SEÑALIZACIÓN			
Señalización LED para las funciones estándar del Powerbank: Cantidad de LEDs:	4 LEDs blancos, pasos de 25%	4 LEDs blancos, pasos de 25%	4 LEDs blancos, pasos de 25%
CÉLULAS INTERNOS			
Tensión nominal:	3.7 V	3.7 V	3.7 V
Capacidad:	10000 mAh	20000 mAh	30000 mAh
Valor de energía:	37 Wh	74 Wh	111 Wh
Química de las células:	polímero de litio	polímero de litio	polímero de litio
TEMPERATURA			
Temperatura de servicio:	-10 °C...40 °C	-10 °C...40 °C	-10 °C...40 °C
Temperatura de carga:	0 °C...40 °C	0 °C...40 °C	0 °C...40 °C
GENERALIDADES			
Funciones de protección:	• Cortocircuito • Sobrecorriente • Descarga profunda • Sobrecarga	• Cortocircuito • Sobrecorriente • Descarga profunda • Sobrecarga	• Cortocircuito • Sobrecorriente • Descarga profunda • Sobrecarga
Contenido del producto:	• Powerbank • Cable de carga micro USB • Instrucciones de servicio en varias lenguas • Tarjeta de garantía	• Powerbank • Cable de carga micro USB • Instrucciones de servicio en varias lenguas • Tarjeta de garantía	• Powerbank • Cable de carga micro USB • Instrucciones de servicio en varias lenguas • Tarjeta de garantía
Dimensiones:	146 x 69,4 x 15,7 mm	147,5 x 70,2 x 27,7 mm	164,5 x 84,5 x 32 mm
Peso:	226 g	409 g	625 g

INSTRUCCIONES MEDIOAMBIENTALES ELIMINACIÓN
Elimine el embalaje después de clasificar sus materiales. La cartulina y el cartón deben desecharse con el papel viejo mientras que la lámina debe ir a la sección de reciclado de estos materiales.
Elimine el producto ya inservible observando las prescripciones legales. El icono del „cubo de basura" indica que los aparatos eléctricos no deben eliminarse en la UE con la basura doméstica normal. Utilice los sistemas de devolución y recogida de su comunidad o póngase en contacto con el que compró el producto.
Entregue el producto para su eliminación a un centro de eliminación especial para aparatos viejos. No arroje el producto a la basura doméstica.
Elimine las pilas o acumuladores agotados siempre observando las leyes y exigencias locales.
De este modo cumplirá sus obligaciones legales y cooperará a la preservación medioambiental.

EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD
Las informaciones contenidas en este manual de instrucciones se pueden modificar sin aviso previo. No aceptamos ninguna responsabilidad por los daños directos, indirectos, casuales o de otro tipo ni por los daños resultantes que se originen por una manipulación inapropiada o erónea o por no tener en cuenta las informaciones contenidas en estas instrucciones de servicio.
Reservado el derecho a introducir cambios técnicos. No aceptamos ninguna responsabilidad por errores de imprenta.

PT

INFORMAÇÃO GERAL
O presente manual de instruções contém informações importantes relativas à utilização e colocação em funcionamento deste produto.
Antes de colocar o produto em funcionamento, ler todo o manual de instruções. Ler também o manual de instruções de outros aparelhos operados com este produto ou conectados a este produto. Guardar o manual de instruções para utilização posterior ou para o proprietário seguinte.
Em caso de inobservância deste manual de instruções e das indicações de segurança, podem ocorrer danos no produto e riscos (ferimentos) para o utilizador e outras pessoas.
O manual de instruções refere-se às normas e regras válidas da União Europeia. Para o efeito, respeitar também a legislação e diretrizes específicas de cada país.

EXPLIKAÇÃO DOS SÍMBOLOS
Observe os seguintes símbolos e palavras, utilizados no manual de instruções, no produto e na embalagem.

> Informação: Informações adicionais úteis sobre o produto

> Indicação: Esta indicação adverte para possíveis danos de qualquer tipo

> Atenção: Cuidado - Perigo! Pode causar ferimentos graves ou morte

CE = O produto cumpre os requisitos das diretivas UE .

= Sucata elétrica (Directiva REEE)

INDICAÇÕES DE SEGURANÇA

Este produto pode ser usado por crianças a partir dos 8 anos de idade e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais limitadas ou falta de experiência e conhecimento, se forem instruídas sobre a utilização segura do dispositivo e conheçam os perigos. As crianças não devem brincar com o produto. Os trabalhos de limpeza e de manutenção não devem ser realizados por crianças sem supervisão.

Antes de utilizar o Powerbank, observar todas as instruções e instruções de segurança do dispositivo a carregar. O Powerbank é apenas indicado para dispositivos com entrada USB adequada. Utilize cabos originais ou certificados.

Desligue o Powerbank do carregador USB quando estiver completamente carregado. Não deixar a carregar durante a noite. Não carregar sem supervisão.

Para excluir perigo de incêndio ou de choque elétrico, proteger o Powerbank da humidade e da chuva! Nunca imergir o produto em água ou outros líquidos. Nunca coloque um aparelho húmido em funcionamento. Nunca opere o aparelho com as mãos molhadas.

O produto pode ser danificado por impactos, choques ou por uma queda mesmo de uma altura reduzida. Manuseie o produto com cuidado! Não continue a utilizar um produto danificado. PERIGO DE EXPLOSÃO! Descarte o Powerbank de acordo com as instruções.

Nunca utilizar em ambientes sujeitos a risco de explosão nas quais estejam presentes líquidos, pós ou gases combustíveis.

O produto pode apenas ser carregado apenas em espaços fechados, secos e amplos, afastado de materiais e líquidos combustíveis. A inobservância pode causar queimaduras e incêndio.

Utilize o produto apenas dentro dos limites de desempenho especificados nos dados técnicos.

Antes de ligar um terminal, verifique se este pode ser suficientemente alimentado com a corrente de saída do carregador.

Proteja o produto de humidade, sobreaquecimento e sujidade. Utilizá-lo apenas em ambiente seco.

Nunca expor o produto a cargas extremas, como p. ex., calor e frio extremos, fogo, luz solar direta, etc.

Não carregue e descarregue a Powerbank em simultâneo.

Carregue o seu Powerbank no mínimo a cada 4 meses para garantir a sua vida útil.

Não utilizar dentro da embalagem.

Não abrir nem modificar o produto! Os trabalhos de reparação podem apenas ser realizados pelo fabricante ou por um técnico de serviços encarregue por ele ou por uma pessoa igualmente qualificada.

Trabalhos de limpeza apenas com a ficha de alimentação / alimentação de tensão desligada.

Efetue trabalhos de limpeza apenas com um pano ligeiramente húmido. Em seguida, seque bem com um pano seco. Não utilizar escovas duras ou objetos afiados, substâncias abrasivas ou solventes.

INDICAÇÃO PARA VIAGENS DE AVIÃO (1700-0134 - POWERBANK 30000MAH)
Devido à capacidade elevada superior a 100Wh, este Powerbank não pode ser transportado na cabine do avião. Em caso de dúvida, contacte a sua companhia aérea.

DADOS TÉCNICOS

MODELO	1700-0132	1700-0133	1700-0134
ENTRADA			
Micro USB:	5VDC	2.0A	5VDC	2.0A	5VDC	2.0A
USB Tipo C:	5VDC	2.0A	5VDC	2.0A	5VDC	2.0A
Lightning:	-	-	5VDC	2.0A
SAÍDA			
2x USB Standard Tipo A:	5VDC	2.1A 10,5W (total)	5VDC	2.1A 10,5W (total)	5VDC	2.1A 10,5W (total)
INDICAÇÃO			
Indicação LED para as funções padrão do Powerbank: Número de LED:	4 LED brancos, passos de 25%	4 LED brancos, passos de 25%	4 LED brancos, passos de 25%
CÉLULAS INTERNAS			
Tensão nominal:	3.7 V	3.7 V	3.7 V
Capacidade:	10000 mAh	20000 mAh	30000 mAh
Energia produzida:	37 Wh	74 Wh	111 Wh
Composição química das células:	Li-Polimero	Li-Polimero	Li-Polimero

Kundenservice | Customer service:

ANSMANN AG
Industriestrasse 10
97959 Assamstadt
Germany

Hotline: +49 (0)6294 / 4204 3400
E-Mail: hotline@ansmann.de

MA-1001-0121/V1

TEMPERATURAS			
Temperatura de funcionamento:	-10 °C...40 °C	-10 °C...40 °C	-10 °C...40 °C
Temperatura de carregamento:	0 °C...40 °C	0 °C...40 °C	0 °C...40 °C
INFORMAÇÃO GERAL			
Funções de protecção:	• Curto-circuito • Corrente excessiva • Descarga total • Sobrecarga	• Curto-circuito • Corrente excessiva • Descarga total • Sobrecarga	• Curto-circuito • Corrente excessiva • Descarga total • Sobrecarga
Volume de fornecimento:	• Powerbank • Cabo Micro USB • Manual de instruções em vários idiomas • Cartão de garantia	• Powerbank • Cabo Micro USB • Manual de instruções em vários idiomas • Cartão de garantia	• Powerbank • Cabo Micro USB • Manual de instruções em vários idiomas • Cartão de garantia
Dimensões:	146 x 69,4 x 15,7 mm	147,5 x 70,2 x 27,7 mm	164,5 x 84,5 x 32 mm
Peso:	226 g	409 g	625 g

INDICAÇÕES RELATIVAS AO MEIO AMBIENTE | ELIMINAÇÃO
Elimine a embalagem de acordo com o seu tipo. Papelão e cartão junto com o papel velho, película junto com plásticos.
Eliminar o produto inutilizável conforme as disposições legais. O símbolo do „caixote do lixo" indica que, na UE, os aparelhos elétricos não podem ser eliminados em conjunto com o lixo doméstico normal. Utilizar os sistemas de entrega e recolha do seu município ou contactar o revendedor a quem adquiriu o produto.
Para a eliminação, encaminhar o produto para um ponto de recolha especial para aparelhos usados. Não juntar o produto ao lixo doméstico.
Eliminar as baterias usadas sempre de acordo com a legislação ou requisitos locais.
Desta forma, cumpre as suas obrigações legais e contribui para a proteção do meio ambiente.

EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE
As informações das presentes instruções de operação podem ser alteradas sem aviso prévio. Não assumimos qualquer responsabilidade por danos diretos, indiretos, acidentais ou outros ou por danos subsequentes decorrentes do manuseamento / utilização incorreta ou da inobservância das informações contidas no presente manual de instruções.
Sujeito a alterações técnicas. Não nos responsabilizamos por erros de impressão.

SV

ALLMÄNT
Den här bruksanvisningen innehåller viktig information om användning och driftsättning av produkten. Läs igenom hela bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda produkten. Beakta även bruksanvisningarna till andra produkter som drivs med eller ansluts till denna produkt. Spara bruksanvisningen för senare användning eller för efterfrågande innehavare.
Om bruksanvisningen och säkerhetsanvisningarna inte beaktas kan det leda till skador på produkten och risker (skador) för användaren och personer i närheten.
Bruksanvisningen baseras på tillämpliga standarder och regler i EU. Beakta även landspecifika lagar och föreskrifter.

SYMBOLFÖRKLARING
Beakta följande symboler och signalord som finns i bruksanvisningen, på produkten och på förpackningen.

- **i** = **Information:** Nyttig extrainformation och produkten
- **!** = **Obs:** Denna anvisning varnar för alla typer av potentiella skador
- **⚠** = **Varning:** Se upp – Fara! Kan leda till allvarliga eller livshotande skador
- **CE** = Produkten överensstämmer med kraven i tillämpliga EU direktiv.
- Elektriskt och elektronisk avfall (WEEE-direktiv)

⚠ SÄKERHETSANVISNINGAR

Denna produkt kan användas av barn från 8 år och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller av personer utan tillräcklig erfarenhet av eller kunskap om produkten, såvida de har instruerats i hur produkten används och känner till farorna. Barn får inte leka med produkten. Barn får inte rengöra eller skötа produkten utan att de hålls under uppsikt.
Innan du använder Powerbank ska du följa alla instruktioner och säkerhetsanvisningar för den enhet som ska laddas. Powerbank är endast avsedd för enheter med en lämplig USB-port. Använd originalkablar eller certifierade kablar.
Koppla bort Powerbank från USB-laddaren när den är fulladdad. Ladda inte över natten. Ladda inte utan uppsikt.
För att utesluta risk för brand eller elstöt ska du skydda Powerbank mot fukt och regn! Sänk aldrig ned produkten i vatten eller andra vätskor. Ta aldrig produkten i drift om den är fuktig. Ta aldrig i den arbetande produkten med fuktiga händer.
Produkten kan skadas genom stöt, slag eller fall även från låg höjd. Behandla produkten med omsorg! Använd inte produkten om den är defekt. EXPLOSIONSFARA! Bortskaffa Powerbank enligt anvisningarna.
Använd inte produkten i områden med explosionsrisk eller där det förekommer brännbara vätskor, brännbart damm eller brännbara gaser.
Ladda produkten endast i stängda, torra och stora utrymmen, på avstånd från brännbart material och vätskor. Om detta inte följs, kan brännskador och bränder uppstå.
Produkten får endast drivas inom de effektgränser som anges i de tekniska specifikationerna.
Innan du ansluter en enhet ska du kontrollera om den kan strömförsörjas tillräckligt med laddaren.
Skydda produkten mot fukt, överhettning och smuts. Använd produkten endast i torr omgivning.
Utsätt inte produkten för extrem överbelastning, t.ex. extrem värme, kyla, brand, direkt solljus eller liknande.
Powerbank ska inte laddas och urladdas samtidigt.
Ladda din Powerbank minst var fjärde månad för att undvika att produktens livslängd förkortas.
Använd inte produkten när den ligger i förpackningen.
Öppna och modifiera inte produkten! Reparationsarbeten får endast utföras av tillverkaren eller av auktoriserad servicetekniker eller en person med jämförbar kvalifikation.
Rengöringsarbeten får endast utföras när nätkontakten dragits ur/spänningsförsörjningen kopplats från.
Rengör produkten endast med en lätt fuktad trasa och torka sedan av noggrant. Använd inte hårda borstar, vassa föremål eller skuroch lösningsmedel för att rengöra produkten.

INDICAÇÃO PARA VIAGENS DE AVIÃO (1700-0134 - POWERBANK 30000MAH)
Devido à capacidade elevada superior a 100Wh, este Powerbank não pode ser transportado na cabine do avião. Em caso de dúvida, contacte a sua companhia aérea.

TEKNISKA DATA

MODELL	1700-0132	1700-0133	1700-0134
UTEFFEKT:			
Micro USB:	5VDC	2.0A	5VDC	2.0A	5VDC	2.0A
USB Type-C:	5VDC	2.0A	5VDC	2.0A	5VDC	2.0A
			5VDC	2.0A
UTEFFEKT:			
2x USB Standard Type-A:	5 V DC	2,1 A 10,5 W (total)	5 V DC	2,1 A 10,5 W (total)	5 V DC	2,1 A 10,5 W (total)
INDIKERING			
LED -indikering för standard-funktionerna på Powerbank:	4 vita lysdioder, steg om 25 %	4 vita lysdioder, steg om 25 %	4 vita lysdioder, steg om 25 %
Antal lysdioder:	4	4	4
INTERNA CELLER:			
Nominell spänning:	3,7 V	3,7 V	3,7 V
Kapacitet:	10000 mAh	20000 mAh	30000 mAh
Energihalt	37 Wh	74 Wh	111 Wh
Cellens kemiska sammansättning:	Litjonpolymer	Litjonpolymer	Litjonpolymer
TEMPERATURER			
Driftstemperatur:	-10 °C...40 °C	-10 °C...40 °C	-10 °C...40 °C
Laddningstemperatur:	0 °C...40 °C	0 °C...40 °C	0 °C...40 °C
ALLMÄNT			
Skyddsfunktioner:	• Kortslutning • Överström • Djupurladdning • Överladdning	• Kortslutning • Överström • Djupurladdning • Överladdning	• Kortslutning • Överström • Djupurladdning • Överladdning
Leveransomfattning:	• Powerbank • Micro USB-kabel • Flerspråkig användar-handbok • Garantikort	• Powerbank • Micro USB-kabel • Flerspråkig användar-handbok • Garantikort	• Powerbank • Micro USB-kabel • Flerspråkig användar-handbok • Garantikort
Mått:	146 x 69,4 x 15,7 mm	147,5 x 70,2 x 27,7 mm	164,5 x 84,5 x 32 mm
Vikt:	226 g	409 g	625 g

MILJÖINFORMATION | AVFALLSHANTERING
Förpackning förpackningen. Papper och kartong räknas som pappersavfall, folie kan lämnas till återvinningscentral.
Avfallshantera den utttjänta produkten enligt gällande föreskrifter. Symbolen "Soptunna" hänvisar till att den elektriska produkten inte får avfallshanteras tillsammans med vanligt hushållsavfall inom EU.
Använd återlämnings- och samlingssystemen din kommun eller kontakta återförsäljaren där du köpt produkten.
Lämna produkten på en återvinningsstation för avfallshantering av utttjänta elektriska produkter. Produkten får inte kastas i hushållssoporna.
Avfallshantera använda batterier/uppladdningsbara batterier enligt lokala lagar eller bestämmelser. På så sätt bidrar du lagen och bidrar till miljöskydd.

ÄNSVARSFRISKRIVNING
Informationen i denna bruksanvisning kan ändras utan föregående meddelande. Vi ansvarar inte för direkta, indirekta, tillfälliga eller övriga skador eller följdskador som uppstår till följd av felaktig hantering/användning eller underlåtenhet att beakta informationen i denna bruksanvisning.
Tekniska ändringar förbehålls. Med förbehåll för tryckfel.

OPLYSNING TIL FLYREJSENDE (1700-0134 - POWERBANK 30000MAH)
Desværre er det ikke tilladt at medbringe denne powerbank i flykabiner på grund af den store kapacitet over 100 Wh. Hvis du er i tvivl, så henvend dig til din flyselskab.

DK

MODEL	1700-0132	1700-0133	1700-0134
INDGANG			
Micro USB:	5VDC	2.0A	5VDC	2.0A	5VDC	2.0A
USB-C:	5VDC	2.0A	5VDC	2.0A	5VDC	2.0A
Lightning:			5VDC	2.0A
UDGANG			
2x USB standard type-A:	5 VDC	2,1 A 10,5 W (i alt)	5 VDC	2,1 A 10,5 W (i alt)	5 VDC	2,1 A 10,5 W (i alt)
INDIKATOR			
LED-indikator for standardfunktioner på powerbank:	4 hvide LED'er, 25 % trin	4 hvide LED'er, 25 % trin	4 hvide LED'er, 25 % trin
Antal LED'er:	4	4	4
INTERNE CELLER			
Nominel spænding:	3.7 V	3.7 V	3.7 V
Kapacitet:	10000 mAh	20000 mAh	30000 mAh
Energiindhold:	37 Wh	74 Wh	111 Wh
Cellekemi:	Li-polymer	Li-polymer	Li-polymer
TEMPERATURER			
Driftstemperatur:	-10 °C...40 °C	-10 °C...40 °C	-10 °C...40 °C
Opladningstem-peratur:	0 °C...40 °C	0 °C...40 °C	0 °C...40 °C
GENERELT			
Sikkerhedsfunktioner:	• Kortslutning • Overstrøm • Fuld afladning • Overopladning	• Kortslutning • Overstrøm • Fuld afladning • Overopladning	• Kortslutning • Overstrøm • Fuld afladning • Overopladning
Leveringsomfang:	• Powerbank • Micro USB-kabel • Brugsanvisning på flere sprog • Garantikort	• Powerbank • Micro USB-kabel • Brugsanvisning på flere sprog • Garantikort	• Powerbank • Micro USB-kabel • Brugsanvisning på flere sprog • Garantikort
Mål:	146 x 69,4 x 15,7 mm	147,5 x 70,2 x 27,7 mm	164,5 x 84,5 x 32 mm
Vægt:	226 g	409 g	625 g

MILJØANVISNINGER BORTSKAFFELSE
Bortskaf emballagen sorteret. Pap og karton som papiraffald, folie som plastaffald.
Bortskaf det udtjente produkt iht. lovens regler. Mærningen "Skraldespand" henviser til, at gamle elektriske apparater i EU ikke må bortskaffes med dagrenovationen. Brug genbrugsstationerne i din kommune, eller kontakt forhandleren, hvor du har købt produktet.
Aflever dit produkt til bortskaffelse på en speciel genbrugsstation for el-apparater. Produktet må ikke bortskaffes med dagrenovationen.
Brugte batterier/akkumulatorer skal altid bortskaffes i overensstemmelse med lokale love eller krav. På denne måde overholder du loven og yder et bidrag til beskyttelsen af miljøet.

ANSVARSFRASKRIVELSE
De oplysninger, som denne betjeningsvejledning indeholder, kan ændres uden forudgående varsel. Vi hæfter ikke for direkte, indirekte, tilfældige eller andre skader eller følgeskader, der er opstået pga. ukorrekt håndtering/forkert brug eller manglende overholdelse af de informationer, som denne brugsanvisning indeholder.
Der tages forbehold for tekniske ændringer. Vi hæfter ikke for tryktejl.

FI

YLEISTÄ
Tässä käyttöohjeessa on tärkeitä tietoja tämän tuotteen käyttöstä ja käyttönotosta.
Lue koko käyttöohje huolellisesti läpi ennen tuotteen käyttöönottoa. Lue myös niiden laitteiden käyttöohjeet, joita käytät tämän tuotteen kanssa tai jotka liitetään tähän tuotteeseen. Säilytä käyttöohje myöhempää käytöstä tai seuraavaa omistajaa varten.
Jos käyttöohjetta ja turvallisuusohjeita ei otetta huomioon, tuotteeseen voi syntyä vaurioita tai sen käyttöä ja muut henkilöt voivat vaarantua (loukkaantumiset).
Käyttöohje perustuu Euroopan unionin voimassa olevin standardeihin ja sääntöihin. Ota tässä huomioon myös käyttömaassa voimassa olevat lait ja ohjesäännöt.

MERKKIEN SELITYS
Ota huomioon seuraavat merkit ja sanat, joita käytetään käyttöohjeessa, tuotteessa ja sen pakkauksessa.

- **i** = **Tiedoksi:** Hyödyllinen lisätieto tuotteesta
- **!** = **Huomautus:** Tämä huomautus varoittaa kaikentyyppisistä mahdollisista vahingoista
- **⚠** = **Varoitus:** Huomio – vaara! Voi johtaa vakavaan tapaturmiin tai kuolemaan
- **CE** = Tuote vastaa EU direktiivien vaatimuksia.
- Sähköromu (WEEE-direktiivi)

⚠ SÄKERHETSANVISNINGAR

Denna produkt kan användas av barn under 8 år och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller med begränsad erfaring och mangelnde viden, såfremt de er undervist i produktets sikre brug og kender risiciene. Børn må ikke lege med produktet. Rengøring og vedligehold må ikke udføres af børn uden opsyn.
Læs alle brugs- og sikkerhedsanvisninger for det udstyr, der skal oplades, inden powerbank bruges. Powerbank kan kun bruges til udstyr med et passende USB-kontakt. Brug originale eller certificerede kabler.
Adskil powerbank og USB-oplader, når den er ladet helt op. Må ikke oplades natten over. Må ikke oplades uden opsyn.
Beskyt powerbank mod fugt og regn for at undelukke brandfare eller risikoen for elektrisk stød! Dyp aldrig produktet i vand eller i andre væsker. Et tugtigt produkt må aldrig tages i brug. Produktet må ikke anvendes med fugtige hænder.
Produktet kan tage skade af stød, slag eller fald selv fra lav højde. Produktet skal behandles med omhu! Beskadiget udstyr må ikke anvendes. FARE FOR EKSPLOSION! Powerbank skal bortskaffes ifølge anvisningerne.
Må aldrig bruges i eksplosionsfarlige omgivelser, hvor der befinder sig brændbare væsker, støv eller gasser.
Produktet må kun oplades i lukkede, tørre og tilstrækkeligt store rum, med god afstand til brændbare materialer og væsker. Hvis ikke, kan der opstå forbrændinger og brande.
Produktet må kun anvendes inden for de effektgrænser, der er frigivet i de tekniske data.
Kontroller inden tilslutning af en terminal, om denne kan forsynes tilstrækkeligt med opladerens strømafgivelse.
Beskyt produktet mod fugt, overophedning og snavs. Må kun anvendes i tørre omgivelser.
Produktet må aldrig udsættes for ekstreme belastninger, som f.eks,. ekstrem varme, kulde, brand, direkte sollys etc.
Powerbank må ikke oplades og aflades samtidigt.
Oplad som minimum din powerbank hver 4. måned for at opretholde dens levetid.
Må ikke bruges i emballagen.
Produktet må hverken åbnes eller modificeres! Reparationer må kun gennemføres af producenten eller af en af producenten autoriseret servicetekniker eller en person med tilsvarende kvalifikationer.
Må kun rengøres, når nætstikket er trukket / afbrudt strømforsyning.
Må kun rengøres med en let fugtet klud, tør godt efter. Brug ikke hårde børster eller skarpe genstande til rengøring.

IT

GENERALITÀ
Le presenti istruzioni contengono importanti informazioni relativamente all'utilizzo e alla messa in funzione del presente prodotto.
Prima di mettere in funzione il prodotto, leggere accuratamente il manuale d'uso per intero. Leggere anche le istruzioni per l'uso degli altri dispositivi che vengono utilizzati o collegati con questo prodotto. Conservare le istruzioni per un uso futuro o per i proprietari successivi.
La mancata osservanza delle presenti istruzioni per l'uso e delle avvertenze di sicurezza può provocare danni a prodotto e persone e/o pericoli per l'utente e altre persone.
Le istruzioni per l'uso fanno riferimento alle norme e regole in vigore nell'Unione Europea. Osservare in merito anche le leggi e le direttive specifiche del paese estero di destinazione.

SPIEGAZIONE DEI SIMBOLI
Osservare i seguenti simboli e termini utilizzati nelle istruzioni per l'uso, sul prodotto e sulla confezione.

- **i** = **Informazione:** Utili informazioni aggiuntive sul prodotto
- **!** = **Nota:** Questa nota avvisa su possibili danni di qualsiasi tipo
- **⚠** = **Avvertimento:** Attenzione – Pericolo! Può provocare lesioni gravi o letali
- **CE** = Il prodotto è conforme ai requisiti della direttiva UE.
- Rottame elettrico (direttiva WEEE)

⚠ AVVERTENZE DI SICUREZZA

Questo prodotto non può essere utilizzato da bambini di età inferiore a 8 anni e da persone con facoltà fisiche, sensoriali o mentali limitate o senza la necessaria esperienza e conoscenza, a meno che non siano state istruite sull'uso in sicurezza del prodotto e informate sui pericoli connessi. I bambini non devono giocare con il prodotto. Non affidare pulizia e manutenzione ai bambini se non sorvegliati.
Prima di utilizzare il Powerbank, leggere tutte le istruzioni e le avvertenze di sicurezza relative al dispositivo da ricaricare. Il Powerbank è concepito soltanto per dispositivi dotati di ingresso USB adatto. Utilizzare cavi originali o certificati.
Una volta che il Powerbank è completamente ricaricato, scollegarlo dal caricatore USB. Non ricaricare durante la notte. Non ricaricare se non sorvegliato.
Per escludere il rischio di incendio o scossa elettrica, proteggere il Powerbank da umidità e pioggia! Non immergere mai il prodotto in acqua o altri liquidi. Non utilizzare mai l'apparecchio quando è umido. Non utilizzare mai l'apparecchio con le mani bagnate.
Il prodotto, se subisce colpi, urti o cade a terra anche ad altezze basse, si può danneggiare. Maneggiare il prodotto con cautela! Non utilizzare più il dispositivo se danneggiato. PERICOLO DI ESPLOSIONE! Smaltire il Powerbank secondo le relative istruzioni.
Non impiegare mai in ambienti a rischio di esplosione, in cui sono presenti liquidi, polveri o gas infiammabili.
Il prodotto deve essere ricaricato soltanto in ambienti chiusi, asciutti e spaziosi, lontano da materiali e liquidi infiammabili. La mancata osservanza di quest'avvertenza può provocare incendi e ustioni.
Utilizzare il prodotto esclusivamente entro i relativi limiti di prestazione indicati nei dati tecnici.
Prima di collegare un terminale, verificare che possa essere alimentato sufficientemente con la corrente erogata dal caricabatteria.
Proteggere il prodotto da umidità, surriscaldamento e sporcizia. Impiegarlo soltanto in ambienti asciutti.
Non esporre mai il prodotto a sollecitazioni estreme, ad es. calore, freddo estremo, incendio, raggi solari diretti ecc.
Non effettuare la ricarica e lo scaricamento del Powerbank simultaneamente.
Ricaricare il Powerbank almeno ogni 4 mesi per mantenerne la durata di vita.
Non utilizzarlo all'interno della confezione.
Non aprire né modificare il prodotto! I lavori di riparazione devono essere effettuati esclusivamente dal produttore o da un tecnico di assistenza incaricato dal produttore, oppure da una persona dotata di una qualifica equivalente.
Effettuare i lavori di pulizia esclusivamente con il connettore di rete scollegato, ovvero con l'alimentazione elettrica disinserita.
Effettuare la pulizia esclusivamente con un panno leggermente inumidito, infine asciugare a fondo. Non usare spazzole dure od oggetti taglienti, né abrasivi o solventi.

AVVERTENZA PER CHI VIAGGIA IN AEREO (1700-0134 - POWERBANK 30000MAH)
A causa della sua elevata capacità di oltre 100 Wh, questo Powerbank non è ammesso nella cabina dell'aereo. In caso di dubbi si prega di rivolgersi alla compagnia aerea.

DATI TECNICI

MODELLO	1700-0132	1700-0133	1700-0134
INGRESSO			
Micro-USB:	5VDC	2.0A	5VDC	2.0A	5VDC	2.0A
USB tipo C:	5VDC	2.0A	5VDC	2.0A	5VDC	2.0A
Lightning:	-	-	5VDC	2.0A
USCITA			
2x USB standard tipo A:	5VDC	2,1A 10,5W (totale)	5VDC	2,1A 10,5W (totale)	5VDC	2,1A 10,5W (totale)
INDICAZIONE			
Spia LED per la funzioni standard del Powerbank:	4 LED bianchi, incrementi 25%	4 LED bianchi, incrementi 25%	4 LED bianchi, incrementi 25%
Numero di spie LED:	4	4	4
CELLE INTERNE			
Tensione nominale:	3,7 V	3,7 V	3,7 V
Capacità:	10000 mAh	20000 mAh	30000 mAh
Contenuto ener-getico:	37 Wh	74 Wh	111 Wh
Composizione chimi-ca delle celle:	Polimeri di litio	Polimeri di litio	Polimeri di litio
TEMPERATURE			
Temperatura di esercizio:	-10 °C...40 °C	-10 °C...40 °C	-10 °C...40 °C
Temperatura di carica:	0 °C...40 °C	0 °C...40 °C	0 °C...40 °C
GENERALITÀ			
Funzioni di protezione:	• Cortocircuito • Sovracorrente • Scarica completa • Sovraccarica	• Cortocircuito • Sovracorrente • Scarica completa • Sovraccarica	• Cortocircuito • Sovracorrente • Scarica completa • Sovraccarica
Dotazione:	• Powerbank • Cavo Micro-USB • Istruzioni per l'uso in diverse lingue • Certificato di garanzia	• Powerbank • Cavo Micro-USB • Istruzioni per l'uso in diverse lingue • Certificato di garanzia	• Powerbank • Cavo Micro-USB • Istruzioni per l'uso in diverse lingue • Certificato di garanzia
Dimensioni:	146 x 69,4 x 15,7 mm	147,5 x 70,2 x 27,7 mm	164,5 x 84,5 x 32 mm
Peso:	226 g	409 g	625 g

NOTA AMBIENTALE | SMALTIMENTO
Smaltire la confezione conformemente al tipo di materiale. La carta e il cartone tra la carta usata; raccolta differenziata per pellicola.
Smaltire il prodotto inutilizzabile secondo le disposizioni di legge. Il contrassegno „bidone dell'immondizia" indica che nell'UE le apparecchiature non devono smaltire insieme ai normali rifiuti domestici. Rivolgersi ai centri di ritiro o raccolta del proprio comune oppure al rivenditore presso il quale si è acquistato il prodotto.
Per smaltire il prodotto, conferirlo a un centro di raccolta specifico per apparecchiature usate. Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici.
Smaltire le batterie usate sempre nel rispetto delle norme di legge o dei requisiti locali.
In questo modo si attenta ai vostri obblighi legali e fornite il vostro contributo alla tutela dell'ambiente.

DISCLAIMER DI RESPONSABILITÀ
Le informazioni contenute nelle presenti istruzioni per l'uso possono essere modificate senza preavviso. Non ci assumiamo nessuna responsabilità per danni diretti, indiretti, casuali o di qualsiasi altro genere, riconducibili a un utilizzo scorretto dell'apparecchio o alla mancata osservanza delle informazioni contenute in queste istruzioni per l'uso.
Con riserva di modifiche tecniche. Non ci assumiamo nessuna responsabilità per eventuali errori di stampa.

NL

ALGEMEEN
Deze gebruiksaanwijzing bevat belangrijke informatie over het gebruik en de ingebruiknamen van dit product.
Lees voordat u het product in gebruik neemt de complete gebruiksaanwijzing zorgvuldig door. Daarbij moet ook de gebruiksaanwijzing van andere apparaten worden gelezen, die in combinatie met dit product gebruikt of op dit product aangesloten worden. Bewaar deze gebruiksaanwijzing voor later gebruik of voor de volgende eigenaar.
Bij het niet in acht nemen van de gebruiksaanwijzing en de veiligheidsinstructies kan er schade aan het product en gevaar (letsel) voor de gebruiker en andere personen ontstaan.
De gebruiksaanwijzing heeft betrekking op de geldige normen en regels van de Europese Unie. Hiervoor ook de landspecifieke wetten en richtlijnen in het buitenland in acht nemen.

BETEKENIS VAN DE SYMBOLEN
Let op de onderstaande tekens en woorden die in de gebruiksaanwijzing, op het product en op de verpakking worden gebruikt.

- **i** = **Informatie:** Nuttige aanvullende informatie over het product
- **!** = **Opmerking:** Deze opmerking waarschuwt voor allerlei mogelijke schad
- **⚠** = **Waarschuwing:** Let op – risico! Kan ernstig of dodelijk letsel veroorzaken
- **CE** = Het product voldoet aan de eisen van de EU richtlijnen.
- Elektroschrot (WEEE-richtlijn)

⚠ VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Dit product mag door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of mentale vermogens of weinig ervaring en/of kennis worden gebruikt indien zij onder toezicht staan of over een veilig gebruik van het apparaat worden geïnstrueerd en de mogelijke gevaren kennen. Kinderen mogen niet met het product spelen. De reiniging en het onderhoud niet door kinderen laten uitvoeren als zij niet onder toezicht staan.
Neem bij gebruik van de powerbank alle aanwijzingen en veiligheidsvoorschriften van het op te laden apparaat in acht. De powerbank is alleen geschikt voor apparaten met een passende USB-ingang. Gebruik de originele of een gecertificeerde kabel.
Als de powerbank volledig is opgeladen, koppel deze dan los van de USB-oplader. Niet gedurende de nacht opladen. Niet onbeheerd opladen.
Om brandgevaar c.q. het gevaar van een elektrische schok uit te sluiten, moet de powerbank tegen vocht en regen worden beschermd! Het product nooit in water of andere vloeistoffen onderdompelen. Gebruik nooit een vochtig apparaat. Pak het apparaat nooit met vochtige handen vast.
Het product kan door stoten, schokken of een val van zelfs geringe hoogte beschadigd worden. Behandel het product met zorg! Blijf een beschadigd apparaat niet langer gebruiken. EXPLOSIEGEVAAR! Voer de powerbank overeenkomstig de voorschriften af als afval.
Nooit in een explosiegevaarlijke omgeving gebruiken, waar brandbare vloeistoffen, stof of gassen aanwezig zijn.
Het product mag uitsluitend in gesloten, droge en grote ruimtes opgeladen worden, ver van brandbare materialen en vloeistoffen. Het niet naleven kan brandwonden en brand veroorzaken.
Gebruik het product alleen binnen de in de technische specificatie aangegeven vermogensgrenzen.
Controleer vóór het aansluiten van een eindapparaat of het voldoende kan worden gevoed met de stroomafgifte van de oplader.
Bescherm het product tegen vocht, oververhitting en vuil. Gebruik het alleen in een droge omgeving.
Het product nooit aan extreme belastingen zoals bijv. extreme hitte, kou, vuur, direct zonlicht enz. blootstellen.
Gebruik de powerbank niet voor het tegelijkertijd opladen en ontladen.
Laad de powerbank, om de levensduur te behouden, tenminste iedere 4 maanden op.
Niet gebruiken terwijl het product nog in de verpakking zit.
Product niet openen of modificeren! Reparatiewerkzaamheden mogen alleen door de producent of een daardoor aangewezen servicemonteur of een vergelijkbaar gekwalificeerde persoon worden uitgevoerd.
Reinigingswerkzaamheden alleen uitvoeren als de stekker uit het stopcontact is getrokken/de voedingsspanning onderbroken is.
Reinigingswerkzaamheden alleen met een licht vochtige doek uitvoeren, vervolgens goed droog wrijven. Gebruik voor het reinigen geen scherpe voorwerpen en ook geen schuur- of oplosmiddelen.

INSTRUCTIES VOOR PASSAGIERS OP VLIEGREIZEN (1700-0134 - POWERBANK 30000MAH)
In verband met de grote capaciteit van meer dan 100 Wh is het niet toegestaan om deze powerbank mee te nemen in de cabine. Vraag het in geval van twijfel na bij de luchtvaartmaatschappij.

TECHNISCHE GEGEVENS

MODEL	1700-0132	1700-0133	1700-0134
INGANG			
Micro USB:	5VDC	2.0A	5VDC	2.0A	5VDC	2.0A
USB type-C:	5VDC	2.0A	5VDC	2.0A	5VDC	2.0A
Lightning:			5VDC	2.0A
UITGANG			
2x USB standard type-A:	5 VDC	2,1 A 10,5 W (totaal)	5 VDC	2,1 A 10,5 W (totaal)	5 VDC	2,1 A 10,5 W (totaal)
WEERGAVE			
LED-aanduiding voor de standaard-functies van de powerbank:	4 witte LED's, stappen van 25%	4 witte LED's, stappen van 25%	4 witte LED's, stappen van 25%
Aantal LED's:	4	4	4
INTERNE CELLEN			
Nominale spanning:	3,7 V	3,7 V	3,7 V
Capaciteit:	10000 mAh	20000 mAh	30000 mAh
Energiewaarde:	37 Wh	74 Wh	111 Wh
Celchemie:	Li-polymeer	Li-polymeer	Li-polymeer
TEMPERATUREN			
Bedrijfstemperatuur:	-10 °C...40 °C	-10 °C...40 °C	-10 °C...40 °C
Oplaadtemperatuur:	0 °C...40 °C	0 °C...40 °C	0 °C...40 °C
ALGEMEEN			
Beveiligingsfuncties:	• kortsluiting • te hoge stroom-sterkte • diepontlading • overladen	• kortsluiting • te hoge stroom-sterkte • diepontlading • overladen	• kortsluiting • te hoge stroom-sterkte • diepontlading • overladen
Leveringsomvang:	• Powerbank • micro-USB-kabel • Gebruiksaanwijzing in meerdere talen • Garantiekaart	• Powerbank • micro-USB-kabel • Gebruiksaanwijzing in meerdere talen • Garantiekaart	• Powerbank • micro-USB-kabel • Gebruiksaanwijzing in meerdere talen • Garantiekaart
Afmetingen:	146 x 69,4 x 15,7 mm	147,5 x 70,2 x 27,7 mm	164,5 x 84,5 x 32 mm
Gewicht:	226 g	409 g	625 g

INSTRUCTIES VOOR HET MILIEU | VERWIJDERING
De verpakking naar soort als afval afvoeren. Papier en karton bij het oud papier, folie bij het herbruikbaar afval.
Behandel het onbruikbare product overeenkomstig de wettelijke bepalingen als afval. De aanduiding „vuilnisbak" wijst erop dat elektrische apparaten in de EU niet met het normale huisvuil verwijderd mogen worden. Gebruik de teruggave- en inzamelsystemen in uw gemeente of neem contact op met de dealer waar het product gekocht is.
Geef het apparaat voor de verwijdering af bij een speciale inzamelplaats voor oude apparaten. Het product niet als huisvuil behandelen.
Gebruikte batterijen/accu's altijd in overeenstemming met de plaatselijke wetten of eisen afvoeren. Zo kunt u aan uw wettelijke verplichtingen voldoen en uw bijdrage aan de bescherming van het milieu leveren.

UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID
De in deze gebruiksaanwijzing opgenomen informatie kan zonder aankondiging vooraf worden gewijzigd. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor directe, indirecte, toevallige of overige schade of vervolgschade, die door ondeskundig/verkeerd gebruik of door het niet naleven van de in deze gebruiksaanwijzing aanwezige informatie ontstaat.
Technische wijzigingen voorbehouden. Voor drukfouten zijn wij niet aansprakelijk.

NO

GENERELT
Denne bruksanvisningen inneholder viktige oplysninger vedrørende bruk og ibrugtagning af dette produkt. Læs hele bruksanvisningen omhyggeligt igennem, inden produktet tages i brug. Læs også brugsanvisningerne for de andre produkter, der skal anvendes sammen med powerbank, eller som tilsluttes powerbank. Opbevar brugsanvisningen til senere brug eller til evt. senere brugere.
Overholdes denne brugsanvisning og sikkerhedsanvisningerne ikke, kan der opstå skader på produktet og risiko (personskade) for brugeren og andre personer.
Betjeningsvejledningen baserer på gældende standarder og regler i den Europæiske Union. Følg også de landespecifikke love og regler i brugslandet.

SIGNATURFORKLARING
Bemærk følgende symboler og ord, der anvendes på produktet og på emballagen.

- **i** = **Information:** Nyttig ekstrainformation til produktet
- **!** = **Henvisning:** Denne henvisning advarer mod alle typer mulige skader
- **⚠** = **Waarschuwing:** Pas på- fare! Kan medføre alvorlige kvæstelser eller livsfare
- **CE** = Produktet overholder kravene i EU direktiverne.
- Elektroskrot (WEEE-direktiv)

⚠ SIKKERHEDSANVISNINGER

Dette produkt må anvendes af børn under 8 år og af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og manglende viden, såfremt de er undervist i produktets sikre brug og kender risiciene. Børn må ikke lege med produktet. Rengøring og vedligehold må ikke udføres af børn uden opsyn.
Læs alle brugs- og sikkerhedsanvisninger for det udstyr, der skal oplades, inden powerbank bruges. Powerbank kan kun bruges til udstyr med et passende USB-kontakt. Brug originale eller certificerede kabler.
Adskil powerbank og USB-oplader, når den er ladet helt op. Må ikke oplades natten over. Må ikke oplades uden opsyn.
Beskyt powerbank mod fugt og regn for at undelukke brandfare eller risikoen for elektrisk stød! Dyp aldrig produktet i vand eller i andre væsker. Et tugtigt produkt må aldrig tages i brug. Produktet må ikke anvendes med fugtige hænder.
Produktet kan tage skade af stød, slag eller fald selv fra lav højde. Produktet skal behandles med omhu! Beskadiget udstyr må ikke anvendes. FARE FOR EKSPLOSION! Powerbank skal bortskaffes ifølge anvisningerne.
Må aldrig bruges i eksplosionsfarlige omgivelser, hvor der befinder sig brændbare væsker, støv eller gasser.
Produktet må kun oplades i lukkede, tørre og tilstrækkeligt store rum, med god afstand til brændbare materialer og væsker. Hvis ikke, kan der opstå forbrændinger og brande.
Produktet må kun anvendes inden for de effektgrænser, der er frig