HOME DECORATORS COLLECTION

Installation Instructions
For Assistance, Call: 1-800-990-3663
www.homedepot.ca

Product Description Type
12 x 3 mm Attached Pad
Laminate Flooring

Grade Levels
Home Grade, On Grade, Suspended, Below Grade

Warranty
25 Year Residential
5 Year Light Commercial

Installation Method
Floating

CAUTION: ASBESTOS IN EXISTING FLOOR: Home Decorators Collection's product does not contain asbestos. Existing installed resilient flooring and asphaltic adhesive may contain asbestos fibers or crystalline silica. Do not sand, dry sweep, dry scrape, drill, saw, break-out, or otherwise disturb existing resilient flooring, backing, lining felt, asphaltic "cutback" adhesive or other adhesive. See "Recommended Work Practices for Removal of Resilient Floor Coverings" if it's unsure for detailed information and instructions on removing all resilient covering structures.

Safety and Health Precautions

Power tools can be dangerous. Operate in strict accordance to manufacturer's operating instructions and safety precautions. Unsafe and improper use can cause serious injuries. Avoid inhalation and exposures to wood dust by mechanical means and by wearing personal protective equipment. Wear appropriate personal protective equipment (PPE) which includes but is not limited to approved dust masks, safety goggles and work gloves.

Warranty

Home Decorators Collection comes with a manufacturer Limited Wear Warranty. The warranty applies to the original purchaser of the flooring for the duration of the stated warranty from the date of purchase.
Manufacturer guarantees that:
- The floor purchased by the owner will not wear through.
- The surface of the finish will not fade.
- The surface of the plank will not fade or discolour, due to natural or artificial lightning.

Pre-Installation

OWNER/INSTALLER RESPONSIBILITY

The owner is advised to let some during the installation for consultation/decision. The owner and installer should discuss installation and layout to maximize satisfaction. If this is not possible, consultation should be done prior to installation. Installers should be familiar with installation guidelines. The owner/installer assumes all responsibility for product quality at completion installation.
Please inspect the flooring planks carefully for any possible damage or defects before installation. During installation, inspect the appearance and quality of the flooring. Do not install any planks that appear to be defective. Cut pieces may be used for starting and ending accordance. No compatible engineering visual defects will be accepted after the flooring is installed. If you discover apparent defects in the flooring panels you should stop the installation immediately and call us at 1-800-990-3460.
It is recommended that kitchen cabinets be installed prior to installing laminate flooring. Install the plank up to the kick plate of the cabinets, leaving a minimum 1/2 in. expansion space. Cover the expansion space with a quarter round moulding.
Laminate flooring is not warranted for any defects that occur after the first 5 years. Labour costs from the first purchase may vary beyond your expectations.
This product is manufactured according to strict quality standards. An additional 10% should be factored in for cutting wastage and grading allowances.
Squeaking and clicking noises are the result of interactions among flooring, joists and subfloors when they move. Limiting the movements of the flooring system usually eliminates most of these noises. Sometimes, it is impossible to eliminate noises completely and minor squeaking or clicking noises are to be accepted as normal flooring phenomenon.
Please read all instructions carefully before you begin. Failure to do so may alter or filter it is an incorrect installation practice of flooring installation and it should be accepted as normal by the home owner.
To assure the warranty is not inadvertently voided, before proceeding with any activity that is not covered in this manual, please contact our Customer Support Team at 1-800-990-3460.

ACCLIMATION AND IN-SERVICE CONDITIONS

NOTE: To obtain accurate moisture content readings, one must use a moisture meter designed for use with flooring.

Acclimation is the process of adjusting (conditioning) the moisture content of flooring to the environment in which it is expected to perform. The flooring is fully acclimated when its moisture content and dimensions (width and length) are stable. For example, the dimensions of flooring will change with the seasons of the year. Flooring will shrink in the winter and swell in the summer. It is necessary to reach fully acclimated stage. Acclimation time varies depending on geographical area, interior climate control system and time of the year. Store unopened boxes flat in the room where the flooring is to be installed. Minimum acclimation time is 48 hours.

SUBFLOOR REQUIREMENTS

- Remove any existing doors/previous floor covering (tint carpet, resilient tile, etc.).
- Variance of level: subfloor must exceed 3 mm per 1 m (3/16 in. in a 3 ft. span). High spots can be removed by grinding; depressions can be filled with patching compound formulated for use in floor installation.
- Subfloor must be clean, dry, smooth, flat, free of any substances that may, in the author, if necessary, scrape and sweep away before the installation, no archaisms of nails, debris, or residue will remain.
- Be free from moisture related conditions which can damage the installed flooring.
- Be structurally sound and capable of supporting the flooring and subject to supporting beams. Re-deflection of the subfloor is allowed. Subfloor must be in compliance with the local building code.
- Crawl space should be dry and well-vented as per local building code.

Concrete Subfloors must:
- New concrete slab must cure for at least 60 days.
- Be at least 3 in. above the highest known water level between the ground and the concrete.
- Have moisture content strength of 2000 psi.
- A new concrete floor must dry at least 1 week per 1 cm (3/8 in.) thickness by 4 cm (1.5 in.). Thicknesses over 8 cm (3 in.) may require longer drying time. For example, a 4 cm (1.5 in.) slab will dry in 4 weeks. Allow more time for thicker slabs.
- Be free from moisture related conditions which can damage the installed flooring.

CONCRETE MOISTURE

NOTE: Concrete moisture content may be unacceptable at the time of the test. These tests do not guarantee a perpetual "dry" concrete slab. The concrete slab moisture content can vary at other times of the year. We are not responsible for moisture-related damage to installed flooring.

Test all concrete subfloors for moisture content and document the results. Visual checks are not reliable.
Perform tests on locations around exterior doorways, near walls, below grade entrances/doorways, near foundation walls and in the center of the room. Minimum sample size is 3 samples per 1000 sq. ft. of area and one test for every additional 1000 sq. ft. thereafter.
Concrete moisture content must be tested with one of the following:
- Less than 3 pounds water vapour per 1000 sq. ft. per 24 hours (as per ASTM F 1869).
- The installed content must be less than 2.5% CM method or less than 5 lbs/24 hour per 1000 sq. ft.

Helpful Pointers

- Make sure your work area is well lit. Good visibility ensures that color is consistent and that visually defective planks are detected and removed.
- The minimum length of the first and last plank in a row is 8 in. (20 cm) and must be less than 12 in., adjust the length of the first plank. The remainder of the last plank can be used as a starter board on the following row.
- Using a shorter piece at undercut door jams will help when fitting flooring in place.

Preparing for Installation

HDC Laminate flooring is designed to be installed floating. Under no circumstances should flooring panels be glued, nailed, screwed or otherwise adhered (e.g. door stopper, closet track) to the subfloor, or any fixed objects.

HDC Laminate flooring needs room to expand. An expansion gap of 10–15 mm (3/8 in. to 5/8 in.) should always be left around the perimeter of the room (e.g. between the flooring panels and the walls and any other fixed elements, such as heating pipes or door jambs). This expansion gap can be covered up with baseboards.

Do not install flooring panels in areas where the temperature is below 15°C (59°F) or above 32°C (90°F). Extreme temperature, adjoining rooms, hallways and doorways. T-Mouldings must be used in rooms measuring more than 8 m (26 ft.) in the direction of the panel length and more than 8 m (26 ft.) in the direction of the panel width.

Installation should be carried out in a room temperature of between 18°C (65°F) and 24°C (75°F) and a humidity of at least 15% (65°F). The relative humidity in the room should be 30–50 %. The temperature difference between the flooring panels and the subfloor should not exceed 12 degrees.

Flooring panels should preferably be installed longitudinally throughout the main light source.

Avoid narrow pieces at the finish wall. Measure the distance between the starting wall and the finish wall. Divide this number by the width of the laminate flooring panels. The remainder must be greater than 8.0 cm (3.0 in.).

If the remainder is smaller than 8.0 cm (3.0 in.), please cut 8.0 cm (3.0 in.) + remainder. Radiant heated subfloors must be installed according to the manufacturer's instructions.

Your HDC Laminate flooring can be walked on immediately following installation. As soon as part of the laminate flooring has been installed, the furniture can be moved onto the finished installation.

Floating Installation

1. INSTALLING THE FIRST ROW
- Remove the tongue from the first row of panels from the straightest wall (Fig. 1A). If possible, install the first row panels/plank to the floor joists (Fig. 1B).
- Use a pencil and a carpenter's scribe rule/ divider to remove both the short and long side tongues from the plank to allow expansion. Cut the panels with the groove sides (Fig. 1C).
- Use a jigsaw to cut the panels. Be careful not to damage or complete the first row/ install the planks from left to right (Fig. 1D).
- Place 10 in. - 50 in. spacers between the wall and the panels/planks (Fig. 1E). Use 8.0 mm to 15 mm spacers along the perimeter (Fig. 1F).
- Adjust the planks by using a tapping block as shown (Fig. 1G). Remove the spacers after the installation.

this process until the last plank has to be row is marked.

2. COMPLETING A ROW
- When cutting a plank used for completing a row be sure to allow an expansion gap, i.e. 1/8 in. gap, once the plank is installed (Fig. 2A).
- Use a pull bar instead of a tapping block to force the last plank in the row into place. Place the pull bar against the groove on the cut piece to ensure the joint is tight. It may be used to pull the last row.

3. INSTALLING THE SECOND AND REMAINING ROWS
- Begin the second row with the piece cut off from the first row. The tongue is also the groove of the plank in row 2 (Fig. 2B). Interlock pressed grooves (towards the previous row) of the second plank with the tongue of the first plank and lower the plank to the floor (Fig. 2C). Be sure that the groove is flat on the floor. If the tongue is only partially inserted into the groove (Fig. 2D).
- Install the next plank by placing it near the previous plank in the row and tuning it flat to the floor while pressing it tightly. Be sure to remove the short ends of planks 6 and 12 (Fig. 2E).
- Once the plank is lying flat, gently tap the plank as described in the first row to ensure a tight fit (Fig. 2F).
- Placing the tapping block on clean floor (i.e. face rather end), tap lightly along the long side to ensure the joint is tight. Remove the tapping block (Fig. 2G). Continue by tapping in row of remainder from row damage the joint.
- Continue laying the floor from left to right, as described in the first row (Fig. 2H). Be sure to stagger the end tongue from any floor joints used in starting a new row. Trim the planks to be used in the final row to the desired width. Be sure to allow the expansion gap (a minimum of 8.0 in. - 1.0 in. between the planks and the wall. Install the final row as described in the previous steps (Fig. 2H).

4. INSTALLING THE LAST ROW
- Measure the width of the last row, angle panels (eg. under a doorframe or cabinet), and mark cut away the locking edge of the fit of the bottom groove using a pencil and scribe rule (Fig. 3A). Remove the locking tongue and groove. Then tighten the panels gently with the use of a pull bar (Fig. 3B).

Completing the Installation

- Clean the floor.
- Use matching putty where necessary.
- Install or reinstall all wall trim pieces. Nail them through the wall, but not to the subfloor to avoid restricting the expansion gap.
- Reinstall doors, door stops, and thresholds that were removed.
- All doorways, transitions should be used to protect the edges of the floor and to provide a decorative transition from one floor type to another. If the floor is to be covered, use a breathable material such as cardboard. Do not cover with plastic.

Care and Maintenance

DAILY MAINTENANCE

- Remove dust, debris and vacuum your floor regularly to remove any particles that could cause abrasion or scratch your floor.

CAUTION: Vacuums with a beater bar or power rotary brush head can damage a floor and should never be used.

- Use a damp mop to remove spots and wet. Apply appropriate cleaning solution to the cleaning cloth / mop. Do NOT apply directly to the floor.
- For lightly soiled areas, clean with distilled water.
- For moderately soiled areas, use a mild solution of isopropyl (rubbing alcohol) and distilled water. Dilute the mixture by mixing one cup (250 ml) of isopropyl alcohol to one gallon (4 litres) of distilled water. Apply the solution to the cleaning cloth and wipe the floor in the direction of the planks. For extreme cases, a solution of mild polish remover (ground up nut shells) and distilled water can be used.
- HINT: For best results, clean the floor in the same direction of the planks. When the cleaning cloth/mop becomes soiled, rinse or replace it with a clean one. Allow the floor to dry completely before walking on it or replacing furniture.
- Do NOT leave any amount of liquids standing on the floor. Clean any wet spills immediately.
- Do NOT wax or steam cleaner.
- Do NOT use any cleaning agents on the floor with wetter or liquid cleaners. Liquid can seep between the planks and damage.
- Do NOT use any cleaning agents containing wax, polish, abrasive cleaners, or cleaning solutions that may leave a residue on protective film or enhance on wax or abrasive cleaners.
- Do NOT use steel wool or any scouring powders which will scratch the surface.

DRAWERS OR OFF-THEIR FLOOR CARE PRODUCTS

If none of the above are effective and you choose to use a store bought product, test the product in a non-conspicuous area (i.e., closet, behind a door) before applying to the entire floor.

PREVENTATIVE MAINTENANCE

- Protect your floor when using a dolly for moving furniture or appliances. Protective sheets and/or plywood may be needed. Never slide or drag heavy objects across the floor surface.
- Use protective mats beneath rolling chairs and keep furniture casters clean.
- Keep pets' nails trimmed.
- Use protective mats on entry doors, sculpture or exceptionally pointy heels before walking on the floor.
- Place soft mats and area rugs in room traffic areas and entrances.

CLIMATE MAINTENANCE

NOTE: It is the owners responsibility to maintain their home per the manufacturer's guidelines.

- Maintain a relative humidity in your home between 30% range. During seasonally extreme flooring, dimensions will be affected by opening levels of humidity. If the relative humidity is 30% or less, it is important that people walking in the home will create static electricity.
- **Dry Climates:** A humidifier is recommended to maintain humidity levels. Wood shows and electric heat tend to create very dry conditions during the winter months. This will cause shrinkage and cracks between planks.
- **Humid, Wet Climates:** Use of an air conditioner, heater or dehumidifier may be required in order to maintain proper manufacturer recommended levels. If prevented excessive expansion during the humid summer months.

FLOOR REPAIR

- Very light and small surface scratches can be repaired with a staining "touch up" pen of the appropriate color.
- Slightly deeper scratches can be repaired by rubbing the scratch with the grain of the wood with a putty knife. Wipe off excess putty.

Instructions d'installation	Description du produit Revêtement de sol en stratifié à plancher flottant 12 mm x 3 mm	Niveaux d'installation Au rez-de-chaussée, au-dessus ou au-dessous du niveau du sol	Garantie Garantie résidentielle de 25 ans Garantie légère de 5 ans	Mode d'installation Flottant

ATTENTION : PRÉSENCE D'AMIANTE DANS LE PLANCHER EXISTANT : Le produit de Home Decorators Collection ne contient pas d'amiante. Les revêtements de sol souples installés existants et les adhésifs asphaltiques peuvent contenir des fibres d'amiante ou de la silice cristalline. Ne pas ponce ponncer à sec, gratter à sec, percer, scier, découper ou qd de taille ou de briser ou de détruire ou autrement revêtements de sol souples existants, l'enduit, le feutre de doublure, les adhésifs asphaltiques « cutback » ou autres adhésifs. Voir « Pratiques de travail recommandées pour l'enlèvement des revêtements de sol souples » pour obtenir des informations et instructions détaillées sur la façon d'enlever toutes les structures de revêtements de sol souples.

Précautions en matière de sécurité et santé

Les outils à moteur peuvent être dangereux. Utilisez-le conformément strictes avec les instructions d'utilisation et consignes de sécurité du fabricant. Une utilisation non sécuritaire et incorrecte peut causer des blessures graves. Éviter l'inhalation et les expositions à la poussière de bois et d'y par des moyens mécaniques et en portant un équipement de protection individuelle approprié. Porter un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, notamment des masques antipoussières approuvés par le MSDS ou l'OSHA, des lunettes protectrices et des gants de travail.

Garantie

Le revêtement de sol est accompagné d'une garantie limitée de fabricant contre l'usure. Cette garantie ne couvre que l'acheteur original du revêtement de sol, pendant toute la durée de la période de garantie à compter de la date d'achat.
Le fabricant garantit que :
- La surface en stratifié décorative ne disparaîtra pas par usure.
- La surface ne se décolorera pas.
- La surface de la planche ne se décolorera pas en raison de l'éclairage naturel ou artificiel.

Pré-installation

RESPONSABILITÉS DU PROPRIÉTAIRE OU DE L'INSTALLATEUR

Il est conseillé au propriétaire de prendre des décisions lors de l'installation. Le propriétaire et l'installateur doivent discuter de l'installation et l'agencement pour optimiser la satisfaction. Si ce n'est pas possible, une consultation doit prendre place avant l'installation et l'installateur doivent être familiers avec les directives d'installation. L'installateur assume toute responsabilité pour la qualité du produit à l'achèvement de l'installation.
Veuillez inspecter soigneusement les panneaux de revêtement de sol pour vérifier qu'ils ne sont pas endommagés ou défectueux avant de les installer. Inspectez soigneusement les planches au cours de l'installation. Les planches présentant des défauts visibles doivent être coupées ou refusées. Ne pas installer de planches qui semblent défectueuses. Les planches de finition peuvent être utilisées pour commencer ou terminer une rangée. Si vous découvrez des défauts apparents dans les panneaux de revêtement de sol, vous devez immédiatement interrompre l'installation et appeler le 1-800-990-3460.
Il est conseillé que les armoires de cuisine soient posées avant l'installation du revêtement de sol en stratifié. Placez les planches de manière à ce qu'elles soient en dessous de la plinthe. Laissez un espace d'expansion minimum de 1/2 po entre les planches et les murs ou les armoires. Recouvrez l'espace d'expansion avec un quart de rond.
Le revêtement de sol stratifié n'est pas garanti contre les défauts qui apparaissent après les 5 premières années. Les coûts de main-d'œuvre à partir de l'achat initial peuvent varier au-delà de vos attentes.
Ce produit est fabriqué selon des normes de qualité strictes. Il est recommandé de prévoir 10 % supplémentaires pour les découpes et les ajustements.
Les grincements et les craquements sont le résultat des interactions entre le revêtement de sol, les solives et les sous-planchers lorsqu'ils se bougent. Limiter les mouvements du système de revêtement de sol élimine généralement la plupart de ces bruits. Il est impossible d'éliminer complètement les bruits, et il est donc normal d'accepter quelques légers bruits de craquement ou de grincement.
Veuillez lire attentivement toutes les instructions avant de commencer. Le non-respect des instructions d'installation peut annuler la garantie. Si vous avez des questions, veuillez appeler le service à la clientèle au 1-800-990-3460 avant d'entamer toute action qui pourrait être considérée comme non conforme.

ACCLIMATATION ET CONDITIONS DU COURS DE SERVICE

REMARQUE : Pour obtenir des lectures exactes de la teneur en humidité, il faut utiliser un humidimètre conçu pour une utilisation avec le revêtement de sol.

L'acclimatation est le processus d'ajustement (conditionnement) de la teneur en humidité du revêtement de sol à l'environnement dans lequel il est censé fonctionner. Le revêtement de sol est entièrement acclimaté lorsque sa teneur en humidité et ses dimensions (largeur et longueur) sont stables. Par exemple, les dimensions du revêtement de sol changeront avec les saisons de l'année. Le revêtement de sol gonflera en été et rétrécira en hiver. Il est nécessaire d'atteindre un état entièrement acclimaté. Le temps d'acclimatation varie selon la région géographique, le système de contrôle du climat intérieur et la période de l'année. Le temps d'acclimatation nécessaire est d'au moins 48 heures.
Stockez les boîtes inutilisées à plat dans la pièce où le revêtement de sol sera installé. Le numéro de lot minimum est de 3 boîtes.

CONDITIONS DU SOUS-PLANCHER

- Retirez toutes les portes/anciens revêtements de sol (moquette, carrelage souple, etc.).
- Écart de niveau : le sous-plancher doit mesurer plus de 3 mm par 1 m (3/16 po sur 3 pi). Les bosses peuvent être enlevées par ponçage ; les creux peuvent être remplis avec un composé de ragréage conçu pour l'installation des revêtements de sol.
- Le sous-plancher doit être propre, sec, lisse, plat, exempt de toute substance susceptible de nuire à l'installation, si nécessaire, balayez et balayez. Aucune trace de clous, de débris ou de résidus ne doit rester.
- Être exempt de conditions causées par l'humidité qui pourraient endommager le revêtement de sol installé.
- Être structurellement solide et capable de supporter le revêtement de sol et les charges imposées. Une certaine flexion/retrait du sous-plancher est autorisée. Le sous-plancher doit être conforme aux codes locaux du bâtiment.
- Le vide sanitaire doit être sec et bien ventilé conformément au code local du bâtiment.

Sols en béton doivent :
- Le nouveau dalle de béton doit durcir pendant au moins 60 jours.
- Avoir une résistance minimale minimum de 20 MPa (3 000 psi).
- Être exempt de conditions liées à l'humidité qui pourraient endommager le revêtement de sol installé.

Dans le cas d'un nouveau dalle de béton coulé sur le sol, elle doit être recouverte d'une feuille de polyéthylène d'au moins 6 mil (0,15 mm) et d'une épaisseur de 4 po (10 cm) pour éviter la migration de la vapeur d'eau. Les joints doivent être scellés avec du ruban adhésif. Le béton doit être coulé au-dessus du niveau du sol fini pour éviter l'infiltration d'eau.

TESTS D'HUMIDITÉ DU BÉTON

REMARQUE : Il se peut que la teneur en humidité du béton soit acceptable au moment du test. Ces tests ne garantissent pas une dalle de béton « sèche » à perpétuité. Il est normal que la teneur en humidité du béton change à divers points de l'année. Nous n'assumons aucune responsabilité quant aux dommages aux revêtements de sol installés causés par l'humidité.

Notez tous les tests effectués et les résultats pour référence future. Les tests visuels ne sont pas fiables.
Effectuez les essais aux emplacements situés autour des ouvertures de porte extérieures, à proximité des murs contenant une plancher, à proximité des entrées au niveau du sol, près des murs de fondation et au centre de la pièce. Prélevez un échantillon pour chaque 1 000 pi² de surface et un test par chaque superficie de 60 m² (1000 pi²) supplémentaires.
Le tenue en humidité doit satisfaire à l'un des critères suivants :
- Moins de 3 livres de vapeur d'eau par 1 000 pi² en 24 heures (selon la norme ASTM F 1869).
- Le contenu d'humidité installé doit être inférieur à 2,5 % en utilisant la méthode CM ou inférieur à 5 lbs/24 heures par 1 000 pi².

Conseils utiles

- Veillez à ce que votre aire de travail soit propre et bien éclairée. Une bonne visibilité assure que la couleur est homogène et que les planches visuellement défectueuses sont détectées et retirées.
- La longueur minimale de la première et de la dernière rangée est de 20,40 cm. Si la dernière planche mesure moins de 30,48 cm, ajustez la longueur de la première planche. La coupe de la dernière planche peut être utilisée comme première planche pour les rangées suivantes.
- Le diffuseur de lumière doit venir par-dessus de parois extérieures adjacentes.

Préparation à l'installation

Le revêtement de sol en stratifié HDC est conçu pour être installé flottant. Les panneaux de revêtement de sol en stratifié HDC ne doivent en aucun cas être collés, vissés ou fixés de toute autre manière à des objets fixes, tels que des portes de jambages ou sous-planchers à tout objet fixe.

Le revêtement de sol en stratifié HDC a besoin d'espace pour se dilater. Un espace de dilatation de 10 à 15 mm (3/8 po à 5/8 po) doit toujours être laissé autour du périmètre de la pièce (par exemple, entre les panneaux de revêtement de sol et les murs ou tout autre élément fixe tel que les tuyaux de chauffage ou plinthes de jambage). Cet espace de dilatation peut être recouvert de plinthes, qui garde de rond sur la jambière de plancher appropriées. Des moulures en T au-delà de 8 m (26 pi) dans la direction de la longueur du panneau et au-delà de 8 m (26 pi) dans la direction de la largeur du panneau doivent être utilisées dans les pièces mesurant plus de 8 m (26 pi) dans la direction de la longueur du panneau et plus de 8 m (26 pi) dans la direction de la largeur des panneaux.

L'installation doit être effectuée dans une pièce à une température comprise entre 18 °C (65 °F) et 24 °C (75 °F) et à une humidité d'au moins 15 % (65 °F). L'humidité relative de la pièce doit être de 30 à 50 %. La différence de température entre les panneaux de revêtement de sol et le sous-plancher ne doit pas dépasser + 3 degrés.

Pour une installation acrobatique de niveau du sol, sur un sous-plancher en béton ou toute surface susceptible d'être humide, il est recommandé d'utiliser un pare-vapeur. Le pare-vapeur doit être installé sous la forme d'une feuille de 6 mil (0,15 mm) ou plus et doivent être fixés avec un ruban adhésif pour empêcher toute la migration de la vapeur d'eau. Le pare-vapeur doit être installé au-dessus du niveau du sol fini pour éviter l'infiltration d'eau.

Pour des installations acrobatiques de niveau du sol, sur un sous-plancher en béton ou toute surface susceptible d'être humide, il est recommandé d'utiliser un pare-vapeur. Le pare-vapeur doit être installé sous la forme d'une feuille de 6 mil (0,15 mm) ou plus et doivent être fixés avec un ruban adhésif pour empêcher toute la migration de la vapeur d'eau. Le pare-vapeur doit être installé au-dessus du niveau du sol fini pour éviter l'infiltration d'eau. Placez les joints du pare-vapeur sur au moins 20 cm (8 po). Placez les joints du pare-vapeur sur au moins 20 cm (8 po).

Les panneaux de revêtement de sol doivent être installés de préférence longitudinalement dans la zone de la longueur par rapport à la principale source de lumière.

Évitez les pièces étroites sur le mur de finition. Mesurez la distance entre le mur de départ et le mur de finition. Divisez ce chiffre par la largeur de la planche de revêtement de sol en stratifié. Le reste doit être supérieur à 8,0 cm (3,0 po).

Avant d'installer le chauffage sous plancher, vérifiez comparer le > 8 (65 000-1660 pour obtenir des renseignements supplémentaires. Le système chauffant doit être installé conformément aux instructions du fabricant pour réparer 30 °F (75 °F).

Vous pouvez marcher sur votre revêtement de sol en stratifié HDC immédiatement après son installation. Dès qu'une partie du revêtement de sol est posée, les meubles peuvent être placés sur la surface installée finie.

Installation flottante

1. POSE DE LA PREMIÈRE RANGÉE
- Si possible, enlevez l'extrémité à partie la rive le/un droit (Fig. 1A). Si possible, installez la première rangée de panneaux/planches sur les solives du plancher (Fig. 1B).
- Servez-vous d'une barre de scie ordinaire à partie un crayon afin de/ languettes des côtés court et long de la planche en vue d'accroître suffisamment l'espace de dilatation. Coupez les panneaux avec les rainures vers le haut (Fig. 1C).
- Coupez la languette de côté long de chaque planche requise pour terminer la première rangée. Installez les planches de gauche à droite. Posez des cales d'espacement de 25 cm à 127 cm (10 po à 50 po) entre le mur et/ des planches pour garantir un espace de 8,0 mm à 15 mm (5/16 po à 5/8 po) le long de plancher (Fig. 1D).
- Ajustez les planches à l'aide des cales bois au/dans à l'aide d'un bloc de frappe comme illustré (Fig. 1E). Le bloc/ positionnement puisqu'il ne s'agit pas tassé de la languette pour éviter d'endommager le joint. Retirez la languette du côté court de chaque planche à l'aide d'une scie sauteuse (Fig. 1F).
- Coupez des planches devant être utilisées pour terminer une rangée. Veillez à laisser suffisamment de jeu lorsque vous coupez la planche à la bonne largeur. Installez la dernière rangée de planches en suivant les étapes précédentes (Fig. 1G).

4. POSE DE LA DERNIÈRE RANGÉE
- Dans le cas où vous auriez pas ou/avez de panneaux que/ en sous-un cadre de porte ou radiateur), vous devez couper le bord supérieur de la languette de la rangée de sorte que la planche à bois. Posez une goutte sur la languette et retirez avec soudières. Ensuite, servez-vous/ouvrez les panneaux à l'aide d'un barre de levage (Fig. 4A).

Terminer l'installation

- Nettoyez le plancher.
- Utilisez un enduit de rebouchage assorti là où c'est nécessaire.
- Posez ou reposez tous les moulures de bâtonnets murale. Clouez-les dans le mur mais non pas dans le sous-plancher, pour éviter de gêner l'espace de dilatation.
- Installez ou réinstallez les portes, les butoirs de porte et les seuils qui ont été retirés.
- Dans les endroits où des transitions doivent être utilisées pour protéger les bords du plancher et offrir une transition décorative d'un type de plancher à l'autre, il vous encourage de recouvrir le plancher, utilisez un matériau respirant tel que le carton. Ne recouvrez pas de plastique.

Soin et entretien

ENTRETIEN QUOTIDIEN

- Retirez poussières, débris et vacuum régulièrement le/ pour éliminer votre toutes les particules de votre plancher qui pourraient causer abrasion ou rayure.

ATTENTION : Les aspirateurs munis d'une brosse battoirse ou d'une tête-brosse motorisée rotative peuvent endommager le plancher et ne doivent jamais être utilisés.

- Servez-vous d'une serpillière humide pour retirer les taches et les souillures. Appliquez un nettoyant approprié sur le linge/la serpillière de nettoyage. N'appliquez PAS directement sur le plancher.
- Pour les surfaces légèrement souillées, nettoyez à l'eau distillée.
- Pour les surfaces modérément souillées, utilisez un mélange d'alcool (frottement) isopropylique et d'eau distillée. Diluez le mélange en mélangeant une tasse (250 ml) d'alcool isopropylique à un gallon (4 litres) d'eau distillée. Appliquez la solution sur le linge/la serpillière de nettoyage et essuyez le plancher dans le sens des planches. Pour les cas extrêmes, une solution de détachant doux (coquilles de noix broyées) et d'eau distillée peut être utilisée.
- CONSEIL : Pour obtenir les meilleurs résultats, nettoyez le plancher dans le sens des planches. Lorsque le linge/la serpillière de nettoyage est souillé(e), rincez-le ou remplacez-le/la avec un(e) nouveau(elle). Terminez avec un linge propre et laissez diminuer le reste des traces, drainage et taches. Laissez le plancher sécher complètement avant de marcher dessus ou de remettre des meubles en place.
- Ne répandez PAS de quantités de nettoyant à vapeur ni de produits de nettoyage à base d'eau.
- Ne versez PAS de liquides sur le plancher. Nettoyez immédiatement les éventuels déversements.
- Ne cirez PAS le plancher et n'utilisez pas de nettoyant à vapeur.
- Ne versez PAS de liquides sur le plancher. Les liquides peuvent s'infiltrer entre les planches et endommager le plancher.
- Ne PAS utiliser de produits de nettoyage contenant de la cire, du vernis, des nettoyants abrasifs ou des solutions de nettoyage susceptibles de laisser un résidu sur le film protecteur ou d'altérer les nettoyants abrasifs ou à base de cire.
- Ne PAS utiliser de tampons à récurer ni de produits à base de poudre à récurer, car ils rayeraient la surface.

ENTRETIEN PÉRIODIQUE

- Protégez votre plancher lorsque vous utilisez un diable pour déplacer des meubles ou appareils ménagers. Des feuilles de protection et/ou contreplaqué peuvent s'avérer nécessaires. Ne faites jamais glisser ou traîner des meubles ou appareils ménagers lourds sur le plancher.
- Utilisez un tapis de protection sous les chaises à roulettes et veillez à ce que les roulettes restent propres.
- Coupez régulièrement les ongles de votre animal de compagnie.
- Utilisez des tapis protecteurs sous les portes ou/tissus isolants et gardez-les de rouleaux des meubles propres.
- Placez des tapis souples et des carpettes dans les zones de passage et les entrées.

ENTRETIEN RELATIF AU CLIMAT

REMARQUE : Le propriétaire est responsable de maintenir l'atmosphère de sa maison conformément aux directives du fabricant.

- Maintenez votre maison à un taux d'humidité dans la gamme de 30 %. Les variations saisonnières du revêtement de sol particulièrement en période d'hiver affectera les taux d'humidité. Si l'humidité relative est de 30 % ou moins, il est important que les personnes marchant sur le revêtement de sol créent suffisamment d'électricité statique.
- **Climats secs :** Il est recommandé d'utiliser un humidificateur pour maintenir les taux d'humidité. Les pelles à bois et radiateurs électriques ont tendance à créer des conditions très sèches pendant les mois d'hiver. Cela entraînera un rétrécissement et une fissuration du revêtement de sol.
- **Climats humides :** L'utilisation d'un climatiseur, d'un appareil de chauffage ou déshumidificateur peut être requise pour vous conformer aux directives du fabricant. Si vous empêchez une dilatation excessive causée par une chaleur ou humidité élevée.

RÉPARATION DU REVÊTEMENT DE SOL

- Des éraflures très légères et sur de petites surfaces peuvent être réparées avec un stylo de « retouche » de teinture de la couleur appropriée.
- Les éraflures légèrement plus profondes peuvent être réparées en frottant l'éraflure avec le grain du bois avec un couteau à mastiquer. Essuyez l'excès de mastic. Essuyez le mastic excédentaire.

Instructions d'installation	Description du produit Revêtement de sol en stratifié à plancher flottant 12 mm x 3 mm	Niveaux d'installation Au rez-de-chaussée, au-dessus ou au-dessous du niveau du sol	Garantie Garantie résidentielle de 25 ans Garantie légère de 5 ans	Mode d'installation Flottant

ATTENTION : PRÉSENCE D'AMIANTE DANS LE PLANCHER EXISTANT : Le produit de Home Decorators Collection ne contient pas d'amiante. Les revêtements de sol souples installés existants et les adhésifs asphaltiques peuvent contenir des fibres d'amiante ou de la silice cristalline. Ne pas ponce ponncer à sec, gratter à sec, percer, scier, découper ou qd de taille ou de briser ou de détruire ou autrement revêtements de sol souples existants, l'enduit, le feutre de doublure, les adhésifs asphaltiques « cutback » ou autres adhésifs. Voir « Pratiques de travail recommandées pour l'enlèvement des revêtements de sol souples » pour obtenir des informations et instructions détaillées sur la façon d'enlever toutes les structures de revêtements de sol souples.

Précautions en matière de sécurité et santé

Les outils à moteur peuvent être dangereux. Utilisez-le conformément strictes avec les instructions d'utilisation et consignes de sécurité du fabricant. Une utilisation non sécuritaire et incorrecte peut causer des blessures graves. Éviter l'inhalation et les expositions à la poussière de bois et d'y par des moyens mécaniques et en portant un équipement de protection individuelle approprié. Porter un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, notamment des masques antipoussières approuvés par le MSDS ou l'OSHA, des lunettes protectrices et des gants de travail.

Garantie

Le revêtement de sol est accompagné d'une garantie limitée de fabricant contre l'usure. Cette garantie ne couvre que l'acheteur original du revêtement de sol, pendant toute la durée de la période de garantie à compter de la date d'achat.
Le fabricant garantit que :
- La surface en stratifié décorative ne disparaîtra pas par usure.
- La surface ne se décolorera pas.
- La surface de la planche ne se décolorera pas en raison de l'éclairage naturel ou artificiel.

Pré-installation

RESPONSABILITÉS DU PROPRIÉTAIRE OU DE L'INSTALLATEUR

Il est conseillé au propriétaire de prendre des décisions lors de l'installation. Le propriétaire et l'installateur doivent discuter de l'installation et l'agencement pour optimiser la satisfaction. Si ce n'est pas possible, une consultation doit prendre place avant l'installation et l'installateur doivent être familiers avec les directives d'installation. L'installateur assume toute responsabilité pour la qualité du produit à l'achèvement de l'installation.
Veuillez inspecter soigneusement les panneaux de revêtement de sol pour vérifier qu'ils ne sont pas endommagés ou défectueux avant de les installer. Inspectez soigneusement les planches au cours de l'installation. Les planches présentant des défauts visibles doivent être coupées ou refusées. Ne pas installer de planches qui semblent défectueuses. Les planches de finition peuvent être utilisées pour commencer ou terminer une rangée. Si vous découvrez des défauts apparents dans les panneaux de