


amazon basics

Welcome Guide
Guide de Démarrage
Bedienungsanleitung
Guida di Benvenuto
Guía de Bienvenida
Welkomstgids
ウェルカムガイド


10 W Wireless Pad
Station sans Fil 10 W
10 W Kabelloses Pad
Pad wireless da 10 W
Recargador inalámbrico de 10 W
10 W draadloze pad
10 W ワイヤレスパッド

1




EN Power on: Blue Flash (One Time)
FR Mise en marche : clignotement bleu (une fois)
DE Einschalten: Blau blinkend (einmalig)
IT Accensione: blu lampeggiante (una volta)
ES Encendido: parpadeo azul (una vez)
NL Inschakelen: knipperend blauw (eenmaal)
日本語 電源オン: 青色に点滅 (一回)

2



EN Align your phone centrally
FR Placez votre téléphone de façon centrée
DE Richten Sie Ihr Telefon zentral aus
IT Allinea il telefono al centro
ES Coloque su teléfono en el centro
NL Breng uw telefoon in het midden aan
日本語 電話機を中央に揃えます

3




EN Charging: Blue Pulsing
FR Chargement : impulsions bleues
DE Aufladen: Blau pulsierend
IT Ricarica: blu pulsante
ES Cargando: parpadeo azul
NL Opladen: pulserend blauw
日本語 充電: 青色にパルスング


EN Fully Charged: Blue Pulsing
Standby: Solid Blue
Foreign Object Detected: Flashing Green
Wrong Wall Charger: Green Pulsing
FR Complètement chargé : impulsions bleues
Veille : bleu fixe
Corps étranger détecté : clignotement vert
Mauvais chargeur mural : impulsions vertes
DE Vollständig aufgeladen: Blau pulsierend
Standby: Durchgehend Blau
Fremdkörper erkannt: Grün blinkend
Falsches Wandladegerät: Grün pulsierend
IT Completamente carico: blu pulsante
Standby: blu fisso
Oggetto estraneo rilevato: verde lampeggiante
Caricabatteria da parete errata: verde pulsante
ES Totalmente cargado: parpadeo azul
Stand-by: luz fija azul
Objeto extraño detectado: parpadeo verde
Cargador de pared equivocado: parpadeo verde

EN Phone Case ≤ 5mm
FR Étui de Téléphone ≤ 5 mm
DE Telefon-Hülle ≤ 5 mm
IT Custodia per telefono ≤ 5 mm
ES Funda del teléfono ≤ 5 mm
NL Telefooncase ≤ 5 mm
日本語 電話機ケース ≤ 5 mm

NL Volledig opgeladen: pulserend blauw
Stand-by: continu blauw
Vreemd voorwerp gedetecteerd: knipperend groen
Verkeerde oplader: pulserend groen
日本語 充電完了: 青色にパルスング
スタンバイ青色に点灯
異物を検出しました: 緑色に点滅
壁用充電器が間違っています: 緑色にパルスング




EN Align your phone centrally
FR Placez votre téléphone de façon centrée
DE Richten Sie Ihr Telefon zentral aus
IT Allinea il telefono al centro
ES Coloque su teléfono en el centro
NL Breng uw telefoon in het midden aan
日本語 電話機を中央に揃えます



EN Align your phone centrally
FR Placez votre téléphone de façon centrée
DE Richten Sie Ihr Telefon zentral aus
IT Allinea il telefono al centro
ES Coloque su teléfono en el centro
NL Breng uw telefoon in het midden aan
日本語 電話機を中央に揃えます

EN / FR

Magnetic or metal attachments and other foreign objects will interfere with charging
Les attaches magnétiques ou métalliques et tout autre corps étranger interfèrent avec le chargement.




1 Magnets
Aimants

2 Grips + Stands
Poignées + Supports

3 Credit Cards
Cartes de crédit

4 Metal Cases
Étuis en métal





EN / FR

Device	Power	Mode
All Qi-enabled phones and devices Tout téléphone ou périphérique compatible Qi	+ 5 V= 2 A	= Standard charge mode (5 W) Mode de chargement standard (5 W)
iPhone 11 iPhone 11 Pro iPhone 11 Pro Max iPhone XS Max iPhone XR iPhone XS iPhone X iPhone 8 iPhone 8 Plus, etc	+ 9 V= 2 A 12 V= 1.5 A Quick Charge 3.0 PD3.0 Charge 9 V= 2 A 12 V= 1.5 A Charge rapide 3.0 Chargement PD 3.0	= Fast charge mode (7.5 W) Mode de chargement rapide (7,5 W)
Samsung Galaxy S10/ S+9/ S9/ S8/ S+8/ S7 edge/ S7/ S6 edge+, Note 10/ Note 9/ Note 8/ Note 7, etc	+ 9 V= 2 A 12 V= 1.5 A Quick Charge 3.0 PD3.0 Charge 9 V= 2 A 12 V= 1.5 A Quick Charge 3.0 Chargement PD 3.0	= Fastcharge mode (10 W) Mode de chargement rapide (10 W)
LG V30/ V+30/ V35/ V40/ V50/ G8/G7, etc	+ 9 V= 2 A 12 V= 1.5 A Quick Charge 3.0 Chargement PD 3.0	=

DE / IT

Magnetische oder Metallteile und andere Fremdkörper stören das Aufladen
Gli accessori magnetici o metallici e altri oggetti estranei interferiscono con la ricarica




1 Magnete
Calamite

Griffe + Ständer
Impugnature + supporti

3 Kreditkarten
Carte di credito

Metallhüllen
Involucri in metallo




DE / IT

Alle Qi-fähigen Telefone und Geräte Tutti i telefoni e i dispositivi abilitati Qi	+ 5 V= 2 A	= Standard-Lademodus (5 W) Modalità di ricarica standard (5 W)
iPhone 11 iPhone 11 Pro iPhone 11 Pro Max iPhone XS Max iPhone XR iPhone XS iPhone X iPhone 8 iPhone 8 Plus, etc	+ 9 V= 2 A 12 V= 1.5 A Schnelles Laden 3.0 PD3.0 Laden 9 V= 2 A 12 V= 1.5 A Quick Charge 3.0 Ricarica PD3.0	= Schnell-Lademodus (7,5 W) Modalità di ricarica rapida (7,5 W)
Samsung Galaxy S10/ S+9 /S9/ S8 /S+8 /S7 edge/ S7/ S6 edge+, Note 10/ Note 9/ Note 8/ Note 7, etc	+ 9 V= 2 A 12 V= 1.5 A Schnelles Laden 3.0 PD3.0 Laden 9 V= 2 A 12 V= 1.5 A Quick Charge 3.0 Ricarica PD3.0	= Schnell-Lademodus (10 W) Modalità di ricarica rapida (10 W)
LG V30/ V+30/ V35/ V40/ V50/ G8/G7, etc	+ 9 V= 2 A 12 V= 1.5 A Quick Charge 3.0 Ricarica PD3.0	= Schnell-Lademodus (10 W) Modalità di ricarica rapida (10 W)

ES / NL

Los accesorios magnéticos o metálicos, así como otros objetos extraños, interferirán con la recarga
Magnetische of metalen bevestigingen en andere vreemde voorwerpen verstoren het opladen




1 Imanes
Magneten

Sujecciones + soportes
Handgrepen + standers

3 Tarjetas de crédito
Creditcards

Fundas metálicas
Metalen cases





ES / NL

Todos los teléfonos y dispositivos con Qi Alle Qi-geactiveerde telefoons en apparaten	+ 5V= 2A	= Modo de recarga estándar (5 W) Standaard laadmodus (5 W)
iPhone 11 iPhone 11 Pro iPhone 11 Pro Max iPhone XS Max iPhone XR iPhone XS iPhone X iPhone 8 iPhone 8 Plus, etc	+ 9 V= 2 A 12 V= 1.5 A Recarga rápida 3.0 Recarga PD3.0 9 V= 2 A 12 V= 1.5 A Quick Charge 3.0 PD3.0 Opladen	= Modo de recarga rápida (7,5 W) Snelle laadmodus (7,5 W)
Samsung Galaxy S10/ S+9 /S9/ S8 /S+8 /S7 edge/ S7/ S6 edge+, Note 10/ Note 9/ Note 8/ Note 7, etc	+ 9 V= 2 A 12 V= 1.5 A Recarga rápida 3.0 Recarga PD3.0 9 V= 2 A 12 V= 1.5 A Quick Charge 3.0 PD3.0 Opladen	= Modo de recarga rápida (10 W) Snelle laadmodus (10 W)
LG V30/ V+30/ V35/ V40/ V50/ G8/G7, etc	+ 9 V= 2 A 12 V= 1.5 A Quick Charge 3.0 PD3.0 Opladen	= Modo de recarga rápida (10 W) Snelle laadmodus (10 W)

日本語

磁気または金属アタッチメントおよび異物は充電の妨げになります



1 磁石

グリップ + スタンド

3 クレジットカード

メタルケース



日本語

すべての Qi 対応の電話機とデバイス	+ 5 V= 2 A	= 標準充電モード (5 W)
iPhone 11 iPhone 11 Pro iPhone 11 Pro Max iPhone XS Max iPhone XR iPhone XS iPhone X iPhone 8 iPhone 8 Plus, 等	+ 9 V= 2 A 12 V= 1.5 A クイックチャージ 3.0 PD3.0 充電	= 標準充電モード (7.5 W)
Samsung Galaxy S10/ S+9 /S9/ S8 /S+8 /S7 edge/ S7/ S6 edge+, Note 10/ Note 9/ Note 8/ Note 7, 等	+ 9 V= 2 A 12 V= 1.5 A クイックチャージ 3.0 PD3.0 充電	= 標準充電モード (10 W)
LG V30/ V+30/ V35/ V40/ V50/ G8/G7, 等	+ 9 V= 2 A 12 V= 1.5 A クイックチャージ 3.0 PD3.0 充電	= 標準充電モード (10 W)