



Live Charged.

Anker MagGo Power Bank (10K, Slim)

SAFETY SHEET



USER GUIDE

BENUTZERHANDBUCH | GUÍA DEL USUARIO | GUIDE DE L'UTILISATEUR
GUIDA PER L'UTENTE | GEBRUIKERSGIDS | PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA
GUIA DO UTILIZADOR | GUIA DO USUÁRIO | РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
ANVÄNDARHÄNDEBNING | KULLANCI KILAVUZU | 取扱説明書はこちら
사용자 가이드 | 使用手冊 | 使用手冊 | 取扱説明書はこちら

EN

- This product is not compatible with non-MagSafe phone cases, such as Otterbox Defender cases.
- Do not use an adapter with an output of 5V/1A (5W) or less.
- High temperatures will reduce charging speed and restrict power, as is the case with all wireless power banks. It is recommended that you charge your devices in an environment below 25°C / 77°F.

Important Safety Instructions

- Please follow the manufacturer's instructions when using this product.
- Operating temperature should be between 0°C to 35°C / 32°F to 95°F. Do not expose this product to fire or excessive temperature. Exposure to fire or temperature above 100°C may cause explosion.
- Use of a power supply or charger not recommended or sold by the product manufacturer may result in fire, explosion or injury.
- Do not disassemble this product. Refer all servicing to qualified service personnel. Incorrect reassembly may result in fire, explosion or injury.
- Do not open, crush or incinerate this product. Do not replace the internal battery or cell by an incorrect type. These high-risk behaviors may result in fire, explosion or injury.
- Do not use this product if it is damaged or modified. Damaged or modified products may lead to unpredictable consequences, including fire, explosion or injury.
- Do not expose this product to low pressure environments. A battery subjected to extremely low air pressure may lead to explosion or leakage of flammable liquid or gas.
- Do not expose this product to rain or snow.
- To reduce the risk of injury, close supervision is necessary when this product is used near children.
- Switch off, deactivate or unplug this product when not in use.

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference. (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: (1) Reorient or relocate the receiving antenna. (2) Increase the separation between the equipment and receiver. (3) Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. (4) Consult the dealer or an experienced radio / TV technician for help.

Radiation Exposure Statement
This equipment complies with FCC Radiation exposure limits set forth for an uncontrolled

DE

- Dieses Produkt ist nicht kompatibel mit nicht-MagSafe-Handyhüllen wie z.B. Otterbox Defender-Hüllen.
- Verwenden Sie keinen Adapter mit einer Ausgangsleistung von 5V/1A (5W) oder weniger.
- Hohe Temperaturen verringern die Ladegeschwindigkeit und schränken die Leistung ein, wie es bei allen kabellosen Powerbanks der Fall ist. Es wird empfohlen, Ihre Geräte in einer Umgebung unter 25°C / 77°F zu laden.

Wichtige Sicherheitsanweisungen

- Bitte befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers bei der Verwendung dieses Produkts.
- Die Betriebstemperatur sollte zwischen 0°C und 35°C / 32°F und 95°F liegen. Setzen Sie dieses Produkt nicht Feuer oder übermäßiger Hitze aus. Eine Exposition gegenüber Feuer oder Temperaturen über 100°C kann eine Explosion verursachen.
- Die Verwendung eines Netzteils oder Ladeegeräts, das nicht vom Hersteller des Produkts empfohlen oder verkauft wird, kann zu Feuer, Explosion oder Verletzung führen.
- Demontieren Sie dieses Produkt nicht. Überlassen Sie alle Wartungsarbeiten qualifiziertem Servicepersonal. Eine unsachgemäße Wiederzusammenbau kann Feuer, Explosion oder Verletzungen zur Folge haben.
- Öffnen, zerdrücken oder verbrennen Sie dieses Produkt nicht. Ersetzen Sie die interne Batterie oder Zelle nicht durch einen falschen Typ. Diese riskanten Verhaltensweisen können zu Feuer, Explosion oder Verletzung führen.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn es beschädigt oder verändert ist. Beschädigte oder veränderte Produkte können zu unvorhersehbaren Folgen führen, einschließlich Feuer, Explosion oder Verletzungen.
- Setzen Sie dieses Produkt keinen Niederdruckumgebungen aus. Eine Batterie, die extrem niedrigem Luftdruck ausgesetzt ist, kann zu einer Explosion oder zum Austreten von entzündlicher Flüssigkeit oder Gas führen.
- Setzen Sie dieses Produkt weder Regen noch Schnee aus.
- Um das Verletzungsrisiko zu verringern, ist eine enge Aufsicht erforderlich, wenn dieses Produkt in der Nähe von Kindern verwendet wird.
- Schalten Sie dieses Produkt aus, deaktivieren Sie es oder ziehen Sie den Stecker, wenn es nicht verwendet wird.

Declaration of Conformity

This product complies with the radio interference requirements of the European Community. Hereby, Anker Innovations Limited declares that this product is in compliance with Directives (EU) 2023/1542, 2014/53/EU & 2011/65/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: https://support.anker.com/s/article/Recommend?otherType=Anker_EN_External_Manual_and_Download&secondType=doc

This symbol indicates that this product shall not be treated as household waste. Instead, it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment.

The following importers are the responsible parties (contract for EU and UK matters)
Anker Innovations Deutschland GmbH
Georg-Muche-Strasse 3, 80807 Munich, Germany
Anker Technology (UK) Ltd
GNR8, 49 Clarendon Road, Watford, Hertfordshire, WD17 1HP, United Kingdom

(a) frequency band(s) in which the radio equipment operates;
(b) maximum radio-frequency power transmitted in the frequency band(s) in which the radio equipment operates.

Radiated H-Field	-16.17dBuA/m @10m -18.89dBuA/m @10m
TX/RX frequency range	111~205KHz 360KHz (for UE / UK only)

Abgestrahltes H-Feld	-16.17dBuA/m @10m -18.89dBuA/m @10m
Rango de frecuencia TX/RX	111~205KHz 360KHz (solo para UE/Reino Unido)

01

ES

- Este producto no es compatible con fundas de teléfono que no sean MagSafe, como las fundas Otterbox Defender.
- No use un adaptador con una salida de 5V/1A (5W) o menos.
- Las altas temperaturas reducirán la velocidad de carga y restringirán la potencia, como ocurre con todos los bancos de energía inalámbricos. Se recomienda que cargue sus dispositivos en un ambiente por debajo de 25°C / 77°F.

Instrucciones Importantes de Seguridad

- Por favor, siga las instrucciones del fabricante al usar este producto.
- La temperatura de funcionamiento debe ser entre 0°C y 35°C / 32°F y 95°F. No exponga este producto al fuego ni a temperaturas excesivas. La exposición al fuego o a temperaturas superiores a 100°C puede causar una explosión.
- El uso de una fuente de alimentación o cargador no recomendados o vendidos por el fabricante del producto puede resultar en incendio, explosión o lesiones.
- No desmonte este producto. Remita todo el servicio a personal de servicio calificado. Un reensamblaje incorrecto puede resultar en incendio, explosión o lesiones.
- No abra, aplaste o incinere este producto. No reemplace la batería interna o celda por un tipo incorrecto. Estos comportamientos de alto riesgo pueden resultar en incendio, explosión o lesiones.
- No utilice este producto si está dañado o modificado. Los productos dañados o modificados pueden llevar a consecuencias impredecibles, incluyendo incendio, explosión o lesiones.
- No exponga este producto a ambientes de baja presión. Una batería sometida a una presión de aire extremadamente baja puede provocar explosión o fuga de líquido o gas inflamable.
- No exponga este producto a la lluvia o a la nieve.
- Para reducir el riesgo de lesiones, es necesaria una supervisión cercana cuando este producto se utilice cerca de niños.
- Apague, desactive o desconecte este producto cuando no esté en uso.

Declaración de conformidad

Este producto cumple con los requisitos de radiointerferencias de la Comunidad Europea. Por la presente, Anker Innovations Limited declara que este producto cumple con las Directivas (UE) 2023/1542, 2014/53/EU y 2011/65/EU. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de internet: https://support.anker.com/s/article/Recommend?otherType=Anker_EN_External_Manual_and_Download&secondType=doc

Este símbolo indica que el producto no puede desecharse junto con los residuos domésticos. En su lugar, debe llevarse a un punto de recogida adecuado para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.

(a) La(s) banda(s) de frecuencia en la(s) que opera el equipo de radio.
(b) potencia máxima de radiofrecuencia transmitida en la(s) banda(s) de frecuencia en la(s) que opera el equipo de radio.

Campo H de radiación	-16.17dBuA/m @10m -18.89dBuA/m @10m
Rango de frecuencia TX/RX	111~205KHz 360KHz (solo para UE/Reino Unido)

Abgestrahltes H-Feld	-16.17dBuA/m @10m -18.89dBuA/m @10m
TX/RX Frequenzbereich	111~205KHz 360KHz (nur für EU/UK)

Champ H rayonné	-16.17dBuA/m @10m -18.89dBuA/m @10m
Plage de fréquence TX/RX	111~205KHz 360KHz (pour l'UE/Royaume-Uni uniquement)

Campo magnetico radio	-16.17dBuA/m @10m -18.89dBuA/m @10m
Intervallo di frequenza TX/RX	111~205KHz 360KHz (solo per UE/Regno Unito)

02

FR

- Ce produit n'est pas compatible avec les coques de téléphone non-MagSafe, comme les coques Otterbox Defender.
- N'utilisez pas d'adaptateur avec une sortie de 5V/1A (5W) ou moins.
- Les températures élevées réduiront la vitesse de charge et limiteront la puissance, comme c'est le cas avec toutes les batteries externes sans fil. Il est recommandé de charger vos appareils dans un environnement en dessous de 25°C / 77°F.

Instrucciones de Sécurité Importantes

- Veillez suivre les instructions du fabricant lors de l'utilisation de ce produit.
- La température de fonctionnement doit être comprise entre 0 °C et 35 °C / 32 °F et 95 °F. N'exposez pas ce produit au feu ou à une température excessive. Une exposition au feu ou à une température supérieure à 100 °C peut provoquer une explosion.
- L'utilisation d'une alimentation électrique ou d'un chargeur non recommandé ou vendu par le fabricant du produit peut entraîner un incendie, une explosion ou des blessures.
- Ne démontez pas ce produit. Confiez tout entretien à du personnel de service qualifié. Un remontage incorrect peut entraîner un incendie, une explosion ou des blessures.
- Ne pas ouvrir, écraser ou incinérer ce produit. Ne pas remplacer la batterie ou la cellule interne par un type incorrect. Ces comportements à haut risque peuvent provoquer un incendie, une explosion ou des blessures.
- N'utilisez pas ce produit s'il est endommagé ou modifié. Des produits endommagés ou modifiés peuvent entraîner des conséquences imprévisibles, y compris un incendie, une explosion ou des blessures.
- N'exposez pas ce produit à des environnements de basse pression. Une batterie soumise à une pression atmosphérique extrêmement basse peut entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.
- N'exposez pas ce produit à la pluie ou à la neige.
- Pour réduire le risque de blessure, une surveillance étroite est nécessaire lorsque ce produit est utilisé à proximité de enfants.
- Éteignez, désactivez ou débranchez ce produit lorsqu'il n'est pas utilisé.

Déclaration de conformité

Ce produit est conforme aux exigences en matière d'interférences radio de la Communauté européenne. Par la présente, Anker Innovations Limited déclare que ce produit est conforme aux directives (UE) 2023/1542, 2014/53/UE et 2011/65/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité de l'UE est disponible à l'adresse internet suivante: https://support.anker.com/s/article/Recommend?otherType=Anker_EN_External_Manual_and_Download&secondType=doc

Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être traité comme un déchet ménager. Au lieu de cela, il doit être remis au point de collecte applicable pour le recyclage des équipements électriques et électroniques.

(a) bande(s) de fréquence dans laquelle l'équipement radio fonctionne.
(b) puissance maximale de radiofréquence transmise dans la (les) bande(s) de fréquence dans laquelle l'équipement radio fonctionne.

Champ H rayonné	-16.17dBuA/m @10m -18.89dBuA/m @10m
Plage de fréquence TX/RX	111~205KHz 360KHz (pour l'UE/Royaume-Uni uniquement)

Campo magnetico radio	-16.17dBuA/m @10m -18.89dBuA/m @10m
Intervallo di frequenza TX/RX	111~205KHz 360KHz (solo per UE/Regno Unito)

Uitgestraald H-veld	-16.17dBuA/m @10m -18.89dBuA/m @10m
TX/RX frequentiebereik	111~205KHz 360KHz (alleen voor EU/VK)

Campo magnetico radio	-16.17dBuA/m @10m -18.89dBuA/m @10m
Intervallo di frequenza TX/RX	111~205KHz 360KHz (solo per UE/Regno Unito)

03

IT

- Questo prodotto non è compatibile con custodie per telefoni non MagSafe, come le custodie Otterbox Defender.
- Non utilizzare un adattatore con un'uscita di 5V/1A (5W) o inferiore.
- Le alte temperature ridurranno la velocità di ricarica e limiteranno la potenza, come accade con tutti i power bank wireless. Si consiglia di caricare i dispositivi in un ambiente inferiore a 25°C / 77°F.

Belangrijke Veiligheidsinstructies

- Volg de instructies van de fabrikant bij het gebruik van dit product.
- De gebruikstemperatuur moet tussen 0°C en 35°C / 32°F en 95°F. Stel dit product niet bloot aan vuur of extreme temperaturen. Blootstelling aan vuur of temperaturen boven 100°C kan een explosie veroorzaken.
- Gebruik van een voeding of oplader die niet wordt aanbevolen of verkocht door de fabrikant van het product kan resulteren in brand, explosie of letsel.
- Demonteer dit product niet. Laat al het onderhoud over aan gekwalificeerd servicepersoneel. Onjuiste herassemblage kan leiden tot brand, ontploffing of letsel.
- Open deze product niet, maak het niet kapot en verbrand het niet. Vervang de interne batterij of cel niet door een onjuist type. Deze risicovolle handelingen kunnen resulteren in brand, explosie of letsel.
- Gebruik dit product niet als het beschadigd of aangepast is. Beschadigde of aangepaste producten kunnen leiden tot onvoorspelbare gevolgen, waaronder brand, explosie of letsel.
- Stel dit product niet bloot aan omgevingen met lage druk. Een batterij die aan een extreem lage luchtdruk wordt blootgesteld, kan leiden tot explosie of lekkage van ontvlambare vloeistof of gas.
- Stel dit product niet bloot aan regen of sneeuw.
- Om het risico op letsel te verminderen, is nauw toezicht noodzakelijk wanneer dit product in de buurt van kinderen wordt gebruikt.
- Schakel dit product uit, deactiveer het of trek de stekker uit het stopcontact wanneer het niet in gebruik is.

Dichiarazione di conformità

Ten product is niet compatibel met niet-MagSafe telefoonhoesjes, zoals Otterbox Defender hoesjes.
- Gebruik geen adapter met een uitgang van 5V/1A (5W) of minder.
- Hoge temperaturen zullen de laadsnelheid verminderen en de stroom beperken, zoals het geval is bij alle draadloze powerbanks. Het wordt aanbevolen om je apparaten op te laden in een omgeving onder 25°C / 77°F.

Verklaring van conformiteit
Dit product voldoet aan de EU-vereisten met betrekking tot radio-interferentie. Hierbij verklaart Anker Innovations Limited dat dit product voldoet aan de richtlijnen (EU) 2023/1542, 2014/53/EU & 2011/65/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: https://support.anker.com/s/article/Recommend?otherType=Anker_EN_External_Manual_and_Download&secondType=doc

Dichiarazione di conformità
Questo simbolo indica che il presente prodotto non deve essere trattato come rifiuto domestico. Dovrà invece essere consegnato al punto di raccolta applicabile per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

(a) banda/e di frequenza in cui l'equipaggiamento radio opera;
(b) massima potenza radiofrequenza trasmessa nella/e banda/e di frequenza in cui l'equipaggiamento radio opera.

Campo magnetico radio	-16.17dBuA/m @10m -18.89dBuA/m @10m
Intervallo di frequenza TX/RX	111~205KHz 360KHz (solo per UE/Regno Unito)

Uitgestraald H-veld	-16.17dBuA/m @10m -18.89dBuA/m @10m
TX/RX frequentiebereik	111~205KHz 360KHz (alleen voor EU/VK)

Campo magnetico radio	-16.17dBuA/m @10m -18.89dBuA/m @10m
Intervallo di frequenza TX/RX	111~205KHz 360KHz (solo per UE/Regno Unito)

04

NL

- Questo prodotto non è compatibile con custodie per telefoni non MagSafe, come le custodie Otterbox Defender.
- Non utilizzare un adattatore con un'uscita di 5V/1A (5W) o inferiore.
- Le alte temperature ridurranno la velocità di ricarica e limiteranno la potenza, come accade con tutti i power bank wireless. Si consiglia di caricare i dispositivi in un ambiente inferiore a 25°C / 77°F.

Belangrijke Veiligheidsinstructies

- Volg de instructies van de fabrikant bij het gebruik van dit product.
- De gebruikstemperatuur moet tussen 0°C en 35°C / 32°F en 95°F. Stel dit product niet bloot aan vuur of extreme temperaturen. Blootstelling aan vuur of temperaturen boven 100°C kan een explosie veroorzaken.
- Gebruik van een voeding of oplader die niet wordt aanbevolen of verkocht door de fabrikant van het product kan resulteren in brand, explosie of letsel.
- Demonteer dit product niet. Laat al het onderhoud over aan gekwalificeerd servicepersoneel. Onjuiste herassemblage kan leiden tot brand, ontploffing of letsel.
- Open deze product niet, maak het niet kapot en verbrand het niet. Vervang de interne batterij of cel niet door een onjuist type. Deze risicovolle handelingen kunnen resulteren in brand, explosie of letsel.
- Gebruik dit product niet als het beschadigd of aangepast is. Beschadigde of aangepaste producten kunnen leiden tot onvoorspelbare gevolgen, waaronder brand, explosie of letsel.
- Stel dit product niet bloot aan omgevingen met lage druk. Een batterij die aan een extreem lage luchtdruk wordt blootgesteld, kan leiden tot explosie of lekkage van ontvlambare vloeistof of gas.
- Stel dit product niet bloot aan regen of sneeuw.
- Om het risico op letsel te verminderen, is nauw toezicht noodzakelijk wanneer dit product in de buurt van kinderen wordt gebruikt.
- Schakel dit product uit, deactiveer het of trek de stekker uit het stopcontact wanneer het niet in gebruik is.

Dichiarazione di conformità

Ten produkt nie jest kompatybilny z obudowami telefonów nieobsługującymi MagSafe, takimi jak obudowy Otterbox Defender.
- Nie używaj adaptera o wyjściu 5V/1A (5W) lub mniejszym.
- Wysokie temperatury zmniejszą prędkość ładowania i ograniczą moc, jak ma to miejsce w przypadku wszystkich bezprzewodowych power banków. Zaleca się ładowanie urządzeń w środowisku o temperaturze poniżej 25°C / 77°F.

Ważne Instrukcje Bezpieczeństwa
Proszę postępować zgodnie z instrukcjami producenta podczas korzystania z tego produktu.

Temperatura pracy powinna wynosić od 0°C do 35°C / 32°F do 95°F. Nie wystawiaj tego produktu na działanie ognia ani nadmiernie wysokiej temperatury. Wystawienie na działanie ognia lub temperatury powyżej 100°C może spowodować eksplozję.

Użycie zasilacza lub ładowarki niezalecanej lub sprzedawanej przez producenta produktu może skutkować pożarem, wybuchem lub urazem.

Nie demontuj tego produktu. Wszelkie naprawy powierz wykwalifikowanemu personelowi serwisowemu. Nieprawidłowy montaż może spowodować pożar, wybuch lub obrażenia.

Nie otwieraj, nie miazdź ani nie spalaj tego produktu. Nie zastępuj wewnętrznej baterii lub ogniwaw niewłaściwym typem. Te ryzykowne zachowania mogą prowadzić do pożaru, eksplozji lub obrażeń.

Nie narażaj tego produktu na niskie ciśnienie. Bateria poddana działaniu bardzo niskiego ciśnienia może prowadzić do wybuchu lub wycieku łatwopalnej cieczy lub gazu.

05

PL

- Ten produkt nie jest kompatybilny z obudowami telefonów nieobsługującymi MagSafe, takimi jak obudowy Otterbox Defender.
- Nie używaj adaptera o wyjściu 5V/1A (5W) lub mniejszym.
- Wysokie temperatury zmniejszą prędkość ładowania i ograniczą moc, jak ma to miejsce w przypadku wszystkich bezprzewodowych power banków. Zaleca się ładowanie urządzeń w środowisku o temperaturze poniżej 25°C / 77°F.

Ważne Instrukcje Bezpieczeństwa

- Proszę postępować zgodnie z instrukcjami producenta podczas korzystania z tego produktu.
- Temperatura pracy powinna wynosić od 0°C do 35°C / 32°F do 95°F. Nie wystawiaj tego produktu na działanie ognia ani nadmiernie wysokiej temperatury. Wystawienie na działanie ognia lub temperatury powyżej 100°C może spowodować eksplozję.
- Użycie zasilacza lub ładowarki niezalecanej lub sprzedawanej przez producenta produktu może skutkować pożarem, wybuchem lub urazem.
- Nie demontuj tego produktu. Wszelkie naprawy powierz wykwalifikowanemu personelowi serwisowemu. Nieprawidłowy montaż może spowodować pożar, wybuch lub obrażenia.
- Nie otwieraj, nie miazdź ani nie spalaj tego produktu. Nie zastępuj wewnętrznej baterii lub ogniwaw niewłaściwym typem. Te ryzykowne zachowania mogą prowadzić do pożaru, eksplozji lub obrażeń.
- Nie narażaj tego produktu na niskie ciśnienie. Bateria poddana działaniu bardzo niskiego ciśnienia może prowadzić do wybuchu lub wycieku łatwopalnej cieczy lub gazu.
- Nie narażaj tego produktu na deszcz ani śnieg.
- Abym zmniejszyć ryzyko obrażeń, konieczny jest ścisły nadzór, gdy produkt jest używany w pobliżu dzieci.
- Wyłącz, dezaktywuj lub odłącz ten produkt, gdy nie jest używany.

Deklaracja zgodności

Ten produkt jest zgodny z wymogami Wspólnoty Europejskiej dotyczącymi zakłóceń radiowych. Niniejszym Anker Innovations Limited oświadcza, że produkt ten jest zgodny z Dyrektywami (UE) 2023/1542, 2014/53/UE i 2011/65/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: https://support.anker.com/s/article/Recommend?otherType=Anker_EN_External_Manual_and_Download&secondType=doc

Ten symbol oznacza, że produkt nie może być traktowany jako odpad komunalny. Zamiast tego, powinno zostać przekazane do odpowiedniego punktu zbierania w celu recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

(a) pasma częstotliwości, na którym działa sprzęt radiowy;
(b) maksymalna moc radiowa przesyłana w pasmach częstotliwości, w których działa sprzęt radiowy.

Pole promieniowania H	-16.17dBuA/m @10m -18.89dBuA/m @10m
Zakres częstotliwości TX/RX	111~205KHz 360KHz (tylko dla UE/Wielka Brytania)

Uitgestraald H-veld	-16.17dBuA/m @10m -18.89dBuA/m @10m
TX/RX frequentiebereik	111~205KHz 360KHz (alleen voor EU/VK)

Campo magnetico radio	-16.17dBuA/m @10m -18.89dBuA/m @10m
Intervallo di frequenza TX/RX	111~205KHz 360KHz (solo per UE/Regno Unito)

Campo magnetico radio	-16.17dBuA/m @10m -18.89dBuA/m @10m
Intervallo di frequenza TX/RX	111~205KHz 360KHz (solo per UE/Regno Unito)

06

FR

- Questo prodotto non è compatibile con custodie per telefoni non MagSafe, come le custodie Otterbox Defender.
- Non utilizzare un adattatore con un'uscita di 5V/1A (5W) o inferiore.
- Le alte temperature ridurranno la velocità di ricarica e limiteranno la potenza, come accade con tutti i power bank wireless. Si consiglia di caricare i dispositivi in un ambiente inferiore a 25°C / 77°F.

Belangrijke Veiligheidsinstructies

- Volg de instructies van de fabrikant bij het gebruik van dit product.
- De gebruikstemperatuur moet tussen 0°C en 35°C / 32°F en 95°F. Stel dit product niet bloot aan vuur of extreme temperaturen. Blootstelling aan vuur of temperaturen boven 100°C kan een explosie veroorzaken.
- Gebruik van een voeding of oplader die niet wordt aanbevolen of verkocht door de fabrikant van het product kan resulteren in brand, explosie of letsel.
- Demonteer dit product niet. Laat al het onderhoud over aan gekwalificeerd servicepersoneel. Onjuiste herassemblage kan leiden tot brand, ontploffing of letsel.
- Open deze product niet, maak het niet kapot en verbrand het niet. Vervang de interne batterij of cel niet door een onjuist type. Deze risicovolle handelingen kunnen resulteren in brand, explosie of letsel.
- Gebruik dit product niet als het beschadigd of aangepast is. Beschadigde of aangepaste producten kunnen leiden tot onvoorspelbare gevolgen, waaronder brand, explosie of letsel.
- Stel dit product niet bloot aan omgevingen met lage druk. Een batterij die aan een extreem lage luchtdruk wordt blootgesteld, kan leiden tot explosie of lekkage van ontvlambare vloeistof of gas.
- Stel dit product niet bloot aan regen of sneeuw.
- Om het risico op letsel te verminderen, is nauw toezicht noodzakelijk wanneer dit product in de buurt van kinderen wordt gebruikt.
- Schakel dit product uit, deactiveer het of trek de stekker uit het stopcontact wanneer het niet in gebruik is.

Dichiarazione di conformità

Ten produkt nie jest kompatybilny z obudowami telefonów nieobsługującymi MagSafe, takimi jak obudowy Otterbox Defender.
- Nie używaj adaptera o wyjściu 5V/1A (5W) lub mniejszym.
- Wysokie temperatury zmniejszą prędkość ładowania i ograniczą moc, jak ma to miejsce w przypadku wszystkich bezprzewodowych power banków. Zaleca się ładowanie urządzeń w środowisku o temperaturze poniżej 25°C / 77°F.

Ważne Instrukcje Bezpieczeństwa
Proszę postępować zgodnie z instrukcjami producenta podczas korzystania z tego produktu.

PT

- Este produto não é compatível com capas de telefone não MagSafe, como as capas Otterbox Defender.
- Não use um adaptador com uma saída de 5V/1A (5W) ou menos.
- Altas temperaturas reduzirão a velocidade de carregamento e restringirão a energia, como ocorre com todos os bancos de energia sem fio. Recomendá-se que você carregue seus dispositivos em um ambiente abaixo de 25°C / 77°F.

Instruções Importantes de Segurança

- Por favor, siga as instruções do fabricante ao usar este produto.
- A temperatura de operação deve estar entre 0°C a 35°C / 32°F a 95°F. Não exponha este produto ao fogo ou a temperaturas excessivas. A exposição ao fogo ou a temperaturas acima de 100°C pode causar explosão.
- O uso de uma fonte de alimentação ou carregador não recomendado ao vendido pelo fabricante do produto pode resultar em incêndio, explosão ou lesão.
- Não desmonte este produto. Encaminhe todo o serviço a pessoal de serviço qualificado. A remontagem incorreta pode resultar em incêndio, explosão ou lesões.
- Não abra, esmague ou incinere este produto. Não substitua a bateria interna ou célula por um tipo incorreto. Esses comportamentos de alto risco podem resultar em incêndio, explosão ou lesão.
- Não use este produto se estiver danificado ou modificado. Produtos danificados ou modificados podem levar a consequências imprevisíveis, incluindo incêndio, explosão ou lesões.
- Não exponha este produto a ambientes de baixa pressão. Uma bateria sujeita a pressões atmosféricas extremamente baixas pode causar explosão ou vazamento de líquido ou gás inflamável.
- Não exponha este produto à chuva ou neve.
- Para reduzir o risco de lesões, é necessária supervisão constante quando este produto for utilizado perto de crianças.
- Desligue, desative ou desconecte este produto quando não estiver em uso.

Declaração de Conformidade

Este produto cumpre as normas de interferências de rádio da Comunidade Europeia. Pelo presente, a Anker Innovations Limited declara que este produto está em conformidade com as Diretivas (UE) 2023/1542, 2014/53/UE e 2011/65/UE. O texto completo da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte endereço da internet: https://support.anker.com/s/article/Recommend?otherType=Anker_EN_External_Manual_and_Download&secondType=doc

 Este símbolo indica que este produto não deve ser tratado como lixo doméstico. Em vez disso, deverá ser entregue ao ponto de coleta aplicável para a reciclagem de equipamentos elétricos e eletrônicos.

RU

- Этот продукт не совместим с чехлами для телефонов, не поддерживающими MagSafe, такими как чехлы Otterbox Defender.
- Не используйте адаптер с выходной мощностью 5В/1А (5Вт) и менее.
- Высокие температуры уменьшат скорость зарядки и ограничат мощность, как и в случае со всеми беспроводными зарядными устройствами. Рекомендуется заряжать ваши устройства в среде с температурой ниже 25°C / 77°F.

Campo H irradiado	-16.17dBuA/m @10m -18.89dBuA/m @10m
Faixa de frequência TX/RX	111–205kHz 360kHz (apenas para a UE / Reino Unido)

PT-BR

- Este produto não é compatível com capas de telefone que não sejam MagSafe, como as capas Otterbox Defender.
- Não use um adaptador com uma saída de 5V/1A (5W) ou menos.
- Temperaturas altas reduzirão a velocidade de carregamento e restringirão a energia, assim como ocorre com todos os bancos de energia sem fio. Recomendá-se que você carregue seus dispositivos em um ambiente abaixo de 25°C / 77°F.

Instruções Importantes de Segurança

- Por favor, siga as instruções do fabricante ao usar este produto.
- A temperatura de operação deve estar entre 0°C e 35°C / 32°F e 95°F. Não exponha este produto ao fogo ou a temperaturas excessivas. A exposição ao fogo ou a temperaturas acima de 100°C pode causar explosão.
- O uso de uma fonte de alimentação ou carregador não recomendados ao vendidos pelo fabricante do produto pode resultar em incêndio, explosão ou lesões.
- Não desmonte este produto. Deixe todo o serviço de manutenção para pessoal qualificado. A remontagem incorreta pode resultar em incêndio, explosão ou lesões.
- Não abra, esmague ou incinere este produto. Não substitua a bateria interna ou célula por um tipo incorreto. Esses comportamentos de alto risco podem resultar em incêndio, explosão ou lesão.
- Não utilize este produto se estiver danificado ou modificado. Produtos danificados ou modificados podem levar a consequências imprevisíveis, incluindo incêndio, explosão ou lesões.
- Não exponha este produto a ambientes de baixa pressão. Uma bateria sujeita a pressão atmosférica extremamente baixa pode levar à explosão ou vazamento de líquido ou gás inflamável.
- Não exponha este produto à chuva ou neve.
- Para reduzir o risco de ferimentos, é necessária supervisão constante quando este produto for utilizado perto de crianças.
- Desligue, desative ou desconecte este produto quando não estiver em uso.

Declaração ANATEL

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados. Para maiores informações, consulte o site da ANATEL: www.gov.br/anatel/pt-br

 Este símbolo indica que este produto não deve ser tratado como lixo doméstico. Em vez disso, deverá ser entregue ao ponto de coleta aplicável para a reciclagem de equipamentos elétricos e eletrônicos.

- Пожалуйста, следуйте инструкциям производителя при использовании этого продукта. Рабочая температура должна быть в диапазоне от 0°С до 35°С / 32°С F до 95°С F. Не подвергайте это изделие воздействию огня или чрезмерной температуры. Воздействие огня или температуры выше 100°С может вызвать взрыв.
- Использование источника питания или зарядного устройства, не рекомендованного или проданного производителем, может привести к пожару, взрыву или травме.
- Не разбирайте это продукт. Обратитесь к квалифицированному персоналу для обслуживания. Неправильная сборка может привести к пожару, взрыву или травме.
- Не открывайте, не раздвигайте и не сжигайте это продукт. Не заменяйте внутреннюю батарею или ячейку на неправильный тип. Эти действия с высоким риском могут привести к пожару, взрыву или травме.
- Не используйте это продукт, если он поврежден или модифицирован. Поврежденные или модифицированные продукты могут привести к непредсказуемым последствиям, включая пожар, взрыв или травмы.
- Не подвергайте это продукт воздействию низкого давления. Батарея, подвергнутая чрезвычайно низкому атмосферному давлению, может привести к взрыву или утечке легко воспламеняющейся жидкости или газа.
- Не подвергайте это продукт воздействию влаги или снега.
- Чтобы снизить риск травмы, требуется тщательный контроль при использовании этого продукта возле детей.
- Выключайте, деактивируйте или отключайте это устройство от сети, когда не используете.

 Den här symbolen indikerar att den här produkten inte ska behandlas för återvinning av hushållsavfall. Istället ska den lämnas till lämpligt insamlingsplatser för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning.

 Этот символ означает, что устройство нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами. Вместо этого оно должно быть передан в соответствующий пункт сбора для переработки электрического и электронного оборудования.

Strålat H-fält	-16.17dBuA/m @10m -18.89dBuA/m @10m
TX/RX frekvensområde	111–205kHz 360kHz (endast för EU / Storbritannien)

 Этот символ означает, что устройство нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами. Вместо этого оно должно быть передан в соответствующий пункт сбора для переработки электрического и электронного оборудования.


SV

- Denna produkt är inte kompatibel med telefonfodral med 5V/1A (5W) såsom Otterbox Defender-fodral.
- Använd inte en adapter med en utgång på 5V/1A (5W) eller mindre.
- Höga temperaturer kommer att minska laddningshastigheten och begränsa kraften, vilket är fallet med alla trådlösa powerbanks. Det rekommenderas att du laddar dina enheter i en miljö under 25°C / 77°F.

Viktiga Säkerhetsinstruktioner

- Lütfen bu ürünü kullanırken üreticinin talimatlarını izleyin.
- Çalışma sıcaklığı 0°C ile 35°C / 32°F ile 95°F arasında olmalıdır. Bu ürünü ateşe veya aşırı sıcaklığa maruz bırakmayın. 100°Cnin üzerindeki sıcaklığa veya ateşe maruz kalma patlamaya neden olabilir.
- Ürün üreticisi tarafından önerilmeyen veya satılmayan bir güç kaynağı veya şarj cihazının kullanımı yangın, patlama veya yaralanmaya ile sonuçlanabilir.
- Ürünü üreticisi tarafından önerilmeyen veya satılmayan bir güç kaynağı veya şarj cihazının kullanımı yangın, patlama veya yaralanmaya ile sonuçlanabilir.
- Användning av en strömkälla eller laddare som inte rekommenderas eller säljs av tillverkaren kan resultera i brand, explosion eller skada.
- Demontera inte denna produkt. Lämna all service till kvalificerad servicepersonal. Felaktig återmontering kan resultera i brand, explosion eller skada.
- Öppna inte, krossa inte eller bränn inte denna produkt. Byt inte ut det interna batteriet eller cellen mot en felaktig typ. Dessa högnriskbeteenden kan resultera i brand, explosion eller skada.
- Använd inte denna produkt om den är skadad eller modifierad. Skadade eller modifierade produkter kan leda till oförutsägbara konsekvenser, inklusive brand, explosion eller skada.
- Utsätt inte denna produkt för låga tryckmiljöer. Ett batteri som utsätts för extremt lågt


- Пожалуйста, следуйте инструкциям производителя при использовании этого продукта. Рабочая температура должна быть в диапазоне от 0°С до 35°С / 32°С F до 95°С F. Не подвергайте это изделие воздействию огня или чрезмерной температуры. Воздействие огня или температуры выше 100°С может вызвать взрыв.
- Использование источника питания или зарядного устройства, не рекомендованного или проданного производителем, может привести к пожару, взрыву или травме.
- Не разбирайте это продукт. Обратитесь к квалифицированному персоналу для обслуживания. Неправильная сборка может привести к пожару, взрыву или травме.
- Не открывайте, не раздвигайте и не сжигайте это продукт. Не заменяйте внутреннюю батарею или ячейку на неправильный тип. Эти действия с высоким риском могут привести к пожару, взрыву или травме.
- Не используйте это продукт, если он поврежден или модифицирован. Поврежденные или модифицированные продукты могут привести к непредсказуемым последствиям, включая пожар, взрыв или травмы.
- Не подвергайте это продукт воздействию низкого давления. Батарея, подвергнутая чрезвычайно низкому атмосферному давлению, может привести к взрыву или утечке легко воспламеняющейся жидкости или газа.
- Не подвергайте это продукт воздействию влаги или снега.
- Чтобы снизить риск травмы, требуется тщательный контроль при использовании этого продукта возле детей.
- Выключайте, деактивируйте или отключайте это устройство от сети, когда не используете.

 Den här symbolen indikerar att den här produkten inte ska behandlas för återvinning av hushållsavfall. Istället ska den lämnas till lämpligt insamlingsplatser för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning.

 Этот символ означает, что устройство нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами. Вместо этого оно должно быть передан в соответствующий пункт сбора для переработки электрического и электронного оборудования.

 Этот символ означает, что устройство нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами. Вместо этого оно должно быть передан в соответствующий пункт сбора для переработки электрического и электронного оборудования.

 Этот символ означает, что устройство нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами. Вместо этого оно должно быть передан в соответствующий пункт сбора для переработки электрического и электронного оборудования.

 Этот символ означает, что устройство нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами. Вместо этого оно должно быть передан в соответствующий пункт сбора для переработки электрического и электронного оборудования.

Strålat H-fält	-16.17dBuA/m @10m -18.89dBuA/m @10m
TX/RX frekvensområde	111–205kHz 360kHz (endast för EU / Storbritannien)

TR

- Bu ürün, Otterbox Defender kılıfına gibi MagSafe olmayan telefon kılıfına ile uyumlu değildir.
- 5V/1A (5W) veya daha az çıkışlı bir adaptör kullanmayın.
- Yüksek sıcaklıklar, tüm kablosuz güç bankalarınıza olduğu gibi şarj hızını düşürecektir ve gücü sınırlayacaktır. Cihazlarınızı 25°C / 77°F altında bir ortamda şarj etmenizi tavsiye edilir.

Önemli Güvenlik Talimatları


- Lütfen bu ürünü kullanırken üreticinin talimatlarını izleyin.
- Çalışma sıcaklığı 0°C ile 35°C / 32°F ile 95°F arasında olmalıdır. Bu ürünü ateşe veya aşırı sıcaklığa maruz bırakmayın. 100°Cnin üzerindeki sıcaklığa veya ateşe maruz kalma patlamaya neden olabilir.
- Ürün üreticisi tarafından önerilmeyen veya satılmayan bir güç kaynağı veya şarj cihazının kullanımı yangın, patlama veya yaralanmaya ile sonuçlanabilir.
- Ürünü üreticisi tarafından önerilmeyen veya satılmayan bir güç kaynağı veya şarj cihazının kullanımı yangın, patlama veya yaralanmaya ile sonuçlanabilir.
- Användning av en strömkälla eller laddare som inte rekommenderas eller säljs av tillverkaren kan resultera i brand, explosion eller skada.
- Demontera inte denna produkt. Lämna all service till kvalificerad servicepersonal. Felaktig återmontering kan resultera i brand, explosion eller skada.
- Öppna inte, krossa inte eller bränn inte denna produkt. Byt inte ut det interna batteriet eller cellen mot en felaktig typ. Dessa högnriskbeteenden kan resultera i brand, explosion eller skada.
- Använd inte denna produkt om den är skadad eller modifierad. Skadade eller modifierade produkter kan leda till oförutsägbara konsekvenser, inklusive brand, explosion eller skada.
- Utsätt inte denna produkt för låga tryckmiljöer. Ett batteri som utsätts för extremt lågt

- Пожалуйста, следуйте инструкциям производителя при использовании этого продукта. Рабочая температура должна быть в диапазоне от 0°С до 35°С / 32°С F до 95°С F. Не подвергайте это изделие воздействию огня или чрезмерной температуры. Воздействие огня или температуры выше 100°С может вызвать взрыв.
- Использование источника питания или зарядного устройства, не рекомендованного или проданного производителем, может привести к пожару, взрыву или травме.
- Не разбирайте это продукт. Обратитесь к квалифицированному персоналу для обслуживания. Неправильная сборка может привести к пожару, взрыву или травме.
- Не открывайте, не раздвигайте и не сжигайте это продукт. Не заменяйте внутреннюю батарею или ячейку на неправильный тип. Эти действия с высоким риском могут привести к пожару, взрыву или травме.
- Не используйте это продукт, если он поврежден или модифицирован. Поврежденные или модифицированные продукты могут привести к непредсказуемым последствиям, включая пожар, взрыв или травмы.
- Не подвергайте это продукт воздействию низкого давления. Батарея, подвергнутая чрезвычайно низкому атмосферному давлению, может привести к взрыву или утечке легко воспламеняющейся жидкости или газа.
- Не подвергайте это продукт воздействию влаги или снега.
- Чтобы снизить риск травмы, требуется тщательный контроль при использовании этого продукта возле детей.
- Выключайте, деактивируйте или отключайте это устройство от сети, когда не используете.

 Den här symbolen indikerar att den här produkten inte ska behandlas för återvinning av hushållsavfall. Istället ska den lämnas till lämpligt insamlingsplatser för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning.

 Этот символ означает, что устройство нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами. Вместо этого оно должно быть передан в соответствующий пункт сбора для переработки электрического и электронного оборудования.

 Этот символ означает, что устройство нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами. Вместо этого оно должно быть передан в соответствующий пункт сбора для переработки электрического и электронного оборудования.

 Этот символ означает, что устройство нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами. Вместо этого оно должно быть передан в соответствующий пункт сбора для переработки электрического и электронного оборудования.

 Этот символ означает, что устройство нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами. Вместо этого оно должно быть передан в соответствующий пункт сбора для переработки электрического и электронного оборудования.


安全にご使用いただくために


- 本製品を使用する際には、以下の警告・注意事項を必ずお守りください。警告・注意事項に従わない場合、火事や火傷、感電、怪我等の重大な事故につながる恐れがあります。また、本書は大切に保管してください。**
- モバイルバッテリーは消耗品です。長期間の使用は内蔵電池が劣化し、発火による火災等の思わぬ事故につながる可能性があります。使用頻度に関わらず、2年を目安に買い換えてください。**


警告：誤った取扱いにより、使用者が死亡または重症を負う可能性がある場合に関する注意事項

- 取扱説明書記載の方法でのみ使用すること。また、取扱説明書記載の付属品のみを使用すること。
- お子様や監督が必要な方は、安全な使い方を指導・説明できる方の監視のもと使用すること。お子様や監督が必要な方の手の届かない安全な場所に保管すること。
- 本製品の動作温度（0°C～35°C）を守って使用すること。
- 感電のリスクがあるため、本製品を水濡れさせたり、濡れた手で取り扱わないこと。
- 火事や爆発、怪我につながる恐れがあるため、落下に十分注意して使用すること。落下等により大きな衝撃を与えた場合、直ちに使用を中止すること。
- 火事や爆発、怪我につながる恐れがあるため、本製品を絶対に分解、改造、修理しないこと。本製品の故障時は、弊社カスタマーサポートまでご連絡ください。
- 火事や爆発、怪我につながる恐れがあるため、下記に該当する不具合がある場合は直ちに使用を中止すること。
 - 破損、水濡れ、製品入出力ポートへの異物混入
 - 膨張、発煙、異臭、異常発熱、液漏れ、充電異常等（充電容量が極端に少ないなど）
- 火事や爆発、怪我につながる恐れがあるため、次のような環境で使用、保管しないこと。
 - 直射日光下、炎天下の車内、火気のある場所（製品動作温度を超える状況が該当）
 - 湿気が多い場所、水気のある場所
 - 気圧が極端に低い環境

- 電熱ベスト・空調服の電源、ポケットに長時間入れ使用するなど、動作温度を超える状況が発生する可能性がある環境での使用をしないこと。また、直接肌や衣類に触れる状態で使用しないこと。
- 火災・発熱の原因となるため、製品入出力ポートに水気やほこりなどの異物が付着している場合、取り除いて使用すること。
- 本製品の上に MagSafe 非対応品を置かないこと。また、本製品と機器の間に異物（金属や磁気を帯びたもの）を挟んだ状態で使用しないこと。 ※「MagSafe」はアップルインコーポレイテッドの登録商標です。MagSafeの詳細については同社のウェブサイトをご確認ください。
- ショートの原因となるため、入出力ポートにピンなどの金属類を差し込まないこと。また、金属製のネックレスやヘアピンなどと一緒に持ち運んだり保管しないこと。
- 本製品の充電完了後は、充電機器を接続したまま長時間放置しないこと。
- ケーブルは根元まで接続機器に差し込むこと。変形、損傷しているケーブルを接続しないこと。
- 本製品および付属品の取扱時には、以下の点を守ること。
 - 引く張らない・物で挟まない・傷つけない・破損させない・物を載せない・端子を变形させない
- 万が一、製品本体から電解液が漏れた場合、素手で触らないこと。電解液が皮膚に付着、もしくは目に入った場合、水道水などで十分に洗い流した後、直ちに医師の診察を受けること。
- バッテリー性能の劣化を防ぐため、長期間使用しない場合でも、3ヶ月に1度を目安に充電を行うこと。
- 本製品に以下の症状がある場合、直ちに使用を中止すること。
 - 本体の充電時間が以前より長い
 - バッテリー残量の減りが以前より早い
 - 機器への給電が遅い、または充電できないことがある
 - 製品本体が以前よりも熱く感じる
 - 本体が膨張しているまたは破損している

 Den här symbolen indikerar att den här produkten inte ska behandlas för återvinning av hushållsavfall. Istället ska den lämnas till lämpligt insamlingsplatser för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning.

 Этот символ означает, что устройство нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами. Вместо этого оно должно быть передан в соответствующий пункт сбора для переработки электрического и электронного оборудования.

 Этот символ означает, что устройство нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами. Вместо этого оно должно быть передан в соответствующий пункт сбора для переработки электрического и электронного оборудования.

 Этот символ означает, что устройство нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами. Вместо этого оно должно быть передан в соответствующий пункт сбора для переработки электрического и электронного оборудования.

 Этот символ означает, что устройство нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами. Вместо этого оно должно быть передан в соответствующий пункт сбора для переработки электрического и электронного оборудования.

KO

- 이 제품은 Otterbox Defender 케이스와 같은 비 MagSafe 폰 케이스와 호환되지 않습니다.
- 출력 5V/1A (5W) 이하의 어댑터를 사용하지 마십시오.
- 고온은 충전 속도를 줄이고 전력을 제한하므로 모든 무선 파워 बैं크에도 해당됩니다. 기기를 25°C / 77°F 이하의 환경에서 충전하는 것이 좋습니다.

중요 안전 지침

- 이 제품을 사용할 때 제조업체의 지침을 따라 주십시오.
- 적정 온도는 0°C에서 35°C / 32°F에서 95°F 사이여야 합니다. 이 제품을 불이나 과도한 온도에도 노출하지 마십시오. 100°C 이상의 온도에 화재에 노출되면 폭발할 수 있습니다.
- 제품 제조업체에서 권장하지 않거나 판매하지 않는 전원 공급 장치 또는 충전기를 사용할 경우 화재, 폭발 또는 부상의 원인이 될 수 있습니다.
- 이 제품을 분해하지 마십시오. 모든 수리는 자격을 갖춘 서비스 담당자에게 맡기십시오. 잘못된 제조원은 화재, 폭발 또는 부상을 초래할 수 있습니다.
- 이 제품을 열거나 부수거나 소각하지 마십시오. 내부 배터리 또는 셀을 잘못된 유형으로 교체하지 마십시오. 이러한 고위험 행동은 화재, 폭발 또는 부상을 초래할 수 있습니다.
- 이 제품이 손상되었거나 수정된 경우 사용하지 마십시오. 손상되었거나 수정된 제품은 화재, 폭발 또는 부상 등 예측할 수 없는 결과를 초래할 수 있습니다.
- 이 제품을 저압 환경에 노출시키지 마십시오. 매우 낮은 기압에 노출된 배터리는 폭발하거나 가연성 액체 또는 가스가 누출될 수 있습니다.
- 이 제품을 비나 눈에 노출시키지 마십시오.
- 부상의 위험을 줄이기 위해, 이 제품을 어린이 근처에서 사용할 때는 반드시 가까이에서 감독해야 합니다.
- 사용하지 않을 때는 이 제품을 끄거나, 비활성화하거나, 플러그를 뽑으십시오.

 고온 주의  실내 사용のみ


注意：誤った取扱いをした時に、使用者が損害を負うおそれがある場合に関する注意事項

- 安全に充電するため、下記ケーブルを使用すること。
 - Ankerのケーブル
 - お使いの機器の純正ケーブル
 - MFiなどの認証を取得したケーブル
- 本製品の上に可燃物、ものを乗せないこと。
- 熱がこもりやすい環境（布団やパッド内など）で使用しないこと。
- 本製品の充電中は発熱を伴うため触らないこと。長時間肌や衣服に触れる状態、または近くには可燃物がある状態で本製品の充電を行わないこと。
- 本製品をポケットに入れたまま座らないこと。
- お手入れの前に、本製品を全ての接続機器から取り外すこと。
- お手入れの際は、メガネ拭きなどの柔らかく乾いた布で優しく拭くこと。化学薬品や洗剤を使用しないこと。
- バッテリーを長持ちさせるため、以下の事項を守ること。

- 本製品の充電残量が完全になくなる前に充電する
- 過放電を防ぐために、本製品を定期的に使用する
- 長時間使用しない場合、少なくとも3ヶ月に1度充電する

 Den här symbolen indikerar att den här produkten inte ska behandlas för återvinning av hushållsavfall. Istället ska den lämnas till lämpligt insamlingsplatser för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning.

 Этот символ означает, что устройство нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами. Вместо этого оно должно быть передан в соответствующий пункт сбора для переработки электрического и электронного оборудования.

 Этот символ означает, что устройство нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами. Вместо этого оно должно быть передан в соответствующий пункт сбора для переработки электрического и электронного оборудования.

 Этот символ означает, что устройство нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами. Вместо этого оно должно быть передан в соответствующий пункт сбора для переработки электрического и электронного оборудования.

 Этот символ означает, что устройство нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами. Вместо этого оно должно быть передан в соответствующий пункт сбора для переработки электрического и электронного оборудования.

AR

- Este produto não é compatível com capas de telefone não MagSafe, como as capas Otterbox Defender.
- Não use um adaptador com uma saída de 5V/1A (5W) ou menos.
- Altas temperaturas reduzirão a velocidade de carregamento e restringirão a energia, como ocorre com todos os bancos de energia sem fio. Recomendá-se que você carregue seus dispositivos em um ambiente abaixo de 25°C / 77°F.


중요 안전 지침

- 이 제품을 사용할 때 제조업체의 지침을 따라 주십시오.
- 적정 온도는 0°C에서 35°C / 32°F에서 95°F 사이여야 합니다. 이 제품을 불이나 과도한 온도에도 노출하지 마십시오. 100°C 이상의 온도에 화재에 노출되면 폭발할 수 있습니다.
- 제품 제조업체에서 권장하지 않거나 판매하지 않는 전원 공급 장치 또는 충전기를 사용할 경우 화재, 폭발 또는 부상의 원인이 될 수 있습니다.
- 이 제품을 분해하지 마십시오. 모든 수리는 자격을 갖춘 서비스 담당자에게 맡기십시오. 잘못된 제조원은 화재, 폭발 또는 부상을 초래할 수 있습니다.
- 이 제품을 열거나 부수거나 소각하지 마십시오. 내부 배터리 또는 셀을 잘못된 유형으로 교체하지 마십시오. 이러한 고위험 행동은 화재, 폭발 또는 부상을 초래할 수 있습니다.
- 이 제품이 손상되었거나 수정된 경우 사용하지 마십시오. 손상되었거나 수정된 제품은 화재, 폭발 또는 부상 등 예측할 수 없는 결과를 초래할 수 있습니다.
- 이 제품을 저압 환경에 노출시키지 마십시오. 매우 낮은 기압에 노출된 배터리는 폭발하거나 가연성 액체 또는 가스가 누출될 수 있습니다.
- 이 제품을 비나 눈에 노출시키지 마십시오.
- 부상의 위험을 줄이기 위해, 이 제품을 어린이 근처에서 사용할 때는 반드시 가까이에서 감독해야 합니다.
- 사용하지 않을 때는 이 제품을 끄거나, 비활성화하거나, 플러그를 뽑으십시오.

تعليطات السلامة الهامة

- يرجى اتباع تعليمات الشركة المصنعة عند استخدام هذا المنتج.
- يجب أن تكون درجة حرارة التشغيل بين 0°C و 35°C / 32°F و 95°F. لا تعرض هذا المنتج للنار أو درجات حرارة مفرطة. تعرض المنتج للنار أو لدرجات حرارة أعلى من 100°C قد يتسبب في حدوث الانفجار.
- استخدم مصدر طاقة أو شاحن غير موثوق به أو مباع من قبل الشركة المصنعة للمنتج قد يؤدي إلى نشوب حريق أو انفجار أو إصابة.
- لا تم بتفكيك هذا المنتج. يجب إحالة جميع خدمات الصيانة إلى فنيين مختصين. قد يؤدي إعادة التجميع غير الصحيحة إلى حريق أو انفجار أو إصابة.
- لا تفتح أو تمسح أو تحرق هذا المنتج. لا تستبدل البطارية الداخلية أو الخلية بلوغ غير صحيح. قد تؤدي هذه التصرفات ذات الخطورة العالية إلى نشوب حريق أو انفجار أو إصابة.

- 使用不兼容 MagSafe 功能的手機殼（例如 Otterbox Defender 手機殼）時，無法通過本產品進行磁吸充電。
- 請勿使用輸出為 5V/1A（5W）或以下的適配器。


 이 기호는 이 제품이 가열을 쓰러기로 처리되지 않아야 함을 나타냅니다. 대신 해당 기 및 전자 장비 재활용을 위한 적절한 수거 지점으로 인도되어야 합니다.


簡中


- 使用不兼容 MagSafe 功能的手机壳（如 Otterbox Defender 手机壳）时，本产品无法对您的设备进行无线充电。
- 请勿使用输出功率为 5V / 1A（5W）或以下的转换插头。
- 高温会导致充电速度降低及功率受限，此现象为无线移动电源普遍特性。建议您在温度低于 25°C / 77° F 的环境中为设备充电。

重要安全说明

- 使用本产品时，请遵循产品制造商的安全说明。
- 经测试，本产品可在环境温度为 0 °C - 35 °C 的实验室中安全运作。高温会降低本产品充电速度并限制功率。将本产品置于火中或高于 100 ° C 的温度下可能引起爆炸。
- 请使用本产品制造商推荐或销售的电源或充电器，否则可能导致火灾、爆炸或受伤。
- 请勿自行拆卸本产品。如需维护或修理，请将产品交予专业维修人员。若自行拆卸并错误组装，可能导致火灾、爆炸或受伤。
- 请勿将本产品撬开、碾压或焚烧。请勿自行更换其他型号的内置电池或电芯。此类高危行为可能导致火灾、爆炸或受伤。
- 若产品已被损坏或经过改装，请勿继续使用。损坏或改装过的产品可能导致火灾、爆炸或受伤。
- 请勿将本产品置于低压环境中。电池在极低气压下可能导致爆炸或易燃液体 / 气体泄漏。
- 请勿将本产品置于雨雪中。
- 在兒童附近使用本產品時，需進行密切監督，以防受傷。
- 不使用本產品時，請關機 / 息屏 / 拔下插頭。

 此符號表示本產品不得作為家庭垃圾處理。請將廢棄產品送至適當的電器和電子設備回收站。

 此符號表示本產品不得作為家庭垃圾處理。請將廢棄產品送至適當的電器和電子設備回收站。

 此符號表示本產品不得作為家庭垃圾處理。請將廢棄產品送至適當的電器和電子設備回收站。

 此符號表示本產品不得作為家庭垃圾處理。請將廢棄產品送至適當的電器和電子設備回收站。

 此符號表示本產品不得作為家庭垃圾處理。請將廢棄產品送至適當的電器和電子設備回收站。

繁中

- 使用不兼容 MagSafe 功能的手機殼（例如 Otterbox Defender 手機殼）時，無法通過本產品進行磁吸充電。
- 請勿使用輸出為 5V/1A（5W）或以下的適配器。

- 高温會導致充電速度降低及功率受限，此現象為無線移動