

DYMO LetraTag® 100H Quick Start Guide

Copyright

© 2013 Newell Rubbermaid Europe, U.C. All rights reserved.

No part of this document may be reproduced or transmitted in any form or by any means, or translated into another language without the prior written consent of Newell Rubbermaid Europe, LLC.

Trademarks

DYMO and LetraTag are registered marks in the United States and other countries. All other trademarks are the property of their respective holders.

FCC Compliance

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

1. About Your New Label Maker

The DYMO LetraTag label maker uses DYMO LT 1/2 inch (12 mm) label cassettes. LT label cassettes are available in a variety of colors and materials.

Download the full LetraTag 100H User Guide from support.dymo.com.

2. Registering Your Label Maker

Visit www.dymo.com/register to register your label maker online. During the registration process, you will need the serial number, which is located inside the back cover of the label maker.

3. Inserting the Batteries

The label maker uses 4 high capacity AA alkaline batteries.

To insert the batteries:

Remove the battery compartment cover.

Insert the batteries following the polarity markings (+ and -).

Replace the cover.

Safety Precautions

Do not mix old and new batteries.

Do not mix alkaline, standard (carbon zinc), or rechargeable (Ni-Cd, Ni-MH, etc.) batteries.

Remove the batteries if the printer will not be used for a long period of time.

4. Inserting the Label Cassette

Your label maker uses DYMO LT label cassettes.

To insert the label cassette:

Press and release the label cassette cover to open the label compartment.

Insert the cassette with the label positioned between the print head and pinch roller.

Press firmly until cassette clicks into place.

Close the label cassette cover and press the On/Off button to turn on the power.

5. Printing Your First Label

The first time you turn on the power, you are asked to select the language settings.

To print a label:

Enter text to create a simple label.

Press the print icon button.

Press the cutter button to cut the label.

Remove the paper backing from the label and attach the label.

Warranty Information

North and South America Limited Warranty

Your electronic DYMO product is sold with a 1-year warranty from the date of purchase against defects in material and workmanship. DYMO will repair or replace your product free of charge on the following conditions:

Products returned under this warranty must be accompanied by a description of the defect together with a copy of the product's proof of purchase and your full contact and delivery details: name, telephone, complete address - street, house number, postal code, city, country.

Products returned to DYMO must be adequately packaged. DYMO will accept no liability for goods lost or damaged in transit from the customer.

Products must have been used strictly in accordance with operating instructions supplied. DYMO will have no liability for defects caused by accident, misuse, alteration or neglect.

DYMO accepts no liability for any consequential loss, damage or expense of any kind resulting from the machines or accessories or the use thereof, save that liability for death or bodily injury caused by such products is not excluded.

DYMO label printers are designed for use only with DYMO-branded labels. This warranty does not cover any malfunction or damage caused by the use of third-party labels.

This warranty does not affect your statutory rights as a consumer.

Australia and New Zealand Limited Warranty

Your electronic DYMO product is sold with a 2-year warranty from the date of purchase against defects in material and workmanship. DYMO will repair or replace your product free of charge on the following conditions:

Products returned under this warranty must be accompanied by a description of the defect together with a copy of the product's proof of purchase and your full contact and delivery details: name, telephone, complete address - street, house number, postal code, city, country. Products returned to DYMO must be adequately packaged. DYMO will accept no liability for goods lost or damaged in transit from the customer. Products must have been used strictly in accordance with operating instructions supplied. DYMO will have no liability for defects caused by accident, misuse, alteration or neglect.

DYMO accepts no liability for any consequential loss, damage or expense of any kind resulting from the machines or accessories or the use thereof, save that liability for death or bodily injury caused by such products is not excluded.

DYMO label printers are designed for use only with DYMO-branded labels. This warranty does not cover any malfunction or damage caused by the use of third-party labels.

This warranty does not affect your statutory rights as a consumer.

Special Provisions for Australia

The following provisions shall apply in addition to the above warranty if the sale of the DYMO product occurred in Australia:

Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law.

You are entitled to a replacement or refund for major failure and compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage.

You are also entitled to have the goods repaired or replaced if goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure.

Any repair or replacement will be at DYMO's expense and free of charge to you.

Refer to www.dymo.com to find your local service center contact information.

Register for 2 + 1 year warranty

Register your new DYMO product and get 1-year additional warranty.

As a registered user you also receive:

Technical support from experts

Helpful tips and tricks on the use of your product

Special offers and new product announcements

Go to www.dymo.com/register

What to do if your product is defective?

DYMO offers you the following service options:

DYMO Website: In most situations a visit to www.dymo.com will give you the right assistance. In the Customer Support area, you will find information about your DYMO product, such as Frequently Asked Questions and solutions to known problems. The User Guide also gives you additional information.

DYMO Help Desk: You can also contact the DYMO Help Desk where an associate will help you to determine the exact nature of the problem and advise you what to do next.

US/CAN: 1 877 724 8324

AUS: 1 800 822 868

NZ: 0800 336 665

tel: +44 203 568 8354



Warning: Do not touch the print head with nails or sharp objects to avoid damaging the printer.

Guía de inicio rápido DYMO LetraTag® 100H

Derechos de autor

© 2013 Newell Rubbermaid Europe, LLC. Todos los derechos reservados.

Queda prohibida la reproducción o transmisión de este documento, total o parcialmente, por cualquier medio o forma, o su traducción a otro idioma, sin el consentimiento previo por escrito de Newell Rubbermaid Europe, LLC.

Marcas comerciales

DYMO y LetraTag son marcas registradas en Estados Unidos y otros países. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos titulares.

Cumplimiento de la FCC

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones:

- (1) este dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales, y
- (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado.

1. Acerca de su nueva máquina etiquetadora

La máquina etiquetadora DYMO LetraTag utiliza cassette de etiquetas DYMO LT de 1/2 pulgada (12 mm). Los cassette de etiquetas LT están disponibles en una variedad de colores y materiales.

Descargue la Guía completa del usuario LetraTag 100H desde support.dymo.com.

1. Registro de su máquina etiquetadora

Visite www.dymo.com/register para registrar su máquina etiquetadora en línea. Durante el proceso de registro, necesitará el número de serie, que se encuentra en el interior de la tapa traseña de la máquina etiquetadora.

2. Instalar las pilas

La máquina etiquetadora utiliza 4 pilas alcalinas AA de alta capacidad.

Para instalar las pilas:

Retire la tapa del compartimento de pilas.

Inserte las pilas siguiendo las indicaciones de polaridad (+ y -).

Verifique a colocar la tapa.

Precauciones de seguridad

No mezcle pilas viejas y nuevas.

No recicle pilas alcalinas, estándar (carbono zinc) ni recargables (niquel-cadmio, níquel-hidruro metálico, etc.).

Retire las pilas si la impresora no va a utilizarse durante un largo periodo de tiempo.

4. Instalación del cassette de etiquetas

Si su máquina etiquetadora utiliza cassette de etiquetas DYMO LT

Para instalar el cassette de etiquetas:

Pulse y suelte la tapa del cassette de etiquetas para abrir el compartimento de etiquetas.

Inserte el cassette con la etiqueta situada entre la cabeza de impresión y el rodillo de arrastre.

Pulse firmemente hasta que el cassette encaje con un clic.

Cierre la tapa del cassette de etiquetas y pulse el botón de encendido/apagado para activar la alimentación.

3. Impresión de su primera etiqueta

La primera vez que active la alimentación, se le pedirá que seleccione la configuración del idioma.

Para imprimir una etiqueta:

Introduzca texto para crear una etiqueta sencilla.

Pulse el botón del icono de impresión.

Pulse el botón conector para cortar la etiqueta.

Retire el soporte de papel de la etiqueta y adhiera esta última.

Información sobre la garantía

Garantía limitada para Australia y Nueva Zelanda

Su producto electrónico DYMO se vende con una garantía de 2 años a partir de la fecha de compra contra defectos de material y fabricación. DYMO reparará o sustituirá su producto de forma gratuita bajo las siguientes condiciones:

Los productos devueltos en virtud de esta garantía deben ir acompañados de una descripción del defecto, junto con una copia del comprobante de compra del producto y sus datos completos de contacto y entrega: nombre, teléfono, dirección completa – calle, número de vivienda, código postal, ciudad y país.

Los productos devueltos a DYMO deben estar debidamente embalados. DYMO no asumirá ninguna responsabilidad por mercancías perdidas o dañadas durante el transporte desde el cliente.

Los productos deben haberse utilizado estrictamente de acuerdo con las instrucciones de funcionamiento suministradas. DYMO no será responsable de los defectos causados por accidentes, uso indebido, modificaciones o negligencia.

DYMO no asumirá ninguna responsabilidad por pérdidas, daños o gastos consecuentes de cualquier tipo derivados de las máquinas o accesorios, o de su uso, salvo que no se excluya la responsabilidad por muerte o lesiones corporales causadas por dichos productos.

Las impresoras de etiquetas DYMO están diseñadas únicamente para utilizar etiquetas de marca DYMO. Esta garantía no cubre ningún mal funcionamiento ni daño causado por el uso de etiquetas de terceros.

Garantía limitada para Australia y Nueva Zelanda

Su producto electrónico DYMO se vende con una garantía de 2 años a partir de la fecha de compra contra defectos de material y fabricación. DYMO reparará o sustituirá su producto de forma gratuita bajo las siguientes condiciones:

Los productos devueltos en virtud de esta garantía deben ir acompañados de una descripción del defecto, junto con una copia del comprobante de compra del producto y sus datos completos de contacto y entrega: nombre, teléfono, dirección completa – calle, número de vivienda, código postal, ciudad y país.

Los productos devueltos a DYMO deben estar debidamente embalados. DYMO no asumirá ninguna responsabilidad por mercancías perdidas o dañadas durante el transporte desde el cliente.

Los productos deben haberse utilizado estrictamente de acuerdo con las instrucciones de funcionamiento suministradas. DYMO no será responsable de los defectos causados por accidentes, uso indebido, modificaciones o negligencia.

DYMO no asumirá ninguna responsabilidad por pérdidas, daños o gastos consecuentes de cualquier tipo derivados de las máquinas o accesorios, o de su uso, salvo que no se excluya la responsabilidad por muerte o lesiones corporales causadas por dichos productos.

Las impresoras de etiquetas DYMO están diseñadas únicamente para utilizar etiquetas de marca DYMO. Esta garantía no cubre ningún mal funcionamiento ni daño causado por el uso de etiquetas de terceros.

Esta garantía no afecta a sus derechos legales como consumidor.

Disposicións especiales para Australia

Las siguientes disposiciones se aplican además de la garantía anterior al la venta del producto DYMO tuvo lugar en Australia.

Nuestros productos incluyen garantías que no pueden excluirse conforme a la Ley Australiana de Protección al Consumidor.

Usted tiene derecho a un reemplazo o reembolso en caso de fallo grave, así como a una indemnización por cualquier otra pérdida o daño razonablemente previsible.

Asimismo, usted tiene derecho a que se reparen o sustituyan los productos si estos no cumplen con la calidad aceptable y el fallo no constituye un fallo grave.

Toda reparación o sustitución correrá a cargo de DYMO y será gratuita para usted.

Consulte www.dymo.com para obtener la información de contacto de su centro de servicio local.

Regístrese para obtener una garantía de 2 + 1 años.

Registre su nuevo producto DYMO y obtenga 2 años adicionales de garantía.

Como usuario registrado, también recibirá:

Soporte técnico de expertos

Cortajos y trucos útiles para el uso de su producto

Ofertas especiales y anuncios sobre nuevos productos

Visite www.dymo.com/register

¿Qué hacer si su producto presenta un defecto?

DYMO le ofrece las siguientes opciones de servicio:

Site web de DYMO: En la mayoría de los casos, una visita a www.dymo.com le brindará la asistencia adecuada. En el área de Soporte al cliente encontrará información sobre su producto DYMO, como preguntas frecuentes y soluciones a problemas conocidos. La Guía del usuario también le proporciona información adicional.

Centro de ayuda de DYMO: También puede contactar con el Centro de ayuda de DYMO, donde un asesor le ayudará a determinar la naturaleza exacta del problema y le indicará qué debe hacer a continuación.

EE.UU./CAN: 1 877 724-8324

AUS: 1800 633 868

NZ: 0800 336 665

Internacional: +44 202 564 8354



Referencia: No toque la cabeza de impresión con uñas ni objetos punzantes para evitar dañar la impresora.