






说明书 材质: 100G双胶_4C正反印 风琴7折
尺寸: 125x215mm 物料编码:

EN Using Your Keyboard  Power On/Off Double tap [Q] to turn keyboard on or off. Bluetooth Pairing Press [Q] + [B] to enter pairing mode. [B] will flash to indicate that keyboard has entered pairing mode. If not connected after 5 minutes, pairing mode will turn off. Auto Reconnect When turned on, keyboard will automatically attempt to reconnect with last paired device for 5 seconds. During Charging When keyboard is being charged, [Q] turns white. Low Power Charging keyboard is recommended when power level drops below 30%. Standby Mode Keyboard backlight will turn off automatically after 1 minute of inactivity. After 10 minutes of inactivity, keyboard will enter standby mode. Press any key wake keyboard. Backlight Press [Q] + [B] to turn backlight on/off and adjust brightness level (low, medium, high). Caps Lock When caps lock is turned on, [A] lights up. Troubleshooting Guide If the keyboard stops working, please check the following: 1. Ensure the keyboard is switched on. 2. If the keyboard is out of battery, charge the keyboard. 3. If the connection is unstable, turn the keyboard off and wait 10 seconds before turning it back on. If the problem persists using the keyboard by going to Settings > Bluetooth > Device List > "ESR Keyboard" and tap [Q], then choose "Forget This Device". Follow the Bluetooth pairing instructions to reconnect your keyboard. 4. If the keyboard remains unresponsive, repeat the above steps. If you are still experiencing problems, contact our customer service at esgear.com/contactus. Reminder This Bluetooth keyboard has a rechargeable battery. When not using the keyboard for an extended period of time, turn the keyboard off using the power button to prolong battery life.	FR Utilisation de votre clavier  Marche/Arrêt Appuyez deux fois sur le bouton [Q] pour allumer ou éteindre le clavier. Appairage Bluetooth Appuyez sur [Q] + [B] pour entrer en mode d'appairage. Le voyant clignotera pour indiquer que le clavier est entré en mode d'appairage. S'il n'est pas connecté après 5 minutes, le mode d'appairage s'éteindra. Reconnexion automatique Lorsqu'il est activé, le clavier tente automatiquement de se reconnecter au dernier appareil couplé pendant 5 secondes. Pendant le chargement Lorsque le clavier est en cours de chargement, [Q] devient blanc. Faible puissance Le chargement du clavier est recommandé lorsque le niveau de puissance descend en dessous de 30 %. Mode Veille Le rétroéclairage du clavier s'éteint automatiquement après 1 minute d'inactivité. Après 10 minutes d'inactivité, le clavier entre en mode veille. Appuyez sur n'importe quelle touche pour réactiver le clavier. Rétroéclairage Appuyez sur [Q] + [B] pour activer/désactiver le rétroéclairage et régler le niveau de luminosité (faible, moyen, élevé). Verrouillage des majuscules Lorsque le verrouillage des majuscules est activé, le [A] devient blanc. Guide de dépannage Si le clavier cesse de fonctionner, veuillez vérifier les points suivants : 1. Assurez-vous que le clavier est allumé. 2. Si la batterie du clavier est épuisée, chargez-le. 3. Si la connexion est instable, éteignez le clavier et attendez 10 secondes avant de le rallumer. Si le problème persiste, désactivez le clavier en allant dans Paramètres > Bluetooth > Liste des appareils > "ESR Keyboard" et appuyez sur [Q], puis choisissez "Oublier cet appareil". Suivez les instructions de couplage Bluetooth pour reconnecter votre clavier. 4. Si le clavier ne répond toujours pas, répétez les étapes précédentes. Si le problème persiste, contactez notre service client à esgear.com/contactus. Rappel Ce clavier Bluetooth dispose d'une batterie rechargeable. Lorsque vous n'utilisez pas le clavier pendant une période prolongée, éteignez le clavier à l'aide du bouton d'allumage pour prolonger la durée de vie de la batterie.	IT Utilizzo della tastiera  Accensione/ spegnimento Toccare due volte il pulsante [Q] per accendere o spegnere la tastiera. Abbinamento Bluetooth Premere [Q] + [B] per accedere alla modalità di accoppiamento. [B] lampeggerà per indicare che la tastiera è entrata in modalità di abbinamento. Se non è collegata dopo 5 minuti, la modalità di abbinamento si disattiva. Riconnessione automatica Quando è attiva, la tastiera tenta automaticamente di riconnettersi all'ultimo dispositivo abbinato per 5 secondi. Durante la carica Quando la tastiera è in carica, [Q] diventa bianco. Bassa potenza Si consiglia di ricaricare la tastiera quando il livello di carica scende sotto il 30%. Modalità standby La retroilluminazione della tastiera si spegne automaticamente dopo 1 minuto di inattività. Dopo 10 minuti di inattività, la tastiera entra in modalità standby. Premere un tasto qualsiasi per riattivare la tastiera. Retroilluminazione Premere [Q] + [B] per attivare/disattivare la retroilluminazione e regolare il livello di luminosità (basso, medio, alto). Blocco maiuscole Quando è attivo, [A] diventa bianco. Guida alla risoluzione dei problemi Se la tastiera smette di funzionare, verificare quanto segue: 1. Assicurarsi che la tastiera sia accesa. 2. Se la batteria è scarica, ricaricarla. 3. Se la connessione è instabile, spegnere la tastiera e attendere 10 secondi prima di riaccenderla. Se il problema persiste, disattivare la tastiera andando su Impostazioni > Bluetooth > "Bianco dispositivi" > "ESR Keyboard" e cliccare [Q], scegliere "Disconnetti questo dispositivo". Seguire le istruzioni di abbinamento Bluetooth per riconnettere la tastiera. 4. Se la tastiera continua a non rispondere, ripetere i passaggi precedenti. Se il problema persiste, contattare il nostro servizio clienti all'indirizzo esgear.com/contactus. Promemoria Questa tastiera Bluetooth è dotata di una batteria ricaricabile. Quando non si utilizza la tastiera per un periodo di tempo prolungato, spegnere utilizzando l'interruttore di alimentazione per prolungare la durata della batteria.	DE Verwendung Ihrer Tastatur  Ein-/Aus-switchen Tippe zweimal auf [Q] um Tastatur ein- oder auszuschalten. Bluetooth-Kopplung Drücke [Q] + [B] um Kopplungsmodus aufzurufen. [B] blinkt, um anzuzeigen, dass Tastatur in den Kopplungsmodus gewechselt ist. Wenn nach 5 Minuten keine Verbindung hergestellt wird, schaltet sich Kopplungsmodus aus. Automatische Wiederverbindung Wenn eingeschaltet, versucht Tastatur automatisch 5 Sekunden lang, sich wieder mit dem zuletzt gekoppelten Gerät zu verbinden. Geringer Stromverbrauch Wenn Tastatur aufgeladen wird, blinkt [Q]. Standby-Modus Die Tastatur Hintergrundbeleuchtung schaltet sich nach 1 Minute Inaktivität automatisch aus. Nach 10 Minuten Inaktivität wechselt Tastatur in den Standby-Modus. Drücke eine beliebige Taste, um Tastatur zu aktivieren. Hintergrundbeleuchtung Drücke [Q] + [B] um die Hintergrundbeleuchtung ein-/auszuschalten und die Helligkeit einzustellen (niedrig, mittel, hoch). Feststelltaste Wenn Feststelltaste aktiviert ist, blinkt [A] weiß. Anleitung zur Problembehebung Wenn die Tastatur nicht mehr funktioniert, überprüfen Sie bitte Folgendes: 1. Stellen Sie sicher, dass die Tastatur eingeschaltet ist. 2. Wenn der Akku der Tastatur leer ist, laden Sie die Tastatur auf. 3. Wenn die Verbindung instabil ist, schalten Sie die Tastatur aus und warten Sie 10 Sekunden, bevor Sie sie wieder einschalten. Deaktivieren Sie Tastatur, indem Sie die Tastatur in den Einstellungen > Bluetooth > "Weißer Geräte" > "ESR Keyboard" und drücken Sie [Q], tippen und dann "Dieses Gerät ignorieren" wählen. Befolgen Sie die Anweisungen zur Bluetooth-Kopplung, um Ihre Tastatur erneut zu verbinden. 4. Wenn die Tastatur weiterhin nicht reagiert, wiederholen Sie die obigen Schritte. Wenn weiterhin Probleme auftreten, wenden Sie sich an unseren Kundenservice unter esgear.com/contactus. Hinweis Diese Bluetooth Tastatur verfügt über einen wiederaufladbaren Akku. Wenn Sie die Tastatur längere Zeit nicht verwenden, schalten Sie die Tastatur mit dem Netzschalter aus, um die Batterielebensdauer zu verlängern.	ES Uso del teclado  Encender/apagar Toca dos veces [Q] para encender o apagar el teclado. Emparejamiento Bluetooth Presiona [Q] + [B] para entrar al modo de emparejamiento. El Bluetooth parpadeará para indicar que el teclado ha entrado en el modo de emparejamiento. Si no se conecta tras 5 minutos, el modo de emparejamiento se apagará. Reconexión automática Cuando se enciende, el teclado intentará reconectarse automáticamente durante 5 segundos con el último dispositivo emparejado. Durante la carga Cuando se carga el teclado, [Q] se volverá blanco. Batería baja Se recomienda cargar el teclado cuando el nivel de energía baje del 30%. Modo de suspensión La retroiluminación del teclado se apagará automáticamente tras 1 minuto de inactividad. Tras 10 minutos de inactividad, el teclado entrará en modo de suspensión. Presiona cualquier tecla ligera para activar el teclado de nuevo. Retroiluminación Presiona [Q] + [B] para encender/apagar la retroiluminación y ajustar el nivel de brillo (bajo, medio, alto). Bloqueo de mayúsculas Cuando el bloqueo de mayúsculas está activado, blinka [A] se iluminará en blanco. Solución de problemas Si el teclado deja de funcionar, compruebe los siguientes puntos: 1. Se a potencia del teclado este encendida, favor verificar 2. Si el teclado no tiene batería, cárgalo. 3. Si la conexión es inestable, apaga el teclado y espera 10 segundos antes de volver a encenderlo. Si el problema persiste, desactiva el teclado entrando en Configuración > Bluetooth > Lista de dispositivos > "ESR Keyboard" y toca [Q], después selección "Olvídate este dispositivo". Sigue las instrucciones de emparejamiento Bluetooth para volver a conectar el teclado. 4. Si el teclado sigue sin responder, repite los pasos anteriores. Si el problema no se soluciona, contacta con nuestro servicio de atención al cliente en esgear.com/contactus. Recordatorio Este teclado Bluetooth tiene una batería recargable de polímero integrada para varias semanas de uso normal (sem o mês de memória, dependendo a qualquer momento). Quando não estiver em uso por muito tempo, é recomendado desligar o interruptor de potência para evitar perda de potência e prolongar a vida útil da bateria.	PT Instruções de uso  Ligar/desligar Clique duas vezes no [Q] para ligar/desligar o teclado. Estado do emparelhamento Bluetooth Pressione [Q] + [B] entrando no estado de emparelhamento. O Bluetooth sairá do estado de emparelhamento se não estiver conectado dentro de 5 minutos. Reconex
--	--	--	--	--	---

[illegible]