


papalook.®

1080P WebCam



MODEL: AF925

User's Manual

Introduction

Thank you for purchasing papalook AF925 1080P HD WebCam. papalook AF925 is a WebCam with ultra strong compatibility, high-resolution, and autofocus. AF925 also provides 2.0 super-large aperture making first-class shots possible under an illuminance of 5 lux.

Package Contents

- WebCam*1
- User Manual*1

Features

- High Resolution HD 1/2.7"CMOS Image Sensor 2.0MP
- Video Mode: MJPEG& YUY2
- Resolution Ratio: 1920*1080; 1280*720; 640*480; 320*240
- Compatible with Windows XP/7/8/10 or updated version, Mac OS 10.6 or updated version, Chrome OS™, Android v5.0 or above.

Note: Feature and Spec. are subject to be changed without any notice.


System Requirements

- IBM PC or compatible PC or laptop with USB port
- Pentium 1G or higher CPU
- Over 500MB free hard-disc space
- 256MB memory
- Support DirectX 9.0 VGA card

For HD 1080P Video Recording

- 2.4GHz Intel Core™ 2 Duo
- 2 GB RAM
- 1GB hard drive space
- USB 2.0 port


Product Overview



Mounting and Connecting the Camera


1. Place the WebCam where you want it on a computer monitor or a flat surface desktop. For a computer monitor deployment, unfold the flexible clip and place the WebCam on your computer monitor to grip the edge of the screen with the foldable flexible clip. After fixing the WebCam, plug the USB cable into your PC's USB port.

On a Desk



OR

On a PC Monitor



2. Use a universal tripod to rotate the hole in the bottom of the item, then you can place the item where you want.



How to use the camera?

Plug and play: you can use it to make video calls on chat application with your friends. Or you can take pictures or record videos by the camera. To take photos/record videos:

1. On Windows XP/Vista/7/8

Please download AMCAP Webcam Software to check whether it works, and use this software to record a video. Only download and open it easily, no need to install. Available from www.papalook.com.

Using AMCAP Software Steps:


Please connect the webcam to your computer and wait till computer recognizes the webcam before opening the AMCAP software.



A. If the window is blank, please click the “Options” and select “preview”. And make sure you tick the webcam under “device”.



B. You can adjust settings like video/phone format/window size, Choosing “Video Capture Pin...” under “options”.



C. If you want to disable microphone, the setting steps are as follows:

My computer → Press “right-handbutton” → Manage → Device manager → Sound, Game, Video controller → USB Audio device → Press “right-hand” button → Stop

D. To adjust microphone volume:

-XP system:right click the voice icon in the lower right corner,open the volume controller → Option → Attribute → Audio mixer → Choose"USB Audio Device" or "USB Microphone" → Sure → Adjust volume as your need.

- Win7/8/Vista system: Control panel → Sound → Record → Double click USB Audio Device or USB Microphone → Microphone attribute → level → Adjust volume as your need.

E.To record videos/take photos:


-Record videos:Capture → Start Capture → Select OK to start capture of video sequence to save the files . You can select a directory for saving captured videos before Starting to Capture,File → Set Capture Directory.


-Take photos: Photo → Start photo



2.On Windows 10

A.Please connect the webcam to your computer and wait till computer recognizes the webcam.

B. Select **Start**  button, and select "Camera" in the list of apps.



C. On the right side of the app, you'll find two buttons: one for taking photos and one for recording videos. The bigger button shows you the mode that's currently on. To switch the mode, just click or tap the other video or photo button. To take photos/record videos:

- Take photos: in photo mode → click or tap photo button.
- Record videos: in video mode → click or tap video button to start → click or tap video button again to stop.

D. To switch from built-in camera to papalook camera, please click "camera switch" at the top-left corner.




3.On Mac

A.Please connect the webcam to your computer. Find out “Photo Booth” in Apple system, and open it.



B.Choose papalook camera under “Camera” in menu bar..



Warranty

The AF925 is covered by a 1-year manufacturer warranty. For more information, visit www.papalook.com.

Contact Customer Service at
(US) +1 (888) 588 1361 Mon-Sat 9AM-5PM (PT)

Specifications

Lens Spec.	F/No.	2.0
	Viewing Angle	Horizontal: 65°
Microphone Spec.	MIC.	Built-in
	S.P.L	32dB
	Directivity	Omni-directional
Hardware Spec.	Sensor	1/2.7" COMS Image Sensor
	Interface	USB2.0 (Free Driver)
	Max Working Current	≤280mAh
	Support OS	Windows XP/7/8/10 or updated version, Mac OS 10.6 or updated version, Chrome OSTM, Android v5.0 or above.
Video/Image Spec.	Video Resolution (Video format: YUY2)	Max. Resolution: 1920*1080 30fps
		Min. Resolution: 320*240 30fps, Default: 640*480 30fps
	Video Resolution (Video format: MJPG)	Max. Resolution: 2048*1536 30fps
		Min. Resolution: 320*240 30fps, Default: 640*480 30fps
	Photo Resolution	1920*1080
	Photo Format	JPG
	Operating Temp.	0°C-45°C

Note: Features and technical specifications are subject to change without notice, we apologize for any inconvenience.

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für die papalook AF925 1080P HD Webcam entschieden haben. papalook AF925 ist eine hochkompatible, hochauflösende autofokus Webcam. AF925 mit der extrem großen 2.0-Blende ermöglicht selbst bei 5 Lux noch erstklassige Aufnahmen.

Verpackungsinhalt

- 1 x Webcam
- 1 x Bedienungsanleitung

Eigenschaften

- Hochauflösender HD 1/2.7"CMOS Image Sensor 2.0MP
- Video-Modus: MJPEG&YUY2
- Übertragungsrate:1920*1080;1280*720;640*480;320*240
- Kompatibel mit Windows XP / 7/8/10 oder höher, Mac OS 10.6 oder höher, Chrome OS™, Android v5.0 oder höher.

Hinweis:Feature und Spec. können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.


System Anforderungen

- IBM PC oder kompatible PC oder Laptop mit USB Port
- Pentium 1G oder höhere CPU
- Mehr als 500MB freier Speicherplatz auf Festplatte
- 256 MB Speicher
- Unterstützung für DirectX 9.0 VGA Karte

Für HD 1080P Video Aufzeichnung

- 2.4GHz Intel Core™2 Duo
- 2 GB RAM
- 1GB Festplattenplatz
- USB 2.0 Port


Übersicht




Befestigung und Verbindung der Kamera

1. Stellen Sie die Kamera am gewünschten Ort auf dem Computerbildschirm oder auf einer ebenen Tischoberfläche auf. Zur Anwendung auf dem Computerbildschirm, stellen Sie die Webcam so auf, dass sie die Bildschirmkante mit dem klappbaren flexiblen Clip greifen kann. Nach der Befestigung der Webcam, verbinden Sie das USB Kabel mit dem USB Port Ihres PC.

Auf einem Tisch



Auf einem PC Bildschirm



ODER

2. Das Universalstativ wird in der Öffnung am Boden des Produktes angeschlossen, und es lässt sich überall aufstellen.



Verwendung der Kamera?

Plug und Play: Sie können es verwenden, um Videoanrufe auf Chat-Anwendung mit Ihren Freunden zu machen. Oder Sie können mit der Kamera Fotos oder Videos machen. Um Fotos/Videos aufzunehmen:

1. Auf Windows XP/Vista/7/8

Bitte laden Sie die AMCAP Webcam Software herunter, um zu überprüfen, ob sie funktioniert, und verwenden Sie diese Software, um ein Video aufzunehmen. Nur herunterladen und öffnen Sie es einfach, keine Notwendigkeit zu installieren. Verfügbar von www.papalook.com .

Anleitung für die AMCAP-Software:

Bitte schließen Sie die Webcam an den Computer an, bevor Sie die AMCAP-Software starten.



A. Wenn ein leeres Fenster angezeigt wird, öffnen Sie die „Options“ und aktivieren Sie dann die „preview“. Und vergewissern Sie sich, dass Sie die Webcam unter "Device" ankreuzen.



B. In den „Video Capture Pin“ unter „Options“ können Sie auch Eigenschaften wie das Phone/Videoformat/Anzeigeformat.



C. Gehen Sie wie folgt vor, um das Mikrofon abzuschalten:
Auf „Computer“ rechtsklicken → Verwalten → Geräte-Manager → Audio Video und Gamecontroller → Auf „USB-Audiogerät“ rechtsklicken → Deaktivieren

D. Gehen Sie wie folgt vor, um den Mikrofonpegel zu regeln?

- XP System: Rechtsklicken auf das Voice-Symbol in der unteren rechten Ecke, öffnen den Lautstärkeregler öffnen → Optionen → Attribute → Audiomixer → „USB-Audiogerät“ oder „USB-Mikrofon“ auswählen → Bestätigen → Pegel wie gewünscht einstellen.

- Windows 7/8/Vista System: Systemsteuerung → Sound → Aufnahme → Auf „USB-Audiogerät“ oder „USB-Mikrofon“ doppelklicken → Pegel → Mikrofon → Pegel wie gewünscht einstellen.

E. Videos/Fotos zu machen:

-Video aufnehmen: Capture→ Capturestart → Wählen OK, um die Aufnahme von Videosequenz zu starten und die Dateien zu speichern. Sie können ein Verzeichnis auswählen, um Gefangene Videos zu speichern, bevor Sie mit der Aufnahme beginnen: Datei → Set Capture


-Fotos machen: Fotos→Start Foto



2. Auf Windows 10

A. Bitte verbinden Sie die Webcam mit Ihrem Computer und warten Sie, bis der Computer die Webcam erkennt.

B. Wählen den Button **Start**  und wählen "Kamera" in der Liste der apps.



C.Auf der rechten Seite der App finden Sie zwei Buttons: einen zum Fotografieren und einen für die Aufnahme von Videos. Der größere Knopf zeigt Ihnen den Modus, der gerade ist. Um den Modus zu wechseln, klicken Sie einfach auf oder tippen Sie auf die andere Video-oder Foto-Taste. Fotos machen/Video aufnehmen:

-Fotos machen: in Foto-mode → klicken oder tippen Sie Foto-Button.

-Video aufnehmen: in Video-mode → klicken oder tippen Button zu starten → klicken oder tippen Button noch einmal zu beenden.

D.Um von der eingebauten Kamera auf die papalook-Kamera umzusteigen, klicken Sie bitte auf "Kamera Schalter" in der linken oberen Ecke.




3. Auf Mac

A. Bitte verbinden Sie die Webcam mit Ihrem Computer. Finden Sie "Fotostand" im Apple-System und öffnen Sie es.



B. Wählen Sie die papalook-Kamera unter "Kamera" in der Menüleiste.



Technische Daten

Objektiv	F/No.	2.0
	Blickwinkel	Horizontal: 65°
Mikrofon	Mikrofon	Integriertes Mikrofon.
	S.P.L	32dB
	Ausrichtung	Omni-direktional
Hardware	Sensor	1/2.7" COMS Image Sensor
	Schnittstelle	USB2.0 (Freier Driver)
	Max. Betriebsstrom	≤280mAh
	OS Unterstützung	Windows XP/7/8/10 oder höher, Mac OS 10.6 oder höher, Chrome OS™, Android v5.0 or above.
Video/Einzelbild	Videoauflösung (Videomodus:YUY2)	Max. Auflösung: 1920*1080 30fps
		Min. Auflösung: 320*240 30fps, Standard: 640*480 30fps
	Videoauflösung (Videomodus:M- JPG)	Max. Auflösung: 1920*1080 30fps
		Min. Auflösung: 320 x 240 30fps, Standard: 640*480 30fps
	Fotoauflösung	1920*1080
	Fotoformat	JPG
Arbeitstemperatur	0°C-45°C	

Hinweis: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Wir entschuldigen uns für eventuelle Unannehmlichkeiten.

Введение

Благодарим Вас за покупку r paralook AF925 1080P HD WebCam. paralook AF925 - это веб-камера с ультрасовременной совместимостью, высоким разрешением и автофокусом. AF925 также обеспечивает 2,0 супер-большое отверстие, делая первый класс выстрелы возможно под освещенностью 5 люкса.

Содержимое упаковки

- Веб-камера * 1
- Руководство пользователя * 1

Описание

- Сенсор высокого разрешения HD 1/2.7" CMOS Image Sensor 2.0MP
- Режим видео: MJPEG и YUY2
- Скорость передачи: 1920*1080; 1280*720; 640*480; 320*240
- Совместимость с Windows XP / 7/8/10 или более поздней версией, Mac OS 10.6 или новее, Chrome OS™, Android версии 5.0 или выше.

Примечание: Функции и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.


Требования к системе

- IBM PC или совместимый ПК или ноутбук с портом USB
- Процессор Pentium 1 ГБ или более мощный
- Свыше 500 МБ свободного места на жестком диске
- ОЗУ 256 МБ
- VGA-карта с поддержкой DirectX 9.0

Для записи видео с разрешением HD 1080P

- Intel Core™ 2 Duo 2,4 ГГц
- ОЗУ 2 ГБ
- 1 ГБ свободного пространства на жестком диске
- Порт USB 2.0


Обзор продукта




Крепление и подключение камеры

1. Установите веб-камеру в желаемом месте на мониторе компьютера или на поверхности рабочего стола. Для крепления на мониторе компьютера раскройте гибкий фиксатор и установите веб-камеру на мониторе, захватив его край с помощью фиксатора. Закрепив веб-камеру, подключите USB-кабель к компьютеру через USB-порт.

На рабочем столе



На мониторе ПК



или

RU-2

2. Ввинтите универсальный штатив в отверстие в нижней части корпуса, и вы сможете установить камеру в любом удобном для вас месте.



Как использовать камеру?

Подключи и играй: вы можете использовать его для совершения видеозвонков в чате с друзьями. Или вы можете делать снимки или записывать видео с камеры. Чтобы делать фотографии / записывать видео:

1. В Windows XP / Vista / 7/8

Загрузите программное обеспечение AMCAP Webcam Software, чтобы проверить, работает ли оно, и используйте это программное обеспечение для записи видео. Загружайте и открывайте его легко, не нужно устанавливать. Доступно на www.papalook.com.

Использование шагов программного обеспечения AMCAP:

Подключите веб-камеру к компьютеру и подождите, пока компьютер не узнает веб-камеру, прежде чем открывать программное обеспечение AMCAP.



A. Если окно пустое, нажмите «Options», чтобы выбрать «preview»,



B. Вы можете установить атрибут, например формат видео / телефона / размер окна, нажмите «Options», чтобы выбрать «Video Capture Pin...»



C. Если вы не хотите использовать микрофон, то выполните следующие шаги настройки:

Мой компьютер → Щелкните правой кнопкой мыши → Управление → Диспетчер устройств → Звуковые, игровые и видеоустройства → USB-аудио устройства → Щелкните правой кнопкой мыши → Остановить

D. Для регулировки громкости микрофона:

- Windows XP: щелкните правой кнопкой мыши на значке громкоговорителя в нижнем правом углу и откройте контроллер громкости → Параметры → Свойства → Звуковой микшер → Выберите "Аудио устройство USB" или "Микрофон USB" → Нажмите "Уверен" → Настройте громкость, как вам нужно.

- Система Win7/8/Vista : Панель управления → Звук → Запись
→ Дважды щелкните USB аудио устройство или USB
микрофон → Уровни → Настройте громкость, как вам нужно.


Е. Чтобы записывать видео / снимать фотографии:

-Record видео: Capture →Start Capture→Выберите ОК, чтобы
начать захват видеопоследовательности, чтобы сохранить
файлы. Вы можете выбрать каталог для сохранения
видеороликов перед запуском Capture,
File→Set Capture Directory
-Получить фотографии: PhotoStart фото



2. На Windows 10

А. Подключите веб-камеру к компьютеру и подождите,
пока компьютер не узнает веб-камеру.

В. Выберите **Start**  и выберите «Камера» в списке приложений.



С. В правой части приложения вы найдете две кнопки: одну для съемки фотографий и одну для записи видео. Кнопка большего размера показывает режим, который в данный момент включен. Чтобы переключить режим, просто нажмите или коснитесь другой кнопки видео или фотографии. Чтобы делать фотографии / записывать видео:

-Получить фотографии: в режиме фотосъемки → нажмите или коснитесь кнопки фото.

-Record видео: в режиме видео → нажмите или коснитесь кнопки видео, чтобы начать → нажмите или коснитесь кнопки видео еще раз, чтобы остановить.

D. Чтобы перейти от встроенной камеры к папке с камерой, нажмите «переключатель камеры» в верхнем левом углу.




3. На Mac

А. Подключите веб-камеру к компьютеру. Узнайте «Фотобумагу» в системе Apple и откройте ее.



В. Выберите папку с папкой в разделе «Камера» в строке меню.



Технические характеристики

Объектив	F/число	2.0
	Угол обзора	По горизонтали:65°
Микрофон	Микрофон	Встроенный микрофон
	УЗД	32 дБ
	Направленность	Всенаправленный
Аппаратные характеристики	Датчик	1/2.7" COMS Image Sensor
	Интерфейс	USB2.0 (бесплатный драйвер)
	Максимальный рабочий ток	≤280 mAh
	Поддержка ОС	Windows XP/7/8/10 or later, Mac OS 10.6 or later, Chrome OS™, Android v5.0 or above.
Видео и изображение	Разрешение видео (режим видео: YUY2)	Макс.разрешение: 1920*1080 30 кдр/сек
		Мин. разрешение: 320*240 30 кдр/сек, По умолчанию: 640*480 30кдр/сек
		Макс.разрешение: 1920*1080 30 кдр/сек
	Разрешение видео (режим видео: MJPG)	Мин. разрешение: 320*240 30 кдр/сек, По умолчанию: 640*480 30 кдр/сек
		Макс.разрешение: 1920*1080 30 кдр/сек
	Разрешение фото	1920*1080
Формат фотографий	JPG	
Темп. эксплуатации	0°C - 45°C	

Примечание:Характеристики и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления, приносим извинения за возможные неудобства.

Présentation

Merci de votre achat vers papalook AF925 Webcam 1080P HD, une WebCam de forte compatibilité, de haute résolution et avec autofocus. AF925 fournit également une super grande ouverture de 2.0 permettant des prises de vue de première qualité avec un éclairage de 5 lux.

Contenu de l'emballage

- WebCam*1
- Manual de L'Utilisateur*1

Caractéristiques

- Haute Résolution HD 1/2.7"Capteur d'image CMOS 2.0MP
- Mode de Vidéo: MJPEG& YUY2
- Ratio de Résolution: 1920 * 1080; 1280 * 720; 640 * 480; 320 * 240
- Compatible avec Windows XP / 7/8/10 ou une version mise à jour, Mac OS 10.6 ou une version mise à jour, Chrome OS™, Android v5.0 ou supérieur.

Remarque:Caractéristique et Spec. sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.sans préavis.


Configuration requise

- IBM PC ou PC ou ordinateur portable compatible avec port USB
- Pentium 1G ou CPU supérieur
- Plus de 500 Mo d'espace libre sur le disque dur
- 256 Mo de mémoire
- Support Carte DirectX 9.0 VGA

Pour l'enregistrement vidéo HD 1080P

- 2,4 GHz Intel Core™ 2 Duo
- 2 Go de RAM
- 1 Go d'espace libre dans le disque dur
- Port USB 2.0


Présentation du Produit



Montage et connexion de la caméra


1. Placez la WebCam sur l'écran de votre ordinateur ou sur le bureau à surface plane. Dépliez le clip souple et placez la WebCam sur l'écran de votre ordinateur pour saisir le bord de l'écran avec le clip souple pliable. Après avoir fixé la WebCam, branchez le câble USB dans le port USB de votre PC.

Sur un bureau



Sur un écran d'ordinateur

OU



2.Utilisez un trépied universel pour faire pivoter le trou dans le bas de l'élément, puis vous pouvez placer l'élément où vous voulez.



Comment utiliser la caméra ?

Plug et play: Vous pouvez prendre des appels vidéo sur les applications de chat avec vos amis grâce à la webcam. Ou vous pouvez prendre des photos ou enregistrer des vidéos avec la caméra. Pour prendre des photos/enregistrer vidéos:

1.Sur Windows XP/Vista/7/8


Veillez télécharger Webcam Software AMCAP pour vérifier si la webcam fonctionne bien, puis enregistrer une vidéo via la software. Il suffit de le télécharger et l'ouvrir, non besoins d'installer. Accessible sur le site: www.papalook.com .

Procédure pour utiliser le logiciel AMCAP :

Veillez connecter la webcam avec votre ordinateur et attendez un instant pour que la webcam sera reconnue par ordinateur avant d'ouvrir le software AMCAP.



A. Si la fenêtre est blank, veuillez cliquer sur le "Option" et sélectionner "préview". Et assurez-vous de cocher la webcam desous "device".



B. Ajustez les paramètres comme le format vidéo / téléphone / taille de la fenêtre, choisissez "Video Capture Pin ..." sous "options".



C. Si vous voulez désactiver le microphone, veuillez suivre les étapes suivantes: Mon ordinateur → Pressez "bouton droite de souris" → Manager → Manager de Device → Contrôleur de Son, Jeux, Vidéo → Device audio USB → Pressez "bouton droite de souris" → Arrêter

D. Pour régler le volume de microphone:

-Système XP: cliquer sur l'icône de son dans le coin inférieur droit avec le bouton droit de souris, ouvrez le contrôleur de volume → Option → Attribute → Mixer d'audio → Choisissez "USB Audio Device" ou "USB Microphone" → Ajustez le volume selon votre besoin.

-Système Win7/8/Vista: Panêl de contrôleur→Son → Enregistrement → Double click sur Device Audio USB ou microphone USB → Microphone attribue → niveau → Ajustez le volume selon votre besoin.

E. Pour enregistrer vidéos/prendre photos:

-Enregistrer vidéos: Capture → Commencez capturer → Commencez Capture Sélectionner OK pour commencer capture de séquence vidéo pour enregistrer les fichiers. Vous pouvez sélectionner un répertoire pour enregistrer les vidéos capturées avant de commencer à capturer: Fichier → Régler répertoire de capture.

- Prendre des photos: Photo → commence photo



2.Sur Windows 10

A. Connectez la webcam avec votre ordinateur et attendez un instant pour que votre ordinateur reconnait la webcam.

B. Cliquez sur le bouton **Start** , et sélectionnez "Caméra" le list d'Apps.



C.À côté droite d'app, il y a deux boutons: un pour prendre des photos et autre pour enregistrer de vidéos. Le bouton plus grand vous indique la mode actuellement activé. Pour modifier la mode, il suffit de cliquer ou taper sur l'autre bouton de vidéo ou de photo. Pour prendre des photos/enregistrer des vidéos:

-Prendre des photos: dans la mode de photo → cliquez ou taper sur le bouton de photo.

-Enregistrer des vidéos: dans la mode de photo → cliquez ou tapez sur le bouton de vidéo pour commencer → cliquez ou tapez une fois de plus sur le bouton de vidéo pour stopper.

D.Pour passer de la caméra intégré d'ordinateur à papalook caméra, veuillez cliquez sur "commutateur de caméra" dans le coin supérieur gauche.




3.Sur Mac

A.Veuillez connecter la webcam avec votre ordinateur. Trouvez "Photo Booth" dans le système Apple, et l'ouvrez.



B.Choisissez papalook caméra sous le menu de bar de "caméra"...



Spécifications

Spec. Lentille	F/No.	2.0
	Angle de Vue	Horizontal : 65°
Spec. MIC	MIC.	Intégré
	S.P.L	32 dB
	Directivité	Omni-directional
Spec. Matériel	Capteur	1/2.7" Capteur d'Image COMS
	Interface	USB2.0 (Pilote Gratuit)
	Max courant de travail	≤280mAh
	OS Support	Windows XP / 7/8/10 ou version mise à jour, Mac OS 10.6 ou version mise à jour, Chrome OS™, Android v5.0 ou supérieur.
Spec. Vidéo/Image	Résolution Vidéo (Mode de video: YUY2)	Résolution Max.:1920*1080 30fps
		Résolution Min.: 320*240 30fps, Défaut: 640*480 30fps
	Résolution Vidéo (Mode de Vidéo: MJPG)	Résolution Max.: 1920*1080 30fps
		Résolution Min.: 320*240 30fps, Défaut: 640*480 30fps
	Résolution Photo	1920*1080
	Format photo	JPG
Température de TravailTravail	0°C-45°C	

Remarque: Les caractéristiques et les spécifications techniques sont sujettes à changement sans préavis, nous nous excusons pour tout inconvénient.

Introducción

Gracias por comprar Papalook AF925 1080P HD WebCam. Papalook AF925 es una WebCam con compatibilidad ultra fuerte, alta resolución y enfoque automático. AF925 también ofrece una apertura de 2.0 de gran tamaño que permite disparos de primera clase con una iluminación de 5 lux.

Contenidos del paquete

- 1 cámara web
- 1 manual del usuario

Características

- HD 1/2.7" CMOS Image Sensor 2.0MP de alta resolución
- Modo de vídeo: YUY2& MJPEG
- Velocidad de transmisión: 1920*1080; 1280*720; 640*480; 320*240
- Compatible con Windows XP / 7 / 8 / 10 o versión actualizada, Mac OS 10.6 or versión actualizada, Chrome OSTM, Android v5.0 o superior.

Nota: las funciones y especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.


Requisitos del sistema

- PC IBM o PC u ordenador portátil compatibles con puerto USB
- Pentium 1G o CPU superior
- Más de 500 MB de espacio libre en el disco
- Memoria de 256 MB
- Compatibilidad con tarjeta VGA DirectX 9.0

Para la grabación de vídeo HD 1080P

- Intel Core™ 2 Duo a 2,4 GHz
- 2 GB de RAM
- 1GB de espacio en el disco duro
- Puerto USB 2.0


Información general del producto




Montaje y conexión de la cámara

1. Coloque la cámara web en la pantalla de un ordenador o encima de una superficie plana. Para instalar la cámara en la pantalla de un ordenador, sujete la cámara web en el borde de la pantalla del ordenador con el clip flexible plegable. Tras fijar la cámara web, conecte el cable USB a un puerto USB del ordenador.

En una superficie plana



En la pantalla de un PC



2. Usa un trípode universal para hacer girar el orificio situado en la parte inferior del objeto, Luego puede colocarlo donde quieras.



Cómo utilizar la cámara

Plug and play: puede usarlo para hacer videollamadas en la aplicación de chat con sus amigos. O puede tomar fotos o grabar videos con la cámara. Para tomar fotos / grabar videos:

1. En Windows XP / Vista / 7/8

Descargue el software AMCAP Webcam para verificar si funciona y use este software para grabar un video. Solo descárguelo y ábralo fácilmente, sin necesidad de instalarlo. Disponible en www.papalook.com .

Usando los pasos del software AMCAP:


Conecte la cámara web a su computadora y espere hasta que la computadora reconozca la cámara web antes de abrir el software AMCAP.



A. Si la ventana está en blanco, haga clic en "Opciones" y seleccione "vista previa". Y asegúrate de marcar la cámara web debajo de "dispositivo".



B. Puede ajustar la configuración como formato de video / teléfono / tamaño de ventana, eligiendo "Pin de captura de video ..." en "opciones".



C. Si no desea utilizar un micrófono, siga los pasos siguientes:
Mycomputer (Mi PC) → Pulse el "botón derecho del ratón" → Manage(Administrar) → Device manager (Administrador de dispositivos) → Sound, Game, Video controller (Controlador de sonido, vídeo y dispositivos de juego) → USB Audio device (Dispositivo de audio USB) → Pulse el "botón derecho del ratón" → Stop (Detener)

D. Cómo ajustar el volumen del micrófono?

- Sistema XP: haga clic con el botón derecho del ratón en el icono de voz en la parte inferior derecha, abra el control de volumen → Option (Opción) → Attribute (Atributo) → Audio mixer (Mezclador de volumen) → Seleccione "USB Audio Device" (Dispositivo de audio USB) o "USB Microphone" (Micrófono USB) → Sure (Seguro) → Ajuste el volumen de acuerdo con sus necesidades.

- Win7 / 8 / sistema Vista: Control panel (Panel de control) → Sound (Sonido) → Record (Grabar) → Haga doble clic en USB Audio Device (Dispositivo de audio USB) o USB Microphone (Micrófono USB) → Microphone attribute (Atributo de micrófono) → level (Nivel) → Ajuste el volumen de acuerdo con sus necesidades.

E. Cómo grabar vídeos / tomar fotos:?


Para empezar a capturar vídeo, haga clic en Capture (Captura) → Start Capture (Iniciar captura) → y seleccione OK (Aceptar). Haga clic en File (Archivo) → Set Capture Directory (Establecer directorio de captura) antes de iniciar la captura para seleccionar el directorio donde se guardarán los vídeos.



2. En Windows 10

A. Conecte la cámara web a su computadora y espere hasta que la computadora reconozca la cámara web.

B. Seleccione el botón **Start**  , y seleccione "Camera" en la lista de aplicaciones.



C.En el lado derecho de la aplicación, encontrará dos botones: uno para tomar fotos y otro para grabar videos. El botón más grande muestra el modo que está actualmente activado. Para cambiar el modo, simplemente haga clic o toque el otro botón de video o foto. Para tomar fotos / grabar videos:

-Tome fotos: en modo fotografía → haga clic o toque el botón de foto.

-Grabación de videos: en el modo de video → haga clic o toque el botón de video para comenzar → haga clic o toque el botón de video nuevamente para detener.

D.Para pasar de la cámara incorporada a la cámara papalook, haga clic en “camera switch” en la esquina superior izquierda.




3.En Mac

A.Por favor conecte la cámara web a su computadora. Descubre "Photo Booth" en el sistema Apple y ábrelo.



B.Elija la cámara papalook debajo de "Camera" en la barra de menú.



Especificaciones

Especificaciones de la lente	F/No.	2.0
	Ángulo de visión	Horizontal: 65°
Especificaciones del micrófono	Micrófono	Incorporado
	S.P.L	32dB
	Direccionalidad	Omnidireccional
Especificaciones de hardware	Sensor	1/2.7" COMS Image Sensor
	Interfaz	USB 2.0 (libre en el disco)
	Corriente máxima de trabajo	≤280mAh
	compatibles	Windows XP / 7/8/10 o versión actualizada, Mac OS 10.6 o versión actualizada, Chrome OSTM, Android v5.0 o superior.
Especificaciones de vídeo/imagen	Resolución de vídeo (modo de vídeo: YUY2)	Resolución máx.: 1920*1080 (30 fps)
		Resolución mín.: 320*240 (30 fps) - Predeterminada: 640*480 (30 fps)
	Resolución de vídeo (modo de vídeo: MJPG)	Resolución máx.: 1920*1080 30 fps
		Resolución mín.: 320*240 (30 fps) - Predeterminada: 640*480 (30 fps)
	Resolución de vídeo	1920*1080
	Formato de fotos	JPG
Temperatura de funcionamiento	0°C-45°C	

Nota: Las características y especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso, le pedimos disculpas por cualquier inconveniente.

Introduzione

Grazie per aver acquistato papalook AF925 1080P HD WebCam. papalook AF925 è una WebCam con compatibilità ultra forte, alta risoluzione e autofocus. AF925 offre anche 2.0 Super-grande apertura facendo colpi di prima classe possibili sotto un illuminamento di 5 lux.

Contenuto della confezione

- WebCam*1
- Manuale per l'utente*1

Caratteristiche

- Sensore ad alta risoluzione HD 1/2.7"CMOS Image Sensor 2.0MP
- Modalità video: YUY2 e MJPG
- Velocità di trasmissione:1920*1080; 1280*720; 640*480; 320*240
- Compatibile con Windows XP/7/8/10 o superiore, Mac OS 10.6 o superiore, Chrome OS™, Android v5.0 o superiore.

Nota: funzionalità e specifiche sono soggette a variazioni senza preavviso.


Requisiti di sistema

- PC IBM o PC o laptop compatibile con porta USB
- CPU Pentium 1G o superiore
- Oltre 500 MB di spazio libero su hard disk
- 256 MB di memoria
- Scheda compatibile DirectX 9.0 VGA

Per la videoregistrazione in HD 1080P

- 2,4 GHz Intel Core™ 2 Duo
- 2 GB di RAM
- 1 GB di spazio su hard disk
- Porta USB 2.0


Panoramica sul prodotto




Montaggio e connessione della telecamera

1. Collocare la WebCam nella sede prescelta, sul monitor di un computer o una superficie orizzontale. Per utilizzarla su un monitor, aprire il fermaglio flessibile e collocare la WebCam sul monitor in modo da agganciare il bordo dello schermo con il fermaglio flessibile pieghevole. Dopo aver assicurato la WebCam, collegare il cavo USB alla porta USB del PC.

Su una scrivania



Su un monitor di un PC



OPPURE

2. Usare un treppiede universale per ruotare il foro nella parte inferiore del dispositivo, quindi posizionarlo dove serve.



Come usare la videocamera?


Plug and play: puoi usarlo per effettuare videochiamate sull'applicazione chat con i tuoi amici. Oppure puoi scattare foto o registrare video dalla fotocamera. Per scattare foto / registrare video:

1. Su Windows XP / Vista / 7/8:


Scarica il software Webcam AMCAP per verificare se funziona e utilizzare questo software per registrare un video. Solo scaricare e aprirlo facilmente, non è necessario installare. Disponibile da www.papalook.com.

Passaggi per usare il software AMCAP:

Connetti la webcam al computer e attendi fino a quando il computer non riconosce la webcam prima di aprire il software AMCAP.



A. Se la finestra è vuota, fare clic sulla voce "Options" per selezionare "preview".



B. Sarà possibile impostare attributi come ad esempio video/telefono, formato/finestra, quindi fare clic su Options per scegliere "Video Capture Pin..."



C. Se non si desidera utilizzare il microfono, procedere come segue:
Computer → Premere il pulsante destro → Gestione → Gestione dispositivi → Controller audio, video e giochi → Dispositivo audio USB → Premere il pulsante destro → Stop

D. Per regolare il volume del microfono:

- Sistema XP: fare clic con il tasto destro sull'icona della voce nell'angolo in basso a destra, aprire il controller del volume → Opzione → Attributo → Mixer audio → Scegliere "Dispositivo audio USB" o "Microfono USB" → Sicuro → Regolare il volume come si desidera.

- Sistema Win7/8/Vista : Pannello di controllo → Sound → Record → Fare doppio clic su Dispositivo audio USB o Microfono USB → Attributo microfono → livello → Regolare il volume come si desidera.

E. Per registrare video / scattare foto:

- Registrare video: Capture → Start Capture → Selezionare OK per avviare la cattura della sequenza video per salvare i file. File → Set Capture Directory. Sarà possibile selezionare una cartella dove salvare i video catturati prima di avviare la cattura stessa.

- Scatta le foto: foto → PhotoStart



2. Su Windows 10

A. Collega la webcam al tuo computer e aspetta che il computer riconosca la webcam.

B. Seleziona il pulsante **Start**  e seleziona "Camera" nell'elenco delle app.



C. Nella parte destra dell'app, troverai due pulsanti: uno per scattare foto e uno per registrare video. Il pulsante più grande mostra la modalità attualmente attiva. Per cambiare modalità, basta fare clic o toccare l'altro pulsante del video o della foto. Per scattare foto / registrare video:

-Scatta le foto: in modalità foto → fare clic o toccare il pulsante Foto.

-Registrazione video: in modalità video → clicca o tocca il tasto video per iniziare → fare clic o toccare nuovamente il pulsante video per interrompere.

D. Per passare dalla fotocamera integrata alla fotocamera papalook, fare clic su "interruttore della fotocamera" nell'angolo in alto a sinistra.




3.Sul Mac

A.Si prega di collegare la webcam al tuo computer. Scopri "Photo Booth" nel sistema Apple e aprilo.



B.Scegli fotocamera papalook sotto "Camera" nella barra dei menu .



Specifiche tecniche

Spec. lenti	F/N.	2.0
	Angolo di visualizzazione	Orizzontale: 65°
Specifiche del microfono	MIC.	Microfono integrata
	S.P.L	32 dB
	Direzione	Omnidirezionale
Specifiche hardware	Sensore	1/2.7" COMS Image Sensor
	Interfaccia	USB2.0 (driver gratuito)
	Corrente massima di lavoro	≤280mAh
	SO supportato	Windows XP/7/8/10 or later, Mac OS 10.6 or later, Chrome OS™, Android v5.0 or above.
Specifiche video/immagini	Risoluzione video (modalità Video: YUY2)	Risoluzione max: 1920*1080 30 fps
		Risoluzione min.: 320*240 30fps, predefinito: 640*480 30 fps
	Risoluzione video (modalità Video: MJPG)	Risoluzione max: 1920*1080 30 fps
		Risoluzione min.: 320*240 30 fps, predefinito: 640*480 30 fps
	Risoluzione foto	1920*1080
	Formato foto	JPG
	Temp. funzionamento	0°C-45°C

Nota: le caratteristiche e le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso, ci scusiamo per eventuali inconvenienti.

はじめに

papalook AF925 1080P HD WebCamをお買い上げいただきありがとうございます。papalook AF925は、優れたな互換性、高解像度、オートフォーカスを備えたWebカメラです。AF925には、スーパールーメンアパーチャ2.0が装備されているため、5ルクスの光でファーストクラスの撮影が可能です。

パッケージの内容

- Web カメラ x 1
- ユーザー マニュアル x 1

特徴

- 高解像度HD 1/2.7"CMOS Image Sensor 2.0MP センサー
- ビデオ モード: MJPEG& YUY2
- 伝送速度: 1920*1080; 1280*720; 640*480; 320*240
- Windows XP/7/8/10またはそれ以降、Mac OS 10.6またはそれ以降、Chrome OS™、Android v5.0またはそれ以上に適合しています。

注:特徴と仕様は予告なく変更されることがあります。


システム要件

- USB ポートをもつ IBM PC、互換 PC、またはノート PC
- Pentium 1G 以上の CPU
- 500MB を超えるハードディスク空き容量
- 256MB のメモリ
- DirectX 9.0 VGA カードに対応

HD 1080P ビデオ録画

- 2.4GHz Intel Core™ 2 Duo
- 2 GB RAM
- 1GB のハードディスク容量
- USB 2.0 ポート

製品概要



カメラの設置と接続

1. コンピューターのモニターの上またはデスク上の平らな場所に、Web カメラを置きます。コンピューターのモニターに設置する場合は、モニターの上に Web カメラを置いて、折りたたみ可能なフレキシブル クリップでスクリーンの端をはさみます。Web カメラを固定したら、USB ケーブルを PC の USB ポートに接続します。



2. 本体下部の孔を利用して汎用の三脚を取付け、製品をどこへでも設置できます。



カメラを使用する方法?

接続して利用すること: Web カメラを利用してチャットアプリケーションで友達とビデオ通話をすることができます。また、写真を撮ったり、ビデオを録画することができます。写真を撮ること・ビデオを録画すること:

1. Windows XP / Vista / 7/8のシステムに利用すること:

AMCAP Webcam Softwareをダウンロードして動作するかどうかを確認し、このソフトウェアを使用してビデオを録画することもできます。ダウンロードして簡単に開くだけで、インストールする必要はありません。www.papalook.com から入手できます。

AMCAPソフトウェアの使用手順:


AMCAPソフトウェアを開く前に、ウェブカメラをコンピュータに接続してください。



A.ウィンドウが空白の場合は、「Options」をクリックして「プレビュー」を選択してください。



B.ビデオ/電話フォーマット/ウィンドウサイズのような属性を設定し、オプションをクリックして "Video Capture Pin..." を選択することができます。



C.マイクを使用しない場合は、次のように設定してください：
[コンピューター] → 右クリック → [管理] → [デバイス マネージャー] → [サウンド、ビデオ、およびビデオ コントローラー] → [USB オーディオ デバイス] → 右クリック → [停止]

D.マイクの音量を調節すること:

Windows XP: 右下隅の音量アイコンを右クリックして、ボリュームコントローラーを開き、→ [オプション] → [属性] → [オーディオミキサー] → [USB オーディオ デバイス] または [USB マイク] を選択 → [はい] をクリック → 必要に応じて音量を調節します。

Windows 7/8/Vista: コントロールパネル → [サウンド] → [録音] → [USB オーディオ デバイス] または [USB マイク] をダブルクリック → [マイクのプロパティ] → [レベル] → 必要に応じて音量を調節します。

E.写真撮ること・ビデオを録画すること:


ビデオを録画すること: キャプチャー → キャプチャースタート → ファイルを保存するビデオシーケンスのキャプチャーを開始するには、[OK]を選択します。キャプチャーを開始する前に、キャプチャーしたビデオを保存するディレクトリ「File → Set Capture Directory」を選択することができます。


写真撮ること: Photo → Start photo



2. Windows 10のシステムに利用すること:

A. Web カメラをコンピュータに接続し、コンピュータがWeb カメラを認識するまで待ってください。

B. Start  を選択してください。このアプリのリストに[カメラ]を選択してください。



C.アプリケーションの右側には、写真を撮るボタンと録画用のボタン、2つのボタンがあります。大きなボタンは、現在オンになっているモードを示します。モードを切り替えるには、他のビデオまたは写真のボタンをクリックしてまたはタップしてください。写真/ビデオを撮影するには:

-写真を撮ること:写真モードに→写真ボタンをクリックしてまたはタップしてください。

-ビデオを録画すること:ビデオモードに→ビデオボタンをクリックしてまたはタップして、ビデオ録画機能が始まります。

→ビデオボタンをもう一度押すと停止します。

D.PC内蔵カメラをpapalookカメラに切り替えるには、左上側の「camera switch」をクリックして選択してください。




3.Macのシステムに利用すること:

A.Web カメラをコンピュータに接続してください。Appleのシステムに「Photo Booth」を見つけて開きます。



B.メニューバーの「Camera」の下の「papalookカメラ」を選択してください。



仕様

レンズ仕様	F/No.	2.0
	視野角	水平: 65°
マイク仕様	マイク	内蔵
	S.P.L	32dB
	指向性	無指向性
ハードウェア仕様	センサー	1 / 2.7" CMOSイメージセンサー
	インタフェース	USB2.0 (フリードライバ)
	最大動作電流	≤280mAh
	対応システム	Windows XP / 7/8/10または更新版、Mac OS 10.6または更新版、Chrome OS™、Android v5.0以上のシステム
ビデオ/画像仕様	ビデオ解像度 (ビデオモード: YUY2)	最大解像度: 1920*1080 30fps
		最小解像度: 320 x 240 30fps、既定: 640*480 30fps
	ビデオ解像度 (ビデオモード: MJPG)	最大解像度: 1920*1080 30fps
		最小解像度: 320 x 240 30fps、既定: 640*480 30fps
	ビデオ解像度	1920*1080
	写真フォーマット	JPG
	動作温度	0°C-45°C

注: 機能および技術仕様は予告なしに変更されることがあります。ご迷惑をおかけして申し訳ありません。

WARRANTY CARD

ATTENTIONS:

- Please read the return procedures and warranty policy carefully on www.papalook.com before sending items back to point-of-purchase.
- Please fill the card and send it to your reseller together with the product if your product's warranty is valid.

S.N:	
Date of Purchase:	
Product Model:	
RMA Number:	
Return Reason:	
Customer Name:	
TEL:	
E-mail:	
Address:	

papalook®

For more information, please visit our official website
www.papalook.com

Your valuable comments and suggestions on improving
papalook products are welcomed!

✉ support@papalook.com 🌐 www.papalook.com