




1 Connect 1 Connectez




2 Launch 2 Lancez




3 Redeem 3 Bénéficiez de l'offre




4 Support 4 Support




5 Warranty 5 Garantie




6 Disposal 6 Élimination




7 Recovery 7 Récupération



8 Security 8 Sécurité



9 Time Machine 9 Time Machine



Mac: Essa unidade é pré-formatada em formato exFAT para uso com PC e Mac. Para o Time Machine, a unidade deve ser novamente formatada para Mac. A reformatação excluirá todos os dados armazenados anteriormente na unidade.

www.seagate.com/time-machine

Este produto foi certificado para atender aos padrões de compatibilidade do Google. O Chromebook e o selo Works With Chromebook são marcas registradas da Google LLC.

NOTA: Para proteger seus dados, sempre siga os procedimentos de remoção segura do seu sistema operacional ao desconectar o produto.

Reveja os detalhes da garantia do seu One Touch ao abrir a Declaração de garantia limitada da Seagate em sua unidade ou vá para www.seagate.com/warranty. Para requisitar o serviço de garantia, entre em contato com um centro de serviço Seagate autorizado ou consulte www.seagate.com/support/one-touch-hdd para obter mais informações sobre suporte ao cliente na sua jurisdição.

RU **www.seagate.com**

1 Подключите
2 Запустите
3 Используйте

Для портов USB-C требуется кабель с разъемами микро-B и USB-C (не входит в комплект поставки).

Храните свои файлы в безопасности! Следуйте инструкциям **Start Here**, чтобы загрузить и установить Toolkit, а затем создайте пароль для диска.

Mac: Tämä asema on valmiiksi alustettu exFAT-muodossa, jota voi käyttää sekä PC- että Mac-tietokoneissa. Jotta Time Machine-toimintoa voidaan käyttää, asema täytyy alustaa Macia varten. Ajustaminen poistaa kaikki asemalle aiemmin tallennetut tiedot.

www.seagate.com/time-machine

Tämä tuote on saatun Googlen yhteensopivuusvaatimusten mukaisen sertifiointin. Chromebook ja Works With Chromebook-merkki ovat Google LLC:n tavaramerkkejä.

Se mer information om din One Touch-garanti genom att öppna meddelandet om Seagates begränsade

HUOMAUTUS: Suojaa tietojasi laitetta irrotettaessa ja noudatta aina käyttöjärjestelmän ohjeita, jotka koskevat laitteen turvallista poistamista.

PRIMEЧЕНИЕ: Чтобы обеспечить сохранность данных, при отключении продукта всегда выполняйте в операционной системе процедуру безопасного извлечения.

Читобы просмотреть подробную информацию о гарантии на One Touch, откройте на накопителе файл с заявлением об ограниченной гарантии Seagate или перейдите по ссылке www.seagate.com/warranty. За предоставление гарантийного обслуживания, обратитесь в уполномоченный сервисный центр компании Seagate или зайдите на сайт www.seagate.com/support/one-touch-hdd, чтобы получить дополнительную информацию об обслуживании клиентов в вашем регионе.

SV **www.seagate.com**

1 Anslut
2 Starta
3 Lös in

USB-C-portar kräver en micro-B till USB-C-kabel (ingår ej).

FI **www.seagate.com**

1 Yhdistä
2 Käynnistä
3 Lunasta

USB-C-portit vaativat micro-B-USB-C-kaapelin (ei sisälly).

Pidä tiedostosi turvassa! Lataa ja asenna Toolkit noudattamalla **Start Here**-ohjeita, ja luo sitten asemalle salasan.

Mac: Tämä asema on valmiiksi alustettu exFAT-muodossa, jota voi käyttää sekä PC- että Mac-tietokoneissa. Jotta Time Machine-toimintoa voidaan käyttää, asema täytyy alustaa Macia varten. Ajustaminen poistaa kaikki asemalle aiemmin tallennetut tiedot.

www.seagate.com/time-machine

Den här produkten har certifierats enligt Googles kompatibilitetsstandarder. Chromebook och Works With Chromebook-märket är varumärken som tillhör Google LLC.

Obs! För att skydda dina data ska du alltid följa de förtärdanden för säker borttagning som gäller för ditt operativsystem när du kopplar från produkten.

www.seagate.com/legal/eu-gpsr-contact-us

garanti på din enhet eller gå till www.seagate.com/warranty. För att begära service under garantin, kontakta ett auktoriserat Seagate-servicecenter eller se www.seagate.com/support/one-touch-hdd för mer information om kundsupport inom din jurisdiktion.

För GPSR (EU) 2023/988 säkerhetsfrågor, kontakta oss på: **www.seagate.com/legal/eu-gpsr-contact-us**

CS **www.seagate.com**

1 Připojit
2 Spustit
3 Uplatnit

Do konektoru USB-C musí být zapojen kabel s redukcí USB-C na micro-B (není součástí balení).

Uchovajte své soubory v bezpečí. Postupujte podle pokynů v části **Start Here**. Stáhněte si a nainstalujte sadu nástrojů a poté si vytvořte heslo pro svůj disk.

Mac: Disk je předformátován na formát exFAT pro použití s PC i Mac. V případě softwaru Time Machine se musí přeformátovat pro Mac. Přeformátováním odstraníte všechna data drive uložená na disku.

www.seagate.com/time-machine

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για την προστασία των δεδομένων σας, να ακολουθείτε πάντοτε τις διαδικασίες ασφαλείας καθόλη τη διάρκεια της λειτουργίας σας σύμφωνα με την απασχόηση της συσκευής σας.

POZNÁMKA: Při odpojování výrobku vždy dodržujte postup bezpečného odebrání pro váš operační systém za účelem ochrany svých dat.

Chcete-li si prohlédnout podrobnosti své záruky One Touch, otevřete Prohlášení o omezené záruce Seagate Limited Warranty Statement na své jednotce, anebo přejděte na stránku www.seagate.com/warranty. Chcete-li nárokovat záruční servis, obraťte se na autorizované servisní středisko Seagate, anebo na stránce www.seagate.com/support/one-touch-hdd získáte další informace týkající se zákaznické podpory ve vaší jurisdikci.

V případě otázek týkajících se bezpečnosti výrobků podle nařízení GPSR (EU) 2023/988, kontaktujte na **www.seagate.com/legal/eu-gpsr-contact-us**

HU **www.seagate.com**

1 Csatlakozás
2 Elindítás

EL **www.seagate.com**

1 Συνδεση
2 Εκκίνηση
3 Εξοργύρωση

Οι θύρες USB-C απαιτούν καλώδιο micro-B σε USB-C (δεν περιλαμβάνεται).

Διατηρήστε τα αρχεία σας ασφαλή! Ακολουθήστε τις οδηγίες **Start Here**, για να κάνετε λίγη κι εγκατάσταση του Toolkit και στη συνέχεια, να δημιουργήσετε έναν κωδικό πρόσβασης για τον δίσκο σας.

Mac: Η μονάδα δίσκου είναι προμορφοποιημένη σε exFAT για χρήση και σε υπολογιστή και σε Mac. Για το Time Machine, πρέπει να έχει επανορμοποιηθεί για Mac. Η επανορμοποίηση θα διαγράψει όλα τα δεδομένα που έχουν ήδη αποθηκευτεί στη μονάδα δίσκου.

www.seagate.com/time-machine

MEGJEJYZÉS: Az adatok védelme érdekében a termék leválasztásakor mindig kövesse az operációs rendszernek megfelelő biztonságság eltávolítási eljárás.

A garanciára vonatkozó részletes információkért nyissa meg a Seagate korlátozott garanciátalkozatát a Toolkit meghajtón, vagy lépjen a www.seagate.com/warranty oldalra. Ha garanciás szervizelést szeretne kérni, forduljon egy hivatalos Seagate szervizközponthoz, vagy olvassa el a következő oldalon található információkat: www.seagate.com/support/one-touch-hdd az Ön régiójában elérhető ügyféltámogatási lehetőségekről.

TR **www.seagate.com**

1 Bağlanın
2 Başlatın
3 Tekliflen Faydalanın

USB-C bağlantı noktaları için bir micro-B - USB-C kablo (birlikte verilmmez) gerekir.

Dosyalarınızı güvenli tutun! Araç Setini indirerek ve kurmak için **Start Here** talimatlarını izleyin ve ardından sürücünüz için bir parola oluşturun.

Mac: Bu sürücü, hem PC hem Mac ile kullanılabilirliği için exFAT olarak önceden biçimlendirilmiş şekilde

gelir. Time Machine için Mac'e uygun şekilde yeniden biçimlendirilmelidir. Yeniden biçimlendirme işlemi, sürücünde bulunan tüm veriyi siler. **www.seagate.com/time-machine**

NOT: Verilerinizi korumak için ürününüzün bağlantısını keserken her zaman işletim sisteminiz için gereken güvenli kaldırma işlemlerini uygulayın.

Garantinizin detaylarını incelemek için sürücünüzün üzerindeki Seagate Sınırlı Garanti Bildirimi için ya da One Touch'a gidin www.seagate.com/warranty. Garanti hizmeti istemek için, yetkili bir Seagate hizmet merkezi ile iletişime geçin ya da bölgenizdeki müşteri desteği hakkında daha fazla bilgi için www.seagate.com/support/one-touch-hdd adresine başvurun.

ID **www.seagate.com**

1 Sambungkan
2 Jalankan
3 Tukarkan

Port USB-C memerlukan kabel mikro-B ke USB-C (tidak disertakan).

Selalu amankan file Anda! Ikuti petunjuk **Start Here** untuk mengunduh dan menginstal Toolkit, lalu buat kata sandi untuk hard disk Anda.

Mac: Hard disk ini adalah exFAT yang telah diformat sebelumnya untuk digunakan dengan PC dan Mac. Untuk Time Machine, hard disk harus diformat untuk Mac. Memformat ulang akan menghapus semua data yang sebelumnya disimpan di hard disk.

www.seagate.com/time-machine

CATATAN: Untuk melindungi data Anda, selalu ikuti prosedur pelepasan yang aman untuk sistem pengoperasian saat memutuskan koneksi produk Anda.

ZH-CN **www.seagate.com**

1 连接
2 启动
3 兑换

USB-C 连接埠需使用 micro-B 轉 USB-C 連接線 (未附)。

請將產品置於手冊規定的環境使用溫度，以避免過熱。請勿自行調整或修理已通電的設備，以確保您的安全。

ZH-CN **www.seagate.com**

1 连接
2 启动
3 兑换

USB-C 端口需要一根 micro-B 转 USB-C 连接线 (未附)。

安全保存您的文件！请按 **Start Here** 说明下载并安装 Toolkit，然后为您的硬盘创建密码。

Mac: 硬盘已预格式化为 exFAT 格式，同时适用于 PC 和 Mac。对于 Time Machine，必须重新格式化为适用于 Mac。重新格式化的会删除硬盘上此前存储的所有数据。

www.seagate.com/time-machine

KO **www.seagate.com**

1 연결
2 시작
3 사용

USB-C 포트를 사용하려면 micro-B to USB-C 케이블이 필요합니다.(미포함).

파일을 안전하게 보관! **Start Here** 지침을 따라 Toolkit을 다운로드 및 설치하고, 드라이브 비밀번호를 생성하십시오.

Mac: 이 드라이브는 PC와 Mac 모두에서 사용할 수 있도록 사전 포맷팅 exFAT입니다. Time Machine의 경우 Mac 용으로 다시 포맷해야 합니다. 다시 포맷하면 이전에 드라이브에 저장된 모든 데이터가 삭제됩니다.

www.seagate.com/time-machine

ZH-TW **www.seagate.com**

1 連接
2 啟動
3 兌換

USB-C 連接埠需使用 micro-B 轉 USB-C 連接線 (未附)。

請將產品置於手冊規定的環境使用溫度，以避免過熱。請勿自行調整或修理已通電的設備，以確保您的安全。

Mac: 硬碟機預先格式化為 exFAT，可用於 PC 和 Mac。對於 Time Machine，必須重新格式化為適用於 Mac。重新格式化的將會刪除先前儲存在硬碟機上的所有資料。

www.seagate.com/time-machine

NOT: Verilerinizi korumak için ürününüzün bağlantısını keserken her zaman işletim sisteminiz için gereken güvenli kaldırma işlemlerini uygulayın.

Garantinizin detaylarını incelemek için sürücünüzün üzerindeki Seagate Sınırlı Garanti Bildirimi için ya da One Touch'a gidin www.seagate.com/warranty. Garanti hizmeti istemek için, yetkili bir Seagate hizmet merkezi ile iletişime geçin ya da bölgenizdeki müşteri desteği hakkında daha fazla bilgi için www.seagate.com/support/one-touch-hdd adresine başvurun.

ID **www.seagate.com**

1 Sambungkan
2 Jalankan
3 Tukarkan

Port USB-C memerlukan kabel mikro-B ke USB-C (tidak disertakan).

Selalu amankan file Anda! Ikuti petunjuk **Start Here** untuk mengunduh dan menginstal Toolkit, lalu buat kata sandi untuk hard disk Anda.

Mac: Hard disk ini adalah exFAT yang telah diformat sebelumnya untuk digunakan dengan PC dan Mac. Untuk Time Machine, hard disk harus diformat untuk Mac. Memformat ulang akan menghapus semua data yang sebelumnya disimpan di hard disk.

www.seagate.com/time-machine

CATATAN: Untuk melindungi data Anda, selalu ikuti prosedur pelepasan yang aman untuk sistem pengoperasian saat memutuskan koneksi produk Anda.

ZH-CN **www.seagate.com**

1 连接
2 启动
3 兑换

USB-C 连接埠需使用 micro-B 轉 USB-C 連接線 (未附)。

請將產品置於手冊規定的環境使用溫度，以避免過熱。請勿自行調整或修理已通電的設備，以確保您的安全。

Mac: 硬碟機預先格式化為 exFAT，可用於 PC 和 Mac。對於 Time Machine，必須重新格式化為適用於 Mac。重新格式化的將會刪除先前儲存在硬碟機上的所有資料。

www.seagate.com/time-machine

NOT: Verilerinizi korumak için ürününüzün bağlantısını keserken her zaman işletim sisteminiz için gereken güvenli kaldırma işlemlerini uygulayın.

Garantinizin detaylarını incelemek için sürücünüzün üzerindeki Seagate Sınırlı Garanti Bildirimi için ya da One Touch'a gidin www.seagate.com/warranty. Garanti hizmeti istemek için, yetkili bir Seagate hizmet merkezi ile iletişime geçin ya da bölgenizdeki müşteri desteği hakkında daha fazla bilgi için www.seagate.com/support/one-touch-hdd adresine başvurun.

ID **www.seagate.com**

1 Sambungkan
2 Jalankan
3 Tukarkan

Port USB-C memerlukan kabel mikro-B ke USB-C (tidak disertakan).

Selalu amankan file Anda! Ikuti petunjuk **Start Here** untuk mengunduh dan menginstal Toolkit, lalu buat kata sandi untuk hard disk Anda.

Mac: Hard disk ini adalah exFAT yang telah diformat sebelumnya untuk digunakan dengan PC dan Mac. Untuk Time Machine, hard disk harus diformat untuk Mac. Memformat ulang akan menghapus semua data yang sebelumnya disimpan di hard disk.

www.seagate.com/time-machine

CATATAN: Untuk melindungi data Anda, selalu ikuti prosedur pelepasan yang aman untuk sistem pengoperasian saat memutuskan koneksi produk Anda.

ZH-CN **www.seagate.com**

1 连接
2 启动
3 兑换

USB-C 连接埠需使用 micro-B 轉 USB-C 連接線 (未附)。

請將產品置於手冊規定的環境使用溫度，以避免過熱。請勿自行調整或修理已通電的設備，以確保您的安全。

Mac: 硬碟機預先格式化為 exFAT，可用於 PC 和 Mac。對於 Time Machine，必須重新格式化為適用於 Mac。重新格式化的將會刪除先前儲存在硬碟機上的所有資料。

www.seagate.com/time-machine

NOT: Verilerinizi korumak için ürününüzün bağlantısını keserken her zaman işletim sisteminiz için gereken güvenli kaldırma işlemlerini uygulayın.

Garantinizin detaylarını incelemek için sürücünüzün üzerindeki Seagate Sınırlı Garanti Bildirimi için ya da One Touch'a gidin www.seagate.com/warranty. Garanti hizmeti istemek için, yetkili bir Seagate hizmet merkezi ile iletişime geçin ya da bölgenizdeki müşteri desteği hakkında daha fazla bilgi için www.seagate.com/support/one-touch-hdd adresine başvurun.

ID **www.seagate.com**

1 Sambungkan
2 Jalankan
3 Tukarkan

Port USB-C memerlukan kabel mikro-B ke USB-C (tidak disertakan).

Selalu amankan file Anda! Ikuti petunjuk **Start Here** untuk mengunduh dan menginstal Toolkit, lalu buat kata sandi untuk hard disk Anda.

Mac: Hard disk ini adalah exFAT yang telah diformat sebelumnya untuk digunakan dengan PC dan Mac. Untuk Time Machine, hard disk harus diformat untuk Mac. Memformat ulang akan menghapus semua data yang sebelumnya disimpan di hard disk.

www.seagate.com/time-machine

CATATAN: Untuk melindungi data Anda, selalu ikuti prosedur pelepasan yang aman untuk sistem pengoperasian saat memutuskan koneksi produk Anda.

ZH-CN **www.seagate.com**

1 连接
2 启动
3 兑换

USB-C 连接埠需使用 micro-B 轉 USB-C 連接線 (未附)。

請將產品置於手冊規定的環境使用溫度，以避免過熱。請勿自行調整或修理已通電的設備，以確保您的安全。

Mac: 硬碟機預先格式化為 exFAT，可用於 PC 和 Mac。對於 Time Machine，必須重新格式化為適用於 Mac。重新格式化的將會刪除先前儲存在硬碟機上的所有資料。

www.seagate.com/time-machine

NOT: Verilerinizi korumak için ürününüzün bağlantısını keserken her zaman işletim sisteminiz için gereken güvenli kaldırma işlemlerini uygulayın.

Garantinizin detaylarını incelemek için sürücünüzün üzerindeki Seagate Sınırlı Garanti Bildirimi için ya da One Touch'a gidin www.seagate.com/warranty. Garanti hizmeti istemek için, yetkili bir Seagate hizmet merkezi ile iletişime geçin ya da bölgenizdeki müşteri desteği hakkında daha fazla bilgi için www.seagate.com/support/one-touch-hdd adresine başvurun.

ID **www.seagate.com**

1 Sambungkan
2 Jalankan
3 Tukarkan

Port USB-C memerlukan kabel mikro-B ke USB-C (tidak disertakan).

Selalu amankan file Anda! Ikuti petunjuk **Start Here** untuk mengunduh dan menginstal Toolkit, lalu buat kata sandi untuk hard disk Anda.

Mac: Hard disk ini adalah exFAT yang telah diformat sebelumnya untuk digunakan dengan PC dan Mac. Untuk Time Machine, hard disk harus diformat untuk Mac. Memformat ulang akan menghapus semua data yang sebelumnya disimpan di hard disk.

www.seagate.com/time-machine

CATATAN: Untuk melindungi data Anda, selalu ikuti prosedur pelepasan yang aman untuk sistem pengoperasian saat memutuskan koneksi produk Anda.

ZH-CN **www.seagate.com**

1 连接
2 启动
3 兑换

USB-C 连接埠需使用 micro-B 轉 USB-C 連接線 (未附)。

請將產品置於手冊規定的環境使用溫度，以避免過熱。請勿自行調整或修理已通電的設備，以確保您的安全。

Mac: 硬碟機預先格式化為 exFAT，可用於 PC 和 Mac。對於 Time Machine，必須重新格式化為適用於 Mac。重新格式化的將會刪除先前儲存在硬碟機上的所有資料。

www.seagate.com/time-machine

NOT: Verilerinizi korumak için ürününüzün bağlantısını keserken her zaman işletim sisteminiz için gereken güvenli kaldırma işlemlerini uygulayın.

Garantinizin detaylarını incelemek için sürücünüzün üzerindeki Seagate Sınırlı Garanti Bildirimi için ya da One Touch'a gidin www.seagate.com/warranty. Garanti hizmeti istemek için, yetkili bir Seagate hizmet merkezi ile iletişime geçin ya da bölgenizdeki müşteri desteği hakkında daha fazla bilgi için www.seagate.com/support/one-touch-hdd adresine başvurun.

ID **www.seagate.com**

1 Sambungkan
2 Jalankan
3 Tukarkan

Port USB-C memerlukan kabel mikro-B ke USB-C (tidak disertakan).

Selalu amankan file Anda! Ikuti petunjuk **Start Here** untuk mengunduh dan menginstal Toolkit, lalu buat kata sandi untuk hard disk Anda.

Mac: Hard disk ini adalah exFAT yang telah diformat sebelumnya untuk digunakan dengan PC dan Mac. Untuk Time Machine, hard disk harus diformat untuk Mac. Memformat ulang akan menghapus semua data yang sebelumnya disimpan di hard disk.

www.seagate.com/time-machine

CATATAN: Untuk melindungi data Anda, selalu ikuti prosedur pelepasan yang aman untuk sistem pengoperasian saat memutuskan koneksi produk Anda.

ZH-CN **www.seagate.com**

1 连接
2 启动
3 兑换

USB-C 连接埠需使用 micro-B 轉 USB-C 連接線 (未附)。

請將產品置於手冊規定的環境使用溫度，以避免過熱。請勿自行調整或修理已通電的設備，以確保您的安全。

Mac: 硬碟機預先格式化為 exFAT，可用於 PC 和 Mac。對於 Time Machine，必須重新格式化為適用於 Mac。重新格式化的將會刪除先前儲存在硬碟機上的所有資料。

www.seagate.com/time-machine

NOT: Verilerinizi korumak için ürününüzün bağlantısını keserken her zaman işletim sisteminiz için gereken güvenli kaldırma işlemlerini uygulayın.

Garantinizin detaylarını incelemek için sürücünüzün üzerindeki Seagate Sınırlı Garanti Bildirimi için ya da One Touch'a gidin www.seagate.com/warranty. Garanti hizmeti istemek için, yetkili bir Seagate hizmet merkezi ile iletişime geçin ya da bölgenizdeki müşteri desteği hakkında daha fazla bilgi için www.seagate.com/support/one-touch-hdd adresine başvurun.

ID **www.seagate.com**

1 Sambungkan
2 Jalankan
3 Tukarkan

Port USB-C memerlukan kabel mikro-B ke USB-C (tidak disertakan).

Selalu amankan file Anda! Ikuti petunjuk **Start Here** untuk mengunduh dan menginstal Toolkit, lalu buat kata sandi untuk hard disk Anda.

Mac: Hard disk ini adalah exFAT yang telah diformat sebelumnya untuk digunakan dengan PC dan Mac. Untuk Time Machine, hard disk harus diformat untuk Mac. Memformat ulang akan menghapus semua data yang sebelumnya disimpan di hard disk.

www.seagate.com/time-machine

CATATAN: Untuk melindungi data Anda, selalu ikuti prosedur pelepasan yang aman untuk sistem pengoperasian saat memutuskan koneksi produk Anda.

ZH-CN **www.seagate.com**

1 连接
2 启动
3 兑换

USB-C 连接埠需使用 micro-B 轉 USB-C 連接線 (未附)。

請將產品置於手冊規定的環境使用溫度，以避免過熱。請勿自行調整或修理已通電的設備，以確保您的安全。

Mac: 硬碟機預先格式化為 exFAT，可用於 PC 和 Mac。對於 Time Machine，必須重新格式化為適用於 Mac。重新格式化的將會刪除先前儲存在硬碟機上的所有資料。

www.seagate.com/time-machine

NOT: Verilerinizi korumak için ürününüzün bağlantısını keserken her zaman işletim sisteminiz için gereken güvenli kaldırma işlemlerini uygulayın.

Garantinizin detaylarını incelemek için sürücünüzün üzerindeki Seagate Sınırlı Garanti Bildirimi için ya da One Touch'a gidin www.seagate.com/warranty. Garanti hizmeti istemek için, yetkili bir Seagate hizmet merkezi ile iletişime geçin ya da bölgenizdeki müşteri desteği hakkında daha fazla bilgi için www.seagate.com/support/one-touch-hdd adresine başvurun.

ID **www.seagate.com**

1 Sambungkan
2 Jalankan
3 Tukarkan

Port USB-C memerlukan kabel mikro-B ke USB-C (tidak disertakan).

Selalu amankan file Anda! Ikuti petunjuk **Start Here** untuk mengunduh dan menginstal Toolkit, lalu buat kata sandi untuk hard disk Anda.

Mac: Hard disk ini adalah exFAT yang telah diformat sebelumnya untuk digunakan dengan PC dan Mac. Untuk Time Machine, hard disk harus diformat untuk Mac. Memformat ulang akan menghapus semua data yang sebelumnya disimpan di hard disk.

www.seagate.com/time-machine

CATATAN: Untuk melindungi data Anda, selalu ikuti prosedur pelepasan yang aman untuk sistem pengoperasian saat memutuskan koneksi produk Anda.

ZH-CN **www.seagate.com**

1 连接
2 启动
3 兑换

USB-C 连接埠需使用 micro-B 轉 USB-C 連接線 (未附)。

請將產品置於手冊規定的環境使用溫度，以避免過熱。請勿自行調整或修理已通電的設備，以確保您的安全。

Mac: 硬碟機預先格式化為 exFAT，可用於 PC 和 Mac。對於 Time Machine，必須重新格式化為適用於 Mac。重新格式化的將會刪除先前儲存在硬碟機上的所有資料。

www.seagate.com/time-machine

NOT: Verilerinizi korumak için ürününüzün bağlantısını keserken her zaman işletim sisteminiz için gereken güvenli kaldırma işlemlerini uygulayın.

Garantinizin detaylarını incelemek için sürücünüzün üzerindeki Seagate Sınırlı Garanti Bildirimi için ya da One Touch'a gidin www.seagate.com/warranty. Garanti hizmeti istemek için, yetkili bir Seagate hizmet merkezi ile iletişime geçin ya da bölgenizdeki müşteri desteği hakkında daha fazla bilgi için www.seagate.com/support/one-touch-hdd adresine başvurun.

ID **www.seagate.com**

1 Sambungkan
2 Jalankan
3 Tukarkan

Port USB-C memerlukan kabel mikro-B ke USB-C (tidak disertakan).

Selalu amankan file Anda! Ik