

SONY®

4-588-889-13(1)

SD/SDHC/SDXC Memory Card
Карта памяти SD/SDHC/SDXC
SD/SDHC/SDXC жад картасы

Operating instructions/ Kullanma kılavuzu/
Инструкция по эксплуатации/使用説明書
/사용설명서/ تعليمات التشغيل /Пайдалану
нұсқаулығы



*Please refer to the package for detail.

*Подробная информация на упаковке.

*Қосымша ақпарат алу үшін буып-түймені қараңыз.

SF Series

©2016 Sony Corporation Printed in Thailand

Отпечатано в Таиланде


Таиландта басып шығарылған

<http://www.sony.net/>



4588889130

Write-protect switch
Переключатель для
защиты от записи
防寫開關
쓰기방지 스위치
مفتاح حماية الكتابة
Жазудан қорғау
айырып-қосқышы



English Memory Card

Before operating this card, please read this manual thoroughly, and retain it for future reference.

WARNING

To reduce fire or shock hazard, do not expose the unit to rain or moisture.



**Disposal of Old Electrical & Electronic Equipment
(Applicable in the European Union and other
countries with separate collection systems)**

WARNING

- **TO AVOID CHOKING HAZARD, KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.**
- **DO NOT INSERT THIS CARD INTO ANY MEMORY CARD SLOT FOR WHICH IT WAS NOT INTENDED.**

- For the details of this memory card, please refer to the following URL or the product instruction manual of the compatible products.
- For more information on download software, please refer to the following URL
<http://www.sony.net/memorycard/>

Precautions on Use

- Please do not use or store this memory card in any environment exceeding the range of specified operating environment described below.
Abuse or misuse will invalidate product warranty.

Sony shall not be responsible for any damage to or loss of recorded data.

Operating voltage	2.7 V to 3.6 V, 1.7 V to 1.95 V (UHS-II)
Operating environment	-25 °C to +85 °C (non-condensation)
Dimensions (W × L × T)	Approx. 24 mm × 32 mm × 2.1 mm
Mass	Approx. 2 g

Design and specifications are subject to change without notice.
SD, SDHC and SDXC Logos are trademarks of SD-3C, LLC.

Manufacturer: Sony Corporation

EU Importer/manufacturer's authorized representative: Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgium.

UK Importer/manufacturer's authorized representative: Sony Europe B.V., The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey KT13 0XW, United Kingdom.

SONY®

5-008-073-02(1)



SD/SDHC/SDXC Memory Card **Carte mémoire SD/SDHC/SDXC** **Карта памяти SD/SDHC/SDXC** **SD/SDHC/SDXC жад картасы**

V30 V60



*Please refer to the package for detail.

*Veuillez vous référer au paquet pour plus de détails.


SF Series SF Séries

©2019 Sony Corporation Printed in Thailand

<http://www.sony.net/>

Operating instructions/Mode d'emploi/Istruzioni per l'uso

Write-protect switch/Commutateur
anti-écriture/Schreibschutzschalter/
Lengüeta de protección contra
escritura/Schrijfbeveiligingsschakelaar/
Selettore di protezione da scrittura/
Controlo de protecção contra escrita/
Przełącznik ochrony zapisu/Přepínač
ochrany proti zápisu/Az írásvédelem
kapcsolója/Prepínač ochrany proti



zápisu/Διακόπτης προστασίας εγγραφής/Comutator de protecție la scriere/
Skrivskyddsomkopplare/Kontakt til skrivebeskyttelse/Kirjoitussuojaliuska/
Превключвател за защита на данните/Kirjutuskaitse lüliti/Apsaugos nuo
įrašymo jungiklis/Lerakstaizsardzibas slēdzis/Stikalo za zaščito pred pisanjem/
Skrivebeskyttelseskontakt/Sklopka za zaštitu od pisanja/Prekidač za sprečavanje
pisanja/Перемикач захисту від запису/Переключатель для защиты от записи/
Копче за заштита против запишување/Çelësi për mbrojtje nga regjistrimi/
Yazmaya karşı koruma anahtar

English Memory Card

WARNING

- To reduce fire or shock hazard, do not expose the unit to rain or moisture.
- To avoid choking hazard, keep out of reach of children.
- Do not insert this card into any memory card slot for which it was not intended.

For the Customers in Europe



Disposal of Old Electrical & Electronic Equipment (Applicable in the European Union and other countries with separate collection systems)

This symbol on the product or on its packaging indicates that this product shall not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the appropriate collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could be caused by inappropriate waste handling of this product. The recycling of materials will help to conserve natural resources. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local Civic Office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Manufacturer: Sony Corporation

EU Importer/manufacturer's authorized representative: Sony Europe B.V.,
Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgium.

UK Importer/manufacturer's authorized representative: Sony Europe B.V.,
The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey KT13 0XW, United Kingdom.

- For the details of this memory card, please refer to the following URL.
<http://www.sony.net/memorycard/>

Precautions on Use

- Please do not use or store this memory card in any environment exceeding the range of specified operating environment described below. Abuse or misuse will invalidate product warranty.

Operating environment

-25 °C to +85 °C (non-
condensation)

Sony shall not be responsible for any damage to or loss of recorded data.

Design and specifications are subject to change without notice.

SD, SDHC and SDXC Logos are trademarks of SD-3C, LLC.

NOTE: "FOR YOUR PROTECTION"
Please retain this card, together with your original sales receipt. For more information on the location of appropriate Authorized SONY Service Centres, please contact SONY at the following, backside of this card for the contact no.

REMARQUE: «POUR VOTRE PROTECTION»
Prière de conserver cette carte ainsi que votre preuve d'achat. Pour de plus amples informations sur l'emplacement des Centres de Service SONY Agréés compétents, prière de contacter SONY au numéro indiqué au verso de cette carte.

NOTA: "PARA SU PROTECCIÓN"
Conserve esta tarjeta, así como el recibo de venta original. Para más información acerca de la ubicación de Centros de Servicio SONY Autorizados, póngase en contacto con SONY en el nº de contacto indicado en la parte posterior de esta tarjeta.

NOTA: "PER LA RELATIVA PROTEZIONE"
Conservi questa scheda e la sua prova d'acquisto. Per informazioni sulla posizione dei centri del cliente SONY consulenti locali competenti, consulti SONY al numero indicato alla parte posteriore di questa carta.

HINWEIS: „ZU IHREM SCHUTZ“
Bitte bewahren Sie diese Karte zusammen mit Ihrem Originalrechnungsbeleg auf. Für weitere Informationen zu den Standorten der entsprechenden autorisierten SONY Servicezentren wenden Sie sich bitte an SONY mit den auf der Rückseite dieser Karte angegebenen Rufnummern.

NOTA: "PARA SUA PROTEÇÃO"
Guarde este cartão, juntamente com o recibo de vendas original. Para mais informações sobre a localização dos Centros de Serviço SONY Autorizados, contacte a SONY no número no verso deste cartão.

N.B: "VOOR UW BESCHERMING"
Bewaar deze kaart zorgvuldig op dezelfde plaats als uw originele aankoopbon. Voor meer informatie over de adressen van erkende SONY Servicecentra kunt u contact opnemen met SONY. Het telefoonnummer staat op de achterzijde van deze kaart vermeld.

HUOMI "VARMUUDEN VUOKSI"
Ole hyvä ja säilytä tämä kortti ja alkuperäinen ostokuitti. Tämän kortin takapuolella olevasta SONYn yhteysnumerosta saat selville paikallisten SONYn valtuuttamien huoltoliikkeiden sijainnin.

BEMÆRK: "AF HENSYN TIL DERES SIKKERHED"
De bedes gemme dette kort sammen med den originale kvittering. For mere information om lokale adresser på autoriserede SONY Servicecentre bedes De kontakte SONY. Se bagsiden af dette kort for kontaktnumre.

หมายเหตุ: "เพื่อเป็นการป้องกัน"
กรุณาเก็บการ์ดนี้ไว้พร้อมกับใบเสร็จรับเงินต้นฉบับสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับศูนย์บริการของ SONY ที่ได้รับอนุญาต โปรดติดต่อ SONY ตามหมายเลขติดต่อที่ด้านหลังของการ์ดนี้

ANM.: "FÖR DITT SKYDD"
Behåll detta kort tillsammans med inköpskvittot. Kontakta SONY för mer information angående auktoriserade SONY servicecenter. Kontaktnumret på baksidan av detta kort.

ВНИМАНИЕ: "ДЛЯ ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ"
Данную гарантию необходимо сохранить вместе с оригинальным товарным чеком. Для получения более подробной информации по вопросам расположения соответствующих сервисных центров компании SONY свяжитесь, пожалуйста, с компанией SONY по указанным на оборотной стороне данной гарантии контактным номерам.

注意: 為保護您的權益
請保留此卡以及原始購買憑證。欲知獲適當授權的 SONY 服務中心的地點資訊，請撥打此卡背面所示 SONY 聯絡電話。

주의: "이 재한 보증을 받기 위하여"
이 카드는 구매 영수증과 함께 보관하시기 바랍니다. SONY 지정 서비스 센터의 위치 정보는 이 카드 뒷면의 SONY 연락처로 문의하시기 바랍니다.

ملاحظة: "من أجل حمايتك"
يرجى الاحتفاظ بهذه البطاقة جنباً الى جنب مع إيصال البيع الأصلي.
لزيد من المعلومات عن موقع المركز المناسب لصيانة سوني SONY، يرجى الاتصال بسوني SONY على ما يلي في الجهة الخلفية من هذه البطاقة بخصوص رقم الاتصال.

POZNÁMKA: "PRO VAŠI OCHRANU"
Uchovajte si prosím tuto kartu společně s Vaší originální prodejní svezkou. Pro získání více informací o sídlu příslušných autorizovaných servisních středisků firmy SONY se prosím spojte s firmou SONY na adrese uvedené na následující zadní straně karty, kde Vám sdělí kontaktní telefonní číslo.

MÄRKUS: TEIE ENDA HUVIDES
Palun hoidke see garantiaalong ja ostukviitung alles.
Tapsema informatsiooni saamiseks SONY volitatud teeninduskuste asukohta kohta helistage garantiaalongi tagaküljel olevale SONY infotelefonil.

MEGJEGYZÉS: „SÁJÁT VÉDELME ÉRDEKÉBEN“
Kérjük, őrizze meg ezt a kártyát az eredeti számlával együtt. A megfelelő Hivatalos SONY Szervizközpontok helyére vonatkozó információkért kérjük, lépjen kapcsolatba a SONY céggel a kártya hátoldalán található számon.

PASTABA: JŪSŪ SAUGUMUI
Išsaugokite šią kortelę kartu su pirkinio čekio originalu. Jei pageidaujate informacijos apie įgaliotų SONY techninės priežiūros centrų adresus, prašome susisiekti su SONY numeriais, pateikiamais kortelės nugarėlėje.

PIEZĪME: JŪSU DROŠĪBAI
Saglabājiet šo karti kopā ar pirksanas čeka oriģinālu. Ja vēlaties saņemt informāciju par pilnvaroto SONY tehniskās apkalpošanas centru adresēm, lūdzu, sazinieties ar SONY pārstāvjiem, kas ir norādīti kartes otrā pusē.

UWAGA: "DLA BEZPIECZEŃSTWA"
Proszę zachować tę kartę wraz z oryginalnym paragonem. Więcej informacji dotyczących lokalizacji właściwych Autoryzowanych Centrów Serwisowych SONY można uzyskać, dzwoniąc pod numer telefonu SONY zamieszczony na odwrocie karty.

POZNÁMKA: "PRE VAŠU OCHRANU"
Uchovajte si prosím túto kartu spoločne s Vašou originálnou potvrdenkou o kúpe. Na získanie ďalších informácií o sídle príslušných autorizovaných servisných stredísk firmy SONY sa prosím spojte s firmou SONY na adrese uvedenej na nasledujúcej zadnej strane karty, kde Vám povedia kontaktné telefónne číslo.

POMNI: "ZA VAŠO ZAŠTITU"
Do kartice shranite skupaj z originalnim računom. Za nadaljnje informacije o naslovu pooblaščenega servisa SONY se obrnite na podjetje SONY in sicer na naslov in številko, ki sta označena na hrbtni strani kartice.

MERK: "FOR DIN EGEN SKYLD"
Vå godt vare på dette kortet sammen med den originale salgskvitteringen. Dersom du trenger mer informasjon om hvor du kan finne SONY's godkjente serviceleverandere, kan du kontakte SONY på nummeret som du finner bak på dette kortet.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: «ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ»
Παρακαλώ κρατήστε αυτή τη κάρτα, μαζί με το πρωτότυπο της απόδειξης αγοράς.
Για περισσότερες πληροφορίες για τα κατά τόπους εξουσιοδοτημένα service της SONY, παρακαλώ επικοινωνήστε με τη SONY στον ακόλουθο αριθμό επικοινωνίας, που βρίσκεται στο πίσω μέρος αυτής της κάρτας.

NOTA: "Pentru protectia dumneavoastra"
Vă rugăm să păstrați acest certificat de garanție și chitanța de vânzare originală. Pentru mai multe informații despre Centrele Service Autorizate SONY, vă rugăm contactați SONY, conform datelor de pe spatele acestui certificat.

NOT: "EMNITIYIN IČIN"
Lütfen bu kartı orijinal faturanizla beraber saklayınız. Yetkili SONY Servis Merkezlerinin yerlerine ilişkin bilgi için lütfen bu kartın arkasındaki SONY bağlantı numarası ile irtibata geçiniz.

Примітка: «ДЛЯ ВАШОЇ БЕЗПЕКИ»
Дану гарантію необхідно зберегти разом із товарним чеком. Для отримання більш детальної інформації з питань розташування відповідних сервісних центрів компанії SONY з'яжіться, будь ласка, з компанією SONY по вказаному на зворотному боці даної гарантії контактним номером.

ВНИМАНИЕ: "ЗА ВАШАТА СИГУРНОСТ"
Моля, запазете настоящата гаранционна карта заедно с оригиналната фактура/касова бележка. За повече информация относно местоположението на упълномощените сервиси на SONY, моля, свържете се със SONY на посочените на тази карта телефони за контакт.

ESKERTPE: «СІЗДІ ҚОРҒАУ ҮШІН»
Бұл картаны түпнұсқа қасалық чегінзбен бірге ұстаңыз. Тіпсі екілетті SONY қызмет көрсету орталығының орны туралы қосымша ақпарат алу үшін SONY компаниясына төмендегі, осы картаның артындағы байланыс ақпараты бойынша хабарласыңыз.

CONTACT INFORMATION

Servicio al cliente en México
Tel. de contacto: 01 800 759 7669
Sony de México, S.A. de C.V.
Av. La Fé No. 50, Col. Lomas de Santa Fé,
C.P. 01210, Ciudad de México, Tel. 3067-1000

Customer Information Centre

Centre Information Clientèle / Centro de Atención al Cliente / Centro del cliente / Kunden-Informationszentrum / Centro de Informações do Cliente / Klienteninformaticentrum / Asiakaspalvelukeskus / Kundeinformationscenter / ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า / Kundcenter / Центр информирования клиентов / 客戶資訊中心 / 고객 정보 센터 / مرکز استعلامات العملاء / Informační středisko zákazník / Klenditeeninduskeskus / Vásárlói Információs Központ / Pirkéjű információs centras / Pircėjų informācijas centrs / Biuro Obsługi Klienta / Informačné stredisko zákazníkov / Center za stranke / Kundeinformasjonscenter / Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών / Centrul de Informare al Clientilor / Müşteri Bilgi Merkezi / Центри інформації для споживачів / Центрър за информация на клиентите / Түтынушылардың ақпараттық орталығы

Sony Media customer service
Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited;
De Vincilaan 7 D1, 1935 Zaventem, Belgium
<http://www.sony-europe.com/>

Slovenská republika
☎ 259203160
<http://www.sony.sk>

India
☎ (91)-11-66006600
(International)
☎ 1800-1111-88 (Local Toll Free)
<http://www.sony.co.in>

België/Belgique - Luxembourg
☎ 078 181 242 (French)
☎ 078 181 241 (Dutch)
<http://www.sony.be>

Müşteri Merkezi
☎ 0216 444 7 669
<http://www.sony.com.tr/>

Suomi
☎ 010 804 850
<http://www.sony.fi>

Korea
☎ 080-777-2000
(Domestic Only)
☎ 82-2-3273-2000
<http://scs.sony.co.kr/>

Česká republika
☎ 222 864 199
<http://www.sony.cz>

Nederland
☎ 0900 202 18 72
<http://www.sony.nl>

Sverige
☎ 0858536759
<http://www.sony.se>

Danmark
☎ 7012114
<http://www.sony.dk>

Norge
☎ 81001105
<http://www.sony.no>

Malaysia
☎ (60)-3-2295-0200
(International)
☎ 1-300-88-1233
(Local Semi-Toll Free)
<http://www.sony.com.my>

Deutschland
☎ 018 030 05215
<http://www.sony.de>

Österreich
☎ 081 0200 305
<http://www.sony.at>

Център за информация на клиенти
☎ (02) 976 19 30
<http://www.sony.bg>

Middle East
☎ 9714-8815-488
☎ 9714-8816-912
<http://www.sony-mea.com>

Eesti - Latvija - Lietuva
☎ (371) 7046034
<http://www.sony.lv>

Polska
☎ (22) 653 83 33
<http://www.sony.com.pl>

Россия
☎ 8-800-200-76-67
<http://www.sony.ru>

New Zealand
☎ (64)-0-9-970-1200
(International)
☎ 0800-SonyNZ (766969)
(Local Toll Free)
<http://www.sony.co.nz>

Ελλάδα - Κύπρος
☎ 00800 44121396
<http://www.sony.gr>

Portugal
☎ 214154413
<http://www.sony.pt>

Україна
☎ 8-800-307-66-90
<http://www.sony.ua>

España
☎ 901810904
<http://www.sony.es>

Republic of Ireland
☎ 1890946154
<http://www.sony.ie>

Казахстан
☎ 8-800-050-76-69
<http://www.sony.kz>

Taiwan
☎ (88)-6-2-77140021
(International)
☎ 44-99-1111 (Local)
<http://service.sony.com.tw/>

France
☎ 081 0187 566
<http://www.sony.fr>

România
☎ 021-318 47 10
<http://www.sony.ro>

Беларусь, страны Центральной Азии и Кавказа
☎ +7-495-258-76-69

Thailand
☎ 66-2-715-6100
<http://www.sony.co.th>

Italia - Malta
☎ 848800475
<http://www.sony.it>

Schweiz - Svizzera - Suisse
☎ 0844 800 830 (German)
☎ 0844 800 834 (French)
<http://www.sony.ch>

Australia
☎ (61)-2-9678-9712
(International)
☎ 1300-13-SONY(7669)
(Local)
<http://www.sony.com.au>

Singapore
☎ +65-6544-8600
<http://www.sony.com.sg/>

Magyarország
☎ 1-346-8288
<http://www.sony.hu>

Slovenija
☎ 15881154
<http://www.sony.si>

Hong Kong
☎ 852-2833-5129
<http://www.sony.com.hk>

