



For Professional GAMERS

SCAN ME!



FOR MORE INFO

Powered by TSCO
www.tSCO.ir



GET HELP WITH TSCO GAME SUPPORT

We're here to assist you with your TSCO game device. Find register your product, or contact us by phone, chat or e-mail if you have any questions.

<https://service.tsko.ir/>


TG 150W X2 GAMING PAD



PACKAGE CONTENT

- TG-150W X2
- User Manual
- Guarantee Card
- Type-C Charging Cable
- Wireless USB Dongle

WHAT'S INSIDE




- | | |
|---|-----------------------|
| A TYPE-C Charging port | G R1 Key |
| B Left Joystick | H L1 Key |
| C Right Joystick | I R2 Key |
| D Action Keys | J L2 Key |
| E Status Indicator | K Directional Key |
| F TURBO /SELECT / MODE /
START / CLEAR Buttons | L Charging Cable |
| | M Wireless USB Dongle |

محتویات بسته بندی

- TG-150W X2
- دفترچه راهنما
- کارت گارانتی
- کابل شارژ Type-C
- دانگل بی سیم USB

اجزاء محصول



- | | |
|--------------------|--|
| R1 کلید G | A پورت شارژ Type-C |
| L1 کلید H | B جوی استیک چپ |
| R2 کلید I | C جوی استیک راست |
| L2 کلید J | D کلیدهای عملکرد |
| K کلیدهای جهت یابی | E نشانگر حالت |
| L کابل شارژ | F کلیدهای TURBO / SELECT /
MODE / START / CLEAR |
| M دانگل بی سیم USB | |

APPROXIMATE SIZE AND WEIGHT

- Length: 155 mm • Height: 55 mm
- Width: 110 mm • Weight: 220 g

TECHNICAL SPECIFICATION

- Connection: 2.4G Wireless Connection
- Number of Keys: 17 Keys + 2 Joysticks
- Compatible With: PC (X-Input & D-Input), Ps3, Android
- Material: ABS

LET'S GET YOU COVERED

You've got a great device in your hands complete with a **12 months** limited warranty coverage.

For more information please visit www.tSCO.ir.

To activate your warranty service; please send serial number which is written on guarantee card to **20004243**.

Your product's serial number can be found here.



ابعاد و وزن تقریبی

- طول: ۱۵۵ میلی متر • ارتفاع: ۵۵ میلی متر
- عرض: ۱۱۰ میلی متر • وزن: ۲۲۰ گرم

اطلاعات فنی محصول

- اتصال: اتصال بی سیم ۲/۴ G
- تعداد کلیدها: ۱۷ کلید + ۲ Joysticks
- سازگار با: کامپیوتر شخصی (D-Input و X-Input)، Ps3، دستگاه اندرویدی
- جنس: ABS

فعالسازی گارانتی

محصولی که در دست شماست یک دسته بازی کامل با **۱۲ ماه گارانتی** است. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره محصول،

به آدرس www.tSCO.ir مراجعه کنید.

جهت فعالسازی گارانتی، شماره سریال درج شده بر روی کارت گارانتی را به شماره **۲۰۰۰۴۲۴۳** ارسال نمایید.

شماره سریال محصول شما، در این قسمت درج شده است.



WHAT'S NEEDED

PRODUCT REQUIREMENTS:


- PC with a free USB port
- PS3
- Android Device (OTG Support)

SETTING UP

Step1: Make sure your **TG-150W X2** is connected to the USB ports of your computer.

Step2: Download **TG-150W X2 Driver** from the link below and install it;

<https://tsco.ir/Device-Driver/150WX2.rar>



سیستم مورد نیاز


سیستم مورد نیاز محصول:

- کامپیوتر با پورت USB
- PS3
- دستگاه اندرویدی (پشتیبانی OTG)

نحوه راه اندازی


گام ۱- اتصال **TG-150W X2** را به پورت USB کامپیوتر بررسی کنید.

گام ۲- درایور **TG-150W X2** را از آدرس <https://tsco.ir/Device-Driver/150WX2.rar> دانلود و نصب کنید.



• Windows Mode


X-Input Mode: Press the MODE Key to power on the controller, the LED1,2,3,4 will flash fast to searching for pairing. Connect the USB receiver to USB port of computer, 2-3 seconds, the controller will connect to USB receiver. LED1,2,3 will be long light.



D-Input Mode: In the X-Input mode, long press the MODE Key to wait the LED1,2,3 transfer to LED1,4. The controller mode transfer to D-Input Analog Mode. Press the MODE Key shortly, you will transfer the controller mode from ANALOG mode to DIGITAL mode. The LED will transfer to LED 1 accordingly.

• حالت ویندوز


حالت X-Input: کلید Mode را فشار دهید. نشان‌گرهای LED 1,2,3,4، برای جستجوی دستگاه و همگام سازی، شروع به فلش زدن خواهند کرد. دانگل USB را به پورت USB کامپیوتر بزنید. پس از ۲ تا ۳ ثانیه گیم پد به سیستم متصل خواهد شد. نشان‌گر LED 1,2,3 روشن خواهند ماند.



حالت D-Input: در حالت X-Input، کلید Mode را طولانی فشار دهید. حالت LED1,2,3 به حالت LED1,4 تغییر کرده و حالت آنالوگ D-Input فعال خواهد شد. کلید Mode را فشار دهید. حالت Analog به Digital تغییر کرده و LED1 روشن خواهد شد.

• Android Mode


Press the MODE Key to power on the controller, the LED1,2,3,4 will flash fast to searching for pairing. Connect the USB receiver to USB port of android device, 2-3 seconds, the controller will connect to USB receiver. LED2 will be long light.



• حالت Android


کلید Mode را فشار دهید. نشان‌گرهای LED 1,2,3,4، برای جستجوی دستگاه و همگام سازی، شروع به فلش زدن خواهد کرد.

دانگل USB را به پورت USB کامپیوتر بزنید. پس از ۲ تا ۳ ثانیه گیم پد به سیستم متصل خواهد شد. گیم پد به دستگاه اندروید متصل شده و نشان‌گر LED2 روشن خواهد ماند.




• PS3 Mode

Press the MODE Key to power on the controller, the LED1,2,3,4 will flash fast to searching for pairing. Connect the USB receiver to USB port of Ps3 console, 2-3 seconds, the controller will connect to USB receiver. LED1 will be long light.



• حالت PS3

کلید Mode را فشار دهید. نشان‌گرهای LED 1,2,3,4، برای جستجوی دستگاه و همگام سازی، شروع به فلش زدن خواهد کرد.
دانگل USB را به پورت USB کنسول PS3 بزنید. پس از ۲ تا ۳ ثانیه گیم پد به سیستم متصل خواهد شد. نشان‌گر LED1 روشن خواهد ماند.



• TURBO Function


Keys can be set the TURBO function (which is called for short function Keys):

A/B/X/Y/L1/L2/R1/R2 Key.

Enable/CLEAR the TURBO Function:

Step 1: Press the TURBO Key and the one of the function Key simultaneously, to enable the TURBO function;

Step 2: Press the Key which set the TURBO function with CLEAR Key cancel the TURBO function;



• حالت TURBO

حالت TURBO برای کلیدهای زیر قابل استفاده است.

A/B/X/Y/L1/L2/R1/R2

فعال سازی/لغو حالت TURBO:

گام ۱: برای فعال سازی، کلید TURBO را با کلیدی که می‌خواهید حالت TURBO برای آن فعال شود همزمان فشار دهید.

گام ۲: برای لغو حالت TURBO در یک کلید، کلید CLEAR و کلید مورد نظر را همزمان فشار دهید.

