

ALARM
OFF/ON

POWER
OFF/ON

TEMP.
PROBE

Main Function Buttons

- INCLUDED IN THIS PACKAGE:**
 (1) digital cooking thermometer
 (1) 3 foot cord and therm. probe
 (1) self-adhesive magnet

Please read all instructions prior to using this instrument.


Features

- 3-line LCD shows cook temperature, set temperature and timer for BBQ or Oven cooking.
- Programmable temperature alert
- Programmable timer alert- MAX TIME 23 hrs. 59 mins.
- High temperature probe with 3 foot cord withstands temp. up to 700°F
- Temperature range of 32°F to 392°F (0°C to 200°C)
- Low battery indicator
- Requires 2 "AAA" Alkaline batteries (not included)

Set-Up

Battery Installation

Install 2 "AAA" (1.5v) alkaline batteries (not included) as shown on the diagram inside the battery compartment. Slide the "POWER SWITCH" to "ON."



Setting the clock and thermometer

To set the clock to the correct time, first press the "MODE" button to enter into clock display mode. Next, hold the "MODE" button down until the time display begins to flash; then you may adjust the time using the "+HR" and "-MIN" buttons. Press the "MODE" button to confirm your time setting.

At this point you may select between 12 and 24 hour time formats by pressing the "HR" button. Then you may also choose °C or °F temperature display mode by pressing the "-MIN" button. To exit set-up mode and confirm your settings, press the "MODE" button.

Setting the target temperature

To set the target temperature, first press the "MODE" button until the time/clock is displayed. Press the "+HR" and "-MIN" buttons to set the target temperature. Slide the "alarm on/off" switch to "on" and the alarm will sound when the actual temperature reaches the target temperature.

Setting the timer

To set the timer, first press the "MODE" button to select TIMER. Press the "+HR" and "-MIN" to adjust the timer to the desired countdown time. Then press "START/STOP" to start and stop the timer. The unit will beep when the countdown reaches zero. To reset the count, stop the timer first and press "+HR" and "-MIN" together at the same time.

Low Battery Indicator

When this icon appears there is approximately 2 months of normal usage left.

Meat-taste temperature Quick Reference

| | WELL-DONE | MEDIUM | MED.-RARE | RARE |
|-------------|-----------|--------|-----------|------|
| BEEF | 170° | 160° | 145° | 140° |
| GROUND BEEF | 160° | N/A | N/A | N/A |
| VEAL | 170° | 160° | 145° | N/A |
| LAMB | 170° | 160° | 145° | N/A |
| PORK | 170° | 160° | N/A | N/A |
| CHICKEN | 180° | N/A | N/A | N/A |
| TURKEY | 180° | N/A | N/A | N/A |

Button Functions Quick Reference

| Button | Press Once | Hold for 3 seconds |
|------------|-------------------------------------|-------------------------|
| MODE | select timer or clock mode | set clock mode |
| + ,HR | set temp. advance, HR advance | fast set temp. advance |
| - ,MIN | set temp decrease, MIN decrease | fast set temp. decrease |
| TOGETHER | resets timer when timer stopped | |
| START/STOP | timer start and stop | |
| ON/OFF | slide switch to power on and off | |
| ALARM | slide switch temp. alarm on and off | |

Do not return product to retail store.
For Technical Assistance and product return information,
please call Chaney Instrument Co. direct at:
877-221-1252

LIMITED WARRANTY – INTERNATIONAL


Consumer may have more remedies at law than follows. Chaney Instrument Company warrants to the owner, this product to be free from defect in material and workmanship for one year from date of purchase. CHANEY INSTRUMENT SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER ARISING IN CONTRACT OR TORT. Chaney Instrument's obligation (at its option) is limited to repair or replace this product. For in-warranty repair, send clock, accompanied by Guarantee, bearing Dealer's name and date of purchase, with \$5.00 to cover handling and postage, to:

Chaney Instrument Company
 965 Wells Street
 Lake Geneva, Wisconsin 53147

www.chaneyinstrument.com
 Tel: 877-221-1252
 Made in China

BATTERY SAFETY:

Follow the polarity (+/-) diagram in the battery compartment. Promptly remove dead batteries from the device. Dispose of used batteries properly. Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used. DO NOT incinerate used batteries. DO NOT dispose of batteries in fire, as batteries may explode or leak. DO NOT mix old and new batteries or types of batteries (alkaline/standard). DO NOT use rechargeable batteries. DO NOT recharge non-rechargeable batteries. DO NOT short-circuit the supply terminals.



INCLUS DANS CE PAQUET :
(1) thermomètre de cuisine numérique
(1) Un cordon électrique de 91 cm (3 pieds)
et une sonde de température
(1) un aimant auto-adhésif

Veuillez lire toutes les instructions avant d'utiliser l'instrument.

CARACTÉRISTIQUES

- L'affichage à cristaux liquides sur 3 lignes indique la température de cuisson, la température réglée et la minuterie pour les barbecues ou la cuisson au four.
- Alerte de température programmable
- Alerte de minuterie programmable - DURÉE MAXIMUM 23 h 59 min
- La sonde de température élevée avec un cordon de 91 cm (3 pieds) résiste à une température jusqu'à 371°C (700 °F)
- Plage de température de 0 °C à 200 °C (32 °F à 392 °F)
- Indicateur de pile faible
- Nécessite 2 piles « AAA » alcaline (non incluses)

Référence rapide de température de la viande

| | BIEN CUIT | MOYEN | À POINT | SAIGNANT |
|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| BŒUF | 76,6°C (170°F) | 71,1°C (160°F) | 62,8°C (145°F) | 60°C (140°F) |
| BŒUF HACHÉ | 71,1°C (160°F) | N/A | N/A | N/A |
| VEAU | 76,6°C (170°F) | 71,1°C (160°F) | 62,8°C (145°F) | N/A |
| AGNEAU | 76,6°C (170°F) | 71,1°C (160°F) | 62,8°C (145°F) | N/A |
| PORC | 76,6°C (170°F) | 71,1°C (160°F) | N/A | N/A |
| POULET | 82,2°C (180°F) | N/A | N/A | N/A |
| DINDE | 82,2°C (180°F) | N/A | N/A | N/A |

Réinitialisation de la minuterie à l'arrêt de la minuterie
Ne pas retourner le produit au détaillant. Pour une assistance technique et pour une information concernant le retour du produit, veuillez contacter directement Chaney Instrument Co. au 877 221-1252.

GARANTIE LIMITÉE – INTERNATIONAL

Le consommateur peut avoir plus de recours à disposition que ce qui suit. Chaney Instrument Company garantit au propriétaire que le produit est exempt de vices de matériel et de fabrication à compter d'un an à partir de la date d'achat. CHANEY INSTRUMENT N'EST PAS RESPONSABLE DES DOMMAGES ACCESSOIRES, INDIRECTS OU CONSÉQUENTS DANS LE CADRE DU CONTRAT OU DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE. L'obligation de Chaney Instrument se limite à réparer ou remplacer ce produit à sa discrétion. Pour des réparations garanties, envoyer la minuterie accompagnée de la garantie portant le nom du vendeur et la date d'achat ainsi que 5 \$ pour couvrir les frais de traitement et de port à :

Réglage

Installation de la pile

Install 2 "AAA" (1.5v) alkaline batteries (not included) as shown on the diagram inside the battery compartment. Slide the "POWER SWITCH" to "ON."



Réglage de l'heure et du thermomètre

Pour régler l'heure correctement, appuyer d'abord sur le bouton « MODE » pour entrer dans le mode d'affichage de l'heure. Ensuite, maintenir le bouton « MODE » vers le bas jusqu'à ce que l'affichage de l'heure clignote; l'heure peut maintenant être réglée avec les boutons « +HR » et « -MIN ». Appuyer sur le bouton « MODE » pour confirmer le réglage.

Le format de l'heure peut être affiché sur 12 heures ou sur 24 heures en appuyant sur le bouton « HR ». Le mode d'affichage de température peut être affiché en °C ou °F en appuyant sur le bouton « -MIN ». Pour sortir du mode de réglage et confirmer les réglages, appuyer sur le bouton « MODE ».

Réglage de la température cible

Pour régler la température cible, appuyer d'abord sur le bouton « MODE » jusqu'à ce que l'heure/l'horloge s'affiche. Appuyer sur les boutons « +HR » et « -MIN » pour régler la température cible. Faire glisser l'interrupteur « alarme on/off » sur « on » et l'alarme sonne lorsque la température actuelle atteint la température cible.

Réglage de la minuterie

Pour régler la minuterie, appuyer d'abord sur le bouton « MODE » pour sélectionner TIMER. Appuyer sur les boutons « +HR » et « -MIN » pour ajuster la minuterie à la valeur du compte à rebours souhaité. Appuyer ensuite sur « START/STOP » pour démarrer et arrêter la minuterie. L'unité émet un bip quand le compte à rebours atteint zéro. Pour réinitialiser le compteur, arrêter d'abord la minuterie et appuyer sur « +HR » et « -MIN » en même temps.


Indicateur de pile faible

Lorsque cette icône apparaît, il reste approximativement 2 mois d'utilisation normale.

Référence rapide des fonctions des boutons

| Bouton | Appuyer une fois | Tenir pendant 3 secondes |
|---------------------------|---|-------------------------------------|
| MODE | sélectionner mode minuteur ou horloge | réglage mode horloge |
| + ,HR | réglage de la température, des heures, avancer | réglage température rapide, avancer |
| - ,MIN | réglage de la température, des minutes, reculer | réglage température rapide, reculer |
| HR et MIN ENSEMBLE | réinitialise la minuterie quand elle s'arrête | |
| START/STOP (Marche/arrêt) | marche/arrêt de la minuterie | |
| ON/OFF | marche/arrêt alimentation | |
| ALARME | marche/arrêt alarme | |

Sécurité relative aux piles: Respectez le schéma de polarité (+/-) reproduit dans le compartiment des piles. Enlevez rapidement les piles usagées de l'équipement. Suivez les procédures adéquates pour vous débarrasser des piles usagées. Utilisez uniquement des piles ou accumulateurs du type recommandé ou d'un type équivalent. NE PAS INCINÉRER les piles usagées. NE PAS JETER les piles au feu, car elles peuvent exploser ou fuir. NE PAS MÉLANGER piles usagées et piles neuves, ni différents types de piles (alcalines/standard). NE PAS UTILISER de piles rechargeables. NE PAS RECHARGER des piles non rechargeables. NE PAS COURT-CIRCUITER les terminaux d'alimentation.



EN ESTE PAQUETE SE INCLUYE:

- (1) Termómetro digital para cocción de alimentos
- (1) Cable de 91 cm y sonda de prueba del termómetro
- (1) Imán auto adhesivo

Por favor lea todas las instrucciones antes de usar este instrumento.

Características

- La pantalla de cristal líquido de 3 líneas muestra la temperatura de cocción, el ajuste de temperatura y el temporizador para cocción en parrilla o en horno.
- Alerta programable de la temperatura
- Alerta programable del temporizador - TIEMPO MÁXIMO 23 horas 59 minutos.
- Sonda de prueba para altas temperaturas con cable de 91 cm, soporta temperaturas de hasta 700° F (371° C)
- Rango de temperatura de 32° F a 392° F (0° C a 200° C)
- Indicador de batería baja
- Usa 2 pilas alcalinas "AAA" (no incluidas)

Referencia rápida sobre la temperatura de degustación de las carnes

| | BIEN-COCIDO | TÉRMINO MEDIO | MEDIO | COCIDO |
|------------------|-------------|---------------|-------|--------|
| CARNE DE RES | 170° | 160° | 145° | 140° |
| CARNE MOLIDA | 160° | N/D | N/D | N/D |
| CARNE DE TERNERO | 170° | 160° | 145° | N/D |
| CARNE DE CERDERO | 170° | 160° | 145° | N/D |
| CARNE DE CERDO | 170° | 160° | N/D | N/D |
| POLLO | 180° | N/D | N/D | N/D |
| PAVO | 180° | N/D | N/D | N/D |

No devuelva el producto a la tienda al detal. Para obtener asistencia técnica e información para devolución del producto, por favor llame a Chaney Instrument Co. directamente al: 877-221-1252

GARANTÍA LIMITADA - INTERNACIONAL

El consumidor podría tener más recursos disponibles de acuerdo a derecho que aquellos que siguen. Chaney Instrument Company garantiza al propietario de este producto que el mismo está libre de defectos en material y mano de obra por el período de un año contado a partir de la fecha de compra. CHANEY INSTRUMENT NO SERÁ RESPONSABLE DE CUALESQUIERA DAÑOS INCIDENTALES, INDIRECTOS O CONSECUENCIALES QUE PUDIEREN SURGIR EXTRA CONTRACTUALMENTE O BAJO CONTRATO. La obligación de Chaney Instrument (a su discreción) estará limitada a reparar o reemplazar este producto. Para reparación en garantía, envíe el reloj, acompañado de la Garantía donde aparezca el nombre del Distribuidor y la fecha de compra y \$5.00 para cubrir gastos de envío y manejo, a:

www.chaneyinstrument.com
Teléf. 877-221-1252
Hecho en China

Chaney Instrument Company
965 Wells Street
Lake Geneva, Wisconsin 53147

Puesta a punto

Instalación de las pilas

Instale las 2 pilas alcalinas "AAA" (no incluidas) como se demuestra en el diagrama de la parte interna del compartimiento. Deslice el interruptor "POWER SWITCH" a "ON" (ENCENDIDO).



Programación del reloj y del termómetro

Para ajustar el reloj a la hora correcta, primero oprima el botón "MODE" para entrar al modo de presentación del reloj. Luego, mantenga oprimido el botón "MODE" hasta que la hora de la pantalla comience a encenderse intermitentemente; entonces puede ajustar la hora con los botones "+HR" y "-MIN". Oprima el botón "MODE" para reconfirmar el ajuste de la hora. En este punto, puede escoger entre los formatos de tiempo de 12 y de 24 horas oprimiendo el botón "HR". Luego también puede elegir el modo de presentación en pantalla de temperatura en °C o °F oprimiendo el botón "-MIN". Para salir del modo programación y reconfirmar la programación, oprima el botón "MODE".

Programación a la temperatura deseada

Para programar la temperatura deseada, oprima primero el botón "MODE" hasta que se muestre en pantalla time/clock. Oprima los botones "+HR" y "-MIN" para programar la temperatura deseada. Deslice el interruptor "alarm on/off" a "on" y la alarma sonará cuando la temperatura actual alcance la temperatura deseada.

Programación del temporizador

Para programar el temporizador, primero oprima el botón "MODE" para seleccionar TIMER (TEMPORIZADOR). Oprima "+HR" y "-MIN" para ajustar el temporizador a la hora de cuenta regresiva. Luego oprima "START/STOP" para iniciar y parar el temporizador. La unidad emitirá un tono cuando la cuenta regresiva llegue a cero. Para poner a cero la cuenta, pare primero el temporizador y oprima al mismo tiempo los dos botones "+HR" y "-MIN".

Indicador de batería baja

Cuando aparece este icono restan, aproximadamente, dos meses de uso normal.

Referencia rápida de las funciones de los botones

| Botón | Oprima Una | Oprima una vez Mantenga oprimido durante 3 segundos |
|------------|---|---|
| MODE | Seleccione modo temporizador o reloj | ajuste del modo reloj |
| +HR | Aumenta ajuste de temperatura, adelantar HR | Aumento rápido del ajuste de temperatura |
| -MIN | Disminuye ajuste de temperatura, disminuye MIN | Disminución rápida del ajuste de temperatura |
| JUNTOS | Regresa el temporizador a cero cuando el temporizador se detiene | |
| START/STOP | Inicio y parada del temporizador | |
| ON/OFF | Deslice el interruptor para encender y apagar | |
| ALARM | Deslice el interruptor de alarma de temperatura encendido y apagado | |

Seguridad de las pilas: Siga el esquema de polaridad (+/-) en el compartimento de de las pilas. Retire cuanto antes las pilas gastadas del equipo. Desechar las pilas usadas de manera apropiada. NO incinere las pilas usadas. NO tire las pilas al fuego, ya que estas pueden explotar. NO mezclar pilas usadas con pilas nuevas, ni distintos tipos de pilas (alcalinas/estándar). NO usar pilas recargables. NO recargar pilas no recargables. NO colocar las pilas en posición de cortocircuito.