


FLINQ



EN NL DE FR

FlinQ Multi Tool 18V

FQC8507 | Instruction Manual



Welcome to the FlinQ family

Thanks for purchasing one of our items! To ensure continuous operation and accuracy, please read these operating instructions carefully before use and save this manual for future use. Passing certain procedures may result in incorrect reading and incorrect use of this product. We hope that you will enjoy using your new FlinQ-product! If by any chance the item is damaged, defective or broken, you are covered with warranty! Please do not hesitate to contact us for any questions, concerns or suggestions at the email address as mentioned in this manual.

Register your FlinQ product

We can imagine you want to treat your FlinQ item carefully. Register your product and you will be entitled to the following:

- ✓ 1 year extra **warranty** (2+1)
- ✓ Personal **support**
- ✓ Digital warranty **certificate**
- ✓ Digital **manual**



Scan the QR code or go to flinqproducts.nl/registration

Warnings and symbols used

The following warnings are used in the instruction manual on the packaging and on the rating label:

- Read the instruction manual
- Follow the warnings and safety notes!
- Use in dry indoor rooms only
- Wear protective gloves
- Protection class II (double insulation)
- Wear ear protection
- Wear safety glasses

Introduction

We congratulate you on the purchase of your new product. You have chosen a high quality product. The instructions for use are part of the product. They contain important information concerning safety, use and disposal. Before using the product, please familiarise yourself with all of the safety information and instructions for use. Only use the product as described and for the specified applications. If you pass the product on to anyone else, please ensure that you also pass on all the documentation with it.

Intended use

This cordless multi-purpose tool (hereinafter “product” or “power tool”) is designed for sawing, cutting, and sanding. The product should preferably be used for the following materials: Wood, plastic, drywall materials, light and non-ferrous metals, fasteners(e.g. nails, screws), and wall tiles. The product is particularly suitable for flush applications and applications close to the edge. The product is not intended to work on very hard materials such as cement or concrete. Always use the correct accessory tools according to the intended use! Observe the technical requirements of this product (see “Technical data”) when purchasing and using accessory tools! The LED work light 8 on this product is intended to illuminate the immediate work area. Any other use or modification of the product are considered improper use and can result in hazards such as death, life-threatening injuries and damage. The manufacturer is not liable for any damages caused by improper use. The product is not intended for commercial use or for any other use.

Scope of delivery

- 1 x Cordless Multifunctional tool
- 1 x Additional handle
- 1x Sanding pad
- 1x Cemented carbide saw blade
- 1x Plunge saw
- 1x Scraper
- 6x Sanding paper (Wood #60/80/120, Metal #60/80/120)
- 1 x Manual



Parts

- 1. Tool release lever
- 2. On/off switch
- 3. Main handle
- 4. Battery holder
- 5. Speed control dial
- 6. Position of additional handle
- 7. Sanding pad
- 8. Tool holder
- 9. LED working light
- 10. Additional handle
- 11. Battery pack (Not include)
- 12. Release button for battery pack
- 13. Charging level LEDs
- 14. Button (charging level)
- 15. Charger (Not include)
- 16. Charging control LED – Green
- 17. Charging control LED – Red
- 18. Cemented carbide saw blade
- 19. Plunge saw blade
- 20. Scraper
- 21. Wood sanding paper

Specifications

Motor voltage	20V
No Load Speed	5000-19000 rpm
Oscillation angle	3.2°
Nominal voltage	21V
Charging current	2.4A
Charging time	1 hour
Protection class	II/
Sound pressure level	80 dB(A)
Sound power level	91 dB(A)
Uncertainty K	3 dB(A)

Safety instructions

Read all safety warnings, instructions, illustrations and specifications provided with this power tool. Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Save all warnings and instructions for future reference.

The term “power tool” in the warnings refers to your mains-operated (corded) power tool or battery-operated (cordless) power tool.

Work area safety

1. Keep work area clean and well lit. Cluttered or dark areas invite accidents.
2. Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust. Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes.
3. Keep children and bystanders away while operate a power tool. Distractions can cause you to lose control.

Electrical safety

1. Power tool plugs must match the outlet. Never modify the plug in any way. Do not use any adapter plugs with earthed (grounded) power tools. Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of electric shock.
2. Avoid body contact with earthed or grounded surfaces, such as pipes, radiators, ranges and refrigerators. There is an increased risk of electric shock if your body is earthed or grounded.
3. Do not expose power tools to rain or wet conditions. Water entering a power tool will increase the risk of electric shock.
4. Do not abuse the cord. Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts. Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.
5. When operating a power tool outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use. Use of a cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.
6. If operating a power tool in a damp location is unavoidable, use a residual current device (RCD) protected supply. Use of an RCD reduces the risk of electric shock.

Personal safety

1. Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool. Do not use a power tool while you are tired or under the influence of

drugs, alcohol or medication. A moment of inattention while operating power tools may result in serious personal injury.

2. Use personal protective equipment. Always wear eye protection. Protective equipment such as dust mask, non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection used for appropriate conditions will reduce personal injuries.
3. Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in the off-position before connecting to power source and/or battery pack, picking up or carrying the tool. Carrying power tools with your finger on the switch or energising power tools that have the switch on invites accidents.
4. Remove any adjusting key or wrench before turning the power tool on. A wrench or a key left attached to a rotating part of the power tool may result in personal injury.
5. Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times. This enables better control of the power tool in unexpected situations.
6. Dress properly. Do not wear loose clothing or jewellery. Keep your hair, clothing and gloves away from moving parts. Loose clothes, jewellery or long hair can be caught in moving parts.
7. If devices are provided for the connection of dust extraction and collection facilities, ensure these are connected and properly used. Use of dust collection can reduce dust-related hazards.
8. Do not let familiarity gained from frequent use of tools allow you to become complacent and ignore tool safety principles. A careless action can cause severe injury with in a fraction of a second.

Power tool use and care

1. Do not force the power tool. Use the correct power tool for your application. The correct power tool will do the job better and safer at the rate for which it was designed.
2. Do not use the power tool if the switch does not tum it on and off. Any power tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.
3. Disconnect the plug from the power source and/or the battery pack from the power tool before making any adjustments, changing accessories, or storing power tools. Such preventive safety measures reduce the risk of starting the power tool accidentally.
4. Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the power tool or these instructions to operate the power tool. Power tools are dangerous in the hands of untrained users.

5. Maintain power tools and accessories. Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts and any other condition that may affect the power tool's operation. If damaged, have the power tool repaired before use. Many accidents are caused by poorly maintained power tools.
6. Keep cutting tools sharp and clean. Properly maintained cutting tools with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control.
7. Use the power tool, accessories and tool bits etc. in accordance with these instructions, taking into account the working conditions and the work to be performed. Use of the power tool for operations different from those intended could result in a hazardous situation.
8. Keep handles and grasping surfaces dry, clean and free from oil and grease. Slippery handles and grasping surfaces do not allow for safe handling and control of the tool in unexpected situations.

Battery tool use and care

1. Recharge only with the charger specified by the manufacturer. A charger that is suitable for one type of battery pack may create a risk of fire when used with another battery pack.
2. Use power tools only with specifically designated battery packs. Use of any other battery packs may create a risk of injury and fire.
3. When battery pack is not in use, keep it away from other metal objects, like paper clips, coins, keys, nails, screws or other small metal objects, that can make a connection from one terminal to another. Shorting the battery terminals together may cause burns or a fire.
4. Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery; avoid contact. If contact accidentally occurs, flush with water. If liquid contacts eyes, additionally seek medical help. Liquid ejected from the battery may cause irritation or burns.
5. Do not use a battery pack or tool that is damaged or modified. Damaged or modified batteries exhibit unpredictable behaviour resulting in fire, explosion or risk of injury.
6. Do not expose a battery pack or tool to fire or excessive temperature. Exposure to fire or temperature above 130 degrees may cause explosion.
7. Follow all charging instruction and do not charge the battery pack or tool outside the temperature range specified in the instruction. Charging improperly or at temperatures outside the specified range may damage the battery and increase the risk of the fire.

Service

1. Have your power tool serviced by a qualified repair person using only identical replacement parts. This will ensure that the safety of the power tool is maintained.
2. Never service damaged battery packs. Service of battery packs should only be performed by the manufacturer or authorized service providers.

Sander safety warnings

WARNINGS

Dust from materials such as lead paint some types of wood, and metal can be harmful to your health. Contact with or inhaling this type of dust can present a danger to the user or persons nearby.

Vibration and noise reduction

To reduce the impact of noise and vibration emission, limit the time of operation, use low-vibration and low-noise operating modes as well as wear personal protective equipment. Take the following points into account to minimise the vibration and noise exposure risks:

- Only use the product as intended by its design and these instructions.
- Ensure that the product is in good condition and well maintained.
- Use correct accessory tools for the product and ensure they are in good condition.
- Keep tight grip on the handles/grip surface.
- Maintain this product in accordance with these instructions and keep it well lubricated (where appropriate).
- Plan your work schedule to spread any high vibration tool use across a longer period of time.

Behaviour in emergency situations

Familiarise yourself with the use of this product by means of this instruction manual. Memorise the safety warnings on the letter. This will help to prevent risks and hazards.

- Always be alert when using this product, so that you can recognise and handle risks early. Fast intervention can prevent serious injury and damage to property.
- Switch the product off and disconnect it from the mains if there are malfunctions. Have the product checked by a qualified professional and repaired, if necessary, before you operate it again.

Residual risks

NOTE: This product produces an electromagnetic field during operation! This field

may under some circumstances interfere with active or passive medical implants! To reduce the risk of serious or fatal injury, we recommend persons with medical implants to consult their doctor and the medical implant manufacturer before operating this product!

Even if you are operating this production accordance with all the safety requirements, potential risks of injury and damage remain. The following dangers can arise in connection with the structure and design of this product:

- Health defects resulting from vibration emission if the product is being used over long periods of time or not adequately managed and properly maintained.
- Injuries and damage to property due to broken accessory tools or the sudden impact of hidden objects during use.
- Danger of injury and property damage caused by flying objects.

Battery charger safety warnings

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Do not charge non-rechargeable batteries Disregarding this instruction is hazardous.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Protect the electrical parts against moisture. Do not immerse such parts in water or other liquids to avoid electrical shock. Never hold the appliance under running water. Pay attention to the instructions provided for cleaning, maintenance and repair.
- The appliance is suitable for indoor use only.

ATTENTION

This charger is only designed for charging the battery pack types:

FQC8516	2.0 Ah	5 cells
FQC8517	4.0 Ah	10 cells

Before first use

Accessories

Warning: Do not use accessories not recommended by FLINQ. This may result in

electric shock or fire.

WARNINGS!

Do not use accessories not recommended by FLINQ. This may result in electric shock or fire.

NOTE: This instruction manual contains information and suggestions for several accessory tools and their uses. The accessory tools depicted are not included in the shipment (see "Scope of delivery"), but are meant to indicate additional possibilities for using this product.

To operate this product safely and correctly, the following accessories, i.e. tools and accessory tools, are necessary:

- Suitable accessory tools
- Suitable personal protective equipment

Accessories and accessory tools are available through your authorised dealer. When buying always consider the technical requirements of this product (see "Technical data").

If you are not certain, ask a qualified specialist and get advice from your trusted dealer.

Attaching/removing the battery pack

CAUTION! Risk of injury!

Always lock the on/off switch [5] to avoid accidental starting by moving the rotation direction switch [6] into the centre position (Lock) before attaching/removing the battery pack [11].

Removing the battery pack:

Press the battery pack release button [12]. Remove the battery pack [11].

Attaching the battery pack:

Align the battery pack [11] to the handle and slide it into it. Ensure it clicks noticeably in place.

The battery pack can only be inserted into the product in one direction.

Checking the battery pack charging level

Check battery pack charge level: Press the button [14]. The charging level LEDs [13] light up:

LEDs [13]	Charging levels
4 LEDs light up	Maximum
2 or 3 LEDs light up	Medium
1 LED light up	Low

Charging the battery pack

NOTE: The battery pack 12 may be charged at any time without reducing its life. Interrupting the charging process does not damage the battery pack [11].

Charge the battery pack [11] before operation when it is at medium or low charging level. The charging control LEDs (green [16] and red [17]) indicate the status of the charger [15] and the battery pack [11]:

LED	Status
Red LED lights up	Battery pack charges
Green LED lights up	Battery pack fully charged
Green and red LED flashing	Battery pack defective
Red LED flashing	Battery pack too cold or too warm
Green LED lights up (without battery pack)	Charger ready

1. Insert the battery pack [11] into the charger [15].
2. Connect the mains plug of the charger [15] to the socket.
3. When the battery pack [11] is fully charged: Remove the battery pack from the charger [15]. Then disconnect the mains plug of the charger from the socket.

Selecting an accessory tool

Plunge cut saw blade

Materials: Wood, Plastic, Plaster, Other soft materials

Use: Cut-off cuts, Plunge cuts, Sawing close to the edge, including in hard-to-reach, areas

Example: Cutting notches in light construction walls

Scraper

Materials: Mortar/cement residue, Tile/carpet adhesive, Paint/silicone residue

Use: Removing material residue

Example: Removing carpet adhesive residue on floors

Cemented carbide saw blade

Materials: Tile cement, Tile joints

Use: Removing material residue

Example: Removing tile cement when replacing damaged tiles, eaming out joint compound between wall and floor tiles

Sanding paper

Materials: Wood and metal, *depending on sanding sheet

Use: Sanding along edges, Sanding along hard-to-reach areas

Attaching/removing the accessory tool

WARNINGS

Always switch the product off,remove the battery pack [11] and let the product cool down before making any adjustments!

CAUTION! Risk of injury!

Accessory tools can be sharp and may become hot during use. Always wear protective gloves when handling accessory tools!

CAUTION! Risk of injury!

Keep your hands away from the accessory tool when the product is in operation. After the product has been switched off, the accessory tool continues moving for some time. Do not touch the accessory tool and do not attempt to brake it.

Inserting the accessory tool

1. Fold the tool release lever [1] all the way upwards(180°). The clamping nut [22] is lifted up and allows access to the accessory tool holder [8].
2. Inserting open end of accessory tools into the accessory tool holder [8].



NOTE: You can attach the accessory tools into the accessory tool holder [8] in any lock-in position.

Tightening the accessory tool

Push the tool release lever [1] all the way down to lock position.

Removing the accessory tool

Fold the insert tool release lever [1] all the way upwards (180°). Pull the accessory tool out of the accessory tool holder [1]. After removing the accessory tool: Push the tool release lever [1] all the way down back to lock position.

Setting the oscillation speed

Use the speed control dial [5] to set the oscillation speed.

Setting 1: Low oscillation speed

Setting 6: High oscillation speed

NOTE: The oscillation speed required varies by material and working conditions and can be determined with tests.

The oscillation speed can also be changed during operation.

Switching on and off

CAUTION! Risk of injury!

Accessory tools can be sharp and may become hot during use. Always wear protective gloves when handling accessory tools!

CAUTION! Risk of injury!

Keep your hands away from the accessory tool when the product is in operation.

Always hold the product with both hands while working.

Never work on materials containing asbestos. Asbestos is considered carcinogenic.

Switching on: Slide the on/off switch [2] forward. The LED working light [9] switched on together with the product.

Switching off: Slide the on/off switch [2] back. The LED working light [9] will be switched off.



Trial run

NOTE: Always carry out a no-load trial run before starting work and after every accessory tool replacement. The trial run is make sure the accessory tools are correctly locked in place and will not became loose during operation.

Before operating the product,check whether the accessory tool is correctly positioned, i.e. centred in the keyless metal chuck [1]. Screw bits are labelled according to their dimensions and their shape.If you are uncertain, always check whether the bit fits tightly in the screw head without any free play.

Operation

Working principle:

The oscillating motor allows the accessory tool to oscillate back and forth 6000 to 19000 times per minute. This allows for precision in the tightest of spaces.

Sawing/cutting:

Only use undamaged saw blades free from defects. Bent, dull or otherwise saw blades can break. Observe the law and the recommendations of the material manufacturers when cutting light construction materials. Only soft materials such as softwood,gypsum plasterboard etc. may be processed using plunge cutting!

Sanding

Attaching sanding paper: Press the sanding paper [21] onto the sanding pad [7].

Removing sanding paper: Peel the sanding paper [21] from the rim of the sanding pad [7] and remove it. Apply even pressure to extend the life of the sanding sheets.

Cleaning and care

WARNINGS!

Always switch the product off, remove the battery pack [11] and let the product cool down before performing inspection, maintenance and cleaning work!

Cleaning

NOTE: Do not use chemical, alkaline, abrasive or other aggressive detergents or disinfectants to clean this product as they might be harmful to its surfaces. Never allow fluids to get into the products. The product must always be kept clean, dry and free from oil or grease. Remove debris from it after each use and before storage. Regular and proper cleaning will help ensure safe use and prolong the life of the product. Clean the product with a dry cloth. Use a soft brush for areas that are hard to reach. In particular clean the air vents after every use with a cloth and soft brush. The vents must always be clear.

Maintenance

Before and after each use, check the product and accessories (e.g. accessory tools) for wear and damage. If required, exchange them for new ones as described in this instruction manual. Observe the technical requirements (see "Technical data").

Repair

This product does not contain any parts that can be repaired by the user. Contact an authorised service centre or a similarly qualified person to have it checked and repaired.

Storage

Switch the product off. Clean the product as described above. Store the product and its accessories in a dark, dry, frost-free, well-ventilated place. Always store the product in a place that is inaccessible to children. The ideal long term storage (longer than 3 months) temperature is between +20 and +26.

Battery pack advice

Only store the battery pack [11] partially charged. The battery pack should be charged to 40 % to 60 % (3 charging level LEDs [13] light up) before storing for extended periods. Check the battery pack [11] charge about every 3 months when storing for extended periods. Recharge as necessary.

Transportation

Push the rotation direction switch [4] to the centre position to lock the on/off switch [5]. Transport the product in box. Protect the product from any heavy impact or strong vibrations which may occur during transportation in vehicles. Secure the product to prevent it from slipping or falling over.

Disposal

The packaging is made entirely of recyclable materials, which you may dispose of at local recycling facilities.

Observe the marking of the packaging materials for waste separation, which are marked with abbreviations (a) and numbers (b) with following meaning: 1-7: plastics / 20-22: paper and fibreboard / 80-98: composite materials.

Contact your local refuse disposal authority for more details of how to dispose of your worn-out product

To help protect the environment, please dispose of the product properly when it has reached the end of its useful life and not in the household waste. Information on collection points and their opening hours can be obtained from your local authority.

Faulty or used batteries/rechargeable batteries must be recycled. Return the batteries/rechargeable batteries and/or the product to the available collection points.


Environmental damage through incorrect disposal of the batteries/rechargeable batteries!

Remove the batteries/battery pack from the product before disposal. Batteries/rechargeable batteries may not be disposed of with the usual domestic waste. They may contain toxic heavy metals and are subject to hazardous waste treatment rules and regulations. The chemical symbols for heavy metals areas follows: Cd = cadmium, Hg = mercury, Pb = lead. That is why you should dispose of used batteries/rechargeable batteries at a local collection point.

Warranty

The product has been manufactured to strict quality guidelines and meticulously examined before delivery. In the event of material or manufacturing defects you

have legal rights against the retailer of this product. Your legal rights are not limited in any way by our warranty detailed below. The warranty for this product is 3 years from the date of purchase. The warranty period begins on the date of purchase. Keep the original sales receipt in a safe location as this document is required as proof of purchase. Any damage or defects already present at the time of purchase must be reported without delay after unpacking the product. Should the product show any fault in materials or manufacture within 3 years from the date of purchase, we will repair or replace it-at our choice-free of charge to you. The warranty period is not extended as a result of a claim being granted. This also applies to replaced and repaired parts. This warranty becomes void if the product has been damaged, or used or maintained improperly. The warranty covers material or manufacturing defects. This warranty does not cover product parts subject to normal wear and tear, thus considered consumables (e.g. batteries, tubes, cartridges),nor damage to fragile parts. e.g.switches or glass parts.



Welkom bij de FlinQ familie

Bedankt dat je voor een van onze artikelen heeft gekozen! Om een continue werking en nauwkeurigheid te garanderen, dien je deze gebruiksaanwijzing voor gebruik zorgvuldig te lezen en deze te bewaren voor toekomstig gebruik. Het overslaan van bepaalde procedures kan leiden tot onjuiste lezing en onjuist gebruik van dit product. Wij wensen je veel plezier met uw nieuwe FlinQ-product! Als het artikel per ongeluk beschadigd, defect of kapot is, dan heb je recht op garantie! Aarzel niet om contact met ons op te nemen bij vragen, opmerkingen of suggesties op het e-mailadres zoals vermeld in deze handleiding.

Registreer je FlinQ product

Je FlinQ product, daar ben je extra zuinig op en dat begrijpen we. Registreer gratis je product en profiteer onder meer van:

- ✓ 1 jaar extra **garantie** (2+1)
- ✓ Persoonlijke **ondersteuning**
- ✓ Digitaal garantie **certificaat**
- ✓ Digitale **handleiding**



Scan de QR code of ga naar flinqproducts.nl/registreren/

Waarschuwingen en symbolen

De volgende waarschuwingen worden gebruikt in de gebruiksaanwijzing, op de verpakking en op het typeplaatje:

- Lees de gebruiksaanwijzing
- Volg de waarschuwingen en veiligheidsinstructies op!
- Alleen gebruiken in droge binnenruimtes
- Draag beschermende handschoenen
- Beschermingsklasse II (dubbele isolatie)
- Draag gehoorbescherming
- Draag een veiligheidsbril

Inleiding

Wij feliciteren u met de aankoop van uw nieuwe product. U hebt gekozen voor een hoogwaardig product. De gebruiksaanwijzing maakt deel uit van het product. Deze bevat belangrijke informatie over veiligheid, gebruik en afvoer. Maak uzelf vóór gebruik van het product vertrouwd met alle veiligheidsinformatie en gebruiksaanwijzingen. Gebruik het product alleen zoals beschreven en voor de aangegeven toepassingen. Als u het product doorgeeft aan iemand anders, zorg er dan voor dat u ook alle documentatie meegeeft.

Beoogd gebruik

Dit snoerloze multifunctionele gereedschap (hierna "product" of "elektrisch gereedschap") is ontworpen voor zagen, snijden en schuren. Het product dient bij voorkeur gebruikt te worden voor de volgende materialen: Hout, kunststof, gipsplaatmaterialen, lichte en non-ferrometalen, bevestigingsmiddelen (bijv. spijkers, schroeven) en wandtegels. Het product is met name geschikt voor vlakke toepassingen en toepassingen dicht bij de rand. Het product is niet bedoeld om te werken op zeer harde materialen zoals cement of beton. Gebruik altijd het juiste accessoiregereedschap in overeenstemming met het beoogde gebruik! Neem de technische vereisten van dit product (zie "Technische gegevens") in acht bij de aankoop en het gebruik van accessoiregereedschap! De LED-werklamp 8 op dit product is bedoeld om het directe werkgebied te verlichten. Elk ander gebruik of elke wijziging van het product wordt beschouwd als onjuist gebruik en kan leiden tot gevaren zoals overlijden, levensbedreigende verwondingen en schade. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onjuist gebruik. Het product is niet bedoeld voor commercieel gebruik of voor enig ander gebruik.

Leveringsomvang

- 1 x snoerloos multifunctioneel gereedschap
- 1 x extra handgreep
- 1 x schuurzool
- 1 x hardmetalen zaagblad
- 1 x invalzaag
- 1 x schraper
- 6 x schuurpapier (hout nr. 60/80/120, metaal nr. 60/80/120)
- 1 x handleiding



Onderdelen

1. Gereedschapsontgrendelingshendel
2. Aan/uit-schakelaar
3. Hoofdhandgreep
4. Accuhouder
5. Snelheidsregelaar
6. Positie van de extra handgreep
7. Schuurzool
8. Gereedschapshouder
9. LED-werklamp
10. Extra handgreep
11. Accu (niet inbegrepen)
12. Ontgrendelingsknop voor de accu
13. LED's voor laadniveau
14. Knop (laadniveau)
15. Lader (niet inbegrepen)
16. LED voor laadniveau - groen
17. LED voor laadniveau - rood
18. Hardmetalen zaagblad
19. Invalzaagblad
20. Schraper
21. Schuurpapier voor hout

Specificaties

Motorspanning	20V
Snelheid zonder belasting	5000-19000 rpm
Oscillatiehoek	3.2°
Nominale spanning	21V
Laadstroom	2.4A
Opladtid	1 hour
Beschermingsklasse	II/
Geluidsdrukniveau	80 dB(A)
Geluidsvermogensniveau	91 dB(A)
Onzekerheid K	3 dB(A)

Veiligheidsinstructies

Lees alle veiligheidswaarschuwingen, instructies, illustraties en specificaties die bij dit elektrische gereedschap zijn geleverd. Het niet opvolgen van alle onderstaande instructies kan leiden tot een elektrische schok, brand en/of ernstig letsel.

Bewaar alle waarschuwingen en instructies voor toekomstig gebruik.

De term "elektrisch gereedschap" in de waarschuwingen verwijst naar uw op het lichtnet (met snoer) werkende elektrische gereedschap of op een accu (snoerloos) werkend elektrisch gereedschap.

Veiligheid van de werkruimte

1. Houd de werkruimte schoon en goed verlicht. Rommelige of donkere ruimtes zijn een risico op ongelukken.
2. Gebruik elektrisch gereedschap niet in explosieve atmosferen, zoals in de aanwezigheid van ontvlambare vloeistoffen, gassen of stof. Elektrisch gereedschap veroorzaakt vonken die het stof of de dampen kunnen doen ontbranden.
3. Houd kinderen en omstanders uit de buurt tijdens het gebruik van elektrisch gereedschap. Afleiding kan ertoe leiden dat u de controle verliest.

Elektrische veiligheid

1. Stekkers van elektrisch gereedschap moeten in het stopcontact passen. Wijzig de stekker nooit op enigerlei wijze. Gebruik geen adapterstekkers met geaard elektrisch gereedschap. Ongewijzigde stekkers en bijpassende stopcontacten verminderen het risico op een elektrische schok.
2. Vermijd lichaamscontact met geaarde oppervlakken, zoals leidingen, radiatoren, fornuizen en koelkasten. Er is een verhoogd risico op een elektrische schok als uw lichaam geaard is.
3. Stel elektrisch gereedschap niet bloot aan regen of natte omstandigheden. Water dat in een elektrisch gereedschap komt, verhoogt het risico op een elektrische schok.
4. Misbruik het snoer niet. Gebruik het snoer nooit om het elektrisch gereedschap te dragen, te trekken of los te koppelen. Houd het snoer uit de buurt van hitte, olie, scherpe randen of bewegende onderdelen. Beschadigde of verstrengelde snoeren verhogen het risico op een elektrische schok.
5. Gebruik bij gebruik van elektrisch gereedschap buitenshuis een verlengsnoer dat geschikt is voor gebruik buitenshuis. Het gebruik van een snoer dat geschikt is voor gebruik buitenshuis vermindert het risico op een elektrische schok.

6. Als het gebruik van elektrisch gereedschap in een vochtige omgeving onvermijdelijk is, gebruik dan een aardlekschakelaar (RCD). Het gebruik van een aardlekschakelaar vermindert het risico op een elektrische schok.

Persoonlijke veiligheid

1. Blijf alert, let op wat u doet en gebruik uw gezond verstand bij het bedienen van elektrisch gereedschap. Gebruik geen elektrisch gereedschap als u moe bent of onder invloed bent van drugs, alcohol of medicijnen. Een moment van onoplettendheid tijdens het bedienen van elektrisch gereedschap kan leiden tot ernstig persoonlijk letsel.
2. Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen. Draag altijd oogbescherming. Beschermende uitrusting zoals een stofmasker, antislipschoenen, een helm of gehoorbescherming die onder de juiste omstandigheden wordt gebruikt, vermindert persoonlijk letsel.
3. Voorkom onbedoeld starten. Zorg ervoor dat de schakelaar in de uit-stand staat voordat u de stroombron en/of accu aansluit, het gereedschap oppakt of draagt. Het dragen van elektrisch gereedschap met uw vinger op de schakelaar of het inschakelen van elektrisch gereedschap met de schakelaar aan, is een risico op ongelukken.
4. Verwijder eventuele stelsleutels of moersleutels voordat u het elektrische gereedschap inschakelt. Een moersleutel of moersleutel die aan een draaiend onderdeel van het elektrische gereedschap blijft zitten, kan leiden tot persoonlijk letsel.
5. Reik niet te ver. Zorg te allen tijde voor een goede houding en evenwicht. Dit zorgt voor een betere controle over het elektrische gereedschap in onverwachte situaties.
6. Kleed u correct. Draag geen losse kleding of sieraden. Houd uw haar, kleding en handschoenen uit de buurt van bewegende delen. Losse kleding, sieraden of lang haar kunnen in bewegende delen terechtkomen.
7. Indien er voorzieningen aanwezig zijn voor het aansluiten van stofafzuiging en -opvang, zorg er dan voor dat deze correct zijn aangesloten en gebruikt. Het gebruik van stofafzuiging kan stofgerelateerde gevaren verminderen.
8. Laat de vertrouwdheid die u opdoet door frequent gebruik van gereedschap, u niet onachtzaam maken en de veiligheidsprincipes van het gereedschap negeren. Een onzorgvuldige handeling kan binnen een fractie van een seconde ernstig letsel veroorzaken.

Gebruik en onderhoud van elektrisch gereedschap

1. Forceer het elektrische gereedschap niet. Gebruik het juiste elektrische gereedschap voor uw toepassing. Het juiste elektrische gereedschap doet de klus beter en veiliger met de snelheid waarvoor het is ontworpen.
2. Gebruik het elektrische gereedschap niet als de schakelaar het niet aan en uit zet. Elk elektrisch gereedschap dat niet met de schakelaar kan worden bediend, is gevaarlijk en moet worden gerepareerd.
3. Haal de stekker uit het stopcontact en/of haal de accu uit het elektrische gereedschap voordat u aanpassingen uitvoert, accessoires verwisselt of het elektrische gereedschap opbergt. Dergelijke preventieve veiligheidsmaatregelen verminderen het risico op onbedoeld starten van het elektrische gereedschap.
4. Bewaar elektrisch gereedschap dat niet wordt gebruikt buiten het bereik van kinderen en laat personen die niet bekend zijn met het elektrische gereedschap of deze instructies het gereedschap niet gebruiken. Elektrisch gereedschap is gevaarlijk in handen van ongeschoolde gebruikers.
5. Onderhoud elektrisch gereedschap en accessoires. Controleer op verkeerde uitlijning of vastlopen van bewegende onderdelen, breuk van onderdelen en andere omstandigheden die de werking van het elektrische gereedschap kunnen beïnvloeden. Laat het elektrische gereedschap repareren vóór gebruik als het beschadigd is. Veel ongelukken worden veroorzaakt door slecht onderhouden elektrisch gereedschap.
6. Houd snijgereedschap scherp en schoon. Goed onderhouden snijgereedschap met scherpe snijkanten loopt minder snel vast en is gemakkelijker te controleren.
7. Gebruik het elektrische gereedschap, de accessoires en bits, enz. volgens deze instructies, rekening houdend met de werkomstandigheden en de uit te voeren werkzaamheden. Het gebruik van het elektrische gereedschap voor andere dan de beoogde werkzaamheden kan leiden tot een gevaarlijke situatie.
8. Houd handgrepen en grijpvlakken droog, schoon en vrij van olie en vet. Gladde handgrepen en grijpvlakken maken een veilige bediening en controle van het gereedschap in onverwachte situaties onmogelijk.

Gebruik en onderhoud van accugereedschap

1. Laad alleen op met de door de fabrikant aangegeven lader. Een lader die geschikt is voor één type accu kan brandgevaar opleveren bij gebruik met een andere accu.
2. Gebruik elektrisch gereedschap alleen met specifiek daarvoor bestemde accu's. Het gebruik van andere accu's kan letsel en brandgevaar opleveren.
3. Houd de accu, wanneer deze niet in gebruik is, uit de buurt van andere metalen

- voorwerpen, zoals paperclips, munten, sleutels, spijkers, schroeven of andere kleine metalen voorwerpen, die een verbinding kunnen maken tussen de ene pool en de andere. Kortsluiting van de accupolen kan brandwonden of brand veroorzaken.
4. Onder oneigenlijke omstandigheden kan er vloeistof uit de accu lekken; vermijd contact. Spoel met water als er per ongeluk contact plaatsvindt. Raadpleeg bovendien een arts als de vloeistof in de ogen komt. Uit de accu lekkende vloeistof kan irritatie of brandwonden veroorzaken.
5. Gebruik geen beschadigde of aangepaste accu of gereedschap. Beschadigde of aangepaste accu's vertonen onvoorspelbaar gedrag, wat kan leiden tot brand, explosie of letsel.
6. Stel een accu of gereedschap niet bloot aan vuur of extreme temperaturen. Blootstelling aan vuur of temperaturen boven 54 graden Celsius kan een explosie veroorzaken.
7. Volg alle laadinstructies op en laad de accu of het gereedschap niet op buiten het in de instructies aangegeven temperatuurbereik. Onjuist opladen of opladen bij temperaturen buiten het aangegeven bereik kan de accu beschadigen en het risico op brand vergroten.

Service

1. Laat uw elektrische gereedschap onderhouden door een gekwalificeerde reparateur die uitsluitend identieke vervangingsonderdelen gebruikt. Dit garandeert de veiligheid van het elektrische gereedschap.
2. Voer nooit onderhoud uit aan beschadigde accu's. Onderhoud van accu's mag alleen worden uitgevoerd door de fabrikant of erkende serviceproviders.

Veiligheidswaarschuwingen voor schuurmachines

WAARSCHUWINGEN

Stof van materialen zoals loodverf, sommige houtsoorten en metaal kan schadelijk zijn voor uw gezondheid. Contact met of inademing van dit soort stof kan een gevaar vormen voor de gebruiker of personen in de buurt.

Trillingen en geluidsreductie

Om de impact van geluid en trillingen te verminderen, dient u de gebruiksduur te beperken, trillingsarme en geluidsarme bedrijfsmodi te gebruiken en persoonlijke beschermingsmiddelen te dragen. Houd rekening met de volgende punten om de risico's van blootstelling aan trillingen en geluid te minimaliseren:

- Gebruik het product alleen zoals bedoeld in het ontwerp en deze instructies.
- Zorg ervoor dat het product in goede staat verkeert en goed onderhouden is.
- Gebruik de juiste accessoires voor het product en zorg ervoor dat deze in goede staat zijn.
- Houd de handgrepen/het greepoppervlak goed vast.
- Onderhoud dit product volgens deze instructies en zorg ervoor dat het goed gesmeerd is (waar nodig).
- Plan uw werkschema zo dat u het gebruik van gereedschap met hoge trillingen over een langere periode kunt spreiden.

Gedrag in noodsituaties

Maak uzelf vertrouwd met het gebruik van dit product door middel van deze gebruiksaanwijzing. Leer de veiligheidswaarschuwingen letterlijk uit uw hoofd. Dit helpt risico's en gevaren te voorkomen.

- Wees altijd alert bij het gebruik van dit product, zodat u risico's vroegtijdig kunt herkennen en aanpakken. Snel ingrijpen kan ernstig letsel en materiële schade voorkomen.
- Schakel het product uit en haal de stekker uit het stopcontact als er storingen optreden. Laat het product door een gekwalificeerde professional controleren en indien nodig repareren voordat u het weer in gebruik neemt.

Resterende risico's

LET OP: Dit product genereert een elektromagnetisch veld tijdens gebruik! Dit veld kan onder bepaalde omstandigheden interfereren met actieve of passieve medische implantaten! Om het risico op ernstig of dodelijk letsel te verminderen, raden wij personen met medische implantaten aan om hun arts en de fabrikant van het medische implantaat te raadplegen voordat ze dit product gebruiken!

Zelfs als u deze productie uitvoert volgens alle veiligheidseisen, blijven er potentiële risico's op letsel en schade bestaan. De volgende gevaren kunnen ontstaan in verband met de structuur en het ontwerp van dit product:

- Gezondheidsgebreken als gevolg van trillingsemissie bij langdurig gebruik van het product of bij onvoldoende beheer en onderhoud.
- Letsel en materiële schade door gebroken accessoires of de plotselinge impact van verborgen voorwerpen tijdens gebruik.
- Gevaar voor letsel en materiële schade door rondvliegende voorwerpen.

Veiligheidswaarschuwingen voor de acculader

- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met beperkte fysieke, sensorische of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis, mits zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.
- Laad geen niet-oplaadbare batterijen op. Het negeren van deze instructie is gevaarlijk.
- Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, diens serviceagent of een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon om gevaar te voorkomen.
- Bescherm de elektrische onderdelen tegen vocht. Dompel dergelijke onderdelen niet onder in water of andere vloeistoffen om elektrische schokken te voorkomen. Houd het apparaat nooit onder stromend water. Volg de instructies voor reiniging, onderhoud en reparatie op.
- Het apparaat is uitsluitend geschikt voor gebruik binnenshuis.

ATTENTIE

Deze lader is alleen ontworpen voor het opladen van de volgende batterijpakketten:

FQC8516	2.0 Ah	5 cellen
FQC8517	4.0 Ah	10 cellen

Voor het eerste gebruik

Accessoires

Waarschuwing: Gebruik geen accessoires die niet door FLINQ worden aanbevolen. Dit kan leiden tot een elektrische schok of brand.

WAARSCHUWINGEN!

Gebruik geen accessoires die niet door FLINQ worden aanbevolen. Dit kan leiden tot een elektrische schok of brand.

OPMERKING: Deze gebruiksaanwijzing bevat informatie en suggesties voor diverse hulpgereedschappen en hun toepassingen. De afgebeelde hulpgereedschappen zijn niet bij de levering inbegrepen (zie "Leveringsomvang"), maar zijn bedoeld om extra gebruiksmogelijkheden van dit product aan te geven.

Om dit product veilig en correct te kunnen gebruiken, zijn de volgende accessoires, d.w.z. gereedschappen en hulpgereedschappen, nodig:

- Geschikte hulpgereedschappen
- Geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen

Accessoires en hulpgereedschappen zijn verkrijgbaar via uw erkende dealer. Houd bij aankoop altijd rekening met de technische vereisten van dit product (zie "Technische gegevens").

Raadpleeg bij twijfel een gekwalificeerde specialist en laat u adviseren door uw vertrouwde dealer.

Accu plaatsen/verwijderen

LET OP! Gevaar voor letsel!

Vergrendel altijd de aan/uit-schakelaar [5] om onbedoeld starten te voorkomen door de draairichtingschakelaar [6] in de middenstand (vergrendeling) te zetten voordat u de accu [11] plaatst/verwijdert.

Accu verwijderen:

Druk op de ontgrendelingsknop van de accu [12]. Verwijder de accu [11].

Accu plaatsen:

Lijn de accu [11] uit met de handgreep en schuif deze erin. Zorg ervoor dat deze hoorbaar vastklikt.

De accu kan slechts in één richting in het product worden geplaatst.

Laadniveau van de accu controleren

Druk op de knop [14]. De laadniveau-leds [13] gaan branden:

LEDs [13]	Laadniveaus
4 LED's lichten op	Maximaal
2 of 3 LED's lichten op	Medium
1 LED light up	Laag

De accu opladen

LET OP: De accu 12 kan op elk moment worden opgeladen zonder de levensduur ervan te verkorten. Het onderbreken van het laadproces beschadigt de accu [11] niet.

Laad de accu [11] op vóór gebruik wanneer deze een gemiddeld of laag laadniveau heeft. De laadcontrole-leds (groen [16] en rood [17]) geven de status van de lader [15]

en de accu [11] aan:

LED	Status
Rode LED licht op	Batterijpakket wordt opgeladen
Groene LED licht op	Accu volledig opgeladen
Groene en rode LED knipperen	Accupakket defect
Rode LED knippert	Accu te koud of te warm
Groene LED brandt (zonder accu)	Oplader klaar

1. Plaats de accu [11] in de lader [15].
2. Steek de stekker van de lader [15] in het stopcontact.
3. Wanneer de accu [11] volledig is opgeladen: Haal de accu uit de lader [15]. Trek vervolgens de stekker van de lader uit het stopcontact.

Een accessoire kiezen

Invalzaagblad

Materialen: Hout, kunststof, gips, andere zachte materialen

Gebruik: Afkorten, Invalzagen, Zagen dicht bij de rand, ook op moeilijk bereikbare plaatsen

Voorbeeld: Inkepingen maken in lichte constructiewanden

Schraper

Materialen: Mortel-/cementresten, Tegel-/tapijtljm, Verf-/siliconenresten

Gebruik: Materiaalresten verwijderen

Voorbeeld: Tapijtljmresten van vloeren verwijderen

Hardmetalen zaagblad

Materialen: Tegelljm, Tegelvoegen

Gebruik: Verwijderen van materiaalresten

Voorbeeld: Verwijderen van tegelljm bij het vervangen van beschadigde tegels, uitslijpen van voegmassa tussen wand- en vloertegels

Schuurpapier

Materialen: Hout en metaal, *afhankelijk van het schuurpapier

Gebruik: Schuren langs randen, Schuren langs moeilijk bereikbare plekken

Het hulpstuk bevestigen/verwijderen

WAARSCHUWINGEN

Schakel het product altijd uit, verwijder de accu [11] en laat het product afkoelen voordat u aanpassingen uitvoert!

LET OP! Gevaar voor letsel!

Hulpgereedschappen kunnen scherp zijn en tijdens gebruik heet worden. Draag altijd beschermende handschoenen bij het hanteren van hulpgereedschappen!

LET OP! Gevaar voor letsel!

Houd uw handen uit de buurt van het hulpgereedschap wanneer het product in werking is. Nadat het product is uitgeschakeld, blijft het hulpgereedschap nog enige tijd draaien. Raak het hulpgereedschap niet aan en probeer het niet te remmen.

Het hulpgereedschap plaatsen

1. Klap de ontgrendelingshendel [1] helemaal omhoog (180°). De klemmoer [22] wordt opgetild en geeft toegang tot de hulpgereedschaphouder [8].
2. Plaats het open uiteinde van het hulpgereedschap in de hulpgereedschaphouder [8].

Het hulpgereedschap plaatsen

1. Klap de gereedschaps ontgrendelingshendel [1] helemaal omhoog (180°). De klemmoer [22] komt omhoog en geeft toegang tot de hulpgereedschaphouder [8].
2. Plaats het open uiteinde van het hulpgereedschap in de hulpgereedschaphouder [8].



OPMERKING: U kunt de inzetgereedschappen in elke vergrendelingspositie in de inzetgereedschaphouder [8] bevestigen.

Het inzetgereedschap vastdraaien

Duw de ontgrendelingshendel [1] helemaal naar beneden in de vergrendelingspositie.

Het inzetgereedschap verwijderen

Klap de ontgrendelingshendel [1] helemaal omhoog (180°). Trek het inzetgereedschap uit de inzetgereedschaphouder [1]. Na het verwijderen van het inzetgereedschap: Duw de ontgrendelingshendel [1] helemaal naar beneden in de vergrendelingspositie.

De oscillatiesnelheid instellen

Gebruik de toerentalregelaar [5] om de oscillatiesnelheid in te stellen.

Stand 1: Lage oscillatiesnelheid

Stand 6: Hoge oscillatiesnelheid

OPMERKING: De benodigde oscillatiesnelheid varieert afhankelijk van het materiaal en de werkomstandigheden en kan met tests worden bepaald.

De oscillatiesnelheid kan ook tijdens het gebruik worden gewijzigd.

In- en uitschakelen

LET OP! Letselgevaar!

Inzetgereedschappen kunnen scherp zijn en tijdens gebruik heet worden. Draag altijd beschermende handschoenen bij het hanteren van inzetgereedschappen!

LET OP! Risico op letsel!

Houd uw handen uit de buurt van het hulpstuk wanneer het product in gebruik is. Houd het product altijd met beide handen vast tijdens het werken. Werk nooit met asbesthoudende materialen. Asbest wordt als kankerverwekkend beschouwd.

Inschakelen: Schuif de aan/uit-schakelaar [2] naar voren. De led-werklamp [9] gaat samen met het product aan.

Uitschakelen: Schuif de aan/uit-schakelaar [2] naar achteren. De led-werklamp [9] wordt uitgeschakeld.

Proefdraaien

LET OP: Voer altijd een proefdraai zonder belasting uit voordat u met de werkzaamheden begint en na elke vervanging van het hulpgereedschap. Tijdens de proefdraai controleert u of het hulpgereedschap goed vastzit en niet losraakt tijdens het gebruik.



Controleer vóór gebruik of het inzetgereedschap correct is geplaatst, d.w.z. gecentreerd in de sleutelloze metalen boorkop [1]. Schroefbits zijn gemarkeerd met hun afmetingen en vorm. Controleer bij twijfel altijd of de bit goed in de schroefkop past en geen speling vertoont.

Bediening

Werkingsprincipe:

De oscillerende motor zorgt ervoor dat het inzetgereedschap 6000 tot 19000 keer per minuut heen en weer beweegt. Dit zorgt voor precisie, zelfs in de kleinste ruimtes.

Zagen/snijden:

Gebruik alleen onbeschadigde zaagbladen zonder defecten. Verbogen, botte of anderszins beschadigde zaagbladen kunnen breken. Neem bij het zagen van lichte bouwmaterialen de wetgeving en de aanbevelingen van de materiaalafabrikanten in acht. Alleen zachte materialen zoals zacht hout, gipskartonplaten, enz. mogen met invalzagen worden bewerkt!

Schuren

Schuurpapier bevestigen: Druk het schuurpapier [21] op de schuurzool [7].
Schuurpapier verwijderen: Trek het schuurpapier [21] van de rand van de schuurzool [7] en verwijder het. Oefen gelijkmatige druk uit om de levensduur van de schuurvellen te verlengen.

Reiniging en onderhoud

WAARSCHUWINGEN!

Schakel het product altijd uit, verwijder de accu [11] en laat het product afkoelen voordat u inspectie-, onderhouds- en reinigingswerkzaamheden uitvoert!

Reiniging

LET OP: Gebruik geen chemische, alkalische, schurende of andere agressieve reinigings- of desinfectiemiddelen om dit product te reinigen, aangezien deze schadelijk kunnen zijn voor de oppervlakken. Laat nooit vloeistoffen in de producten komen. Het product moet altijd schoon, droog en vrij van olie of vet worden gehouden. Verwijder vuil na elk gebruik en vóór opslag. Regelmatig en goed reinigen draagt bij aan een veilig gebruik en verlengt de levensduur van het product. Reinig het product met een droge doek. Gebruik een zachte borstel voor moeilijk bereikbare plaatsen. Reinig met name de ventilatieopeningen na elk gebruik met een doek en een zachte borstel. De ventilatieopeningen moeten altijd vrij zijn.

Onderhoud

Controleer voor en na elk gebruik het product en de accessoires (bijv. extra gereedschap) op slijtage en beschadigingen. Vervang ze indien nodig door nieuwe zoals beschreven in deze gebruiksaanwijzing. Neem de technische vereisten in acht (zie "Technische gegevens").

Reparatie

Dit product bevat geen onderdelen die door de gebruiker gerepareerd kunnen worden. Neem contact op met een geautoriseerd servicecentrum of een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon om het te laten controleren en repareren.

Opslag

Schakel het product uit. Reinig het product zoals hierboven beschreven. Bewaar het product en de accessoires op een donkere, droge, vorstvrije en goed geventileerde plaats. Bewaar het product altijd op een plaats die buiten bereik van kinderen is. De ideale temperatuur voor langdurige opslag (langer dan 3 maanden) ligt tussen +20°C en +26°C.

Advies over de accu

Bewaar de accu [11] slechts gedeeltelijk opgeladen. De accu moet voor een langere periode worden opgeladen tot 40% tot 60% (3 ledlampjes voor het laadniveau [13])

branden) voordat u deze opbergt. Controleer de laadtoestand van de accu [11] ongeveer elke 3 maanden bij langdurige opslag. Laad indien nodig opnieuw op.

Transport

Duw de draairichtingschakelaar [4] naar de middenstand om de aan/uit-schakelaar [5] te vergrendelen. Transporteer het product in de doos. Bescherm het product tegen zware schokken of sterke trillingen die kunnen optreden tijdens transport in voertuigen. Beveilig het product om te voorkomen dat het wegglijdt of omvalt.

Afvalverwerking

De verpakking is volledig gemaakt van recyclebare materialen, die u kunt inleveren bij lokale recyclingbedrijven.

Let op de markering van de verpakkingsmaterialen voor afvalscheiding. Deze zijn gemarkeerd met afkortingen (a) en cijfers (b) met de volgende betekenis: 1-7: kunststof / 20-22: papier en vezelplaat / 80-98: composietmaterialen.

Neem contact op met uw lokale afvalverwerkingsbedrijf voor meer informatie over het afvoeren van uw versleten product.

Om het milieu te beschermen, dient u het product na gebruik op de juiste manier af te voeren en niet bij het huisvuil. Informatie over inzamelpunten en openingstijden is verkrijgbaar bij uw gemeente.

Defecte of gebruikte batterijen/accu's moeten worden gerecycled. Lever de batterijen/accu's en/of het product in bij de daarvoor bestemde inzamelpunten.

Milieuschade door onjuiste afvoer van de batterijen/accu's!

Verwijder de batterijen/accu uit het product voordat u ze afvoert. Batterijen/accu's mogen niet bij het gewone huisvuil worden gegooid. Ze kunnen giftige zware metalen bevatten en zijn onderworpen aan de regels en voorschriften voor de verwerking van gevaarlijk afval. De chemische symbolen voor gebieden met zware metalen zijn als volgt: Cd = cadmium, Hg = kwik, Pb = lood. Daarom dient u gebruikte batterijen/accu's in te leveren bij een lokaal inzamelpunt.

Garantie

Het product is vervaardigd volgens strikte kwaliteitsrichtlijnen en vóór levering zorgvuldig gecontroleerd. In geval van materiaal- of fabricagefouten kunt u U heeft wettelijke rechten jegens de verkoper van dit product. Uw wettelijke rechten worden op geen enkele wijze beperkt door onze hieronder beschreven garantie. De garantie op dit product is 3 jaar vanaf de aankoopdatum. De garantieperiode gaat in op de aankoopdatum. Bewaar de originele aankoopbon op een veilige plaats, aangezien dit document vereist is als aankoopbewijs. Eventuele schade of defecten die al aanwezig waren op het moment van aankoop, moeten onmiddellijk na het uitpakken van het product worden gemeld. Mocht het product binnen 3 jaar na de aankoopdatum een materiaal- of fabricagefout vertonen, dan zullen wij het - naar onze keuze - kosteloos repareren of vervangen. De garantieperiode wordt niet verlengd als een claim wordt toegekend. Dit geldt ook voor vervangen en gerepareerde onderdelen. Deze garantie vervalt indien het product beschadigd is geraakt, onjuist is gebruikt of onderhouden. De garantie dekt materiaal- of fabricagefouten. Deze garantie dekt geen productonderdelen die onderhevig zijn aan normale slijtage, en dus worden beschouwd als verbruiksartikelen (bijv. batterijen, tubes, cartridges), noch schade aan kwetsbare onderdelen, bijvoorbeeld schakelaars of glazen onderdelen.



Willkommen in der flinq-familie

Vielen Dank, dass Sie sich für einen unserer Artikel entschieden haben! Um einen kontinuierlichen Betrieb und Genauigkeit zu gewährleisten, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung vor der Verwendung sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf. Das Überspringen bestimmter Verfahren kann zu falschem Lesen und falscher Verwendung dieses Produkts führen. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen FlinQ-Produkt! Wenn der Artikel versehentlich beschädigt, defekt oder kaputt ist, haben Sie Anspruch auf Gewährleistung! Bitte zögern Sie nicht, uns bei Fragen, Kommentaren oder Vorschlägen unter der in diesem Handbuch angegebenen E-Mail-Adresse zu kontaktieren.

Registrieren Sie Ihr FlinQ Produkt

Sie sind besonders vorsichtig mit Ihrem neuem FlinQ Produkt und wir verstehen das. Registrieren Sie Ihr Produkt jetzt kostenlos und profitieren Sie von:

- ✓ Ein Jahr **Zusatzgarantie** (2+1)
- ✓ Persönlicher **technischer Unterstützung und Support**
- ✓ Digitales **Garantie-zertifikat**
- ✓ Digitales **Handbuch**



Scannen Sie den QR-Code oder besuchen Sie flinqproducts.nl/registration/

Warnhinweise und Symbole

Die folgenden Warnhinweise werden in der Bedienungsanleitung, auf der Verpackung und auf dem Typenschild verwendet:

- Lesen Sie die Bedienungsanleitung.
- Beachten Sie die Warnhinweise und Sicherheitshinweise!
- Nur in trockenen Innenräumen verwenden.
- Schutzhandschuhe tragen.
- Schutzklasse II (doppelte Isolierung).
- Gehörschutz tragen.
- Schutzbrille tragen.

Einleitung

Wir gratulieren Ihnen zum Kauf Ihres neuen Produkts. Sie haben sich für ein hochwertiges Produkt entschieden. Die Gebrauchsanweisung ist Bestandteil des Produkts. Sie enthält wichtige Informationen zu Sicherheit, Verwendung und Entsorgung. Bitte machen Sie sich vor der Verwendung des Produkts mit allen Sicherheitshinweisen und der Gebrauchsanweisung vertraut. Verwenden Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Anwendungen. Wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben, geben Sie bitte auch die gesamte Dokumentation mit.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses kabellose Multifunktionswerkzeug (nachfolgend „Produkt“ oder „Elektrowerkzeug“) ist zum Sägen, Schneiden und Schleifen bestimmt. Das Produkt eignet sich vorzugsweise für folgende Materialien: Holz, Kunststoff, Gipskarton, Leichtmetalle und Nichteisenmetalle, Befestigungsmittel (z. B. Nägel, Schrauben) und Wandfliesen. Es ist besonders geeignet für bündige Anwendungen und Anwendungen in Randnähe. Das Produkt ist nicht für die Bearbeitung sehr harter Materialien wie Zement oder Beton vorgesehen. Verwenden Sie stets das passende Zubehör entsprechend dem Verwendungszweck! Beachten Sie beim Kauf und der Verwendung von Zubehör die technischen Anforderungen dieses Produkts (siehe „Technische Daten“)! Die LED-Arbeitsleuchte 8 an diesem Produkt dient der Ausleuchtung des unmittelbaren Arbeitsbereichs. Jede andere Verwendung oder Modifikation des Produkts gilt als unsachgemäße Verwendung und kann zu Gefahren wie Tod, lebensbedrohlichen Verletzungen und Sachschäden führen. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung entstehen. Das Produkt ist nicht für den gewerblichen oder sonstigen Gebrauch bestimmt.

Lieferumfang

- 1 x Akku-Multifunktionswerkzeug
- 1 x Zusatzhandgriff
- 1 x Schleifpad
- 1 x Hartmetall-Sägeblatt
- 1 x Tauchsäge
- 1 x Schaber
- 6 x Schleifpapier (Holz #60/80/120, Metall #60/80/120)
- 1 x Bedienungsanleitung

**Teile**

1. Werkzeugentriegelungshebel
2. Ein-/Ausschalter
3. Hauptgriff
4. Akkuhalter
5. Drehzahlregler
6. Position des Zusatzgriffs
7. Schleifteller
8. Werkzeughalter
9. LED-Arbeitsleuchte
10. Zusatzgriff
11. Akku (nicht im Lieferumfang enthalten)
12. Entriegelungsknopf für Akku
13. Ladezustandsanzeige (LED)
14. Ladezustandsanzeige (Taste)
15. Ladegerät (nicht im Lieferumfang enthalten)
16. Ladezustandsanzeige (LED, grün)
17. Ladezustandsanzeige (LED, rot)
18. Hartmetall-Sägeblatt
19. Tauchsägeblatt
20. Schaber
21. Holzschleifpapier

Spezifikationen

Motorspannung	20V
Leerlaufdrehzahl	5000-19000 rpm
Schwingungswinkel	3.2°
Nennspannung	21V
Ladestrom	2.4A
Ladezeit	1 Stunde
Schutzklasse	II/
Schalldruckpegel	80 dB(A)
Schallleistungspegel	91 dB(A)
Unsicherheit K	3 dB(A)

Sicherheitshinweise

Lesen Sie alle Sicherheitshinweise, Anweisungen, Abbildungen und Spezifikationen, die diesem Elektrowerkzeug beiliegen. Die Nichtbeachtung der folgenden Anweisungen kann zu Stromschlag, Brand und/oder schweren Verletzungen führen.

Bewahren Sie alle Warnhinweise und Anweisungen zum späteren Nachschlagen auf. Der Begriff „Elektrowerkzeug“ in den Warnhinweisen bezieht sich auf Ihr netzbetriebenes (kabelgebundenes) oder akkubetriebenes (kabelloses) Elektrowerkzeug.

Sicherheit am Arbeitsplatz

1. Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet. Unordnung oder Dunkelheit erhöhen die Unfallgefahr.
2. Betreiben Sie Elektrowerkzeuge nicht in explosionsgefährdeten Bereichen, z. B. in der Nähe von brennbaren Flüssigkeiten, Gasen oder Stäuben. Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die Staub oder Dämpfe entzünden können.
3. Halten Sie Kinder und Umstehende während des Betriebs eines Elektrowerkzeugs fern. Ablenkungen können zum Kontrollverlust führen.

Elektrische Sicherheit

1. Der Stecker des Elektrowerkzeugs muss zur Steckdose passen. Verändern Sie den Stecker niemals. Verwenden Sie keine Adapterstecker mit geerdeten Elektrowerkzeugen. Unveränderte Stecker und passende Steckdosen verringern das Risiko eines Stromschlags.
2. Vermeiden Sie den Körperkontakt mit geerdeten Oberflächen wie Rohren, Heizkörpern, Herden und Kühlschränken. Bei geerdeten Oberflächen besteht ein erhöhtes Risiko eines Stromschlags.
3. Setzen Sie Elektrowerkzeuge weder Regen noch Nässe aus. Eindringendes Wasser erhöht das Risiko eines Stromschlags.
4. Gehen Sie sorgsam mit dem Netzkabel um. Verwenden Sie es niemals zum Tragen, Ziehen oder Ausstecken des Elektrowerkzeugs. Halten Sie das Kabel von Hitze, Öl, scharfen Kanten und beweglichen Teilen fern. Beschädigte oder verhedderte Kabel erhöhen das Risiko eines Stromschlags.
5. Verwenden Sie beim Betrieb eines Elektrowerkzeugs im Freien ein für den Außenbereich geeignetes Verlängerungskabel. Die Verwendung eines solchen Kabels verringert das Risiko eines Stromschlags.

6. Ist der Betrieb eines Elektrowerkzeugs in feuchter Umgebung unvermeidbar, verwenden Sie eine Stromversorgung mit Fehlerstromschutzschalter (FI-Schalter). Die Verwendung eines Fehlerstromschutzschalters (RCD) verringert das Risiko eines Stromschlags.

Persönliche Sicherheit

1. Seien Sie aufmerksam, achten Sie auf Ihre Handlungen und wenden Sie Ihren gesunden Menschenverstand an, wenn Sie ein Elektrowerkzeug bedienen. Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein Moment der Unaufmerksamkeit beim Bedienen von Elektrowerkzeugen kann zu schweren Verletzungen führen.
2. Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung. Tragen Sie immer eine Schutzbrille. Schutzausrüstung wie Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe, Schutzhelm oder Gehörschutz, die den jeweiligen Bedingungen angepasst ist, verringert das Verletzungsrisiko.
3. Vermeiden Sie unbeabsichtigtes Einschalten. Stellen Sie sicher, dass sich der Schalter in der Aus-Position befindet, bevor Sie das Werkzeug an eine Stromquelle und/oder einen Akku anschließen, es anheben oder tragen. Das Tragen von Elektrowerkzeugen mit dem Finger am Schalter oder das Einschalten von eingeschalteten Elektrowerkzeugen erhöht die Unfallgefahr.
4. Entfernen Sie alle Einstellschlüssel oder Schraubenschlüssel, bevor Sie das Elektrowerkzeug einschalten. Ein an einem rotierenden Teil des Elektrowerkzeugs befestigter Schraubenschlüssel oder Schlüssel kann zu Verletzungen führen.
5. Vermeiden Sie Überstreckungen. Achten Sie stets auf sicheren Stand und Gleichgewicht. Dies ermöglicht eine bessere Kontrolle des Elektrowerkzeugs in unerwarteten Situationen.
6. Tragen Sie angemessene Kleidung. Vermeiden Sie weite Kleidung und Schmuck. Halten Sie Haare, Kleidung und Handschuhe von beweglichen Teilen fern. Weite Kleidung, Schmuck oder lange Haare können sich in beweglichen Teilen verfangen.
7. Falls Geräte zum Anschluss von Staubabsaug- und -sammelvorrichtungen vorhanden sind, stellen Sie sicher, dass diese angeschlossen und ordnungsgemäß verwendet werden. Der Einsatz von Staubabsaugung kann staubbedingte Gefahren reduzieren.
8. Lassen Sie sich durch häufigen Werkzeuggebrauch nicht zu Nachlässigkeit verleiten und ignorieren Sie nicht die Sicherheitsregeln. Eine unachtsame Handlung kann innerhalb von Sekundenbruchteilen schwere Verletzungen verursachen.

Gebrauch und Pflege von Elektrowerkzeugen

1. Wenden Sie keine Gewalt an. Verwenden Sie das für Ihre Anwendung geeignete Elektrowerkzeug. Das richtige Elektrowerkzeug erledigt die Arbeit besser und sicherer mit der dafür vorgesehenen Leistung.
2. Verwenden Sie das Elektrowerkzeug nicht, wenn der Schalter nicht funktioniert. Jedes Elektrowerkzeug, das sich nicht mit dem Schalter bedienen lässt, ist gefährlich und muss repariert werden.
3. Trennen Sie den Netzstecker von der Stromquelle und/oder den Akku vom Elektrowerkzeug, bevor Sie Einstellungen vornehmen, Zubehör wechseln oder Elektrowerkzeuge lagern. Diese Sicherheitsvorkehrungen verringern das Risiko eines versehentlichen Einschaltens.
4. Bewahren Sie unbenutzte Elektrowerkzeuge außerhalb der Reichweite von Kindern auf und lassen Sie Personen, die mit dem Elektrowerkzeug oder dieser Anleitung nicht vertraut sind, es nicht bedienen. Elektrowerkzeuge sind in den Händen ungeübter Benutzer gefährlich.
5. Elektrowerkzeuge und Zubehör regelmäßig warten. Prüfen Sie bewegliche Teile auf Fehlausrichtung oder Blockierung, auf Beschädigungen und auf sonstige Mängel, die die Funktion des Elektrowerkzeugs beeinträchtigen könnten. Lassen Sie das Elektrowerkzeug im Schadensfall vor der Verwendung reparieren. Viele Unfälle werden durch schlecht gewartete Elektrowerkzeuge verursacht.

Schneidwerkzeuge scharf und sauber halten. Gut gewartete Schneidwerkzeuge mit scharfen Schneiden blockieren seltener und lassen sich leichter führen.

Elektrowerkzeuge, Zubehör und Werkzeugaufsätze etc. gemäß dieser Anleitung verwenden und dabei die Arbeitsbedingungen und die auszuführenden Arbeiten berücksichtigen. Die Verwendung des Elektrowerkzeugs für andere als die vorgesehenen Zwecke kann zu Gefahrensituationen führen.

Griffe und Greifflächen trocken, sauber und frei von Öl und Fett halten. Rutschige Griffe und Greifflächen gewährleisten keine sichere Handhabung und Kontrolle des Werkzeugs in unerwarteten Situationen.

Verwendung und Pflege von Akkuwerkzeugen

1. Laden Sie den Akku nur mit dem vom Hersteller angegebenen Ladegerät. Ein Ladegerät, das für einen bestimmten Akkutyp geeignet ist, kann bei Verwendung mit einem anderen Akku Brandgefahr bergen.

2. Verwenden Sie Elektrowerkzeuge nur mit den dafür vorgesehenen Akkus. Die Verwendung anderer Akkus kann zu Verletzungen und Bränden führen.
3. Halten Sie den Akku bei Nichtgebrauch von anderen Metallgegenständen wie Büroklammern, Münzen, Schlüsseln, Nägeln, Schrauben oder anderen kleinen Metallteilen fern, die einen Kurzschluss zwischen den Polen verursachen können. Ein Kurzschluss der Akkupole kann Brände verursachen.
4. Unter unsachgemäßer Behandlung kann Flüssigkeit aus dem Akku austreten. Vermeiden Sie den Kontakt. Sollte es dennoch zu einem Kontakt kommen, spülen Sie die betroffene Stelle mit Wasser aus. Bei Augenkontakt suchen Sie zusätzlich einen Arzt auf. Austretende Flüssigkeit kann Reizungen oder Verätzungen verursachen.
5. Verwenden Sie keine beschädigten oder veränderten Akkus oder Werkzeuge. Beschädigte oder veränderte Akkus können unvorhersehbares Verhalten zeigen und Brände, Explosionen oder Verletzungsgefahr verursachen.
6. Setzen Sie Akkus und Werkzeuge weder Feuer noch übermäßigen Temperaturen aus. Feuer oder Temperaturen über 130 °C können eine Explosion verursachen.
7. Beachten Sie alle Ladeanweisungen und laden Sie Akkus und Werkzeuge nicht außerhalb des in der Anleitung angegebenen Temperaturbereichs. Unsachgemäßes Laden oder Laden bei Temperaturen außerhalb des angegebenen Bereichs kann den Akku beschädigen und die Brandgefahr erhöhen.

Service

1. Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug von einem qualifizierten Fachmann reparieren, der ausschließlich identische Ersatzteile verwendet. So gewährleisten Sie die Sicherheit Ihres Elektrowerkzeugs.
2. Reparieren Sie niemals beschädigte Akkus selbst. Die Reparatur von Akkus darf nur vom Hersteller oder einem autorisierten Servicepartner durchgeführt werden.

Sicherheitshinweise für Schleifmaschinen

WARNUNG

Staub von Materialien wie bleihaltiger Farbe, bestimmten Holzarten und Metallen kann gesundheitsschädlich sein. Der Kontakt mit oder das Einatmen dieses Staubs kann eine Gefahr für den Benutzer oder Personen in der Nähe darstellen.

Vibrations- und Geräuschreduzierung

Um die Auswirkungen von Geräuschen und Vibrationen zu reduzieren, begrenzen Sie die Betriebszeit, verwenden Sie vibrations- und geräuscharme Betriebsmodi und

tragen Sie persönliche Schutzausrüstung. Beachten Sie die folgenden Punkte, um die Belastung durch Vibrationen und Lärm zu minimieren:

- Verwenden Sie das Produkt nur bestimmungsgemäß gemäß seiner Konstruktion und dieser Anleitung.
- Stellen Sie sicher, dass sich das Produkt in einwandfreiem Zustand befindet und gut gewartet ist.
- Verwenden Sie das richtige Zubehör und stellen Sie sicher, dass es in einwandfreiem Zustand ist.
- Halten Sie die Griffe/Griffflächen fest im Griff.
- Warten Sie dieses Produkt gemäß dieser Anleitung und schmieren Sie es gegebenenfalls ausreichend.
- Planen Sie Ihren Arbeitsablauf so, dass die Verwendung von Werkzeugen mit starken Vibrationen über einen längeren Zeitraum verteilt wird.

Verhalten in Notfallsituationen

- Machen Sie sich anhand dieser Bedienungsanleitung mit der Verwendung dieses Produkts vertraut. Prägen Sie sich die Sicherheitshinweise genau ein. Dies hilft, Risiken und Gefahren zu vermeiden.
- Seien Sie bei der Verwendung dieses Produkts stets aufmerksam, um Risiken frühzeitig zu erkennen und zu beheben. Schnelles Eingreifen kann schwere Verletzungen und Sachschäden verhindern.
- Schalten Sie das Produkt aus und trennen Sie es vom Stromnetz, wenn Störungen auftreten. Lassen Sie das Produkt von einem qualifizierten Fachmann überprüfen und gegebenenfalls reparieren, bevor Sie es wieder in Betrieb nehmen.

Restrisiken

HINWEIS: Dieses Produkt erzeugt im Betrieb ein elektromagnetisches Feld! Unter bestimmten Umständen kann dieses Produkt aktive oder passive medizinische Implantate beeinträchtigen! Um das Risiko schwerer oder gar tödlicher Verletzungen zu minimieren, empfehlen wir Personen mit medizinischen Implantaten, vor der Bedienung dieses Produkts ihren Arzt und den Hersteller des Implantats zu konsultieren!

Auch bei Einhaltung aller Sicherheitsvorschriften besteht ein potenzielles Verletzungs- und Sachschadensrisiko. Im Zusammenhang mit der Konstruktion und dem Design dieses Produkts können folgende Gefahren auftreten:

- Gesundheitliche Beeinträchtigungen durch Vibrationen bei längerem Gebrauch oder unsachgemäßer Handhabung und Wartung.
- Verletzungen und Sachschäden durch defektes Zubehör oder den plötzlichen Aufprall verborgener Gegenstände während des Gebrauchs.
- Verletzungs- und Sachschadensgefahr durch umherfliegende Teile.

Sicherheitshinweise für das Ladegerät

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, sofern sie beaufsichtigt werden oder eine Einweisung in die sichere Verwendung des Geräts erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Laden Sie keine nicht wiederaufladbaren Batterien. Die Nichtbeachtung dieser Anweisung ist gefährlich.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Schützen Sie die elektrischen Bauteile vor Feuchtigkeit. Tauchen Sie diese Bauteile nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten, um einen Stromschlag zu vermeiden. Halten Sie das Gerät niemals unter fließendes Wasser. Beachten Sie die Anweisungen zur Reinigung, Wartung und Reparatur.
- Das Gerät ist nur für die Verwendung in Innenräumen geeignet.

ACHTUNG

Dieses Ladegerät ist ausschließlich zum Laden folgender Akkutypen geeignet:

FQC8516	2.0 Ah	5 Zellen
FQC8517	4.0 Ah	10 cells

Vor der ersten Benutzung

Zubehör

Warnung: Verwenden Sie kein Zubehör, das nicht von FLINQ empfohlen wird. Dies kann zu Stromschlag oder Brand führen.

WARNUNG!

Verwenden Sie kein Zubehör, das nicht von FLINQ empfohlen wird. Dies kann zu Stromschlag oder Brand führen.

HINWEIS: Diese Bedienungsanleitung enthält Informationen und Anwendungshinweise zu verschiedenen Zubehörteilen. Die abgebildeten Zubehörteile sind nicht im Lieferumfang enthalten (siehe „Lieferumfang“), sondern dienen lediglich der Veranschaulichung zusätzlicher Einsatzmöglichkeiten dieses Produkts.

Für den sicheren und korrekten Betrieb dieses Produkts benötigen Sie folgendes Zubehör (Werkzeuge und Zubehörteile):

- Geeignete Zubehörteile
- Geeignete persönliche Schutzausrüstung

Zubehör und Zubehörteile sind bei Ihrem autorisierten Händler erhältlich. Beachten Sie beim Kauf stets die technischen Anforderungen dieses Produkts (siehe „Technische Daten“).

Wenn Sie sich unsicher sind, wenden Sie sich an einen Fachmann oder Ihren Fachhändler.

Einsetzen/Entnehmen des Akkus

VORSICHT! Verletzungsgefahr!

Verriegeln Sie vor dem Einsetzen/Entnehmen des Akkus [11] immer den Ein-/Ausschalter [5], um ein versehentliches Einschalten zu verhindern. Bewegen Sie dazu den Drehrichtungsschalter [6] in die mittlere Position (Verriegelt).

Entnehmen des Akkus:

Drücken Sie die Entriegelungstaste [12] für den Akku. Nehmen Sie den Akku [11] heraus.

Einsetzen des Akkus:

Richten Sie den Akku [11] am Griff aus und schieben Sie ihn hinein. Achten Sie darauf, dass er hörbar einrastet.

Der Akku kann nur in einer Richtung in das Gerät eingesetzt werden.

Prüfen des Ladezustands des Akkus

Ladezustand des Akkus prüfen: Drücken Sie die Taste [14]. Die Ladezustands-LEDs [13] leuchten auf.

LEDs [13]	Ladezustände
4 LEDs leuchten auf	Maximal
2 oder 3 LEDs leuchten auf	Medium
1 LED leuchtet	Niedrig

Laden des Akkus

HINWEIS: Der Akku 12 kann jederzeit geladen werden, ohne dass seine Lebensdauer beeinträchtigt wird.

Eine Unterbrechung des Ladevorgangs beschädigt den Akku [11] nicht.

Laden Sie den Akku [11] vor der Inbetriebnahme, wenn er sich in einem mittleren oder niedrigen Ladezustand befindet. Die Ladekontroll-LEDs (grün [16] und rot [17]) zeigen den Status des Ladegeräts [15] und des Akkus [11] an.

LED	Status
Rote LED leuchtet auf	Akku lädt
Grüne LED leuchtet auf	Akku vollständig geladen
Grüne und rote LED blinken	Akku defekt
Rote LED blinkt	Akku zu kalt oder zu warm
Grüne LED leuchtet (ohne Batteriepack)	Ladegerät bereit

1. Setzen Sie den Akku [11] in das Ladegerät [15] ein.
2. Stecken Sie den Netzstecker des Ladegeräts [15] in die Steckdose.
3. Wenn der Akku [11] vollständig geladen ist: Nehmen Sie den Akku aus dem Ladegerät [15]. Ziehen Sie anschließend den Netzstecker des Ladegeräts aus der Steckdose.

Auswahl des passenden Zubehörs

Tauchsägeblatt

Materialien: Holz, Kunststoff, Gips, andere weiche Materialien

Anwendung: Trennschnitte, Tauchschnitte, Sägen nahe an Kanten, auch an schwer zugänglichen Stellen

Beispiel: Kerben in leichten Konstruktionswänden schneiden

Schaber

Materialien: Mörtel-/Zementreste, Fliesen-/Teppichkleber, Farb-/Silikonreste

Anwendung: Entfernen von Materialresten

Beispiel: Entfernen von Teppichkleberresten auf Fußböden

Hartmetall-Sägeblatt

Materialien: Fliesenkleber, Fliesenfugen

Anwendung: Entfernen von Materialresten

Beispiel: Entfernen von Fliesenkleber beim Austausch beschädigter Fliesen, Auskratzen von Fugenmasse zwischen Wand- und Bodenfliesen

Schleifpapier

Materialien: Holz und Metall, *je nach Schleifpapier

Anwendung: Schleifen von Kanten, Schleifen schwer zugänglicher Stellen

Anbringen/Entfernen des Zubehörs

WARNUNG

Schalten Sie das Produkt immer aus, entfernen Sie den Akku [11] und lassen Sie das Produkt abkühlen, bevor Sie Einstellungen vornehmen!

VORSICHT! Verletzungsgefahr!

Zubehör kann scharfkantig sein und sich während des Gebrauchs erhitzen. Tragen Sie beim Umgang mit Zubehör immer Schutzhandschuhe!

VORSICHT! Verletzungsgefahr!

Halten Sie Ihre Hände vom Zubehör fern, solange das Produkt in Betrieb ist. Nach dem Ausschalten des Produkts bewegt sich das Zubehörteil noch eine Weile weiter. Berühren Sie das Zubehörteil nicht und versuchen Sie nicht, es zu beschädigen.

Einsetzen des Zubehörwerkzeugs

1. Klappen Sie den Werkzeugentriegelungshebel [1] vollständig nach oben (180°). Die Klemmmutter [22] wird angehoben und gibt den Zugang zur Zubehörwerkzeughalterung [8] frei.
2. Setzen Sie das offene Ende des Zubehörwerkzeugs in die Zubehörwerkzeughalterung [8] ein.



HINWEIS: Die Zubehörwerkzeuge können in jeder beliebigen Position in die Zubehörwerkzeughalterung [8] eingesetzt werden.

Zubehörwerkzeug befestigen: Drücken Sie den Werkzeugentriegelungshebel [1] vollständig nach unten in die Verriegelungsposition.

Zubehörwerkzeug entnehmen: Klappen Sie den Entriegelungshebel [1] vollständig nach oben (180°). Ziehen Sie das Zubehörwerkzeug aus der Zubehörwerkzeughalterung [1]. Nach dem Entnehmen des Zubehörwerkzeugs: Drücken Sie den Werkzeugentriegelungshebel [1] wieder vollständig nach unten in die Verriegelungsposition.

Oszillationsgeschwindigkeit einstellen: Stellen Sie die Oszillationsgeschwindigkeit mit dem Drehzahlregler [5] ein.

Stufe 1: Niedrige Oszillationsgeschwindigkeit

Stufe 6: Hohe Oszillationsgeschwindigkeit

HINWEIS: Die erforderliche Oszillationsgeschwindigkeit hängt vom Material und den Arbeitsbedingungen ab und kann durch Versuche ermittelt werden. Die Oszillationsgeschwindigkeit kann auch während des Betriebs geändert werden.

Ein- und Ausschalten

VORSICHT! Verletzungsgefahr! Zubehörwerkzeuge können scharfkantig sein und sich während des Gebrauchs erhitzen. Tragen Sie beim Umgang mit Zubehör immer Schutzhandschuhe!

VORSICHT! Verletzungsgefahr! Halten Sie Ihre Hände vom Zubehör fern, solange das Produkt in Betrieb ist. Halten Sie das Produkt während der Arbeit immer mit beiden Händen fest. Arbeiten Sie niemals an asbesthaltigen Materialien. Asbest gilt als krebserregend.

Einschalten: Schieben Sie den Ein-/Ausschalter [2] nach vorn. Die LED-Arbeitsleuchte [9] schaltet sich zusammen mit dem Produkt ein.

Ausschalten: Schieben Sie den Ein-/Ausschalter [2] zurück. Die LED-Arbeitsleuchte [9] schaltet sich aus.



Probelauf

HINWEIS: Führen Sie vor Arbeitsbeginn und nach jedem Werkzeugwechsel einen Probelauf ohne Last durch. So stellen Sie sicher, dass die Werkzeuge fest sitzen und sich während des Betriebs nicht lösen.

Prüfen Sie vor Inbetriebnahme, ob das Werkzeug korrekt positioniert ist, d. h. mittig im Schnellspannfutter [1] sitzt. Die Bits sind nach ihren Abmessungen und ihrer Form gekennzeichnet. Prüfen Sie im Zweifelsfall, ob der Bit spielfrei im Schraubenkopf sitzt.

Funktionsweise

Funktionsprinzip: Der oszillierende Motor versetzt das Werkzeug in eine 6.000- bis 19.000-malige Schwingung pro Minute. Dies ermöglicht präzises Arbeiten auch auf engstem Raum.

Sägen/Schneiden: Verwenden Sie ausschließlich unbeschädigte Sägeblätter ohne Mängel. Verbogene, stumpfe oder beschädigte Sägeblätter können brechen. Beachten Sie beim Schneiden von leichten Baustoffen die gesetzlichen Bestimmungen und die Empfehlungen der Materialhersteller. Nur weiche Materialien wie Weichholz, Gipskartonplatten usw. dürfen mit dem Tauchschnitt bearbeitet werden!

Schleifen

Anbringen des Schleifpapiers: Drücken Sie das Schleifpapier [21] auf die Schleifscheibe [7].

Entfernen des Schleifpapiers: Ziehen Sie das Schleifpapier [21] vom Rand der Schleifscheibe [7] ab und entfernen Sie es. Üben Sie gleichmäßigen Druck aus, um die Lebensdauer der Schleifblätter zu verlängern.

Reinigung und Pflege

WARNUNG!

Schalten Sie das Produkt immer aus, entfernen Sie den Akku [11] und lassen Sie das Produkt abkühlen, bevor Sie Inspektions-, Wartungs- oder Reinigungsarbeiten durchführen!

Reinigung

HINWEIS: Verwenden Sie zur Reinigung dieses Produkts keine chemischen, alkalischen, scheuernden oder anderen aggressiven Reinigungs- oder Desinfektionsmittel, da diese die Oberflächen beschädigen können.

Vermeiden Sie, dass Flüssigkeiten in das Produkt gelangen. Das Produkt muss stets sauber, trocken und frei von Öl oder Fett gehalten werden. Entfernen Sie nach jedem Gebrauch und vor der Lagerung alle Verschmutzungen. Regelmäßige und sachgemäße Reinigung trägt zu einer sicheren Verwendung bei und verlängert die Lebensdauer des Produkts. Reinigen Sie das Produkt mit einem trockenen Tuch. Verwenden Sie für schwer zugängliche Stellen eine weiche Bürste. Reinigen Sie insbesondere die Lüftungsschlitze nach jedem Gebrauch mit einem Tuch und einer weichen Bürste. Die Lüftungsschlitze müssen stets frei sein.

Wartung

Überprüfen Sie das Produkt und das Zubehör (z. B. Zubehörwerkzeuge) vor und nach jedem Gebrauch auf Verschleiß und Beschädigungen. Tauschen Sie diese gegebenenfalls gemäß dieser Bedienungsanleitung gegen neue aus. Beachten Sie die technischen Anforderungen (siehe „Technische Daten“).

Reparatur

Dieses Produkt enthält keine vom Benutzer reparierbaren Teile. Wenden Sie sich zur Überprüfung und Reparatur an ein autorisiertes Servicecenter oder eine entsprechend qualifizierte Person.

Lagerung

Schalten Sie das Produkt aus. Reinigen Sie das Produkt wie oben beschrieben. Lagern Sie das Produkt und sein Zubehör an einem dunklen, trockenen, frostfreien und gut belüfteten Ort. Bewahren Sie das Produkt stets außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Die ideale Lagertemperatur für längere Lagerung (länger als 3 Monate) liegt zwischen +20 °C und +26 °C.

Hinweise zum Akku

Lagern Sie den Akku [11] nur teilweise geladen. Laden Sie den Akku vor längerer Lagerung auf 40 % bis 60 % auf (3 Ladezustands-LEDs [13] leuchten). Überprüfen Sie den Ladezustand des Akkus [11] bei längerer Lagerung etwa alle 3 Monate. Laden Sie ihn gegebenenfalls auf.

Transport

Drücken Sie den Drehrichtungsschalter [4] in die Mittelstellung, um den Ein-/Ausschalter [5] zu arretieren. Transportieren Sie das Produkt im Karton. Schützen Sie das Produkt vor Stößen und starken Vibrationen während des Transports. Sichern Sie das Produkt, damit es nicht verrutscht oder umfällt.

Entsorgung

Die Verpackung besteht vollständig aus recycelbaren Materialien und kann bei örtlichen Recyclinghöfen entsorgt werden.

Beachten Sie die Kennzeichnung der Verpackungsmaterialien zur Abfalltrennung. Diese sind mit Abkürzungen (a) und Zahlen (b) gekennzeichnet und haben folgende Bedeutung: 1–7: Kunststoffe / 20–22: Papier und Faserplatten / 80–98: Verbundwerkstoffe.

Für weitere Informationen zur Entsorgung Ihres ausgedienten Produkts wenden Sie sich bitte an Ihre örtliche Abfallentsorgungsbehörde.

Zum Schutz der Umwelt entsorgen Sie das Produkt bitte fachgerecht und nicht im Hausmüll, wenn es seine Nutzungsdauer erreicht hat. Informationen zu Sammelstellen und deren Öffnungszeiten erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde.


Defekte oder gebrauchte Batterien/Akkus müssen recycelt werden. Geben Sie die Batterien/Akkus und/oder das Produkt an einer der Sammelstellen ab.

Unsachgemäße Entsorgung von Batterien/Akkus kann Umweltschäden verursachen!

Entfernen Sie die Batterien/den Akku vor der Entsorgung aus dem Produkt. Batterien/Akkus dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Sie können giftige Schwermetalle enthalten und unterliegen den Vorschriften für Sondermüll. Die chemischen Symbole für Schwermetalle lauten: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei. Entsorgen Sie

gebrauchte Batterien/Akkus daher bitte an einer Sammelstelle.

Garantie: Das Produkt wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien gefertigt und vor der Auslieferung sorgfältig geprüft. Im Falle von Material- oder Herstellungsfehlern Sie haben gegenüber dem Händler dieses Produkts gesetzliche Ansprüche. Ihre gesetzlichen Rechte werden durch unsere unten aufgeführte Garantie in keiner Weise eingeschränkt. Die Garantie für dieses Produkt beträgt 3 Jahre ab Kaufdatum. Die Garantiezeit beginnt mit dem Kaufdatum. Bewahren Sie den Original-Kaufbeleg an einem sicheren Ort auf, da dieser als Kaufnachweis benötigt wird. Jegliche Schäden oder Mängel, die bereits zum Zeitpunkt des Kaufs vorhanden sind, müssen unverzüglich nach dem Auspacken gemeldet werden. Sollte das Produkt innerhalb von 3 Jahren ab Kaufdatum einen Material- oder Herstellungsfehler aufweisen, reparieren oder ersetzen wir es – nach unserer Wahl – kostenlos. Die Garantiezeit verlängert sich nicht durch die Gewährung eines Garantieanspruchs. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. Diese Garantie erlischt, wenn das Produkt beschädigt, unsachgemäß verwendet oder gewartet wurde. Die Garantie deckt Material- und Herstellungsfehler ab. Diese Garantie deckt keine Produktteile ab, die normalem Verschleiß unterliegen und daher als Verbrauchsmaterialien gelten (z. B. Batterien, Röhren, Kartuschen), sowie Schäden an zerbrechlichen Teilen. z. B. Schalter oder Glasteile.



Bienvenue dans la famille FlinQ

Merci d'avoir choisi l'un de nos articles! Pour assurer un fonctionnement et une précision continus, veuillez lire attentivement ce manuel d'instructions avant utilisation et conservez-le pour référence future. Ignorer certaines procédures peut entraîner une lecture incorrecte et une utilisation incorrecte de ce produit. Nous espérons que vous apprécierez votre nouveau produit FlinQ! Si l'article est accidentellement endommagé, défectueux ou cassé, vous avez droit à la garantie! N'hésitez pas à nous contacter pour toute question, commentaire ou suggestion à l'adresse e-mail fournie dans ce manuel.

Enregistrez votre produit de FlinQ Products

Vous êtes extrêmement prudent avec votre nouveau produit et nous le comprenons. Enregistrez maintenant gratuitement votre produit et profitez de:

- ✓ Un an de **garantie** supplémentaire (2+1)
- ✓ **Soutien** personnel
- ✓ **Certificat de garantie** numérique
- ✓ Manuel **numérique**



Scannez le code QR ou visitez flinqproducts.nl/registration/

Avertissements et symboles utilisés

Les avertissements suivants figurent dans le mode d'emploi, sur l'emballage et sur l'étiquette signalétique :

- Lire le mode d'emploi
- Respecter les avertissements et les consignes de sécurité !
- Utiliser uniquement dans des pièces intérieures sèches
- Porter des gants de protection
- Classe de protection II (double isolation)
- Porter une protection auditive
- Porter des lunettes de sécurité

Introduction

Nous vous félicitons pour l'achat de votre nouveau produit. Vous avez choisi un produit de haute qualité. Le mode d'emploi fait partie intégrante du produit. Il contient des informations importantes concernant la sécurité, l'utilisation et la mise au rebut. Avant d'utiliser le produit, veuillez prendre connaissance de toutes les informations de sécurité et du mode d'emploi. Utilisez le produit uniquement comme décrit et pour les applications spécifiées. Si vous cédez le produit à une autre personne, veuillez vous assurer de lui remettre également toute la documentation.

Utilisation prévue

Cet outil multifonction sans fil (ci-après dénommé « produit » ou « outil électrique ») est conçu pour scier, couper et poncer. Ce produit est de préférence conçu pour les matériaux suivants : bois, plastique, plaques de plâtre, métaux légers et non ferreux, fixations (clous, vis, etc.) et carrelage mural. Il est particulièrement adapté aux applications affleurantes et aux travaux près des bords. Ce produit n'est pas conçu pour les matériaux très durs tels que le ciment ou le béton. Utilisez toujours les outils et accessoires appropriés à l'usage prévu ! Respectez les spécifications techniques du produit (voir « Caractéristiques techniques ») lors de l'achat et de l'utilisation d'outils et accessoires ! La lampe de travail LED intégrée est destinée à éclairer la zone de travail immédiate. Toute autre utilisation ou modification du produit est considérée comme une utilisation inappropriée et peut entraîner des risques graves, voire mortels, des blessures graves et des dommages matériels. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages causés par une utilisation inappropriée. Ce produit n'est pas destiné à un usage commercial ni à aucun autre usage.

Contenu de la livraison :

- 1 outil multifonction sans fil
- 1 poignée supplémentaire
- 1 plateau de ponçage
- 1 lame de scie en carbure cémenté
- 1 scie plongeante
- 1 racloir
- 6 feuilles de papier abrasif (bois n° 60/80/120, métal n° 60/80/120)
- 1 manuel d'utilisation

**Pièces**

1. Levier de déverrouillage de l'outil
2. Interrupteur marche/arrêt
3. Poignée principale
4. Porte-batterie
5. Molette de réglage de la vitesse
6. Position de la poignée supplémentaire
7. Plateau de ponçage
8. Porte-outil
9. Lampe de travail LED
10. Poignée supplémentaire
11. Bloc-batterie (non inclus)
12. Bouton de déverrouillage du bloc-batterie
13. Voyants de niveau de charge
14. Bouton (niveau de charge)
15. Chargeur (non inclus)
16. Voyant de charge vert
17. Voyant de charge rouge
18. Lame de scie en carbure cémenté
19. Lame de scie plongeante
20. Racloir
21. Papier de verre pour bois

Caractéristiques

Tension du moteur	20V
vitesse à vide	5000-19000 rpm
Angle d'oscillation	3.2°
Tension nominale	21V
courant de charge	2.4A
Temps de charge	1 hour
Classe de protection	II/
Sound pressure level	80 dB(A)
niveau de puissance acoustique	91 dB(A)
Incertitude K	3 dB(A)

Consignes de sécurité

Lisez attentivement tous les avertissements de sécurité, les instructions, les illustrations et les spécifications fournis avec cet outil électrique. Le non-respect des consignes ci-dessous peut entraîner un choc électrique, un incendie et/ou des blessures graves.

Conservez tous les avertissements et instructions pour consultation ultérieure.

Dans les avertissements, le terme « outil électrique » désigne votre outil électrique, qu'il soit branché sur secteur (filaire) ou sans fil (à batterie).

Sécurité de la zone de travail

1. Maintenez votre zone de travail propre et bien éclairée. Les zones encombrées ou sombres sont sources d'accidents.
2. N'utilisez pas d'outils électriques dans des atmosphères explosives, par exemple en présence de liquides, de gaz ou de poussières inflammables. Les outils électriques produisent des étincelles susceptibles d'enflammer les poussières ou les vapeurs.
3. Tenez les enfants et les personnes présentes à distance lorsque vous utilisez un outil électrique. Toute distraction peut vous faire perdre le contrôle.

Sécurité électrique

1. Les fiches des outils électriques doivent être compatibles avec les prises de courant. Ne modifiez jamais la fiche. N'utilisez pas d'adaptateurs avec les outils électriques mis à la terre. L'utilisation de fiches et de prises non modifiées et compatibles réduit le risque d'électrocution.
2. Évitez tout contact corporel avec des surfaces mises à la terre, telles que les tuyaux, les radiateurs, les cuisinières et les réfrigérateurs. Le risque d'électrocution est accru si votre corps est mis à la terre.
3. N'exposez pas les outils électriques à la pluie ou à l'humidité. L'infiltration d'eau dans un outil électrique augmente le risque d'électrocution.
4. Ne maltraitez pas le cordon d'alimentation. Ne l'utilisez jamais pour transporter, tirer ou débrancher l'outil électrique. Tenez le cordon éloigné de la chaleur, de l'huile, des arêtes vives et des pièces mobiles. Les cordons endommagés ou emmêlés augmentent le risque d'électrocution.
5. Lorsque vous utilisez un outil électrique à l'extérieur, utilisez une rallonge adaptée à un usage extérieur. L'utilisation d'une rallonge adaptée à un usage extérieur réduit le risque d'électrocution.

6. Si l'utilisation d'un outil électrique dans un endroit humide est inévitable, utilisez une alimentation protégée par un dispositif différentiel résiduel (DDR). L'utilisation d'un disjoncteur différentiel réduit le risque de choc électrique.

Sécurité personnelle

1. Restez vigilant, faites attention à ce que vous faites et utilisez votre bon sens lorsque vous utilisez un outil électrique. N'utilisez pas d'outil électrique si vous êtes fatigué ou sous l'influence de drogues, d'alcool ou de médicaments. Un moment d'inattention lors de l'utilisation d'outils électriques peut entraîner des blessures graves.
2. Utilisez un équipement de protection individuelle. Portez toujours des lunettes de protection. Le port d'équipements de protection tels qu'un masque anti-poussière, des chaussures de sécurité antidérapantes, un casque de sécurité ou une protection auditive, utilisés dans des conditions appropriées, réduira les risques de blessures.
3. Évitez tout démarrage accidentel. Assurez-vous que l'interrupteur est en position d'arrêt avant de brancher l'outil à une source d'alimentation et/ou à une batterie, de le soulever ou de le transporter. Transporter un outil électrique avec le doigt sur l'interrupteur ou mettre en marche un outil électrique dont l'interrupteur est allumé présente un risque d'accident.
4. Retirez toute clé de réglage avant de mettre l'outil électrique en marche. Une clé laissée sur une pièce rotative de l'outil électrique peut entraîner des blessures.
5. Ne vous penchez pas trop. Gardez toujours une bonne stabilité et un bon équilibre. Cela vous permettra de mieux contrôler l'outil électrique en cas d'imprévu.
6. Portez une tenue appropriée. Ne portez ni vêtements amples ni bijoux. Éloignez vos cheveux, vos vêtements et vos gants des pièces mobiles. Les vêtements amples, les bijoux ou les cheveux longs peuvent se coincer dans les pièces mobiles.
7. Si des dispositifs sont prévus pour le raccordement à un système d'aspiration et de collecte des poussières, assurez-vous qu'ils sont correctement branchés et utilisés. L'utilisation d'un système d'aspiration des poussières permet de réduire les risques liés à la poussière.
8. Ne laissez pas la familiarité acquise grâce à une utilisation fréquente des outils vous rendre négligent et vous faire oublier les règles de sécurité. Un geste imprudent peut entraîner des blessures graves en une fraction de seconde.

Utilisation et entretien des outils électriques

1. N'utilisez pas l'outil électrique de force. Utilisez l'outil électrique adapté à votre application. Un outil adapté vous permettra de travailler plus efficacement et en

- toute sécurité, à la vitesse pour laquelle il a été conçu.
2. N'utilisez pas l'outil électrique si l'interrupteur ne fonctionne pas. Tout outil électrique dont l'interrupteur est inopérant est dangereux et doit être réparé.
 3. Débranchez la prise de la source d'alimentation et/ou la batterie de l'outil électrique avant tout réglage, changement d'accessoires ou rangement. Ces mesures de sécurité préventives réduisent le risque de démarrage accidentel.
 4. Rangez les outils électriques inutilisés hors de portée des enfants et ne laissez pas des personnes non familiarisées avec l'outil ou ces instructions l'utiliser. Les outils électriques sont dangereux entre les mains d'utilisateurs non formés.
 5. Entretenez vos outils électriques et accessoires. Vérifiez l'alignement et le bon fonctionnement des pièces mobiles, l'absence de pièces cassées et tout autre problème pouvant affecter le fonctionnement de l'outil. En cas de dommage, faites réparer l'outil avant utilisation. De nombreux accidents sont causés par des outils électriques mal entretenus.
 6. Veillez à ce que les outils de coupe soient affûtés et propres. Des outils de coupe bien entretenus et dotés de lames affûtées sont moins susceptibles de se bloquer et sont plus faciles à contrôler.
 7. Utilisez l'outil électrique, ses accessoires et ses embouts conformément à ces instructions, en tenant compte des conditions de travail et de la tâche à effectuer. Toute utilisation de l'outil électrique à des fins autres que celles prévues peut s'avérer dangereuse.
 8. Gardez les poignées et les surfaces de préhension sèches, propres et exemptes d'huile et de graisse. Des poignées et des surfaces de préhension glissantes ne permettent pas une manipulation et un contrôle sûrs de l'outil en cas d'imprévu.

Utilisation et entretien des outils sans fil

1. Rechargez uniquement avec le chargeur spécifié par le fabricant. Un chargeur adapté à un type de batterie peut présenter un risque d'incendie s'il est utilisé avec une autre batterie.
2. Utilisez les outils électriques uniquement avec les batteries spécifiquement conçues à cet effet. L'utilisation de toute autre batterie peut présenter un risque de blessure et d'incendie.
3. Lorsque la batterie n'est pas utilisée, tenez-la éloignée des objets métalliques, tels que trombones, pièces de monnaie, clés, clous, vis ou autres petits objets métalliques, qui pourraient créer un court-circuit entre les bornes. Un court-circuit entre les bornes de la batterie peut provoquer des brûlures ou un incendie.
4. En cas de mauvaise utilisation, du liquide peut être éjecté de la batterie ; évitez tout contact. En cas de contact accidentel, rincez abondamment à l'eau. Si le liquide entre en contact avec les yeux, consultez un médecin. Le liquide éjecté de la batterie peut provoquer des irritations ou des brûlures.
5. N'utilisez pas une batterie ou un outil endommagé ou modifié. Les batteries endommagées ou modifiées peuvent avoir un comportement imprévisible et présenter un risque d'incendie, d'explosion ou de blessure.
6. Ne pas exposer la batterie ou l'outil au feu ou à des températures excessives. L'exposition au feu ou à une température supérieure à 130 degrés peut provoquer une explosion.
7. Respectez toutes les instructions de charge et ne chargez pas la batterie ou l'outil en dehors de la plage de températures spécifiée. Une charge incorrecte ou à des températures hors de la plage spécifiée peut endommager la batterie et augmenter le risque d'incendie.

Service

1. Faites réviser votre outil électrique par un réparateur qualifié utilisant exclusivement des pièces de rechange identiques. Ceci garantira la sécurité de l'outil.
2. Ne réparez jamais une batterie endommagée. La réparation des batteries doit être effectuée uniquement par le fabricant ou un centre de service agréé.

Avertissements de sécurité concernant la ponceuse

AVERTISSEMENTS

La poussière provenant de matériaux tels que la peinture au plomb, certains types de bois et le métal peut être nocive pour la santé. Le contact avec ce type de poussière ou son inhalation peut présenter un danger pour l'utilisateur ou les personnes se trouvant à proximité.

Réduction des vibrations et du bruit

Pour réduire l'impact des émissions sonores et vibratoires, limitez la durée d'utilisation, utilisez les modes de fonctionnement à faibles vibrations et à faible bruit et portez un équipement de protection individuelle. Tenez compte des points suivants pour minimiser les risques d'exposition aux vibrations et au bruit :

- Utilisez le produit uniquement conformément à sa conception et à ces instructions.
- Assurez-vous que le produit est en bon état et bien entretenu.
- Utilisez les accessoires appropriés au produit et assurez-vous qu'ils sont en bon état.

- Maintenez une bonne prise sur les poignées/la surface de préhension.
- Entretenez ce produit conformément à ces instructions et lubrifiez-le régulièrement (le cas échéant).
- Planifiez votre planning de travail afin d'étaler l'utilisation d'outils générant des vibrations importantes sur une période plus longue.

Comportement en cas d'urgence

Familiarisez-vous avec l'utilisation de ce produit à l'aide de ce manuel d'instructions. Mémorisez scrupuleusement les consignes de sécurité. Cela contribuera à prévenir les risques et les dangers.

- Soyez toujours vigilant lorsque vous utilisez ce produit afin de pouvoir identifier et gérer les risques rapidement. Une intervention rapide peut éviter des blessures graves et des dommages matériels.
- En cas de dysfonctionnement, éteignez le produit et débranchez-le. Faites-le vérifier et réparer, si nécessaire, par un professionnel qualifié avant de le réutiliser.

Risques résiduels

REMARQUE : Ce produit génère un champ électromagnétique pendant son fonctionnement !

Peut, dans certaines circonstances, interférer avec des implants médicaux actifs ou passifs ! Afin de réduire le risque de blessures graves, voire mortelles, nous recommandons aux personnes porteuses d'implants médicaux de consulter leur médecin et le fabricant de leurs implants avant d'utiliser ce produit !

Même en utilisant ce produit conformément à toutes les consignes de sécurité, des risques potentiels de blessures et de dommages subsistent. Les dangers suivants peuvent survenir en lien avec la structure et la conception de ce produit :

- Problèmes de santé liés aux vibrations si le produit est utilisé pendant une période prolongée ou s'il n'est pas correctement entretenu.
- Blessures et dommages matériels dus à la casse d'accessoires ou à la projection soudaine d'objets pendant l'utilisation.
- Risque de blessures et de dommages matériels causés par des projections.

Avertissements de sécurité concernant le chargeur de batterie

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus, ainsi que par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, à condition qu'ils soient surveillés

ou qu'ils aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'ils comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

- Ne chargez pas de piles non rechargeables. Le non-respect de cette consigne est dangereux.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne qualifiée afin d'éviter tout danger.
- Protégez les composants électriques de l'humidité. Ne plongez pas ces composants dans l'eau ou tout autre liquide afin d'éviter tout risque d'électrocution. Ne passez jamais l'appareil sous l'eau courante. Suivez attentivement les instructions fournies pour le nettoyage, l'entretien et la réparation.
- Cet appareil est conçu pour une utilisation en intérieur uniquement.

ATTENTION

Ce chargeur est conçu uniquement pour charger les types de batteries suivants :

FQC8516	2.0 Ah	5 cellules
FQC8517	4.0 Ah	10 cellules

Avant la première utilisation

Accessoires

Avertissement : N'utilisez pas d'accessoires non recommandés par FLINQ. Cela pourrait entraîner un choc électrique ou un incendie.

AVERTISSEMENTS !

N'utilisez pas d'accessoires non recommandés par FLINQ. Cela pourrait entraîner un choc électrique ou un incendie.

REMARQUE : Ce manuel d'utilisation contient des informations et des suggestions concernant plusieurs outils accessoires et leurs utilisations. Les outils accessoires illustrés ne sont pas inclus dans la livraison (voir « Contenu de la livraison »), mais servent à illustrer d'autres possibilités d'utilisation de ce produit.

Pour utiliser ce produit en toute sécurité et correctement, les accessoires suivants (outils et accessoires) sont nécessaires :

- Outils accessoires adaptés
- Équipement de protection individuelle adapté

Les accessoires et les outils accessoires sont disponibles auprès de votre revendeur agréé. Lors de l'achat, tenez toujours compte des caractéristiques techniques de ce produit (voir « Caractéristiques techniques »).

En cas de doute, consultez un spécialiste qualifié et demandez conseil à votre revendeur agréé.

Installation/retrait de la batterie

ATTENTION ! Risque de blessure !

Avant toute installation ou retrait de la batterie [11], verrouillez toujours l'interrupteur marche/arrêt [5] afin d'éviter tout démarrage accidentel. Pour ce faire, placez le sélecteur de sens de rotation [6] en position centrale (Verrouillage).

Retrait de la batterie :

Appuyez sur le bouton de déverrouillage de la batterie [12]. Retirez la batterie [11].

Installation de la batterie :

Alignez la batterie [11] avec la poignée et insérez-la. Assurez-vous qu'elle s'enclenche correctement.

La batterie ne peut être insérée que dans un seul sens.

Vérification du niveau de charge de la batterie

Vérification du niveau de charge de la batterie : Appuyez sur le bouton [14]. Les voyants [13] s'allument.

LEDs [13]	niveaux de charge
4 LED s'allument	Maximum
2 ou 3 LED s'allument	Moyen
1 LED s'allume	Faible

Chargement de la batterie

REMARQUE : La batterie 12 peut être chargée à tout moment sans que cela n'affecte

sa durée de vie.

Interrompre la charge n'endommage pas la batterie 11.

Chargez la batterie 11 avant utilisation lorsqu'elle est à un niveau de charge moyen ou faible. Les voyants LED de contrôle de charge (verte 16 et rouge 17) indiquent l'état du chargeur 15 et de la batterie 11.

LED	Statut
La LED rouge s'allume	La batterie se recharge
La LED verte s'allume	Batterie entièrement chargée
LED verte et rouge clignotante	Bloc-batterie défectueux
LED rouge clignotante	Batterie trop froide ou trop chaude
La LED verte s'allume (sans bloc-piles).	Charger ready

1. Insérez la batterie [11] dans le chargeur [15].
2. Branchez la fiche secteur du chargeur [15] à une prise de courant.
3. Lorsque la batterie [11] est complètement chargée : retirez-la du chargeur [15], puis débranchez-le de la prise de courant.

Choix d'un accessoire

Lame de scie plongeante

Matériaux : Bois, plastique, plâtre, autres matériaux tendres

Utilisation : Coupes d'arrêt, coupes plongeantes, sciage au ras du bord, même dans les zones difficiles d'accès

Exemple : Réalisation d'encoches dans des murs en construction légère

Grattoir

Matériaux : Résidus de mortier/ciment, colle à carrelage/moquette, résidus de peinture/silicone

Utilisation : Élimination des résidus de matériaux

Exemple : Élimination des résidus de colle à moquette sur les sols

Lame de scie en carbure cémenté

Matériaux : Ciment à carrelage, joints de carrelage

Utilisation : Élimination des résidus de matériau

Exemple : Élimination du ciment à carrelage lors du remplacement de carreaux endommagés, lissage du joint entre les carreaux muraux et de sol

Papier de verre

Matériaux : Bois et métal, *selon le type de papier de verre

Utilisation : Ponçage des bords, ponçage des zones difficiles d'accès

Fixation/retrait de l'accessoire**AVERTISSEMENTS**

Toujours éteindre l'appareil, retirer la batterie [11] et laisser l'appareil refroidir avant tout réglage !

ATTENTION ! Risque de blessure !

Les accessoires peuvent être tranchants et chauffer pendant leur utilisation. Portez toujours des gants de protection lorsque vous les manipulez !

ATTENTION ! Risque de blessure !

Tenez vos mains à distance de l'accessoire lorsque l'appareil est en marche.

Après l'arrêt de l'appareil, l'accessoire continue de tourner pendant un certain temps. Ne le touchez pas et n'essayez pas de le freiner.

Insertion de l'outil accessoire

1. Relevez complètement le levier de déverrouillage de l'outil [1] (180°). L'écrou de serrage [22] se soulève et permet d'accéder au porte-outil accessoire [8].
2. Insérez l'extrémité ouverte de l'outil accessoire dans le porte-outil accessoire [8].



REMARQUE : Vous pouvez fixer les outils accessoires dans le porte-outil accessoire [8] dans n'importe quelle position de verrouillage.

Serrage de l'outil accessoire :

Appuyez à fond sur le levier de déverrouillage [1] pour le verrouiller.

Retrait de l'outil accessoire : Relevez complètement le levier de déverrouillage [1] (180°). Retirez l'outil accessoire de son porte-outil [1]. Après avoir retiré l'outil accessoire : Repoussez le levier de déverrouillage [1] à fond pour le verrouiller.

Réglage de la vitesse d'oscillation :

Utilisez la molette de réglage de la vitesse [5] pour régler la vitesse d'oscillation.

Réglage 1 : Vitesse d'oscillation faible

Réglage 6 : Vitesse d'oscillation élevée

REMARQUE : La vitesse d'oscillation requise varie selon le matériau et les conditions de travail et peut être déterminée par des essais.

La vitesse d'oscillation peut également être modifiée en cours d'utilisation.

Mise en marche et arrêt :**ATTENTION ! Risque de blessure !**

Les outils accessoires peuvent être tranchants et chauffer pendant leur utilisation. Portez toujours des gants de protection lorsque vous manipulez des outils accessoires

ATTENTION ! Risque de blessure ! Gardez vos mains éloignées de l'outil accessoire lorsque le produit est en marche.

Toujours tenir le produit à deux mains pendant son utilisation.

Ne travaillez jamais sur des matériaux contenant de l'amiante. L'amiante est considérée comme cancérigène.

Mise en marche : Faites glisser l'interrupteur marche/arrêt [2] vers l'avant. La lampe de travail LED [9] s'allume en même temps que le produit.

Mise hors tension : Faites glisser l'interrupteur marche/arrêt [2] vers l'arrière. La lampe de travail LED [9] s'éteint.



Essai à vide

REMARQUE : Effectuez toujours un essai à vide avant de commencer à travailler et après chaque changement d'accessoire. Cet essai permet de vérifier que les accessoires sont correctement verrouillés et ne se desserreront pas pendant l'utilisation.

Avant d'utiliser le produit, vérifiez que l'accessoire est correctement positionné, c'est-à-dire centré dans le mandrin métallique sans clé [1]. Les embouts de vissage sont étiquetés selon leurs dimensions et leur forme. En cas de doute, vérifiez toujours que l'embout s'insère fermement dans la tête de vis, sans jeu.

Fonctionnement

Principe de fonctionnement :

Le moteur oscillant permet à l'accessoire d'effectuer une oscillation de 6 000 à 19 000 oscillations par minute. Ceci garantit une grande précision, même dans les espaces les plus restreints.

Sciage/découpe :

Utilisez uniquement des lames de scie non endommagées et sans défaut. Les lames tordues, émoussées ou présentant d'autres défauts peuvent se casser. Respectez la législation et les recommandations des fabricants de matériaux lors de la découpe de matériaux de construction légers. Seuls les matériaux tendres, tels que le bois résineux, les plaques de plâtre, etc., peuvent être utilisés pour la découpe en plongée !

Ponçage

Fixation du papier abrasif : Appuyez le papier abrasif [21] sur le plateau de ponçage [7].

Retrait du papier abrasif : Décollez le papier abrasif [21] du bord du plateau de ponçage [7] et retirez-le. Appliquez une pression uniforme pour prolonger la durée de vie des feuilles abrasives.

Nettoyage et entretien

AVERTISSEMENTS !

Toujours éteindre l'appareil, retirer la batterie [11] et laisser l'appareil refroidir avant toute inspection, maintenance ou nettoyage !

Nettoyage

REMARQUE : N'utilisez pas de produits chimiques, alcalins, abrasifs ou autres détergents ou désinfectants agressifs pour nettoyer cet appareil, car ils pourraient endommager ses surfaces.

Ne laissez jamais de liquide pénétrer dans l'appareil. L'appareil doit toujours être maintenu propre, sec et exempt d'huile ou de graisse. Retirez les débris après chaque utilisation et avant de le ranger. Un nettoyage régulier et approprié garantit une utilisation sûre et prolonge la durée de vie de l'appareil. Nettoyez l'appareil avec un chiffon sec. Utilisez une brosse douce pour les zones difficiles d'accès. Nettoyez notamment les grilles d'aération après chaque utilisation avec un chiffon et une brosse douce. Les grilles d'aération doivent toujours être dégagées.

Entretien

Avant et après chaque utilisation, vérifiez l'état de l'appareil et de ses accessoires (par exemple, les outils) et repérez les signes d'usure et les dommages. Si nécessaire, remplacez-les conformément aux instructions de ce manuel d'utilisation. Respectez les exigences techniques (voir « Caractéristiques techniques »).

Réparation

Ce produit ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. Contactez un centre de service agréé ou un technicien qualifié pour le faire vérifier et réparer.

Stockage

Mettez le produit hors tension. Nettoyez-le comme indiqué ci-dessus. Rangez le produit et ses accessoires dans un endroit sombre, sec, à l'abri du gel et bien ventilé.

Conservez-le toujours hors de portée des enfants. La température idéale de stockage à long terme (plus de 3 mois) se situe entre +20 et +26 °C.

Conseils concernant la batterie

Ne stockez la batterie [11] que partiellement chargée. Avant un stockage prolongé, chargez-la entre 40 % et 60 % (les 3 voyants LED [13] s'allument). Vérifiez le niveau de charge de la batterie [11] environ tous les 3 mois en cas de stockage prolongé. Rechargez-la si nécessaire.

Transport

Placez le commutateur de sens de rotation [4] en position centrale pour verrouiller l'interrupteur marche/arrêt [5]. Transportez le produit dans son emballage. Protégez-le des chocs et des fortes vibrations pouvant survenir lors du transport en véhicule.

Fixez le produit pour éviter qu'il ne glisse ou ne tombe.

Élimination

L'emballage est entièrement composé de matériaux recyclables. Vous pouvez le déposer dans les points de collecte des déchets recyclables.

Respectez le marquage des matériaux d'emballage pour le tri des déchets. Ce marquage comporte des abréviations (a) et des chiffres (b) dont la signification est la suivante : 1-7 : plastiques / 20-22 : papier et carton / 80-98 : matériaux composites.

Contactez votre service local de gestion des déchets pour plus d'informations sur la mise au rebut de votre produit usagé.

Pour contribuer à la protection de l'environnement, veuillez recycler votre produit correctement lorsqu'il arrive en fin de vie et ne le jetez pas avec les ordures ménagères. Vous trouverez des informations sur les points de collecte et leurs horaires d'ouverture auprès de votre mairie.

Les piles/batteries usagées ou défectueuses doivent être recyclées. Déposez les piles/batteries et/ou le produit dans les points de collecte prévus à cet effet.

Attention aux dommages environnementaux causés par une élimination incorrecte des piles/batteries !

Retirez les piles/le bloc-piles du produit avant de les jeter.

Les piles/batteries ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères. Elles peuvent contenir des métaux lourds toxiques et sont soumises à la réglementation relative aux déchets dangereux. Les symboles chimiques des métaux lourds sont les suivants : Cd = cadmium, Hg = mercure, Pb = plomb. C'est pourquoi vous devez déposer vos piles/batteries usagées dans un point de collecte approprié.

Garantie

Ce produit a été fabriqué selon des normes de qualité strictes et minutieusement contrôlé avant livraison. En cas de défauts de matériaux ou de fabrication, vous disposez de droits légaux à l'encontre du vendeur de ce produit. Vos droits légaux ne sont en aucun cas limités par notre garantie détaillée ci-dessous. La garantie de ce produit est de 3 ans à compter de la date d'achat. La période de garantie commence à la date d'achat. Conservez le ticket de caisse original en lieu sûr, car ce document est requis comme preuve d'achat. Tout dommage ou défaut existant au moment de l'achat doit être signalé sans délai après le déballage du produit. Si le produit présente un défaut de matériaux ou de fabrication dans les 3 ans suivant la date d'achat, nous le réparerons ou le remplacerons, à notre discrétion, gratuitement. La période de garantie n'est pas prolongée suite à une réclamation acceptée. Ceci s'applique également aux pièces remplacées et réparées. Cette garantie est annulée si le produit a été endommagé, utilisé ou entretenu de manière inappropriée. La garantie couvre les défauts de matériaux ou de fabrication. Cette garantie ne couvre pas les pièces du produit soumises à l'usure normale, donc considérées comme des consommables (par exemple, les piles, les tubes, les cartouches), ni les dommages causés aux pièces fragiles.

Par exemple, les interrupteurs ou les pièces en verre.

Hereby we:**Company:**

FlinQ & Co B.V.

Address:

Nijverheidslaan 6E
1382 LH Weesp
The Netherlands

**Declare under the sole responsibility
that the following equipment:**

FlinQ Multi Tool 18V

Brand:

FlinQ

Product name:

FlinQ Multi Tool 18V

Barcode / EAN:

8721284753650

Product Rating:

18V

Product type:

Cordless drill

Production date:

2025

Produced in:

China

Authorized signature:

Signed by:

**Name:**

Erwin Honing

Title:

CEO

Place:

1382 LH Weesp, The Netherlands

Date:

12-11-2025

Conforms that the listed products comply with the essential requirements and relevant provisions of the following directives and regulations. Conformity is guaranteed by the CE symbol. This product has been tested according to harmonized standards and specifications of the Community legislation of the EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at: www.flinqproducts.nl

**The object of the declaration described above is in conformity with the relevant
Union harmonisation legislation:**

Directive 2006/42/EC

Directive 2014/30/EU

Directive 2011/65/EU and all related amendments

**References to the relevant harmonised standards used or references to the
other technical specifications in relation to which conformity is declared:**

Directive 2006/42/EC

EN 62841-1:2015

EN 62841-2-4:2014

Directive 2014/30/EU

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

FlinQ & Co B.V.

Nijverheidslaan 6E

1382 LH Weesp

The Nederlands

www.flinqproducts.nl

info@flinqproducts.nl