

Item # 1014420089
Model # A1215-005




USE AND CARE GUIDE

12V DC FAST FLOW INFLATOR

Questions, problems, missing parts?
Before returning to the store, call
Husky Customer Service
8 a.m. - 7 p.m., EST, Monday-Friday,
9 a.m. - 6 p.m., EST, Saturday

1-888-HD-HUSKY

HUSKYTOOLS.COM



THANK YOU

We appreciate the trust and confidence you have placed in Husky through the purchase of this inflator. We strive to continually create quality products designed to enhance your home. Visit us online to see our full line of products available for your home improvement needs. Thank you for choosing Husky!



Table of Contents

Table of Contents.....	2	Operation.....	7
Safety Information.....	2	Troubleshooting.....	9
Warranty.....	3	Recommended Pressure and	
Pre-Operation.....	4	Pressure Range.....	9
Specifications.....	4	Service Parts.....	10
Package Contents.....	5	Exploded View	10
		Parts List.....	11

Safety Information



DANGER: RISK OF EXPLOSION OR FIRE.



WARNING: This product can expose you to chemicals including Di (2-ethylhexyl) phthalate (DEHP), which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. Wash hands thoroughly after handling. For more information: www.P65WARNINGS.ca.gov

NOTICE: Inflator plugs must match the outlet. Never modify the plug in any way. Do not use any adapter plugs with earthed (grounded) inflator.

NOTICE: Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of electric shock.

NOTICE: Avoid bodily contact with earthed or grounded surfaces such as pipes, radiators, ranges and refrigerators. There is an increased risk of electric shock if your body is earthed or grounded.

Work Area Safety



DANGER: Do not operate near explosion hazards, such as in the presence of flammable liquids, gases, or dust. The inflator creates sparks which may ignite the dust or fumes.

NOTICE: Keep work area clean and well lit. Cluttered or dark areas invite accidents.

NOTICE: Keep children and bystanders away while operating an inflator. Distractions can cause you to lose control.

Electrical Safety



CAUTION: Do not expose inflator to rain or wet conditions. Water entering an inflator will increase the risk of electric shock.



CAUTION: Do not abuse the cord. Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the inflator. Keep cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts. Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.

Personal Safety



WARNING: Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating an inflator. Do not use an inflator while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication. A moment of inattention while operating inflator may result in serious personal injury.



WARNING: Ensure the switch is on the off position before connecting to the power source picking up, or carrying the tool. This helps prevent unintentional starting, which can cause serious injury.



CAUTION: Dress properly. Do not wear loose clothing or jewelry. Keep your hair, clothing and gloves away from moving parts. Loose clothes, jewelry or long hair can be caught in moving parts.

NOTICE: Use personal protective equipment. Always wear eye protection. Protective equipment such as dust mask, non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection used for appropriate conditions will reduce personal injuries.

Safety Information (continued)

NOTICE: Do not carry the inflator with your finger on the switch or energize the inflator while the switch is in the on position.

NOTICE: Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times. This enables better control of the inflator in unexpected situations.

Inflator Use and Care



WARNING: Store idle inflator out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the inflator or these instructions to operate the inflator. Operating the inflator without training can cause serious injury.



WARNING: Disconnect the plug and turn the power source switch in the off position before making any adjustments, changing accessories, or storing the inflator. Preventive safety measures will reduce the risk of starting the inflator unintentionally, which can cause serious injury.



WARNING: Maintain the inflator. Check for misaligned or jammed parts, broken parts, or any other condition that may affect the inflator operation. Do not use the inflator if damages are discovered. Have the inflator repaired before use. Poorly maintained inflators can cause serious injury.

NOTICE: Use the correct inflator for your application. The correct inflator will do the job better and safer at the rate for which it was designed.

Disposal and Recycling Information

The symbol on the product or packaging indicates that the product must not be treated as domestic refuse. Instead, it should be handed in to a collection point for the recycling of electrical and electronic components.



By ensuring the product is treated in the correct manner, you will help prevent any negative impact on the environment and health that might arise were the product to be discarded as ordinary refuse. For further information about recycling, you should contact your local authorities, refuse collection service or the sales outlet where you bought the goods.

Additional Safety Information



WARNING: ALWAYS use safety glasses. Everyday eyeglasses are NOT safety glasses. Also use face or dust mask if cutting operation is dusty. ALWAYS WEAR CERTIFIED SAFETY EQUIPMENT:

- ANSI Z87.1 eye protection (CAN/CSA Z94.3).
- NIOSH/OSHA/MSHA respiratory protection.

Warranty

HUSKY LIMITED TWO-YEAR WARRANTY

If this Husky product ever fails due to a defect in material or workmanship, return the product to any Home Depot retail store for replacement with an item of equal or greater value. This warranty excludes incidental/inconsequential damages and failures due to misuse, abuse or normal wear and tear. This warranty gives you specific rights, and you may also have other rights, which vary from state to state. Contact the Customer Service Team at 1-888-HD-HUSKY or visit www.HUSKYTOOLS.COM.

Pre-Operation



NOTE: To reduce the risk of serious personal injury, turn unit off and disconnect it from power source before making any adjustments or removing/installing attachments or accessories. An accidental start-up can cause injury.



NOTE: The inflator may fail to work properly if it exceeds the recommended operating temperature range. The recommended operating temperature is 50°F to 113°F (-10°C to 45°C).

SPECIFICATIONS

Product Model	A1215-005
Maximum Test Pressure	150PSI
Maximum Inflation Pressure	100PSI
Air Flow (CFM)	0.95 CFM at 0 PSI
Sound Level (dBA)	≤90
Voltage	12V DC
Rated Power	120W
Amperage (amps)	10A
Air Hose Length (in)	24in
Power Cord Length (ft)	14ft. Cigarette Lighter Cord
Weight	2.2lb

READ THIS OWNER'S MANUAL AND SAFETY RULES BEFORE OPERATING THE UNIT. Compare the illustrations with this unit to familiarize yourself with the location of various controls and adjustments. Save this manual for future reference.



WARNING: Read all safety warnings and all instructions. Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.


NOTICE: To reduce the risk of injury, read the instruction manual.



WARNING: Never modify the product or any part of it. Damage or personal injury could result.

Pre-Operation (continued)

PACKAGE CONTENTS



Part	Description	Quantity
A	Handle	1
B	Pressure display gauge	1
C	Operation buttons	1
D	DC power cord storage	1
E	DC power cord	1
F	Air hose	1
G	Accessories	5
H	Accessory storage	1
I	LED Light	1









Pre-Operation (continued)

Fitting/Changing the Adapter



NOTE: For standard car tire valves (sometimes also used on bikes), no adapter is required.

Select the adapter best suited to the intended application:


Intended Application	Adapter
 Schrader/Auto Valve	
 Presta/Scloverand Valve	
 Ball	
 Manual	

- Take the adapter out of the adapter storage compartment.
- Screw the adapter fully into the pressure hose.

Operation

1 Powering the inflator


- To power with the 12V DC Vehicle Connector (found in the lower storage compartment), connect it to your vehicle's 12V DC accessory socket.

 **NOTE:** Always fully extend the 12V DC cord before each use.

 **NOTE:** The vehicle's accessory socket must be rated for at least 10A.

2 Switching on and off


- Press the button "⏻" to switch this unit on or off.




3 Switching the worklight on and off

 **NOTE:** Do not look directly into the work light; it can blind you.


- Press the light on/off button "☼" to cycle through a continuous white light, a slow-flashing white light, a fast-flashing white light, or to turn off the light.



4 Mode selection

 **NOTE:** Auto-Memory Function: Remembers last used pressure per mode. Switching modes (Car/Motorcycle/Bicycle/Ball) resets to recommended default.


- Press the "⊕" button to switch the 5 models.



5 Presetting the target pressure and the unit of measurement


- Press "⊕" to select the unit of measurement between psi, bar, kpa and kg/cm². Long press "+" or "-" for rapid pressure adjustment. Then wait for a few seconds for the new setting to complete.

Pressure unit button



6 Inflating the item

- Fit the appropriate adapter to the pressure hose if required.
- If present, remove the valve cap on the item to be inflated.
- Tighten the pressure hose with or without the adapter on or in the valve.
- Long press “⊙” to select the pressure unit. Press “+” or “-” to increase or decrease the target pressure figure.
- After the figure stop flashing, press “⏻” to start inflating. The product will stop automatically after target pressure is reached.




7 Overloading the fuse



WARNING: Never use a fuse with a higher tripping current. Otherwise, this poses a fire hazard and can result in serious injury.

- In the event of overuse or malfunction, the overload fuse (B) in the cigarette lighter plug (A) will trip to protect the device. After resolving the cause for the fuse tripping, replace the fuse.
- Unscrew the tip of the cigarette lighter plug (A) and remove the overload fuse (B).
- Insert the new overload fuse (B) and screw the tip of the cigarette lighter plug (A) back on.





Troubleshooting



CAUTION: Risk of Unsafe Operation. Unit cycles automatically when power is on. Before servicing the unit, disconnect electrical supply from the inflator and allow the inflator to cool.



CAUTION: Have the inflator serviced by a qualified repair person using only identical replacement parts. This will ensure that the safety of the inflator is maintained.

PROBLEM	CORRECTION
The inflation speed is slow.	<input type="checkbox"/> Check whether the air hose is leaking. <input type="checkbox"/> Check the end of the air hose is securely connected. <input type="checkbox"/> Check whether the inflated item is leaking.
The inflator turns on but does not inflate.	<input type="checkbox"/> Check whether the current air pressure is higher than the preset value.
The preset pressure cannot be increased or decreased.	Make sure the inflator is set to the correct inflation mode. Manual mode allows you to adjust the preset value within a range of 3–150 psi.
The inflator inflates normally but the displayed pressure is zero.	The pressure of low-pressure inflatables including balloons is too low to measure.
The inflator has already turned off after connecting the air hose to a valve.	Please ensure that both the car accessory plug and the power cord port are properly powered and securely connected.
The air leaks out when connecting the air hose.	Make sure the air hose is securely connected.
The screen shows IRR.	The screen will automatically turn off 5 seconds after displaying IRR, then press  to start again. Or unplug the power supply, reconnect it, and then press  to start again.
The cigarette lighter's light does not turn on.	<input type="checkbox"/> Check if the car cigarette lighter socket is functional. <input type="checkbox"/> Check if the fuse is blown; if it is, replace the fuse.


Recommended Pressure and Pressure Range



WARNING: These pressure ratings are recommendations only. Always read and follow manufacturers' guidelines for specified pressure settings.

Mode	Recommended Pressure	Pressure Range
Bicycles	30 PSI	30-100 PSI
Motorcycles	32 PSI	26-45 PSI
Cars	36 PSI	26-50 PSI
Balls	8 PSI	4-16 PSI
Manual	Retains last setting	3-150 PSI

EXPLODED VIEW



PARTS LIST

Part	Description	Qty
1	Transparent Panel	1
2	Button 1	1
3	Button 2	1
4	Digital Display Board Assembly	1
5	EVA Foot Pad 39×7×2.5	4
6	Upper Shell	1
7	Lamp Shade	1
8	Self-Tapping Screw 3×10	4
9	Accessory Box	1
10	EVA Pad 25×36×2	1
11	105 Monolithic Capacitor	1
12	Core Asseby	1
13	Magnetic Ring	1
14	Magnetic Ring Sticker	1
15	Fan Blade	1
16	Cigarette Lighter Power Cord	1
17	Motor Damping Rubber Pad	2
18	Accessory Cover	1
19	Hexagon Socket Self-Tapping Screw ST4×12	3
20	Upper Handle	1
21	Lower Handle	1
22	Self-Tapping Screw 3×8	3
23	Right Shell	1
24	Round Head Self-Tapping Screw ST3×12	6
25	Power Cord Storage Cover	1



Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,
call Husky Customer Service
8 a.m. - 7 p.m., EST, Monday-Friday, 9 a.m. - 6 p.m., EST, Saturday

1-888-HD-HUSKY

HUSKYTOOLS.COM

Retain this manual for future use.

Artículo nro. 1014420089
Modelo nro. A1215-005



GUÍA DE USO Y CUIDADO


INFLADOR DE FLUJO RÁPIDO DE 12 V CC

¿Tiene preguntas, problemas, o faltan piezas?

Antes de regresar a la tienda, llame a Servicio al Cliente de Husky de lunes a viernes de 8 a.m. a 7 p.m., sábado de 9 a.m. a 6 p.m., hora local del Este

1-888-HD-HUSKY

HUSKYTOOLS.COM



GRACIAS

Agradecemos la confianza que ha depositado en Husky al adquirir este inflador.

Nos esforzamos por crear continuamente productos de alta calidad diseñados para mejorar su hogar.

Visite nuestro sitio web para conocer toda nuestra línea de productos para sus proyectos de mejoras para el hogar. ¡Gracias por elegir Husky!

Tabla de contenido

Tabla de contenidos.....	2	Operación.....	7
Información de seguridad.....	2	Solución de problemas.....	9
Garantía.....	3	Presión recomendada y rango de presión.....	9
Antes de la operación.....	4	Piezas de repuesto.....	10
Especificaciones.....	4	Vista desglosada.....	10
Contenido del paquete.....	5	Lista de piezas.....	11

Información de seguridad



PELIGRO: RIESGO DE EXPLOSIÓN O INCENDIO.



ADVERTENCIA: Este producto puede exponerlo a sustancias químicas, incluido el ftalato de di (2-etilhexilo) (DEHP), que el Estado de California reconoce como causantes de cáncer y defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Lávese bien las manos después de manipularlo. Para más información: www.P65WARNINGS.ca.gov

AVISO: los enchufes del inflador deben coincidir con la toma de corriente. Nunca modifique el enchufe de ninguna manera. No utilice adaptadores con infladores con conexión a tierra.

AVISO: Los enchufes sin modificar y las tomas de corriente compatibles reducen el riesgo de descarga eléctrica.

AVISO: Evite el contacto corporal con superficies conectadas a tierra, como tuberías, radiadores, cocinas o refrigeradores. Existe un mayor riesgo de descarga eléctrica si su cuerpo está conectado a tierra.

Seguridad en el área de trabajo



PELIGRO: No opere cerca de zonas con riesgo de explosión, como en presencia de líquidos, gases o polvos inflamables. El inflador genera chispas que pueden encender el polvo o los vapores.

AVISO: Mantenga el área de trabajo limpia y bien iluminada. Los lugares desordenados u oscuros favorecen los accidentes.

AVISO: Mantenga a los niños y a los transeúntes alejados mientras utiliza el inflador. Las distracciones pueden hacer que pierda el control del inflador.

Seguridad personal



ADVERTENCIA: Manténgase alerta, preste atención a lo que hace y use el sentido común al operar un inflador. No use el inflador si está cansado o bajo la influencia de drogas, alcohol o medicamentos. Un momento de distracción mientras la utiliza podría ocasionarle lesiones graves.



ADVERTENCIA: Asegúrese de que el interruptor esté en la posición de apagado antes de conectarlo a la fuente de energía, levantarlo o transportarlo. Esto ayuda a prevenir arranques accidentales que podrían causar lesiones graves.

Seguridad eléctrica



PRECAUCIÓN: No exponga el inflador a la lluvia ni a condiciones de humedad. El agua que ingrese al inflador aumentará el riesgo de descarga eléctrica.



PRECAUCIÓN: No maltrate el cable. Nunca utilice el cable para transportar, tirar o desconectar el inflador. Mantenga el cable alejado del calor, del aceite, de bordes afilados o de partes móviles. Los cables dañados o enredados aumentan el riesgo de descarga eléctrica.



PRECAUCIÓN: Vístase adecuadamente. No use ropa suelta ni joyas. Mantenga el cabello, la ropa y los guantes alejados de las partes móviles. La ropa suelta, las joyas o el cabello largo podrían quedar atrapados en las partes móviles.

AVISO: Utilice equipo de protección personal. Utilice siempre protección para los ojos. El uso de equipo de protección, como mascarilla antipolvo, calzado de seguridad antideslizante, casco o protección auditiva en las condiciones adecuadas, reducirá las lesiones personales.

Información de seguridad (continuación)

AVISO: No transporte el inflador con el dedo en el interruptor ni lo conecte a la fuente de energía mientras el interruptor esté en la posición de encendido.

AVISO: No se estire demasiado. Mantenga una postura estable y el equilibrio adecuado en todo momento. Esto permitirá un mejor control del inflador en situaciones inesperadas.

Uso y cuidado del inflador



ADVERTENCIA: Cuando no esté usándolo, guarde el inflador fuera del alcance de los niños y no permita que personas no familiarizadas con el inflador o con estas instrucciones lo operen. Operar el inflador sin capacitación podría ocasionar lesiones graves.



ADVERTENCIA: Desconecte el enchufe y gire el interruptor de la fuente de alimentación a la posición de apagado antes de realizar cualquier ajuste, cambiar accesorios o guardar el inflador. Las medidas de seguridad preventivas reducirán el riesgo de poner en marcha el inflador de forma involuntaria, lo que podría causar lesiones graves.



ADVERTENCIA: Mantenga el inflador en buen estado. Compruebe si hay piezas desalineadas o atascadas, piezas rotas o cualquier otro problema que pueda afectar al funcionamiento del inflador. No utilice el inflador si descubre daños. Haga reparar el inflador antes de usarlo. Los infladores con mantenimiento deficiente podrían causar lesiones graves.

AVISO: Utilice el inflador que se adecúe a lo que necesita. El inflador correcto hará el trabajo mejor y de manera más segura a la velocidad para la que fue diseñado.

Garantía

GARANTÍA LIMITADA DE DOS AÑOS DE HUSKY

Si este producto Husky llegara a fallar debido a un defecto de material o de fabricación, devuélvalo a cualquier tienda minorista de Home Depot para reemplazarlo por un artículo de igual o mayor valor. Esta garantía no cubre daños incidentales o consecuenciales, ni fallas provocadas por uso indebido, abuso o desgaste normal. Esta garantía le otorga derechos específicos, aunque usted también puede tener otros derechos, que varían de un estado a otro. Comuníquese con el equipo de atención al cliente al 1-888-HD-HUSKY o visite www.HUSKYTOOLS.COM.

Información sobre eliminación y reciclaje

El símbolo en el producto o en su embalaje indica que este producto no debe tratarse como basura doméstica. En su lugar, debe entregarse en un punto de recolección para el reciclaje de componentes eléctricos y electrónicos. Al asegurarse de que el producto se deseché de la manera correcta, usted ayuda a prevenir posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud que podrían surgir si el producto se desecha como basura común. Para obtener más información sobre el reciclaje, debe ponerse en contacto con las autoridades locales, el servicio de recolección de residuos o el punto de venta donde adquirió el producto.



Información adicional de seguridad



ADVERTENCIA: Utilice SIEMPRE gafas de seguridad. Los lentes de uso diario NO son gafas de seguridad. Utilice también una mascarilla facial o antipolvo si la operación genera polvo. UTILICE SIEMPRE EQUIPO DE SEGURIDAD CERTIFICADO:

- Protección ocular conforme a ANSI Z87.1 (CAN/CSA Z94.3).
- Protección respiratoria conforme a NIOSH/OSHA/MSHA

Antes de la operación



NOTA: Para reducir el riesgo de lesiones graves, apague la unidad y desconéctela de la fuente de energía antes de realizar cualquier ajuste, o antes de quitar o instalar accesorios. Un encendido accidental puede causar lesiones.



NOTA: El inflador podría no funcionar correctamente si excede el rango de temperatura de funcionamiento recomendado. La temperatura de funcionamiento recomendada es de 50°F a 113°F (-10°C a 45°C).

ESPECIFICACIONES

Modelo de producto	A1215-005
Presión máxima de prueba	150PSI
Presión máxima de inflado	100PSI
Flujo de aire (CFM)	0,95 CFM a 0 PSI
Nivel de ruido (dBA)	≤90
Tensión	12V DC
Potencia nominal	120W
Amperaje (amperios)	10A
Longitud de la manguera de aire (cm)	60,9cm
Longitud del cable de alimentación (m)	4,26m Cable para tomacorriente de 12 V
Peso	0,99kg

LEA ESTE MANUAL DEL PROPIETARIO Y LAS NORMAS DE SEGURIDAD ANTES DE UTILIZAR LA UNIDAD. Compare las ilustraciones con esta unidad para familiarizarse con la ubicación de los controles y ajustes. Guarde este manual para futuras consultas.



ADVERTENCIA: Lea todas las advertencias de seguridad y todas las instrucciones. El incumplimiento de las advertencias e instrucciones podría provocar descargas eléctricas, incendios o lesiones graves.


AVISO: Para reducir el riesgo de lesiones, lea el manual de instrucciones.



ADVERTENCIA: Nunca modifique el producto ni ninguna de sus partes. Podrían producirse daños o podría sufrir lesiones personales.

Antes de la operación (continuación)

CONTENIDO DEL PAQUETE



Pieza	Descripción	Cantidad
A	Asa	1
B	Indicador de presión	1
C	Botones de operación	1
D	Almacenamiento del cable de energía de CC	1
E	Cable de energía de CC	1
F	Manguera de aire	1
G	Accesorios	5
H	Compartimiento para accesorios	1
I	Luz LED	1









Antes de la operación (continuación)

Colocación o cambio del adaptador



NOTA: Para las válvulas estándar de neumáticos de automóvil (a veces también se usan en bicicletas) no se requiere ningún adaptador.

Seleccione el adaptador más adecuado para el uso previsto:


Uso previsto	Adaptador
 Válvula Schrader (o de auto)	
 Válvula Presta (o Sclaverand)	
 Balón	
 Manual	

- Retire el adaptador de su compartimiento de almacenamiento.
- Enrosque completamente el adaptador en la manguera de presión.

Operación

1 Alimentación del inflador

- Para alimentarlo con el conector de vehículo de 12 V CC (que se encuentra en el compartimiento de almacenamiento inferior), conéctelo al tomacorriente auxiliar de 12 V CC de su vehículo.

 **NOTA:** Extienda siempre completamente el cable de 12 V CC antes de cada uso.


 **NOTA:** El tomacorriente auxiliar del vehículo debe tener una capacidad nominal mínima de 10 A.


2 Encendido y apagado

- Presione el botón “” para encender o apagar la unidad.




3 Encendido y apagado de la luz de trabajo

 **NOTA:** No mire directamente la luz de trabajo; puede cegarle.

- Presione el botón de encendido/apagado de la luz “” para alternar entre una luz blanca continua, una luz blanca de parpadeo lento, una luz blanca de parpadeo rápido o para apagar la luz.




4 Selección de modo

 **NOTA:** Función de memoria automática: Recuerda la última presión utilizada por cada modo. Al cambiar de modo (automóvil/motocicleta/bicicleta/pelota) se restablece el valor predeterminado recomendado.


- Pulse el botón “” para cambiar entre los 5 modos.





5 Preajuste de la presión objetivo y de la unidad de medición


- Presione “” para seleccionar la unidad de medición entre psi, bar, kPa y kg/cm². Mantenga presionado “+” o “-” para un ajuste rápido de la presión. Luego espere unos segundos hasta que se complete la nueva configuración.

Botón selector de la unidad de medición



6 Proceso de inflado


- Coloque el adaptador adecuado en la manguera de presión si es necesario.
- Si está presente, retire la tapa de la válvula del elemento que se va a inflar.
- Ajuste la manguera de presión, con o sin el adaptador, en la válvula.
- Presionado “” para seleccionar la unidad de presión. Presione “+” o “-” para aumentar o disminuir el valor de la presión objetivo.
- Cuando el valor deje de parpadear, presione “” para comenzar a inflar. El inflador se detendrá automáticamente una vez alcanzada la presión objetivo.



7 Sobrecarga del fusible

ADVERTENCIA: Nunca utilice un fusible con una corriente de disparo superior. Esto supone un peligro de incendio y podría provocar lesiones graves.

- En caso de uso excesivo o mal funcionamiento, el fusible de sobrecarga (B) en el enchufe de 12 V (A) se disparará para proteger el dispositivo. Después de resolver la causa por la que se disparó el fusible, reemplácelo.
- Desenrosque la punta del enchufe de 12 V (A) y retire el fusible de sobrecarga (B).
- Inserte el nuevo fusible de sobrecarga (B) y vuelva a enroscar la punta del enchufe de 12 V (A).





Solución de problemas



PRECAUCIÓN: Riesgo de funcionamiento inseguro. La unidad se pone en marcha automáticamente cuando se enciende. Antes de realizar cualquier mantenimiento a la unidad, desconecte el suministro eléctrico del inflador y deje que éste se enfríe.



PRECAUCIÓN: Haga que el inflador sea reparado por un técnico calificado y utilice únicamente piezas de repuesto idénticas. Esto garantizará que se mantenga la seguridad del inflador.

PROBLEMA	CORRECCIÓN
La velocidad de inflado es lenta.	<input type="checkbox"/> Compruebe si la manguera de aire tiene fugas. <input type="checkbox"/> Compruebe que el extremo de la manguera de aire esté correctamente conectado. <input type="checkbox"/> Compruebe si el objeto que está inflando tiene fugas.
El inflador se enciende, pero no infla.	<input type="checkbox"/> Compruebe si la presión de aire actual es mayor que el valor preestablecido.
La presión preestablecida no se puede aumentar ni disminuir.	Asegúrese de que el inflador esté configurado en el modo de inflado correcto. El modo manual le permite ajustar el valor preestablecido dentro de un rango de 3 a 150 psi.
El inflador infla con normalidad, pero la presión mostrada es cero.	La presión de los inflables de baja presión (como, por ej., los globos) es demasiado baja para ser medida.
El inflador se apaga después de conectar la manguera de aire a una válvula.	Asegúrese de que tanto el enchufe de accesorios del automóvil como el puerto del cable de alimentación estén correctamente conectados y tengan energía.
El aire se escapa al conectar la manguera de aire.	Asegúrese de que la manguera de aire esté bien ajustada.
La pantalla muestra IRR.	La pantalla se apagará automáticamente 5 segundos después de mostrar IRR, luego presione  para comenzar nuevamente. O desconecte el suministro eléctrico, reconéctelo y luego presione  para comenzar nuevamente.
La luz del encendedor de cigarrillos no se enciende.	<input type="checkbox"/> Compruebe si el encendedor de cigarrillos del automóvil está funcionando. <input type="checkbox"/> Compruebe si el fusible está fundido; si lo está, reemplace el fusible.

Presión recomendada y rango de presión




ADVERTENCIA: Estas clasificaciones de presión son solo recomendaciones generales. Lea siempre y siga las instrucciones del fabricante para los valores de presión específicos.

Modo	Presión recomendada	Rango de presión
Bicicletas	30 PSI	30-100 PSI
Motocicletas	32 PSI	26-45 PSI
Automóviles	36 PSI	26-50 PSI
Balones	8 PSI	4-16 PSI
Manual	Mantiene la última configuración	3-150 PSI

Piezas de repuesto

VISTA DESGLOSADA



LISTA DE PIEZAS

Pieza	Descripción	Cantidad
1	Panel transparente	1
2	Botón 1	1
3	Botón 2	1
4	Ensamblaje de pantalla digital	1
5	Almohadilla EVA 39 × 7 × 2,5	4
6	Cubierta superior	1
7	Pantalla de la lámpara	1
8	Tornillo autorroscante 3 × 10	4
9	Caja de accesorios	1
10	Almohadilla EVA 25 × 36 × 2	1
11	Condensador monolítico 105	1
12	Conjunto del núcleo	1
13	Anillo magnético	1
14	Etiqueta del anillo magnético	1
15	Aspa del ventilador	1
16	Cable de alimentación para tomacorriente de 12 V	1
17	Almohadilla de goma amortiguadora del motor	2
18	Cubierta del compartimiento de accesorios	1
19	Tornillo autorroscante de cabeza hexagonal ST4 × 12	3
20	Pieza superior del asa	1
21	Pieza inferior del asa	1
22	Tornillo autorroscante 3 × 8	3
23	Cubierta lateral derecha	1
24	Tornillo autorroscante de cabeza redonda ST3 × 12	6
25	Cubierta de almacenamiento del cable de alimentación	1



¿Tiene preguntas, problemas, o faltan piezas? Antes de regresar a la tienda,
llame a Servicio al Cliente de Husky
de lunes a viernes de 8 a.m. a 7 p.m.,
sábado de 9 a.m. a 6 p.m., hora local del Este

1-888-HD-HUSKY

HUSKYTOOLS.COM

Conserve este manual para uso futuro.